

 **ATTACK SHARK**
by *Shark*

English..... 01-05
Deutsch..... 06-10
Italiano..... 11-15
Français..... 16-20
Español..... 21-25
日本語..... 26-30
中文..... 31-35

Thank you very much for purchasing our  product, and hope it can bring you a new generation and benefit. At the same time, we look forward to getting your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- 1. Product model X30
- 2. Product interface type: USB-C
- 3. Product connection method: USB 2.4G, Bluetooth
- 4. Product optical sensor type: camera series P903535
- 5. Transmission frequency: 2402MHz ~ 2480MHz
- 6. Maximum power: 1200 (500-1200 default) (power adjustable)
- 7. Frame rate ratio: 60FPS
- 8. Maximum accumulation of accuracy: 1000
- 9. CPU and core operating core: 800 (red) 1600 (green) 2400 (blue)
- 10. Charging current: 2000mA
- 11. Charging voltage: 5V
- 12. Product weight: 158.5*139*7mm
- 13. Data cable interface (type): Type-C 1.5 meters
- 14. Wireless transmission distance: 10 meters
- 15. Switching time and service life: 10 hours 10 million times
- 17. Supporting operating system: Win 7, Win 10, Win 11, Win 12, MacOS, Android, Linux, etc.
- 18. Sleep mode control: Light sleep (wakeup), deep sleep (wakeup)

01

[illegible]

CONNECTION MODE

Bluetooth connection method:


1. The power toggle must be in the Bluetooth position, and the Bluetooth mode must be selected.
2. Press and hold the **BT** button to enter the Bluetooth channel. When BT (version 2.2) is selected, the Bluetooth channel will change to BT, and power will be on.
3. Press and hold the **BT** button for about three seconds, the Bluetooth channel 1 will display on the Bluetooth screen, then press and hold the **BT** button. When the Bluetooth mode is selected, the device that is to be paired will search, when "XXXX" appears, please connect in time and pass the code when success, the mode will turn green for a second, and then get out.
4. Press and hold the **BT** button for about three seconds, and the Bluetooth channel 2 will display on the Bluetooth screen. When the Bluetooth channel 2 will turn blue, please press and hold the **BT** button. When the Bluetooth mode is selected, the device that is to be paired will search, when "XXXX" appears, please connect in time. After the connection is successful, the pairing light will turn on in blue for half a second, and then will turn off.

Wired mode connection method:


When the USB Type-C cable is connected to the computer, when the cable is plugged in, the mode will "UP" to "V2" mode. Move the mouse and the computer screen pointer on the mouse, and the mouse can be used normally.

03

USB connection method:



Turn the switch to 2-4G




2. Take out the receiver



Plug the receiver into the computer USB port

The computer will automatically install the configuration software



USB



If there is no response after plugging in the receiver computer, original receiver USB port




If the connection is blocked or the signal is lost, please repeat steps 1, 2 and 3. Then connect again.

Mouse matching method: Press and hold the  code button for about 5 seconds, the 4-LED channel light will flash red quickly. When the matching is successful, the light will be steady red for 1 second and then turn on. The mouse is in normal use.

⚠️ PRECAUTIONS

- It is forbidden to immerse the mouse in liquid or spray the mouse with liquid environment.
- Do not forget to use the mouse in high temperature and high humidity environment.
- Do not place the mouse in an open flame
- Violence against powering the mouse is prohibited
- Do not disassemble the mouse

PACKING LIST



Mouse*1


 2.4G Receiver*1


 Wire*1



 Manual*1

[illegible][illegible][illegible][illegible]

VORKEHRUNGEN

- Es ist verboten, die Maus in Flüssigkeit zu tauchen oder die Maus mit Flüssigkeit zu befeuchten.
- Es ist verboten, die Maus in Umgebungen mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden.
- Lagern Sie die Maus nicht in einer offenen Flamme.
- Oswelt gegen das Drücken der Maus ist verboten.
- Zerlegen Sie die Maus nicht.

PACKLISTE



Maus*1



2,4G Empfänger*1



Draht*1



Manuell*1

10

[illegible]

TASTO FUNZIONE DESCRIZIONE

- 1 pulsante sinistro
- 2: di destro
- 3: funzione centrale
- 4: tutto avanti
- 5: tutto indietro
- 6: Ccd Expi
- 7: premere brevemente l'interruttore sul cavo Bluetooth / premere a lungo per forzare la chiave del corpo
- 8: Power Switch (2-45 OFF) / Offstandby
- 9: View personaggio del fotografo
- 10: Inefficienza di tipo II

[illegible]

Modo di connessione 2A4:

1. Collegare il cavo USB al computer.

2. Eseguire il riavvolgimento.

3. Collegare il ricevitore alla porta USB del computer.

Il computer installerà automaticamente il software di configurazione 2A-4S.

Se non si riposta questo cavo sul computer del ricevitore, si scaricano un'altra porta USB.


Se la connessione è bloccata o scompare, premere i pulsanti / passaggio 1 e 2 e 3. Quando comparirà il simbolo di corrispondenza del codice, premere e tenere premuto il tasto del codice per circa 10 secondi, il cui colore si accenderà. La luce rossa lampeggerà ripetutamente in rosso. Quando l'indicazione ha finito, premere il pulsante sarà senza fine per il primo ciclo, quindi di spegnere e il mouse sarà in normale.

14

4. PRECAUZIONI

1. Evitare immergere il mouse in liquidi o spruzzare liquidi sul mouse.
2. Evitare utilizzare il mouse in ambienti ad alta temperatura e alla umidità.
3. Non posizionare il mouse in una fiamma libera.
4. La violenza contro la pressione del mouse è vietata.
5. Non smontare il mouse.

LISTA IMBALLAGGIO



Topo*1



Ricevitore 2.4G*1



Filo*1



Manuale*1

15

[illegible]

DESCRIPTION DES COMPOSANTS DU BOUTON

- 1 Bouton gauche
- 2 Câble-câble
- 3 Bouton de milieu
- 4 Bouton droit
- 5 Bouton de rétroéclairage
- 6 Cylindre PPM

- 7 Appuyant indépendant sur le commutateur de canal Blaupunkt (appuyant sur le bouton pendant 3 secondes pour forcer la clé de code)
- 8 Base-câble d'antenne (24-00FF-00000)
- 9 Commutateur de rangement du récepteur
- 10 Interrupteur de type C

- 11 Voyeur lumineux en charge (déclenche, lorsque l'écouteur (câble) est branché)
- 12 Voyeur (DIN 1254) en charge (déclenche, lorsque l'écouteur (câble) est branché)
- 13 Voyeur (DIN 1254) en charge (déclenche, lorsque l'écouteur (câble) est branché)
- 14 Appuyant indépendant pour changer de canal Blaupunkt, appuyant sur le bouton pendant 3 secondes pour forcer la clé de code

- 15 Appuyant indépendant pour changer de canal (24000Hz - 32000Hz - 50000Hz - 600000Hz)

Consells:

- 1) Si la clé de code est oubliée, appuyez sur le bouton gauche pendant 10 secondes.
- 2) La clé de code en normal permet d'écouter les stations locales (1200000 - 1300000 Hz).
- 3) Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.
- 4) Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.
- 5) Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.
- 6) Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

- 7) Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.
- 8) Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.
- 9) Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.
- 10) Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.
- 11) Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.
- 12) Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

- 13) Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.
- 14) Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.
- 15) Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

3. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

4. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

5. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

6. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

7. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

8. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

9. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

10. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

11. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

12. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

13. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

14. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

15. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

16. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

17. Appuyant indépendant sur le bouton de rétroéclairage.

17

[illegible]

1. Tournez le commutateur sur 2.

2. Sortez le récepteur sur 2.

3. Branchez le récepteur sur le port USB de l'ordinateur. L'ordinateur installe automatiquement l' logiciel de configuration.

4. S'il y a une réception sur le 2, le branchement de l'antenne récepteur, empêchez en d'autre sur 2.

5. Si la conversion est logicielle ou si le signal est perdu, veuillez réessayer les étapes 1, 2 et 3. Essayez, c'est à recevoir.

Remarque: L'ordinateur de code: recevoir et transmettre se réfère le bouton de code. Le bouton envoi très nombreux, le bouton du canal 2,45 GHz, le bouton de code. Lorsque le programme est installé, les boutons rouge fin paraissent 1 seconde sans vibration, et le bouton est en fonction normale.

19

⚠️ PRECAUTIONS

- ⚠️ Il est interdit d'immerger la souris dans un liquide ou de vaporiser la souris avec de l'eau.
- ⚠️ Il est interdit d'utiliser la souris dans un environnement à haute température et à forte humidité.
- ⚠️ Ne placez pas la souris dans une flamme nue.
- ⚠️ Ne violencez pas le fait d'appuyer sur la souris est interdite.
- ⚠️ La déconnexion pour la souris.

LISTE DE COLISAGE

Souris*1

Récepteur 2.4G*1

Fil*1

Manuel*1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
1. Modelo de producto: X3	
2. Tipo de interfaz del producto: USB 2.0	
3. Método de conexión del producto: USB 2.0, (Bluetooth)	
4. Sensor optico del producto: Beamsight Pro350	
5. Frecuencia de transmisión: 2400MHz~2480MHz	
6. Tasa de retención (guarda): 128.000/256.000/512 por (unidad de tiempo)	
7. Velocidad de alimentación (mA): 600/800	
8. Velocidad de fotografía (fps): 500	
9. Velocidad de grabación (FPS): 1000 (modo) 1600 (perro) 2000 (caza)	
10. Resolución de cámara: 1280x720 (modo) 1920x1080 (caza)	
11. Consumo de energía: 200mA	
12. Valor de carga: 2V	
13. Peso del producto: 410g ± 10g	
14. Tamaño del producto: 119x119x17mm	
15. Tiempo de carga: 2 horas (modo "Standby", "Touch" o 5 minutos)	
16. Distancia de transmisión: 100 metros	
17. Cambio de cámara y/o lente: Kasha 10 millones de veces	
18. Autonomía operativa: 30-120h. Modo: stand-by, wait 1h. Mod. Android, linux, etc.	
19. Nivel de suspensión: anti-shock (modo), sueno profundo (modo)	

[illegible][illegible][illegible]

1. Está prohibido sumergir el mouse en líquido o mojar el mouse con líquido.
2. Está prohibido usar el mouse en ambientes de alta temperatura y alta humedad.
3. No coloque el mouse en una fuente abierta.
4. La violación contra presionar el mouse está prohibida.
5. No desmonte el ratón.

LISTA DE EMBALAJE




Diagram illustrating the components included in the packaging:

- Ratón * 1
- Receptor 2.4G * 1
- Alambre * 1
- Manual * 1

[illegible][illegible][illegible][illegible]

3. マウスを本体に差し込んだり、マウスにケーブルをスプリーししたりすることは禁止されています。

4. 本体や電源ケーブルのマウスとの接続は禁止されています。

5. マウスを水中に置かないでください。

6. マウスを火源などに対する暴露は禁止されています。

7. マウスを修理しないでください。

包装内容明細書



マウス*1



2.4Gレシーバー*1



ワイヤー*1




取扱説明書*1

30


[illegible][illegible]

蓝牙连接方式:



1. 电源开关必须在开启状态下, 蓝牙模块灯亮起(蓝色灯)和蓝色指示灯。
2. 手机 PC 可搜索蓝牙设备, 蓝牙设备 (15 秒左右) 手机 PC 的蓝牙设备灯向手机 PC 闪烁, 手机 PC 点选 1 号设备, 手机 PC 的蓝牙设备灯熄灭。
3. 手机 PC 蓝牙灯亮起, 连接成功。1 号设备灯亮起, 蓝牙灯打开手机或电脑, 如果要用 2 号设备连接蓝牙设备, 手机 PC 点选 2 号设备, 蓝牙灯亮起, 灯亮起时, 手机 PC 灯熄灭并有一声短促声, 连接成功。
4. 手机 PC 蓝牙灯亮起, 蓝牙设备 2 号灯亮起并闪烁, 蓝牙灯打开手机或电脑, 如果要用 1 号设备连接蓝牙设备, 手机 PC 点选 1 号设备, 蓝牙灯亮起, 灯亮起时, 手机 PC 灯熄灭并有一声短促声, 连接成功。

有线模式连接方式:



用电脑的 USB 接口连接有线模式, 在电脑时连接状态下, 蓝牙灯熄灭为“有线”为有线模式, 移除时蓝牙灯熄灭并有一声短促声, 连接成功, 可以正常使用。

33

3-1 详细安装步骤

1. 打开手机盖并装入 2G 卡

2. 取出电池盖板

3. 将天线线插入天线接口, 电话会自动安装配置软件

4. 将 USB 线插入 USB 接口

5. 将耳机线、麦克风线插入耳机接口, 耳机线插入红色接口, 麦克风线插入绿色接口, 耳机正常使用

1. 将主机贴紧至有吸中或吸紧在潮湿地板上。
2. 禁止在光滑、潮湿环境中使用吸尘器。
3. 禁止让吸尘器置于水中。
4. 禁止暴力挤压鼠标。
5. 禁止拆卸鼠标。

English	01-05
Deutsch	06-10
Italiano	11-15
Français	16-20
Español	21-25
日本語	26-30
中文	31-35