




FLOOR FAN



- USER'S MANUAL
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MODEL:
FN40-INV

ENGLISH | ΕΛΛΗΝΙΚΑ



LANGUAGES

ENGLISH	4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	11

CAUTION

For safe operation please read and follow the below Instructions carefully.

WARNING


1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. Domestic use only.
3. To avoid the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or any other liquids.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Minors should be supervised at all times, to avoid the mistreatment of the unit and/or possible injury.
5. When the appliance is not operating, and, prior to cleaning, please unplug from the power socket.
6. When assembling the fan, make sure that the protective fan grill covers are properly installed.
7.  Do not dispose this product as unsorted municipal waste. This appliance requires special treatment for disposal. It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
To return your used device, contact the retailer, it is possible they may dispose of it at a recycling facility.

RULES FOR SAFE OPERATION

1. While the fan is operating, no sharp objects, such as pencils, should be inserted through the protective grill. Be extra cautious when handling and be certain no fingers penetrate beyond the protective grill area, this should be strictly avoided at all times.
2. Be certain that the fan is disconnected when repositioning from one location to another.
3. Be certain that the fan is on sturdy grounds while operating, to avoid accidental tipping.
4. Be extra cautious when operating near a window as rain may cause electric shock.
5. This device is intended for domestic use only.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

■ Name of components




Front and back protective Fan Grill Installation:


Align the front with the back protective fan grill, then secure as shown in the figure.




Firmly hold on both (front & back) Protective Fan Grills together



Screw



Guard Catch



Locknut of Protective Grill


- Screw the locknut clockwise, and then install the front cover of the fan.

Fan Blade

- Move the fan blade and rotate after installation, to ensure that it rotates smoothly.



Casing Screw Nut

- Screw the cover nut counterclockwise and then install the fan's front protective grill.



INSTRUCTIONS FOR USE

■ Remote control functions:







*Batteries are not included

Useful Tip:

The remote control operates best when it is within a range of 5 meters from the fan, and with an angle no more than 30°.

INSTRUCTIONS FOR USE

■ Instructions for main unit:



Air Speed Button:

Press for a short period of time to adjust the air speed, prolonged pressing (two seconds), to set the timer.

MAINTENANCE INSTRUCTION

This fan requires limited maintenance. Do not attempt to fix on your own. Always refer to qualified personnel if any service is required.

1. Prior to cleaning and assembling, the fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation, vents should be free of dust at all times. Do not disassemble the fan in order to remove the dust.
3. The exterior parts of the device may be wiped with a soft and damp, with a mild detergent, cloth.
4. The use of any abrasive detergents or solvents should be avoided as this may result in scratching the surface. The use of gasoline or paint thinner, for cleaning purposes, should be avoided.
5. Water or any other liquids in the motor housing or interior parts of the device, must be avoided at all times.

CLEANING

1. Prior to performing any cleaning the device must be unplugged.
2. All plastic parts of the device should be cleaned with a soft moist cloth and with mild soap. Thoroughly clean any soap excess with a dry cloth.

Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	57.8	m ³ /min
Fan power input	P	41.6	W
Service value	SV	1.39	(m ³ /min)/W
Standby/off power consumption	PSB	0.20	W
Seasonal electricity consumption	$Q \sim (P \cdot 320 + PSB \cdot 1120) / 1000$	15.6	kWh/a
Fan sound power level	LWA	59	dB(A)
Maximum air velocity	c	3.4	meters/sec
Measurement standard for service value	EN 60879:2019		
Contact details for obtaining more information	Inventor A.G. A.E 24th National Road Athens – Lamia & 1 Thoukididou Str., Ag.Stefanos, 14565 Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - 3333 MADE in P.R.C.		

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.



Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorappliances.com/manuals

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για ασφαλή λειτουργία, ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από αδειοδοτημένο τεχνικό για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
2. Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
3. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη μονάδα, το καλώδιο ή το βύσμα στο νερό ή σε άλλου είδους υγρά.
4. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν εποπτεύονται ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Οι ανήλικοι πρέπει να εποπτεύονται ανά πάσα στιγμή, ώστε να αποφευχθεί η κακομεταχείριση της μονάδας και / ή πιθανός τραυματισμός.
5. Προτού προβείτε στον καθαρισμό της συσκευής, φροντίστε να την έχετε αποσυνδέσει την από την πρίζα.
6. Όταν συναρμολογείτε τον ανεμιστήρα, φροντίστε για την σωστή εγκατάσταση των προστατευτικών καλυμμάτων της φτερωτής.
7.  Οδηγίες Απόρριψης του προϊόντος
■ Αυτή η ένδειξη ορίζει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτετε όπως τα αστικά απορρίμματα εντός της Ευρωπαϊκής Ζώνης. Αυτή η συσκευή απαιτεί ειδική επεξεργασία για τη διάθεση. Προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή μόλυνση του περιβάλλοντος ή του ανθρώπινου οργανισμού από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε με υπευθυνότητα ώστε να ενισχύσετε την βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν, ώστε να αναλάβει αυτό την ανακύκλωσή του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


1. Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα εντός των προστατευτικών καλυμμάτων & ενώ ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας έχει αποσυνδεθεί προτού τον μετατοπίσετε από τη μια θέση στην άλλη.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος & λειτουργεί σε σταθερό έδαφος, προκειμένου να αποφύγετε πιθανή ανατροπή.
4. ΜΗΝ λειτουργείτε τον ανεμιστήρα κοντά σε παράθυρο, καθώς η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
5. Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

■ Ονομασία εξαρτημάτων




Εγκατάσταση του μπροστινού & πίσω καλύμματος


Ευθυγραμμίστε το μπροστινό με το πίσω κάλυμμα ασφαρίζοντας όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.




Πιέστε τις γρίλιες διαδοχικά με τα 2 χέρια.



Βιδώστε.



Ασφάλεια
Προστατευτικών
Καλυμμάτων



Παξιμάδι Βιδώματος Φτερωτής


- Βιδώστε αριστερόστροφα το παξιμάδι και στη συνέχεια εγκαταστήστε το μπροστινό κάλυμμα του ανεμιστήρα.

Φτερωτή

- Κινήστε τη φτερωτή για να την περιστρέψετε μετά την εγκατάσταση και για να εξασφαλίσετε ότι περιστρέφεται ομαλά.

Παξιμάδι Βιδώματος Καλύμματος


- Βιδώστε δεξιόστροφα το παξιμάδι του καλύμματος και έπειτα εγκαταστήστε το πίσω προστατευτικό κάλυμμα του ανεμιστήρα.



■ Οδηγίες για τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου


Πλήκτρο
Ταχύτητας
SPEED

Πλήκτρο
Κίνησης
SWING



Πλήκτρο
Λειτουργίας
ON/OFF

Πλήκτρο
Χρονοδιακόπτη
TIMER







* Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται

Συμβουλή:

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί καλύτερα όταν βρίσκεται σε εμβέλεια 5 μέτρων και με γωνία όχι μεγαλύτερη των 30 μοιρών.

■ Οδηγίες για την λειτουργία της συσκευής



Ρύθμιση Πλήκτρων:

Πλήκτρο ταχύτητας αέρα: Πιέτε για μικρό χρονικό διάστημα ώστε να ρυθμίσετε την ταχύτητα αέρα. Πιέστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα ώστε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ανεμιστήρας απαιτεί περιορισμένη συντήρηση. Μην επιχειρήσετε να τον επιδιορθώσετε μόνοι σας. Πάντα να απευθύνεστε σε αδειοδοτημένο τεχνικό εάν απαιτείται κάποια υπηρεσία.

1. Φροντίστε να αποσυνδέσετε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα προτού προχωρήσετε στον καθαρισμό και τη συναρμολόγηση του ανεμιστήρα.
2. Για να εξασφαλίσετε επαρκή ανακυκλοφορία του αέρα, φροντίστε οι αεραγωγοί να είναι απαλλαγμένοι από σκόνη. Μην αποσυναρμολογείτε τον ανεμιστήρα για να απομακρύνετε την σκόνη.
3. Τα εξωτερικά μέρη της συσκευής μπορούν να καθαριστούν με ένα μαλακό υγρό πανί, εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό.
4. Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών απορρυπαντικών, βενζίνης ή διαλυτικών. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί διάβρωση της επιφάνειας.
5. Μην ρίχνετε νερό ή άλλου είδους υγρά στο περίβλημα του κινητήρα ή στα εσωτερικά μέρη της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Πριν από κάθε καθαρισμό, φροντίστε να αποσυνδέετε την συσκευή.
2. Όλα τα πλαστικά μέρη της συσκευής πρέπει να καθαρίζονται με ένα μαλακό υγρό πανί, εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό. Απομακρύνετε κάθε περίσσεια σαπουνιού με ένα στεγνό πανί.

Περιγραφή	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Μέγιστη ροή αέρα ανεμιστήρα	F	57.8	m ³ /min
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα	P	41.6	W
Τιμή απόδοσης	SV	1.39	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή/απενεργοποίηση	PSB	0.20	W
Εποχική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q~(P320+PSB1120)/1000	15.6	kWh/έτος
Στάθμη ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	LWA	59	dB(A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	c	3.4	μέτρα/δευτ.
Πρότυπο μέτρησης για την τιμή απόδοσης	EN IEC 60879:2019		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:	Inventor A.G. A.E. 24ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & 1 Θουκιδίδου, Αγ. Στέφανος, 14565, Τηλ.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - 3333 MADE in P.R.C.		

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς.

Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.

Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο.

Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library

Υποβολή Εγγύησης

- Επισκεφθείτε τη σελίδα μας και ενεργοποιήστε την εγγύησή σας μέσω του παρακάτω link ή σκανάροντας το QR code

<https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor>



- Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπως φαίνονται παρακάτω

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Στοιχεία ιδιοκτήτη

Όνοματεπώνυμο*

Διεύθυνση*

Τ.Κ.*

Τηλέφωνο*

Διεύθυνση email*

Να εγγραφώ στο newsletter της Inventor



* Απαραίτητο πεδίο

Αποστέλοντας τη φόρμα εγγύησης αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Στοιχεία μηχανήματος

Τύπος μηχανήματος*

Σειριακός αριθμός εσωτερικού μηχανήματος*

Σειριακός αριθμός εξωτερικού μηχανήματος*

Ημερομηνία αγοράς μηχανήματος*

Αριθμός παραστατικού*

Επιπλέον στοιχεία

☒ Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση κατοχύρωσης στο email σας

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



FLOOR FAN



V: 1.1.022025

