



GDC22

Hammock



SONGMICS
by SONGMICS HOME

- EN** In order to assemble the most comfortable hammock, SONGMICS recommends you to assemble this item according to the following steps (Picture 1):
- DE** Um den maximalen Liegekomfort in der Hängematte zu erreichen, wird von SONGMICS empfohlen, dass man die Hängematte nach den folgenden Schritten aufhängt (Abbildung 1):
- FR** Pour optimiser le confort du produit, SONGMICS vous conseille de suivre strictement les étapes de montage ci-dessous (image 1):
- IT** Per ottenere il miglior comfort possibile dell'amaca, SONGMICS consiglia di installare l'amaca seguendo i passi sottostanti (Fig. 1):
- ES** Para obtener el máximo confort tumbado en la hamaca, SONGMICS recomendamos que instale la hamaca según los pasos siguientes (Figura 1):
- NL** Om de meest comfortabele hangmat in elkaar te zetten, raadt SONGMICS u aan om dit item in elkaar te zetten volgens de volgende stappen (Afbeelding 1):
- SE** För att montera den bekvämaste hängmattestolen rekommenderar SONGMICS att du monterar denna artikel enligt följande steg (Bild 1):
- PL** Aby złożyć krzesło hamakowe jak najwygodniej, SONGMICS rekomenduje, aby złożyć ten produkt zgodnie z następującymi krokami (Rysunek 1):
- TR** En rahat hamak için, SONGMICS bu ürünün aşağıdaki adımlara göre monte etmenizi önerir (Resim 1):



Step.1

- EN** Measure the available suspension distance A (distance between tree and tree, wall and wall, wall and tree).
- DE** Messen Sie den verfügbaren Aufhängeabstand A (von Baum zu Baum; Wand zu Wand; Wand zu Baum).
- FR** Mesurez la distance A entre les deux points de fixation (entre deux arbres, entre deux murs, entre un arbre et un mur).
- IT** Misura la distanza disponibile A per sospendere l'amaca (tra due alberi, tra due muri, da un muro a un albero).
- ES** Mida la distancia de suspensión necesaria A (entre dos árboles, dos paredes o una pared y un árbol).
- NL** Meet de beschikbare ophangafstand A (afstand tussen boom en boom, muur en muur, muur en boom).
- SE** Mät tillgängligt upphängningsavstånd A (avståndet mellan träd och träd, vägg och vägg, vägg och träd).
- PL** Zmierzyć dostępny dystans zawieszania A (dystans pomiędzy drzewem a drzewem, ścianą a ścianą, ścianą a drzewem).
- TR** Mevcut asma mesafesi A'yı ölçün (ağaç ile ağaç, duvar ile duvar, duvar ile ağaç arasındaki mesafe).

Step.2

- EN** Extend the hammock with ropes to make sure that the total length of the hammock (including the length of hammock and ropes) is 1.2 times longer than the available suspension distance A.
- DE** Verlängern Sie die Hängematte mit Seilen, bis Ihre Hängematte einschließlich Seil um 20% länger als die Länge des Aufhängeabstandes A ist.
- FR** Étendez les cordes jusqu'à ce que la longueur du hamac total (cordes comprises) mesure 1,2 fois la distance entre les deux points de fixation C et D.
- IT** Estendi l'amaca con le corde per assicurarti che la lunghezza totale dell'amaca (compresa la lunghezza dell'amaca e delle corde) sia 1,2 volte maggiore della distanza di sospensione disponibile A.
- ES** Alargue la hamaca con cuerdas hasta que la longitud total sea de 20% más que la distancia de suspensión A.
- NL** Verleng de hangmat met touwen om ervoor te zorgen dat de totale lengte van de hangmat (inclusief de lengte van hangmat en touwen) 1,2 keer langer is dan de beschikbare ophangafstand A.
- SE** Sträck ut hängmattan med rep för att se till att hängmattans totala längd (inklusive hängmatta och rep) är 1,2 gånger längre än det tillgängliga upphängningsavståndet A.
- PL** Rozciągnąć hamak za pomocą lin, aby upewnić się, że całkowita długość hamaku (łącznie z długością hamaku i lin) jest 1.2 razy dłuższa niż dostępny dystans zawieszania A.
- TR** Hamağı iplerle uzatın ve hamağın toplam uzunluğunun (hamak ve iplerin uzunluğu dahil) mevcut asma mesafesi A'nın 1.2 katı olduğundan emin olun.

Step.3

- EN** Fix the hammock at a height which is 25% of the length of the available suspension distance A.
- DE** Befestigen Sie die Hängematte auf einer Höhe, die 25% der Länge des Aufhängeabstandes A entspricht.
- FR** La hauteur des points de fixation devrait mesurer 25% de la distance entre les deux points de fixation C et D.
- IT** Fissare l'amaca a un'altezza pari al 25% della lunghezza della distanza di sospensione disponibile A.
- ES** Fije la hamaca a una altura que corresponda al 25% de la longitud de la distancia de suspensión A.
- NL** Bevestig de hangmat op een hoogte die 25% is van de lengte van de beschikbare ophangafstand A.
- SE** Fäst hängmattan på en höjd som är 25 % av längden på det tillgängliga upphängningsavståndet A.
- PL** Zamocować hamak na wysokości, która odpowiada 25% długości dostępnego dystansu zawieszania A.
- TR** Hamağı, mevcut asma mesafesi A'nın uzunluğunun %25'i olan bir yükseklikte sabitleyin.

Step.4

- EN** The head end (C) and foot end (D) should be hung at the same level, the height can be adjusted by extending the length of ropes. The ropes should stretch smoothly without tangle or knots.
- DE** Der Kopf (C) und das Ende (D) der Hängematte müssen auf gleicher Höhe verlaufen. Durch die Verwendung von Aufhängeseilen können Sie die Höhe regulieren. Beachten Sie bitte, dass die Aufhängeseile gerade verlaufen und nicht in einander verdreht oder verknötet sind.
- FR** Fixez les deux points de fixation (C et D) à la même hauteur. Vous pouvez régler la hauteur du hamac en tendant plus ou moins les cordes. Évitez que les cordes ne s'enroulent ou se nouent.
- IT** L'estremità della testa (C) e l'estremità dei piedi (D) devono essere appese allo stesso livello, l'altezza può essere regolata estendendo la lunghezza delle corde. Le corde dovrebbero allungarsi dolcemente senza grovigli o nodi.
- ES** Los dos extremos (C y D) de la hamaca deben estar al mismo nivel. Se puede ajustar la altura mediante las cuerdas de extensión. Tenga en cuenta que las mismas deben ser rectas sin torcerse o anudarse.
- NL** Het hoofdeinde (C) en het voeteneinde (D) dienen op dezelfde hoogte te worden opgehangen, de hoogte kan worden aangepast door de lengte van touwen te verlengen. De touwen moeten soepel rekken zonder wirwar of knopen.
- SE** Huvudändan (C) och fotändan (D) ska hängas på samma nivå; höjden kan justeras genom att förlänga repens längd. Repen ska sträcka sig smidigt utan trassel eller knutar.
- PL** Koniec przy głowie (C) oraz koniec przy stopach (D) powinien zostać zawieszony na tym samym poziomie, wysokość może być regulowana poprzez wydłużenie długości lin. Liny powinny być rozciągnięte gładko, bez żadnych oplotów i węzłów.
- TR** Baş ucu (C) ve ayak ucu (D) aynı seviyede asılmalıdır, yükseklik iplerin uzunluğunu uzatarak ayarlanabilir. İpler, düğüm veya karışıklık olmadan düzgün bir şekilde gerilmelidir.

Step.5

- EN** Please note that the hammock may extend 15% after use. If it touches the ground after using for several times, please shorten the length of ropes. Meanwhile, please do not stretch the hammock too tight, the distance between the lowest point of the hammock (under load) and the ground should be between 20-40 cm.
- DE** Beachten Sie bitte, dass sich eine Hängematte durch Gebrauch um bis zu 15% verlängert. Falls die Hängematte nach einiger Zeit den Boden streift, verkürzen Sie in diesem Fall das angebrachte Seil. Beachten Sie jedoch, dass sich der tiefste Punkt der belasteten Hängematte immer 20-40 cm über dem Boden befinden sollte.
- FR** À noter qu'après la mise en service, la taille totale du hamac pourrait s'étendre de 15%. Si le hamac touche le sol lors de l'utilisation, veuillez raccourcir les cordes du hamac. La hauteur entre le point le plus bas du hamac chargé et le sol devrait mesurer 20-40 cm. Pour des raisons de sécurité, il est fortement déconseillé de trop tendre le hamac.
- IT** Si prega di notare che l'amaca può estendersi del 15% dopo l'uso. Se tocca il suolo dopo averlo utilizzato per diverse volte, accorciare la lunghezza delle corde. Nel frattempo, per favore non allungare troppo l'amaca, la distanza tra il punto più basso dell'amaca (sotto carico) e il terreno dovrebbe essere tra 20-40 cm.
- ES** Permita que la hamaca se estire hasta un 15% después del uso. Si después del primer uso, la hamaca tiene contacto con el suelo, hay que reducir la distancia de suspensión ajustando la cuerda. Sin embargo, no cuelgue la hamaca demasiado tensa y recuerde que el punto más bajo de la hamaca debería estar a unos 20-40 cm del suelo cuando está cargada.
- NL** Houd er rekening mee dat de hangmat na gebruik 15% kan uitschuiven. Als het de grond raakt na meerdere keren gebruik, moet u de lengte van de touwen inkorten. Span de hangmat ondertussen niet te strak, de afstand tussen het laagste punt van de hangmat (onder belasting) en de grond moet tussen de 20-40 cm zijn.
- SE** Observera att hängmattan kan förlängas 15 % efter användning. Förkorta repens längd om den vidrör marken efter att ha använts flera gånger. Sträck inte hängmattan för hårt under tiden; avståndet mellan hängmattans lägsta punkt (under belastning) och marken ska vara mellan 20-40 cm.
- PL** Proszę zwrócić uwagę, że hamak może rozciągnąć się o 15% po użytkowaniu. Jeśli po kilkukrotnym użyciu dotykać będzie podłoża, to proszę skrócić długość lin. W międzyczasie, proszę nie rozciągać zbyt mocno hamaku, dystans pomiędzy najniższym punktem hamaku (pod ładunkiem) oraz podłożem powinien być pomiędzy 20-40 cm.
- TR** Lütfen hamak kullanıldıktan sonra %15 uzayabileceğini unutmayın. Birkaç kez kullandıktan sonra yere değerse, lütfen iplerin uzunluğunu kısaltın. Bu arada, lütfen hamakı çok sıkı germeyin, hamak (yük altındayken) ile zemin arasındaki mesafe 20-40 cm arasında olmalıdır.

EN InstructionsforUsing	DE Verwendungshinweise	FR Conseilsd'utilisation	IT Notediuso	ES Consejosdeuso
NL Instructiesvoorgebruik	SE Bruksanvisning	PL InstrukcjeUżytkowania	TR KullanımTalimatları	


- EN** In order to use this item comfortably, SONGMICS recommends you to use this item according to the following steps:
- DE** Um den maximalen Liegekomfort in der Hängematte zu erreichen, wird von SONGMICS empfohlen, dass man nach den folgenden Schritten in die Hängematte einsteigt:
- FR** Pour obtenir un confort optimal, SONGMICS vous conseille de respecter les conseils d'utilisation ci-dessous:
- IT** Per ottenere il miglior comfort possibile dell'amaca, SONGMICS consiglia di installare l'amaca seguendo i passi sottostanti:
- ES** Para lograr mayor comodidad, SONGMICS aconsejamos que use la hamaca según las instrucciones paso a paso:
- NL** Om dit item comfortabel te gebruiken, raadt SONGMICS u aan dit item te gebruiken volgens de volgende stappen:
- SE** För att använda den här artikeln bekvämt rekommenderar SONGMICS att du använder artikeln enligt följande steg:
- PL** Aby używać ten produkt jak najwygodniej, SONGMICS rekomenduje, aby używać ten produkt zgodnie z następującymi krokami:
- TR** Bu ürünü rahatça kullanabilmeniz için, SONGMICS aşağıdaki adımları takip ederek kullanmanızı önerir:



- EN** Spread the cloth wide with 2 hands, take a small step back and sit in the middle.
- DE** Öffnen Sie den Stoff mit beiden Händen, setzen Sie sich in die Mitte.
- FR** Ouvrez la toile, puis asseyez-vous sur le centre de la toile.
- IT** Spiega l'amaca colle mani e sedersi nel mezzo.
- ES** Abra la hamaca con las dos manos y siéntese en el centro.
- NL** Spreid de doek met 2 handen wijd uit, doe een klein stapje naar achteren en ga in het midden zitten.
- SE** Sprid ut tyget med båda händerna, ta ett litet steg tillbaka och sätt dig i mitten.
- PL** Rozłóż tkaninę szeroko za pomocą 2 rąk, wzięć mały krok do tyłu oraz usiąść po środku.
- TR** Bezi iki elinizle genişçe açın, küçük bir adım geri atın ve ortasına oturun.



- EN** Then put your feet on it. Finally relax your head and lie down.
- DE** Legen Sie Ihre Füße darauf. Lehnen Sie zuletzt Ihren Oberkörper zurück.
- FR** Ensuite, installez vos pieds. Puis allongez-vous.
- IT** Poi spostare i piedi. E sdraiarsi sull'amaca.
- ES** Levante los pies en la parte inferior. Gire y recuéstese hacia atrás.
- NL** Zet uw voeten er dan op. Ontspan eindelijk uw hoofd en ga liggen.
- SE** Lägga sedan upp fötterna på den. Slappna slutligen av huvudet och lägg dig ner.
- PL** Następnie położyć na nim stopy. Następnie zrelaksować głowę oraz położyć się.
- TR** Daha sonra ayaklarınızı üzerine koyun. Son olarak başınızı rahatlatın ve uzanın.



- EN** Lying diagonally in the hammock is the most comfortable posture.
- DE** Das Diagonalliegen in der Hängematte ist am angenehmsten.
- FR** Allongez-vous dans la diagonale du hamac pour plus de confort.
- IT** La postura sulla diagonale dell'amaca è più confortevole.
- ES** La posición más cómoda es tumbarse en diagonal.
- NL** Schuin in de hangmat liggen is de meest comfortabele houding.
- SE** Den bekvämaste ställningen är att ligga diagonalt i hängmattan.
- PL** Leżenie w hamaku po przekątnej jest najwygodniejszą pozycją.
- TR** Hamakta çapraz yatmak en rahat pozisyonudur.



- EN** For the best possible stability, please put yourself in the hammock in such a way that you occupy as large a surface as possible. That is to say, please spread your arms and legs slightly apart from the body in a convenient and comfortable position or lie diagonally in the hammock.
- DE** Für eine größtmögliche Stabilität legen Sie sich so in die Hängematte hinein, dass Sie eine möglichst große Fläche belegen. D.h. Sie sollten in einer für Sie bequemen Lage die Arme und Beine ein wenig vom Körper abspreizen oder sich schräg in die Hängematte legen.
- FR** Pour assurer la stabilité du hamac, veuillez étendre votre corps le plus possible. Pour plus de confort, étendez vos bras et vos jambes et inclinez votre corps.
- IT** Per mantenere la massima stabilità dell'amaca, sdraiarsi su l'amaca provando colla postura di copertura più ampia in una situazione confortevole per quanto possibile, di stendere le braccia e le gambe, o sdraiarsi in un angolo sull'amaca.
- ES** Para mayor estabilidad de la hamaca, es aconsejable acostarse en la hamaca ocupando la mayor superficie posible. Puede estirarse los brazos y las piernas en una posición cómoda o recostarse en diagonal.
- NL** Plaats uwzelf voor de best mogelijke stabiliteit zo in de hangmat dat u een zo groot mogelijk oppervlak inneemt. Dat wil zeggen: spreid uw armen en benen iets uit elkaar van het lichaam in een gemakkelijke en comfortabele positie of ga diagonaal in de hangmat liggen.
- SE** Placera dig i hängmattan så att du upptar en så stor yta som möjligt för bästa möjliga stabilitet. Det vill säga, sprid dina armar och ben något bort från kroppen i ett bekvämt och komfortabelt läge eller ligg diagonalt i hängmattan.
- PL** Dla najlepszej możliwej stabilności, proszę położyć się w hamaku tak, aby zajmować możliwie jak największą powierzchnię. Mówiąc inaczej, proszę rozłożyć ręce oraz nogi delikatnie z dala od ciała do pozycji wygodnej oraz komfortowej lub położyć się w hamaku po przekątnej.
- TR** En iyi stabilite için, lütfen hamakta mümkün olduğunca geniş bir yüzey kaplayacak şekilde yerleşin. Yani, kollarınızı ve bacaklarınızı vücudunuzdan biraz uzaklaştırarak rahat bir pozisyonda yayılın veya hamakta çapraz yatın.

- EN** For the safe use of the hammock, following behaviors are prohibited:
- DE** Für eine sichere Benutzung sind die folgenden Bewegungen verboten:
- FR** Durant l'utilisation du hamac, pour des raisons de sécurité, les actions ci-dessous sont interdites:
- IT** Per l'uso sicuro dell'amaca, i seguenti atti sono vietati:
- ES** Para el uso seguro, están prohibidos los movimientos siguientes:
- NL** Voor een veilig gebruik van de hangmat zijn volgende gedragingen verboden:
- SE** Följande beteenden är förbjudna för säker användning av hängmattan:
- PL** Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania hamaku, następujące zachowania są zabronione:
- TR** Hamağın güvenli kullanımı için aşağıdaki davranışlar yasaktır:



- EN** Sitting towards the ends of the hammock or towards only one side of the hammock. This can cause the hammock to tilt and you will lose your balance and fall.
- DE** Sich nur am Ende oder nur auf eine Seite der Hängematte setzen. Es besteht die Gefahr, dass die Hängematte umkippt oder dass man, wenn man das Gleichgewicht verliert, rückwärts von der Hängematte herunterfällt.
- FR** Si vous vous asseyez sur un côté de la toile, le hamac risque de s'incliner ou de se renverser et vous risqueriez de tomber du hamac.
- IT** Sedersi su un lato invece al mezzo, c'è il rischio di ribaltato e causare lesione personale.
- ES** Sólo sentarse en un extremo o un lado de la hamaca puede hacer que la hamaca se vuelque y la persona se caiga debido al desequilibrio.
- NL** Zittend aan de uiteinden van de hangmat of aan slechts één kant van de hangmat. Hierdoor kan de hangmat gaan kantelen en verliest u uw evenwicht en valt u.
- SE** Sitta mot hängmattans ändar eller mot bara en sida av hängmattan. Detta kan göra att hängmattan tippar och du tappar balansen och faller.
- PL** Siedzenie na końcach hamaku lub tylko po jednej stronie hamaku. Może to spowodować przechylenie hamaku oraz utratę twojej równowagi i upadek.
- TR** Hamağın uçlarına veya sadece bir tarafına oturmak. Bu, hamağın eğilmesine neden olabilir ve dengeyi kaybedip düşebilirsiniz.



- EN** Entering the hammock feet first.
- DE** Zuerst mit den Füßen einsteigen.
- FR** Montez d'abord vos pieds sur la toile.
- IT** Salire sull'amaca coi piedi.
- ES** Se suben los pies primero en la hamaca.
- NL** Eerst met uw voeten de hangmat betreden.
- SE** Sätta dig i hängmattan med fötterna först.
- PL** Wchodzenie na hamak ustawiając na początku stopy.
- TR** Hamağa ayaklarınızı önce sokarak girmek.



- EN** Only lie on a narrow area in the middle of the hammock or the hammock is stretched quite tight, the hammock will have low stability and you may fall down from one side.
- DE** Wenn man nur eine schmale Fläche in der Mitte der Hängematte belegt, und die Hängematte recht straff gespannt ist, besitzt die Hängematte nur eine geringe Stabilität und kann man leicht zur Seite fallen.
- FR** Si vous occupez trop peu de place dans le hamac ou que le hamac est trop tendu, vous risqueriez de perdre l'équilibre et de tomber d'un côté.
- IT** Se sdraiarsi all'area parziale sull'amaca, o se il telo dell'amaca è stretto, l'amaca è poco stabile con tali condizioni, è possibile cadere da un lato.
- ES** La hamaca tendrá poca estabilidad si sólo ocupa poco espacio tumbado en la hamaca o la hamaca se estira muy tensa. En este caso, se puede caer fácilmente hacia un lado.
- NL** Ga alleen op een smal gebied in het midden van de hangmat liggen of de hangmat is vrij strak gespannen, de hangmat zal een lage stabiliteit hebben en u kunt vanaf één kant naar beneden vallen.
- SE** Om du bara ligger på ett smalt område i mitten av hängmattan eller om hängmattan sträcks ganska hårt får hängmattan låg stabilitet och du kan falla ned från en sida.
- PL** Leżąc wyłącznie w wąskim obszarze po środku hamaku, w przeciwnym wypadku hamak jest rozciągnięty zbyt mocno, hamak będzie mało stabilny i możesz wypaść z jednej ze stron.
- TR** Yalnızca hamağın ortasında dar bir alana yatmak veya hamağı oldukça gergin bir şekilde germek, hamağın düşük stabiliteye sahip olmasına neden olabilir ve bir taraftan düşebilirsiniz.

General Guidelines

Please read the following instruction carefully and use the product accordingly.

Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.

This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please contact us when further information and help are needed.

Warnings

Please check the condition of the suspension devices before every use, any worn parts must be replaced.

Please remove any sharp or pointed objects from the surroundings of the hammock during use to avoid scratching the cloth or causing body injuries.

Please do not exceed the maximum static weight limit of 660 lb (300 kg) during the use of this item.

Please refrain from repairing the item if any part becomes damaged/worn!

Please do not use the hammock for a gymnastics, as climbing device or foot stand. Do not put your head between the suspension ropes. Do not jump into the hammock to avoid personal injury caused by the rope knots falling off from the hooks.

This hammock is not intended for use by children. Children must be under adult supervision to use the product. It is forbidden that children or adults have a rest or play under the hanging hammock. Warning! Danger!

The seller does not assume any responsibility or liability with respect to any damage or injury caused by ignoring or failing to follow the safety warnings.

Notes

This item is only intended to be used as a hammock to sit/lay on above the ground. Personal injury and/or damage to product may occur if products are used outside of their intended purposes and/or if products have been changed/modified from their original design. The product must be assembled and used in accordance with the provisions of the manual. The seller does not assume any responsibility or liability with respect to any damage caused by incorrect assembly or improper use.

Please check the condition of the ropes and cloth after unpacking, making sure that the rope knots are not untied or become loosened. If there are defectives, or broken or missing parts, please contact us by email and include the photos of relevant pieces in the email.

Please check the stability of the supporting elements before use, making sure that the structure from which you are hanging your hammock off is of good condition, sturdy and large enough to securely and safely support the hammock and its maximum safe weight limit and the expansion screw can be fixed firmly onto said structure.

When assembling this item, please use suspension accessories that are intended for this purpose. Please check the condition of suspension devices before every use. If hanging ropes or cloth are worn out or weathered, part/s is/ are missing or broken, please do not use it anymore and replace the hammock immediately.

Please keep this item away from fire. Do not keep it in a damp environment, otherwise it may get mildew and be structurally weakened.

Please disassemble the hammock and store properly when not in use. If it is exposed to direct sunlight, rain and wind for a long time, the cloth, hanging ropes or other parts of this item may get mildew and weathered, which will reduce the service life of this item.

Please do not eat in the hammock to avoid choking or soiling the cloth. If the cloth of this item is stained, please clean it with water by hand. Do not use the detergent to clean it.

Einleitung

Bitte lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt sachgemäß.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Aus Gründen der Übersicht können nicht alle Details zu allen Varianten und denkbaren Montagen beschrieben werden. Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Warnhinweise

Überprüfen Sie die Aufhängevorrichtung vor jeder Verwendung auf Verschleiß. Abgenutzte Aufhängungen müssen ersetzt werden.

Bei der Benutzung entfernen Sie bitte die scharfen oder spitzen Gegenstände von der Umgebung des Hängesessels, damit der Hängesessel bei der Benutzung nicht geritzt wird. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Überlasten Sie Ihren Hängesessel nicht, die max. statische Belastbarkeit beträgt 300 kg.

Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

Es ist zu vermeiden, den Hängesessel als Turn- oder Klettergerät oder im Stehen u. ä. zu benutzen. Für einen sicheren Einstieg in den Hängesessel schwingen Sie sich bitte nicht auf den Hängesessel, um Körperverletzungen durch Lösen der Aufhängeschnüre vom Haken zu vermeiden.

Der vorliegende Hängesessel ist kein Kinder-Hängesessel. Es ist zu vermeiden, dass Kinder ohne Begleitung Erwachsener im Hängesessel spielen. Es ist auch zu vermeiden, dass Kinder oder Erwachsene sich unter dem hängenden Hängesessel ausruhen oder spielen. Warnung! Gefahr!

Bei Missachtung dieser Hinweise besteht akute Verletzungsgefahr, für die dann keine Haftung übernommen werden kann.

Hinweise

Der Hängesessel dient als eine hängende Ruhe- und Sitzmöglichkeit, die keinen Bodenkontakt hat. Montieren und verwenden Sie den Hängesessel nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Eine andere Verwendung oder eine Veränderung/ein Umbau des Produkts ist nicht erlaubt und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts führen. Der Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Montage entstanden sind.

Nach der Verpackung prüfen Sie bitte, ob der Stoff und die Aufhängeschnüre beschädigt sind, ob die beidseitigen Aufhängeschnüre ineinander verdreht oder verknötet sind, ob die Knoten der Aufhängeschnüre sich lösen. Falls ein Problem davon auftritt, kontaktieren Sie uns bitte und legen Sie bitte Fotos bei.

Vor der Benutzung überprüfen Sie bitte die Stabilität der tragenden Elemente. Der ausgewählte Baumast sollte stabil genug sein, um das Gewicht des Benutzers zu tragen. Das Mauerwerk sollte nicht zu porös und so gestaltet sein, dass der erforderliche Dübel darin fest verankert werden kann.

Zum Aufhängen des Hängesessels verwenden Sie bitte Aufhängeelemente, die dafür vorgesehen sind. Überprüfen Sie die Aufhängevorrichtung vor jeder Verwendung auf Verschleiß. Falls die Aufhängeschnüre/der Stoff verwittern oder Teile fehlen, verwenden Sie den Hängesessel bitte nicht. Abgenutzte Hängesessel müssen ersetzt werden.

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze, ansonsten kann dies zur Schimmelbildung oder Beschädigung des Produkts führen.

Bei Nichtgebrauch holen Sie den Hängesessel bitte herein, um ihn vor starker Sonneneinstrahlung und Witterung zu schützen. Ansonsten können der Stoff, die Aufhängeschnüre oder andere Teile verschimmeln oder verwittern.

Bitte nicht im Hängesessel essen, um Verschlucken und Verschmutzungen zu vermeiden; Falls der Hängesessel verschmutzt, reinigen Sie ihn bitte mit Wasser per Hand, bitte kein Reinigungsmittel benutzen.

Introduction

Lisez attentivement ces instructions et utilisez votre produit d'après ce mode d'emploi.

Conservez ces instructions. Si vous souhaitez offrir ce produit à un tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

Pour des raisons de clarté, les détails concernant chaque variante ou montage envisageable ne peuvent être tous décrits. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou si vous rencontrez certains problèmes non traités de manière détaillée dans ces instructions, veuillez nous contacter.

Avertissements

Avant chaque utilisation, il faut vérifier l'état d'usure du hamac, si le hamac est défectueux ou usé, veuillez le changer.

Il est recommandé de ne pas laisser d'objets pointus autour du hamac installé pour éviter tout dommage potentiel.

La capacité de charge statique maximale du hamac est de 300 kg, il est interdit de surcharger le hamac.

Il est interdit de réparer le hamac par vous-même.

Lors de l'utilisation, il est interdit de marcher sur le hamac, de l'escalader ou de mettre la tête entre les cordes de suspension. Ne pas sauter sur le hamac pour éviter que les boucles se détachent des crochets.

Le hamac n'a pas été conçu spécialement pour les enfants. Il est absolument interdit aux enfants d'utiliser le hamac sans la surveillance d'adulte. Par mesure de sécurité, il n'est pas recommandé de laisser les enfants se reposer ou jouer sous le hamac suspendu. Attention !

Nous ne prenons aucune responsabilité des dommages causés par l'ignorance et l'irrespect des avertissements dans ces instructions.

Notes

Le hamac a été conçu pour créer un endroit suspendu pour se reposer confortablement. Les utilisations qui ne correspondent pas à la description ci-dessus ou les modifications de l'article ne sont pas autorisées. Le produit doit être monté et utilisé d'après ce mode d'emploi. Le vendeur n'est en aucun cas responsable des dommages causés par un montage incorrect ou une utilisation non conforme.

Après le déballage, veuillez vérifier si les fils et la toile sont intacts et les nœuds bien serrés. Si le produit est défectueux, veuillez nous contacter par e-mail en y joignant des photos.

Avant la fixation du hamac, veuillez vérifier la stabilité du support. Les arbres et le mur doivent être assez robustes. Évitez les cloisons alvéolaires afin de bien fixer les chevilles à expansion.

Lors de la suspension du hamac, veuillez utiliser les accessoires correspondants. À chaque utilisation, veuillez d'abord vérifier l'état d'usure du produit. Si les fils ou la toile se désagrègent ou qu'il y a des pièces défectueuses ou manquantes, arrêtez immédiatement d'utiliser le hamac et changez-le.

Gardez le produit à l'abri du feu et de l'humidité pour éviter les dommages et la moisissure.

L'exposition au soleil, au vent et à la pluie durant une longue période réduit la durée de vie du produit et favorise le développement des moisissures, veuillez bien conserver le hamac quand vous ne l'utilisez pas.

Pour la propreté du produit et votre santé, il n'est pas recommandé de manger dans le hamac. Pour nettoyer la saleté sur le hamac, vous pouvez le laver à l'eau sans produits détergents.

Linee guida generali

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e usare il prodotto in modo opportuno.

Si prega di conservare questo manuale e consegnarlo quando il prodotto cambia proprietario.

Questo riassunto potrebbe non includere ogni dettaglio di tutte le variazioni e le fasi considerate. Contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni e assistenza.

Avvertenze

Si deve controllare l'usura della dispositiva di sospensione, dovrebbe sostituire i pezzi invecchiati.

Occorre prestare attenzione alla posizione circostante del dondolo e rimuovere tutti oggetti appuntiti per evitare traffitto al telo e causando lesioni personali.

Non fare il dondolo sospeso sovraccarico, il carico statico massimo è 300 kg.

Non riparare il dondolo da soli!

Non stare in piedi, arrampicarsi sul dondolo, non utilizzare il dondolo come un attrezzo per salire, non saltare sul dondolo per evitare la abscissione delle parti superiori dei nodi dai ganci che è possibile causare lesione personale.

Non lasciare mai sul dondolo i bambini senza la supervisione di un adulto. Questo oggetto non è progettato per bambini. Vietare riposo e gioco sotto il dondolo. Attenzione! Arrischiatezza!

Il venditore Songmics non si assume alcuna responsabilità per le lesioni personali e i danni causati da ignorare le avvertenze.

Note

Il dondolo è utilizzabile come un sedile sospeso per riposo e sedersi senza contatto alla terra. Nessun disinformato modo di uso o modificazione che è possibile causare danni al prodotto o lesioni all'utente è autorizzato. Si dovrebbe essere montato e utilizzato seguendo le istruzioni severamente. Il venditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dal montaggio o uso non corretto.

Dopo aver aperto l'imballaggio si prega di controllare se c'è strappo sul telo e se c'è distacco, sballamento o nodo sulle corde. La preghiamo di contattare il venditore se incontra problema relativo al prodotto.

Controllare la resistenza e la stabilità dei punti di aggancio prima dell'uso. Per esempio, il ramo dell'albero dovrebbe essere resistente al peso personale, il muro non è poroso; così garantisce la resistenza dei tasselli.

Si prega di utilizzare gli accessori adeguati per appendere il dondolo, controllare se c'è usura eccessiva ai raccordi delle sospensioni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare le staffe e l'amaca, se il telo o le corde sono invecchiate, i bastini sono crepati, o mancanza delle parti, si prega di sostituire l'amaca immediatamente.

Si prega di tenere il prodotto lontano da fonti di incendio e umidità per evitare muffa e possibili danni.

Si prega di conservare il dondolo quando non è in uso, evitare l'esposizione al sole, vento e pioggia che sono possibili causare efflorescenza, muffa o altri danni.

Si prega di non mangiare nell'amaca per evitare il soffocamento e sporco del telo, se il telo è sporco sfortunatamente, lavare a mano con acqua, non usare detergenti.

ES

Linee guida generali

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e usare il prodotto in modo opportuno.

Si prega di conservare questo manuale e consegnarlo quando il prodotto cambia proprietario.

Questo riassunto potrebbe non includere ogni dettaglio di tutte le variazioni e le fasi considerate. Contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni e assistenza.

Avvertenze

Si deve controllare l'usura della dispositiva di sospensione, dovrebbe sostituire i pezzi invecchiati.

Occorre prestare attenzione alla posizione circostante del dondolo e rimuovere tutti oggetti appuntiti per evitare trafitto al telo e causando lesioni personali.

Non fare il dondolo sospeso sovraccarico, il carico statico massimo è 300 kg.

Non riparare il dondolo da soli!

Non stare in piedi, arrampicarsi sul dondolo, non utilizzare il dondolo come un attrezzo per salire, non saltare sul dondolo per evitare la abscissione delle parti superiori dei nodi dai ganci che è possibile causare lesione personale.

Non lasciare mai sul dondolo i bambini senza la supervisione di un adulto. Questo oggetto non è progettato per bambini. Vietare riposo e gioco sotto il dondolo. Attenzione! Arrischiatezza!

Il venditore Songmics non si assume alcuna responsabilità per le lesioni personali e i danni causati da ignorare le avvertenze.

Note

Il dondolo è utilizzabile come un sedile sospeso per riposo e sedersi senza contatto alla terra. Nessun disinformato modo di uso o modificazione che è possibile causare danni al prodotto o lesioni all'utente è autorizzato. Si dovrebbe essere montato e utilizzato seguendo le istruzioni severamente. Il venditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dal montaggio o uso non corretto.

Dopo aver aperto l'imballaggio si prega di controllare se c'è strappo sul telo e se c'è distacco, sballamento o nodo sulle corde. La preghiamo di contattare il venditore se incontra problema relativo al prodotto.

Controllare la resistenza e la stabilità dei punti di aggancio prima dell'uso. Per esempio, il ramo dell'albero dovrebbe essere resistente al peso personale, il muro non è poroso; così garantisce la resistenza dei tasselli.

Si prega di utilizzare gli accessori adeguati per appendere il dondolo, controllare se c'è usura eccessiva ai raccordi delle sospensioni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare le staffe e l'amaca, se il telo o le corde sono invecchiate, i bastini sono crepati, o mancanza delle parti, si prega di sostituire l'amaca immediatamente.

Si prega di tenere il prodotto lontano da fonti di incendio e umidità per evitare muffa e possibili danni.

Si prega di conservare il dondolo quando non è in uso, evitare l'esposizione al sole, vento e pioggia che sono possibili causare efflorescenza, muffa o altri danni.

Si prega di non mangiare nell'amaca per evitare il soffocamento e sporco del telo, se il telo è sporco sfortunatamente, lavare a mano con acqua, non usare detergenti.

NL

Algemene Richtlijnen

Gelieve de handleiding na te lezen en het product zo te gebruiken.

Gelieve de handleiding bi jte houden, en bij verkoop mee te geven.

6

Deze samenvatting bevat mogelijks niet alle variaties en stappen. Gelieve contact op te nemen indien u meer informatie of hulp nodig hebt.

Waarschuwingen

Controleer voor elk gebruik de toestand van de ophanginrichtingen, versleten onderdelen moeten worden vervangen.

Verwijder tijdens gebruik alle scherpe of puntige voorwerpen uit de omgeving van de hangstoel om krassen op de stof of lichamelijk letsel te voorkomen.

Overschrijd de maximale statische gewichtslimiet van 300 kg niet tijdens het gebruik van dit artikel.

Gelieve het item niet te repareren als een onderdeel beschadigd / versleten is!

Gebruik de hangstoel niet voor gymnastiek, als klimtoestel of voetsteun. Steek uw hoofd niet tussen de ophangtouwen. Spring niet in de hangmat om persoonlijk letsel te voorkomen dat wordt veroorzaakt door touwknopen die van de haken vallen.

Deze hangstoel is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Kinderen dienen het product onder supervisie van ouders gebruiken. Het is verboden dat kinderen of volwassenen rusten of spelen onder de hangende hangstoel. Waarschuwing! Gevaar!

De verkoper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot enige schade of letsel veroorzaakt door het negeren of niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen.

Toelichting

Dit item is alleen bedoeld om te worden gebruikt als hangstoel om boven de grond te zitten / liggen. Persoonlijk letsel of schade aan het product kan gebeuren indien producten gebruikt worden voor andere doeleinden dan ze voorzien zijn en indien producten worden aangepast van hun origineel design. Het product dient in elkaar gestoken te worden volgens de provisies in deze handleiding. De verkoper neemt geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel als resultaat van foutief in elkaar steken of gebruik van het toestel.

Controleer de staat van de touwen en het doek na het uitpakken, zorg ervoor dat de touwknopen niet losgeraakt of losgeraakt zijn en dat de houten staaf niet beschadigd / bederf is. Als er defecten zijn, of kapotte of ontbrekende onderdelen, neem dan contact met ons op via e-mail en voeg de foto's van relevante stukken toe aan de e-mail.

Controleer voor gebruik de stabiliteit van de ondersteunende elementen, zorg ervoor dat de structuur waaraan u uw hangmat hangt in goede staat verkeert, stevig en groot genoeg is om de hangmat veilig en veilig te ondersteunen en het maximale veilige gewicht en de uitzetting schroef kan stevig op genoemde structuur worden bevestigd.

Gebruik bij het monteren van dit artikel ophangaccessoires die voor dit doel zijn bedoeld. Controleer voor elk gebruik de staat van de ophanginrichtingen. Als hangende touwen of doek versleten of verweerd zijn, er zijn / de onderdelen ontbreken of kapot zijn, gebruik deze dan niet meer en vervang de hangstoel onmiddellijk.

Houd dit item uit de buurt van vuur. Bewaar het niet in een vochtige omgeving, anders kan het schimmel krijgen en structureel verzwakken.

Demonteer de hangstoel en berg hem op de juiste manier op als hij niet wordt gebruikt. Als het gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht, regen en wind, kunnen de kleding, hangende touwen of andere delen van dit artikel schimmel en verweerd worden, wat de levensduur van dit artikel verkort.

Eet alsublieft niet in de hangstoel om verstikking of vervuiling van de doek te voorkomen. Als de doek van dit item vuil is, maak deze dan met de hand schoon met water. Gebruik geen wasmiddel om het schoon te maken.

SE

Allmänna riktlinjer

Var god läs följande instruktioner noggrant och använd produkten därefter.

Var god behåll den här bruksanvisningen och överlämna den när du överför produkten.

Denna sammanfattning kanske inte innehåller alla detaljer i alla variationer och övervägda steg. Vänligen kontakta oss när ytterligare information och hjälp behövs.

Varningar

Kontrollera upphängningsanordningarnas skick före varje användning, alla eventuella slitna delar måste bytas ut.

Ta bort alla eventuella vassa eller spetsiga föremål från hängmattestolens omgivning under användning för att undvika att repa tyget eller orsaka kroppsskador.

Överskrid inte den maximala statiska viktgränsen på 300 kg vid användning av denna artikel.

Avstå från att reparera artikeln om någon del blir skadad/sliten!

Använd inte hängmattestolen för gymnastik, som klättringsanordning eller fotstöd. Placera inte huvudet mellan upphängningsrepen. Hoppa inte in i hängmattan för att undvika personskada orsakad av att repknutarna faller av från krokarna.

Hängmattestolen är inte avsedd för användning av barn. Barn måste vara under uppsikt av en vuxen för att använda produkten. Det är förbjudet för barn eller vuxna att vila eller leka under den hängande hängmattestolen. Varning! Fara!

Säljaren tar inget som helst ansvar för sak- eller personskador orsakade av att ignorera eller underlåta att följa säkerhetsvarningarna.

Anteckningar

Denna artikel är endast avsedd att användas som en upphängd stol att sitta/ligga på över marken. Personskada och/eller skada på produkten kan uppkomma om produkter används utanför sina avsedda ändamål och/eller om produkter har ändrats/modifierats från sin ursprungliga design. Produkten måste monteras och användas i enlighet med bestämmelserna i manualen. Säljaren har inget ansvar eller skyldighet för skador orsakade av felaktig montering eller felaktig användning.

Kontrollera repens och tygets skick efter uppackning och se till att repknutarna inte har lossnat eller blivit lösa och att trästaven är fri från skador/försämring. Om det finns defekta delar eller delar som är trasiga eller saknas, var god kontakta oss via e-post och inkludera foton av relevanta delar i e-postmeddelandet.

Kontrollera de bärande elementens stabilitet före användning och se till att strukturen som du hänger din hängmatta från är i gott skick, robust och tillräckligt stor för att tryggt och säkert bära hängmattan och dess maximala säkra viktgräns och att expansionskruven kan fästas stadigt i denna struktur.

Denna artikel är endast avsedd att användas som en upphängd stol att sitta/ligga på över

marken. Personskada och/eller skada på produkten kan uppkomma om produkter används utanför sina avsedda ändamål och/eller om produkter har ändrats/modifierats från sin ursprungliga design. Produkten måste monteras och användas i enlighet med bestämmelserna i manualen. Säljaren har inget ansvar eller skyldighet för skador orsakade av felaktig montering eller felaktig användning.

Kontrollera repens och tygets skick efter uppackning och se till att repknutarna inte har lossnat eller blivit lösa och att tråstaven är fri från skador/försämring. Om det finns defekta delar eller delar som är trasiga eller saknas, var god kontakta oss via e-post och inkludera foton av relevanta delar i e-postmeddelandet.

Kontrollera de bärande elementens stabilitet före användning och se till att strukturen som du hänger din hängmatta från är i gott skick, robust och tillräckligt stor för att tryggt och säkert bära hängmattan och dess maximala säkra viktgräns och att expansionsskruven kan fästas stadigt i denna struktur.

Använd upphängningstillbehör som är avsedda för detta ändamål när du monterar denna artikel. Kontrollera upphängningsanordningarnas skick före varje användning. Om hängrepen eller tyget är slitna eller väderbitna, del/ar saknas eller är trasiga, använd den inte längre och byt omedelbart ut hängmattestolen.

Håll den här artikeln borta från eld. Förvara den inte i fuktig miljö, annars kan den bli möglig och försvagas strukturellt.

Demontera hängmattestolen och förvara den korrekt när den inte används. Om den utsätts för direkt solljus, regn och vind under längre tid kan tyget, hängrep eller andra delar av denna artikel bli mögliga och väderbitna, vilket kommer att minska livslängden för denna artikel.

Ät inte i hängmattestolen för att undvika kvävning eller nedsmutsning av tyget. Om tyget på artikeln fläckas, rengör det för hand med vatten. Använd inte rengöringsmedel för att rengöra det.

PL

Ogólne Porady

Proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje oraz odpowiednio używać produkt.

Proszę przechowywać tą instrukcję oraz przekazać razem z produktem podczas transferu zmiany własności.

Podsumowanie to może nie zawierać wszystkich detali każdej z wersji oraz uwzględnionych kroków. Proszę skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz więcej informacji albo pomocy.

Ostrzeżenia

Przed każdym użyciem proszę sprawdzić stan sprzętu do zawieszania, wszelkie części zużyte muszą zostać wymienione.

Proszę usunąć wszelkie ostre lub spiczaste obiekty z pobliza krzesła hamakowego podczas użytkowania, aby uniknąć zadrapania materiału lub urazów ciała.

Proszę nie przekraczać maksymalnego limitu ciężaru statycznego 300 kg podczas użytkowania tego produktu.

Proszę powstrzymać się od naprawiania tego produktu, jeśli jakakolwiek z jego części została uszkodzona/zużyta!

Proszę nie używać krzesła hamakowego do gimnastyki, jako urządzenia do wspinania lub stołek pod stopy. Proszę nie umieszczać głowy pomiędzy liny do zawieszania. Nie skakać na hamak, aby uniknąć urazów ciała spowodowanych przez spadnięcie węzłów lin z haków.

Te krzesło hamakowe nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci. Podczas użytkowania produktu dzieci muszą znajdować się pod kontrolą osoby dorosłej. Zabronione jest opoczywanie lub bawienie się dzieci lub dorosłych pod zawieszonym krzesłem hamakowym. Ostrzeżenie! Zagrożenie!

Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z wszelkimi uszkodzeniami lub urazami wynikającymi z ignorowania lub nieprzestrzegania ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

Zapisy

Ten przedmiot przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania jako podwieszone krzesło do siedzenia/leżenia ponad podłożem. Urazy ciała oraz/lub uszkodzenia produktu mogą wystąpić, jeśli produkty wykorzystywane są poza ich zamierzonym zakresem użytkowania oraz/lub jeśli oryginalny stan produktów zostały zmieniony/zmodyfikowany. Produkt musi zostać złożony oraz użytkowany zgodnie z przepisami tej instrukcji. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z wszelkich uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego złożenia lub niewłaściwego użytkowania.

Po rozpakowaniu proszę sprawdzić stan lin oraz tkaniny, upewniając się, że węzły lin nie rozwiązały się lub nie zostały poluzowane oraz że drewniany drążek jest wolny od uszkodzeń/zgnicia. Jeśli brakuje części lub posiadają one defekty lub też są uszkodzone, proszę skontaktować się z nami przez e-mail oraz załączyć zdjęcia odpowiadających części.

Przed użytkowaniem proszę sprawdzić stabilność elementów wspierających, upewniając się, że struktura, na której wieszasz hamak jest w dobrym stanie, wytrzymała oraz wystarczająco duża, aby bezpiecznie zamocować i wspierać hamak oraz jego maksymalny limit wagowy oraz że śruba rozporowa może zostać prawidłowo zamocowana na wyżej wspomianej strukturze.

Podczas składania tego produktu, proszę użyć akcesoriów do zawieszania, które przeznaczone są do tego celu. Przed każdym użyciem proszę sprawdzić stan sprzętu do zawieszania. Jeśli liny do zawieszania lub tkaniny zostały nadmierne zużyte lub zwiertele, brakuje części lub zostały one uszkodzone, to proszę zaprzestać użytkowania oraz natychmiastowo wymienić krzesło hamakowe.

Proszę trzymać ten przedmiot z daleka od ognia. Proszę nie przetrzymywać w wilgotnym środowisku, w przeciwnym wypadku może pojawić się pleśń oraz osłabiona zostanie struktura.

Proszę zdemontować to krzesło hamakowe oraz prawidłowo je przechowywać, kiedy nie jest ono używane. Jeśli wystawiony na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, deszczu lub wiatru przez długi okres czasu, to na tkaninie, linach do wieszania lub innych części tego produktu może pojawić się pleśń lub mogą one zostać przewietrzone, co spowoduje skrócenie okresu użytkowania tego produktu.

Proszę nie spożywać jedzenia w krześle hamakowym, aby uniknąć uduszenia lub ubrudzenia tkaniny. Jeśli tkanina tego produktu została ubrudzona to proszę wyczyścić ją ręcznie przy użyciu wody. Proszę nie używać detergentu do czyszczenia.

TR

Genel kurallar

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü belirtildiği şekilde kullanın.

Lütfen bu kılavuzu saklayın ve ürünü teslim ederken karşı tarafa verin.

Bu özet, tüm varyasyonları ve dikkate alınan adımları bütünüyle içermeyebilir. Ek bilgi veya yardım gerekirse lütfen bizimle iletişime geçin.

Uyarılar

Her kullanımdan önce asma cihazlarının durumunu kontrol edin, yıpranmış parçalar mutlaka değiştirilmelidir.

Kullanım sırasında hamak çevresinden keskin veya sivri nesneleri çıkarın, böylece kumaşı çizmekten veya vücut yaralanmalarına neden olmaktan kaçının.

Bu ürünü kullanırken maksimum statik ağırlık sınırı olan 300 kg'ı aşmayın.

Herhangi bir parça hasar görür veya yıpranırsa, ürünü tamir etmeye çalışmayın!

Lütfen hamakı jimnastik, tırmanma cihazı veya ayak dayanağı olarak kullanmayın. Başınızı asma ipleri arasına koymayın. İp düğümlerinin kancalardan çıkması sonucu kişisel yaralanmaları önlemek için hamak içine atlamayın.

Bu hamak çocuklar tarafından kullanılmak için tasarlanmamıştır. Ürünü kullanmak için çocuklar bir yetişkin tarafından denetlenmelidir. Çocukların veya yetişkinlerin asılı hamagın altında dinlenmesi veya oynaması yasaktır. Uyarı! Tehlike!

Satıcı, güvenlik uyarılarını dikkate almamak veya takip etmemek nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarar veya yaralanma ile ilgili sorumluluk kabul etmez.

Notlar

Bu ürün yalnızca yerden yüksekte oturmak/uzanmak için hamak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürünün amaçlanandan farklı amaçlar için kullanıldığında ve/veya ürünler orijinal tasarımından farklı olarak değiştirildiğinde/değiştirildiğinde kişisel yaralanma ve/veya ürün hasarı meydana gelebilir. Ürün, kılavuzdaki talimatlara göre monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Satıcı, uygunsuz montaj veya kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar için tüm sorumluluk ve yükümlülükleri reddeder.

Paket açıldıktan sonra iplerin ve kumaşın durumunu kontrol edin, ip düğümlerinin çözülmediğinden veya gevşemediğinden emin olun. Eğer kusurlu, kırık veya eksik parçalar varsa, lütfen bizimle e-posta yoluyla iletişime geçin ve ilgili parçaların fotoğraflarını e-postaya ekleyin.

Kullanımdan önce destek elemanlarının stabilitesini kontrol edin, hamak asacağınız yapının iyi durumda, sağlam ve hamak ile maksimum güvenli ağırlık limitini güvenli bir şekilde destekleyebileceğ kadar büyük olduğundan ve genişleme vidasının bu yapıya sıkıca sabitlenebileceğinden emin olun.

Bu ürünü monte ederken, bu amaç için tasarlanmış asma aksesuarlarını kullanın. Her kullanımdan önce asma cihazlarının durumunu kontrol edin. Eğer asma ipleri veya kumaş yıpranmış veya hava koşullarından zarar görmüşse, herhangi bir parça eksik veya kırılmışsa, lütfen ürünü kullanmayın ve hamak hemen değiştirin.

Lütfen bu ürünü ateşten uzak tutun. Nemli bir ortamda bulundurmayın, aksi takdirde küflenebilir ve yapısal olarak zayıflayabilir.

Kullanılmadığında lütfen hamakı sökün ve düzgün bir şekilde saklayın. Uzun süre doğrudan güneş ışığına, yağmura ve rüzgara maruz kalırsa, bu ürünün kumaşı, asma ipleri veya diğer parçaları küflenebilir ve hava koşullarından zarar görebilir, bu da ürünün kullanım ömrünü azaltır.

Boğulma veya kumaşı kirlletme riskini önlemek için lütfen hamakta yemek yemeyin. Bu ürünün kumaşı lekelenirse, lütfen elle suyla temizleyin. Temizlemek için deterjan kullanmayın.

