

CAMERA WIFI

TSi prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e tenerlo al sicuro.

Scaricare client

Scansiona il codice QR qui sotto, scarica e installa l'app "V720" o visita il produttore del telefono cellulare per assistenza Cerca "V720"  nel negozio per scaricarlo e installarlo.



Aggiungi dispositivo

1. Aprire l'app "V720", fare clic sull'angolo in alto a destra ht della pagina e fare clic su "+" per avviare il processo di binding.

2. Selezionare o immettere l'account WiFi che si desidera utilizzare e compilare la password.
3.Svolto e effettuato l'esame conformemente agli orientamenti per l'attuazione. A quel tempo, l'indicatore blu lampeggia rapidamente.
4. Attendere che il dispositivo sia collegato correttamente e quindi l'indicatore blu sia sempre acceso. (Suggerimento: durante la connessione, assicurarsi che la rete sia sbloccata e che la fotocamera sia accesa normalmente, l'indicatore blu lampeggia rapidamente in questo momento. Dopo il successo della connessione, la spia spia è blu costante).

Modalità AP

Apri l'hotspot WIFI iniziando con "NAX_" sul telefono.

Tornare all'app "v720" e aggiornare il dropdownlist, quando viene visualizzato il dispositivo significa che la connessione in modalità a corto raggio è riuscita.

nota

- La temperatura di lavoro applicabile di questo prodotto è - 10 ° C ~ 50 ° C. Si prega di non utilizzare questo prodotto in un ambiente in cui la temperatura è troppo elevata alto o troppo basso.
- Questo prodotto è un prodotto elettronico di precisione. Si prega di non usare questo prodotto in un ambiente in cui è eccessivamente umido o può causare acqua per inserire il prodotto.
- per utilizzare meglio questo prodotto, si prega di evitare la parte anteriore e laterale della lente vicino al vetro, parete bianca e altri oggetti riflettenti, al fine di evitare l'immagine è luminosa vicino e scura in lontananza o biancastra.
- Assicurarsi che questo prodotto sia installato all'interno della gamma di copertura del segnale Wi-Fi e posizionato, per quanto possibile, in una posizione con un segnale Wi-Fi migliore, e cercare di installarlo lontano dal forno a microonde o da altre posizioni che potrebbero influenzare il segnale.

Cámara de red inalámbrica

Gracias por comprar este producto, lea cuidadosamente este prospecto antes de usarlo y Guárdalo adecuadamente.

Descarga del cliente

Escanee el Código QR de abajo, descargue e instale la aplicación "v720", o en el fabricante de teléfonos móviles debe Busque en la tienda "v720"  para descargarlo e instalarlo.



Añadir dispositivos

1. abra la aplicación "v720", haga clic en la esquina superior derecha de la página y luego haga clic en "+" para iniciar el proceso de vinculación.

2. seleccionar o introducir la cuenta WiFi que desea usar e introducir la contraseña.
3. abra y establezca el dispositivo de acuerdo con la Guía de la página. Al mismo tiempo, el indicador azul parpadeará.
4. espere a que el dispositivo se vincule con éxito y luego el indicador azul siga encendido. (consejo: al conectarse, asegúrese de que la red esté abierta y la Cámara se encienda normalmente, cuando el indicador azul parpadee rápidamente. después de conectar con éxito, el indicador se estabiliza en azul.)

Modo AP

Abra el punto caliente WiFi en su teléfono que comienza con "nax_".

Cuando la pantalla del dispositivo significa que la conexión en modo de corto alcance es exitosa, regrese a la aplicación "v720" y actualice la lista de dispositivos.

Notas

- la temperatura de trabajo aplicable de este producto es de- 10 ° C a 50 ° c. Por favor, no use este producto en ambientes con temperaturas excesivas. Evitado alto o demasiado bajo.
- este producto es un producto electrónico de precisión. No use este producto en entornos demasiado húmedos o que puedan hacer que el agua entre en el producto.
- para usar mejor este producto, evite que la parte delantera y lateral de la lente estén cerca de objetos reflectantes como vidrio y paredes blancas, para evitar que la imagen sea oscura, oscura y blanca.
- asegúrese de que este producto esté instalado en la cobertura de la señal Wi-Fi y lo coloque lo más lejos posible de la señal Wi-Fi, y trate de instalarlo lejos del microondas u otros lugares que puedan afectar la señal.

ワイヤレスWebカメラ

ご購入ありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよく読んで、大切に保管してください。

クライアントのダウンロード

下のQRコードをスキャンして、「V720」APPをダウンロードしてインストールするか、携帯電話メーカーでストア検索「V720」  でダウンロードしてインストールする。



デバイスの追加

1. 「V720」アプリケーションを開き、ページの右上隅をクリックし、「+」をクリックしてバインドプロセスを開始します。

2.使用するWiFiアカウントを選択または入力し、パスワードを入力します。3.ページガイドに従ってデバイスを開き、リセットします。同時に、青のLEDが点滅します。
4.デバイスのバインドが成功するのを待ってから、青のLEDが点滅しを止めます。 (ヒント：接続時、ネットワークがスムーズになり、カメラが正常にオンになり、青のLEDが普通に点滅します。接続が成功すると、LEDは青に安定します。)


APモード

携帯電話の「NAX_」で始めるWiFiホットスポットを開きます。

デバイス表示が接続モード 接続に成功したことを意味する場合は、「V720」アプリケーションに戻り、ドロップダウンリストを開きます。

ノート 8

- 本製品の動作動作温度は-10℃～50℃である。温度が高すぎる環境では本製品を使用しないでください。高すぎるか低すぎる。
- 本製品は精密電子装置である。これは使用しないでください。製品は湿度に浸っているか、水を引き起こす可能性のある環境にあるをクリックして製品を入力します。
- 本製品をより上手に使用するためには、レンズの表面と側面を磨けてください。ガラスや布などの長時間につぶき、磨ける。この時は速くが磨るく、速くが磨くなくなり表面くなくなりしている。
- 本製品が60秒以内の範囲内に設置されていることを確認してください。60秒以内の範囲がより長い位置にできるだけ速く置いて、電子レンジや他の場所からできるだけ離れた場所に設置する。信号に影響する可能性があります。



Thank you for purchasing this product.