




175R RGB



WEB: corsair.com

PHONE: (888) 222-4346

WARRANTY:
corsair.com/support/warranty

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog

FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2019-2020 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-001817 AC



CARBIDE SERIES®

175R RGB

MID-TOWER GAMING CASE



ENGLISH.....	1
FRANÇAIS.....	9
DEUTSCH.....	17
NEDERLANDS.....	25
ITALIANO.....	33
ESPAÑOL.....	41
PORTUGUÊS.....	49
POLSKI.....	57
РУССКИЙ.....	65
العربية.....	73
中文.....	81

CASE SPECIFICATIONS


Length.....	418mm
Width.....	210mm
Height.....	450mm
Maximum GPU length.....	330mm
Maximum CPU height.....	160mm
Maximum PSU length.....	180mm

Fan locations:


Front.....	3 x 120mm / 2 x 140mm
Top.....	2 x 120mm / 2 x 140mm
Rear.....	1 x 120mm

Radiator compatibility:


Front.....	360mm / 280mm
Top.....	240mm
Rear.....	120mm



ACCESSORY KIT CONTENTS



CASE FEATURES



A — TEMPERED GLASS SIDE PANEL

B — DUST FILTERS

C — 1 x 120mm RGB FAN


D — HDD TRAYS

E — SOLID SIDE PANEL


F — FRONT BEZEL






G — REMOVABLE SSD TRAYS

REMOVING THE SIDE PANELS




INSTALLING THE MOTHERBOARD




INSTALLING HDDs**INSTALLING SSDs****INSTALLING PSU****INSTALLING PCI-e CARDS****REMOVING THE FRONT BEZEL**


MOVING HDD CAGE



INSTALLING THE FRONT I/O CONNECTORS



INSTALLING THE RGB FAN



12V MOTHERBOARD RGB HEADER

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Does the polarity matter with the I/O panel's power and reset header?
No, only the LED headers.
2. Who should I contact if I received my case damaged or one of the fans is no longer working?
Please go to support.corsair.com and request an RMA so that we can replace the damaged part(s).
3. Where can I mount a fan?

Fan mount locations	
Front	3 x 120mm / 2 x 140mm
Top	2 x 120mm / 2 x 140mm
Rear	1 x 120mm

To learn more about this case visit the product page at [corsair.com](https://www.corsair.com).

SPÉCIFICATIONS DU BOÎTIER


Longueur	418mm
Largeur	210mm
Hauteur	450mm
Longueur maximale de carte graphique	330mm
Hauteur maximale du processeur	160mm
Longueur maximale du bloc d'alimentation	180mm

Emplacements des ventilateurs:

Avant	3 x 120mm / 2 x 140mm
Haut	2 x 120mm / 2 x 140mm
Arrière	120mm

Compatibilité des radiateurs:


Avant	360mm / 280mm
Haut	240mm
Arrière	120mm



CONTENU DU KIT D'ACCESSOIRES




Vis courtes pour ventilateur



Vis pour carte mère / disque dur



Vis pour lecteur optique / disque SSD



Support pour carte mère




Rondelles




Attaches pour câbles

CARACTÉRISTIQUES DU BOÎTIER




- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| A — PANNEAU LATÉRAL EN VERRE TREMPÉ | E — PANNEAU LATÉRAL PLEIN |
| B — FILTRE ANTI-POUSSIÈRE | F — PANNEAU AVANT |
| C — 1 x VENTILATEUR RGB DE 120mm | G — PLATEAUX DE DISQUES SSD AMOVIBLES |
| D — PLATEAUX DE DISQUE DUR | |


RETRAIT DES PANNEAUX LATÉRAUX




INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE



INSTALLATION DES DISQUES DURS




INSTALLATION DU BLOC D'ALIMENTATION




INSTALLATION DES SSD


INSTALLATION DES CARTES PCI-e




RETRAIT DU PANNEAU AVANT




BAIE DE DISQUE DUR AMOVIBLE



INSTALLATION DES CONNECTEURS E/S AVANT



INSTALLATION DU VENTILATEUR RGB



CONNECTEUR RGB POUR
CARTE MÈRE 12 V

FOIRE AUX QUESTIONS

1. La polarité est-elle importante pour l'alimentation du panneau d'E/S et le cavalier de réinitialisation?
Non, uniquement pour les cavaliers à LED.
2. À qui dois-je m'adresser si mon boîtier est endommagé à l'arrivée ou lorsqu'un ventilateur ne fonctionne plus?
Veuillez vous rendre sur le site support.corsair.com et demandez une RMA (autorisation de retour de marchandise) pour que nous puissions remplacer la ou les pièces endommagées.
3. Où puis-je monter un ventilateur?

Emplacements des fixations de ventilateur	
Avant	3 x 120mm / 2 x 140mm
Haut	2 x 120mm / 2 x 140mm
Arrière	1 x 120mm

Pour en savoir plus sur ce boîtier, veuillez vous rendre sur le site corsair.com, à la page des produits.

TECHNISCHE DATEN DES GEHÄUSES


Länge.....	418mm
Breite.....	210mm
Höhe.....	450mm
Maximale GPU-Länge.....	330mm
Maximale CPU-Höhe.....	160mm
Maximale Netzteil-Länge.....	180mm

Lüfterpositionen:

Vorderseite.....	3 x 120mm / 2 x 140mm
Oben.....	2 x 120mm / 2 x 140mm
Rückseite.....	120mm

Radiatorkompatibilität:

Vorderseite.....	360mm / 280mm
Oben.....	240mm
Rückseite.....	120mm



INHALT DES ZUBEHÖRKITS

x20



Kurze Schrauben für Lüfter

x18

Schrauben für die
Hauptplatte und
Festplattenlaufwerke

x12

Schrauben für optische und
SSD-Laufwerke

x1

Abstandhalter für
hauptplatte

x8




Unterlegscheiben

x12



Kabelbinder

FUNKTIONSMERKMALE DES GEHÄUSES



A — SEITENABDECKUNG AUS
GEHÄRTETEM GLAS

B — STAUBFILTER

C — 1 × RGB-LÜFTER, 120mm


D — HDD-SCHÄCHTE

E — MASSIVE SEITENABDECKUNG


F — BLENDE VORDERSEITE

G — ABNEHMBARE SSD-SCHÄCHTE


ABNEHMEN DER SEITENPLATTEN




INSTALLATION DES MOTHERBOARDS




INSTALLATION VON HDD-LAUFWERKEN




INSTALLATION VON SSD-LAUFWERKEN




INSTALLATION DES NETZTEILS (PSU)




INSTALLIEREN VON PCI-e-KARTEN




ABNEHMEN DER VORDEREN BLENDE




ABNEHMBARER FESTPLATTENKÄFIG



INSTALLATION DER VORDEREN I/O -ANSCHLÜSSE



INSTALLATION DES RGB-LÜFTERS



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Muss bei der Ein/Austaste und dem Rücksetzschalter der I/O-Abdeckung die Polarität beachtet werden?
Nein, nur bei den LED-Headern.
2. An wen kann ich mich wenden, wenn ich ein beschädigtes Gehäuse erhalten habe oder einer der Lüfter nicht mehr funktioniert?
Gehen Sie zu support.corsair.com und fordern Sie eine RMA an, damit wir die beschädigten Teile ersetzen können.
3. Wo kann ich einen Lüfter anbringen?

Lüfter-Einbaupunkte	
Vorderseite	3 x 120mm / 2 x 140mm
Oben	2 x 120mm / 2 x 140mm
Rückseite	1 x 120mm

Weitere Informationen über dieses Gehäuse finden Sie auf der Produktseite bei corsair.com.

SPECIFICATIES BEHUIZING


Lengte.....	418mm
Breedte.....	210mm
Hoogte.....	450mm
Maximale GPU-lengte.....	330mm
Maximale CPU-hoogte.....	160mm
Maximale PSU-lengte.....	180mm

Fanlocaties:


Voorzijde.....	3 x 120mm / 2 x 140mm
Bovenzijde.....	2 x 120mm / 2 x 140mm
Achterzijde.....	1 x 120mm

Radiatorcompatibiliteit:


Voorzijde.....	360mm / 280mm
Bovenzijde.....	240mm
Achterzijde.....	120mm



INHOUD ACCESSOIRESKIT



ONDERDELEN VAN DE BEHUIZING



A — ZIJPANEEL VAN GEHARD GLAS

B — STOFFILTERS

C — 1 x 120mm RGB-FAN


D — HDD-LADES

E — MASSIEF ZIJPANEEL


F — VOORPANEEL






G — UITNEEMBARE SSD-LADES

DE ZIJPANELEN VERWIJDEREN




HET MOEDERBORD INSTALLEREN




HDD's INSTALLEREN**SSD's INSTALLEREN****PSU INSTALLEREN****PCI-e-KAARTEN INSTALLEREN****HET VOORPANEEL VERWIJDEREN**


HDD-BEHUIZING VERPLAATSEN



DE I/O-CONNECTOREN AAN DE VOORZIJDE INSTALLEREN



DE RGB-FAN INSTALLEREN



12V MOEDERBORD RGB-HEADER

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Is de polariteit van belang voor de aan/uit- en resetheader van het I/O-paneel?
Nee, alleen voor de ledheaders.
2. Met wie moet ik contact opnemen als de behuizing beschadigd is of als een van de fans niet meer werkt?
Ga naar support.corsair.com en vraag een RMA aan zodat we de beschadigde onderdelen kunnen vervangen.
3. Waar kan ik een fan installeren?

Installatielocaties voor fans	
Voorzijde	3 x 120mm / 2 x 140mm
Bovenzijde	2 x 120mm / 2 x 140mm
Achterzijde	1 x 120mm

Ga naar de productpagina op corsair.com voor meer informatie over deze behuizing.

SPECIFICHE CASE


Lunghezza.....	418mm
Larghezza.....	210mm
Altezza.....	450mm
Lunghezza massima GPU.....	330mm
Altezza massima CPU.....	160mm
Lunghezza massima alimentatore.....	180mm

Posizioni delle ventole:

Anteriore.....	3 x 120mm / 2 x 140mm
Superiore.....	2 x 120mm / 2 x 140mm
Posteriore.....	1 x 120mm

Compatibilità radiatore:


Anteriore.....	360mm / 280mm
Superiore.....	240mm
Posteriore.....	120mm



CONTENUTO KIT DI ACCESSORI




Viti ventola (corte)



Viti per MBD / HDD



Viti per ODD / SSD



Distanziatori per la scheda madre




Guarnizioni



Fascette fermacavo

CARATTERISTICHE CASE



A — PANNELLO LATERALE IN VETRO
TEMPRATO

B — FILTRI ANTIPOLVERE

C — 1 VENTOLA RGB DA 120mm


D — VASSOI PER UNITÀ HDD

E — PANNELLO LATERALE IN TINTA UNITA


F — LUNETTA ANTERIORE

G — VASSOI PER UNITÀ SSD RIMOVIBILI


RIMOZIONE DEI PANNELLI LATERALI




INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MADRE



INSTALLAZIONE DEI DISCHI RIGIDI




INSTALLAZIONE DELL'ALIMENTATORE




INSTALLAZIONE SSDs


INSTALLAZIONE DELLE SCHEDE PCI-e




RIMOZIONE DEL PANNELLO ANTERIORE




SCOMPARTO DISCO RIGIDO RIMOVIBILE



INSTALLAZIONE DEI CONNETTORI I/O FRONTALI



INSTALLAZIONE DELLA VENTOLA RGB



12V
INTESTAZIONE RGB PER
SCHEDA MADRE 12V

DOMANDE PIÙ FREQUENTI

1. La questione delle polarità ha a che fare con i connettori di resettaggio e di alimentazione del pannello I/O?
No, solo con i connettori LED.
2. Chi è necessario contattare se si riceve un case danneggiato oppure se una delle ventole non funziona più?
Visitare il sito support.corsair.com e richiedere un RMA in modo da permetterci di sostituire le parti danneggiate.
3. Dove è possibile montare una ventola?

Posizioni di montaggio delle ventole	
Anteriore	3 x 120mm / 2 x 140mm
Superiore	2 x 120mm / 2 x 140mm
Posteriore	1 x 120mm

Per saperne di più su questo case, visita la pagina del prodotto sul sito corsair.com.

ESPECIFICACIONES DEL CHASIS


Longitud.....	418mm
Anchura.....	210mm
Altura.....	450mm
Longitud máxima de GPU.....	330mm
Longitud máxima de CPU.....	160mm
Longitud máxima de la PSU.....	180mm

Ubicación del ventilador:


Delantero.....	3 x 120mm / 2 x 140mm
Superior.....	2 x 120mm / 2 x 140mm
Posterior.....	120mm

Compatibilidad del radiador:


Delantero.....	360mm / 280mm
Superior.....	240mm
Posterior.....	120mm



CONTENIDO DEL KIT DE ACCESORIOS



CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS



A — PANEL LATERAL DE CRISTAL
TEMPLADO

B — FILTRO ANTIPOLVO

C — 1 VENTILADORE RGB DE 120mm


D — BANDEJAS PARA HDD

E — PANEL LATERAL SÓLIDO


F — EMBELLECEDOR FRONTAL

G — BANDEJAS DE SSD EXTRAÍBLES


RETIRADA DE LOS PANELES LATERALES




INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE




INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES HDD




INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES SSD




INSTALACIÓN DE LA PSU




INSTALACIÓN DE LAS TARJETAS PCI-e




RETIRADA DEL EMBELLECEDOR FRONTAL




CARCASA EXTRAÍBLE PARA HDD



INSTALACIÓN DE LOS CONECTORES DE E/S FRONTALES



INSTALACIÓN DEL VENTILADOR RGB



CABEZAL RGB DE LA PLACA
BASE DE 12 V

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

1. ¿Hay que tener en cuenta la polaridad con la alimentación y el cabezal de restablecimiento del panel de E/S?
No, solo los cabezales LED.
2. ¿Con quién debo ponerme en contacto si recibo mi chasis dañado o si uno de los ventiladores deja de funcionar?
Vaya a support.corsair.com y solicite un RMA para que podamos reemplazar las piezas dañadas.
3. ¿Dónde puedo montar un ventilador?

Puntos de montaje del ventilador	
Parte delantera	3 x 120mm / 2 x 140mm
Superior	2 x 120mm / 2 x 140mm
Parte posterior	1 x 120mm

Para obtener más información sobre este chasis, visite la página del producto en corsair.com.

ESPECIFICAÇÕES DO GABINETE


Comprimento.....	418mm
Largura.....	210mm
Altura.....	450mm
Comprimento máximo da GPU.....	330mm
Altura máxima da CPU.....	160mm
Comprimento máximo da PSU.....	180mm

Locais das ventoinhas:

Frente.....	3 x 120mm / 2 x 140mm
Topo.....	2 x 120mm / 2 x 140mm
Traseira.....	120mm

Compatibilidade do radiador:

Frente.....	360mm / 280mm
Topo.....	240mm
Traseira.....	120mm



CONTEÚDO DO KIT DE ACESSÓRIOS

x20



Parafusos para ventoinha
(curtos)

x18




Parafusos para MBD / HDD

x12



Parafusos para ODD / SSD

x1



Suportes da placa-mãe

x8




Arruelas

x12



Braçadeiras para cabos

RECURSOS DO GABINETE



A — PAINEL LATERAL EM VIDRO
TEMPERADO

B — FILTRO DE POEIRA

C — 1 VENTONHA RGB DE 120mm


D — BANDEJAS PARA HDD

E — PAINEL LATERAL SÓLIDO


F — BISEL DIANTEIRO






G — BANDEJAS DE SSD REMOVÍVEIS

REMOVER OS PAINÉIS LATERAIS




INSTALAR A PLACA-MÃE




INSTALAR HDDs**INSTALAR SSDs****INSTALAR A PSU****INSTALAR PLACAS PCI-e****REMOVER O BISEL DIANTEIRO**


COMPARTIMENTO PARA HDD MÓVEL



INSTALAR OS CONECTORES DE E/S DIANTEIROS



INSTALAÇÃO DA VENTONINHA RGB



PERGUNTAS FREQUENTES

1. A polaridade é importante quando o painel de E/S alimenta e reinicia a haste? Não, apenas as hastes do LED.
2. Quem devo contactar caso receba meu gabinete danificado ou uma das ventoinhas não estiver mais funcionando? Acesse support.corsair.com e solicite um RMA, para que possamos substituir a(s) peça(s) danificada(s).
3. Onde posso montar uma ventoinha?

Montar um fã	
Frente	3 x 120mm / 2 x 140mm
Topo	2 x 120mm / 2 x 140mm
Traseira	1 x 120mm

Para saber mais sobre este gabinete, visite a página do produto em corsair.com.

DANE TECHNICZNE OBUDOWY


Długość.....	418mm
Szerokość.....	210mm
Wysokość.....	450mm
Maksymalna długość karty graficznej.....	330mm
Maksymalna wysokość procesora.....	160mm
Maksymalna długość zasilacza.....	180mm

Miejsca montażu wentylatorów:


Przód.....	3 x 120mm / 2 x 140mm
Góra.....	2 x 120mm / 2 x 140mm
Tył.....	1 x 120mm

Zgodność radiatora:


Przód.....	360mm / 280mm
Góra.....	240mm
Tył.....	120mm



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU AKCESORIÓW



CECHY OBUDOWY



A – PANEL BOCZNY Z
HARTOWANEGO SZKŁA

B – FILTRY PRZECIWKURZOWE

C – 1 WENTYLATOR RGB 120mm


D – TACE NA DYSK TWARDY

E – PEŁNY PANEL BOCZNY


F – PANEL PRZEDNI

G – WYJMOWANE TACE NA DYSK SSD


ZDEJMOWANIE PANELI BOCZNYCH




MONTOWANIE PŁYTY GŁÓWNEJ



MONTOWANIE DYSKÓW TWARDYCH




MONTOWANIE ZASILACZA




MONTOWANIE DYSKÓW SSD


MONTOWANIE KART PCI-e




ZDEJMOWANIE PANELU PRZEDNIOGO




RUCHOMA KLATKA NA DYSK TWARDY



MONTOWANIE PRZEDNIH ZŁĄCZY WEJŚCIA/WYJŚCIA



MONTOWANIE WENTYLATORA RGB



NAGŁÓWEK RGB NA PŁYTCIE
GŁÓWNEJ 12V

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Czy biegunowość ma znaczenie w przypadku złącza zasilania i resetowania na panelu wejść/wyjść?
Nie, jest ważna tylko w przypadku złączy podświetlenia LED.
2. Z kim mam się skontaktować, jeśli otrzymana obudowa jest uszkodzona lub nie działa jeden z wentylatorów?
Na stronie support.corsair.com złoż wniosek o zwrot (RMA), aby umożliwić nam wymianę uszkodzonych części.
3. Gdzie można zamontować wentylator?

Miejsca montażu wentylatorów	
Przód	3 x 120mm / 2 x 140mm
Góra	2 x 120mm / 2 x 140mm
Tył	1 x 120mm

Więcej informacji na temat obudowy znajduje się na stronie produktu w witrynie corsair.com.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА


Длина	418mm
Ширина	210mm
Высота	450mm
Максимальная длина графического процессора	330mm
Максимальная высота ЦП	160mm
Максимальная длина блока питания	180mm

Расположение вентиляторов:


Спереди	3 x 120mm / 2 x 140mm
Сверху	2 x 120mm / 2 x 140mm
Сзади	120mm

Совместимость радиаторов:


Спереди	360mm / 280mm
Сверху	240mm
Сзади	120mm



СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА АКСЕССУАРОВ



ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА



A — БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

B — ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР

C — 1 x ВЕНТИЛЯТОР 120mm
С ПОДСВЕТКОЙ RGB


D — ЛОТКИ ДЛЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

E — СПЛОШНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ


F — ПЕРЕДНИЙ ОБОДОК

G — СЪЕМНЫЕ ОТСЕКИ ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ
НАКОПИТЕЛЕЙ


СНЯТИЕ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ




УСТАНОВКА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ




УСТАНОВКА ЖЕСТКИХ ДИСКОВ




УСТАНОВКА ТВЕРДОТЕЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ




УСТАНОВКА БЛОКА ПИТАНИЯ




УСТАНОВКА ПЛАТ PCI-e




СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО ОБОДКА




ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ



УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ РАЗЪЕМОВ ВВОДА-ВЫВОДА



УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА С RGB-ПОДСВЕТКОЙ



РАЗЪЕМ RGB 12 В НА
МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Имеет ли значение полярность при использовании разъема питания и сброса панели ввода-вывода?
Нет, она важна только для светодиодных разъемов.
2. К кому следует обратиться, если корпус получен поврежденным или один из вентиляторов не работает?
Перейдите на веб-сайт support.corsair.com и запросите разрешение на возврат материалов (RMA), чтобы мы смогли заменить поврежденные детали.
3. Где можно установить вентилятор?

Места установки вентиляторов	
Спереди	3 x 120mm / 2 x 140mm
Сверху	2 x 120mm / 2 x 140mm
Сзади	1 x 120mm

Дополнительную информацию об этом корпусе см. на странице продукта на веб-сайте corsair.com.

محتويات مجموعة الملحقات



براغي محرك الأقراص الضوئية /
محرك الأقراص ذات الحالة الصلبة




براغي اللوحة الرئيسية /
محرك الأقراص الثابتة




براغي المراوح (قصيرة)



روابط الكابلات



الفلكات



مبادعات اللوحة الرئيسية

مواصفات العلبة


418mm	الطول
210mm	العرض
450mm	الارتفاع
330mm	الحد الأقصى لطول وحدة معالجة الرسومات
160mm	الحد الأقصى لطول وحدة المعالجة المركزية
180mm	الحد الأقصى لطول وحدة الإمداد بالطاقة

أماكن المروحة:


140mm x 2 / 120mm x 3	الجزء الأمامي
140mm x 2 / 120mm x 2	الجزء العلوي
120mm x 1	الجزء الخلفي

التوافق مع المعيار:


280mm / 360mm	الجزء الأمامي
240mm	الجزء العلوي
120mm	الجزء الخلفي




إزالة اللوحات الجانبية



تركيب اللوحة الرئيسية



مميزات العلبة



A - لوحة جانبية من الزجاج المقسى

B - مرشحات الغبار

C - مروحة واحدة RGB مقاس 120 مم


D - علب محركات الأقراص الثابتة

E - لوحة جانبية صلبة


F - إطار أمامي

G - علب محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة القابلة للإزالة


تركيب بطاقات منفذ الملحقات الإضافية السريع




إزالة الإطار الأمامي



تركيب محرك الأقراص ذات الحالة الصلبة




تركيب وحدة الإمداد بالطاقة



تركيب محركات الأقراص الثابتة

تركيب مروحة RGB



12V اللوحة الأم RGB رأس


الأسئلة المتكررة

1. هل مسألة قطبية رأس طاقة لوحة الإدخال / الإخراج وإعادة الضبط مهمة؟
لا، يتعلق الأمر فقط برؤوس مؤشرات LED.
2. من الجهة التي يجب أن أتواصل معها في حال استلام علبة نالفة أو عند تعطل إحدى المراوح؟
يُرجى زيارة موقع support.corsair.com وطلب ترخيص المواد المسترجعة حتى تتمكن من استبدال الجزء (الأجزاء) التالف.
3. أين يمكنني تركيب مروحة؟


أماكن تركيب المروحة	
140mm x 2 / 120mm x 3	الجزء الأمامي
140mm x 2 / 120mm x 2	الجزء العلوي
120mm x 1	الجزء الخلفي

لمعرفة المزيد حول هذه العلبة، يُرجى زيارة صفحة المنتج على موقع corsair.com.

علبة محركات الأقراص الثابتة القابلة للنقل



تركيب موصلات الإدخال / الإخراج الأمامية



機箱規格


長度	418mm
寬度	210mm
高度	450mm
最大 GPU 長度	330mm
最大 CPU 高度	160mm
最大 PSU 長度	180mm

風扇位置:

正面	3 x 120mm / 2 x 140mm
頂部	2 x 120mm / 2 x 140mm
後側	1 x 120mm

散熱器相容性:


正面	360mm / 280mm
頂部	240mm
後側	120mm



配件套件內容




風扇螺絲 (短)



MBD / HDD 螺絲



ODD / SSD 螺絲



主機板支柱




墊圈



電纜束線帶

機箱功能



A — 強化玻璃側板

B — 濾塵器

C — 1 X 120mm RGB 風扇


D — HDD 托盤

E — 實心側板


F — 前側框架

G — 可拆式 SSD 托盤


拆下側板




安裝主機板




安裝 HDD




安裝 SSD




安裝 PSU




安裝 PCI-e 卡




拆下前側框架




移動 HDD 機箱



安裝前側 I/O 連接器



安裝 RGB 風扇



12V 主板 RGB 接頭

常見問題

1. 極性是否與 I/O 面板的電源和重設接頭有關？
否，僅與 LED 接頭有關。
2. 如果收到的機箱損壞或其中一個風扇無法運作，我應該聯絡誰？
請至 support.corsair.com 並請求 RMA，讓我們更換損壞的零件。
3. 風扇應安裝在哪裡？

風扇支架位置	
正面	3 x 120mm / 2 x 140mm
頂部	2 x 120mm / 2 x 140mm
後側	1 x 120mm

若要進一步瞭解此機箱，請至 corsair.com 的產品頁面。



NOTE ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies:

- Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.
- Consumers are obligated by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose of point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

REMARQUES CONCERNANT LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:

- Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation.
- Le consommateur doit retourner le produit usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

HINWEIS ZUM UMWELTSCHUTZ

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes:

- Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

NOTITIE AANGAANDE DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2012/19/EU in het nationaal juridisch systeem, is het volgende van toepassing:

- Elektrische en elektronische toestellen mogen niet weggegooid worden samen met het huishoudelijk afval.
- Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelaarsplaatsen speciaal opgezet voor dit doel. Details tot dit zijn vastgesteld in de wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijn. Door te recyclen, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/UE nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:

- I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.
- I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballaggio indica che questo prodotto è soggetto a queste regole.

NOTA SOBRE LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/UE en el sistema legislativo nacional, se aplicará lo siguiente:

- Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y las pilas recargables, no se deben evacuar en la basura doméstica.
- El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunes o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedan definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.



NOTA EM PROTEÇÃO AMBIENTAL

Após a implementação da directiva comunitária 2012/19/UE no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se:

- Todos os aparelhos eléctricos e electrónicos não podem ser despejados juntamente com o lixo doméstico.
- Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU do prawa narodowego obowiązują następujące usterzenia:

- Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.
- Użytkownik zobowiązany jest, niepotrzebne lub zużyte urządzenia elektryczne oddać do punktu zbiorczy lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczonego na opakowaniu. Segregując śmieci pomagasz chronić środowisko naturalne.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

С момента перехода национального законодательства на европейские нормы 2012/19/ЕС действительны следующие:

- Электрические и электронные приборы запрещается утилизировать вместе с обычным мусором.
- Потребитель, согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы в специально предназначенных для этого пунктов сбора, либо пунктов продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов особое внимание уделяйте охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеуказанные нормы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVA OHJE

Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2012/19/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset:

- Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana.
- Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöön päättyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion on tärkeä vaikutus määrääksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkaussessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus yhteisen ympäristömme suojelussa.

KÖRNYEZETVEDELMI TUDNÁLÓK

Az európai irányelvnek 2012/19/EU alapján a szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők:

- A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási szeméttel dobni.
- Az elhasznált és működésüket lezáró elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzés az erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaválása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

ОХРАНА ЖИВІТНОГО ПРОСТРІДІ

Європейська директива 2012/19/ЄУ встановлює:

- Електричні та електронні пристрої не слід вивозити до домашнього відпаду.
- Електричні та електронні пристрої повинні бути зліквідовані порід закону на місцях та тому уречені. Рецикліація або інший спосіб обробки повинні бути зліквідовані до охорони нашого життєвого простору!

ОХРАНА ЖИВІТНОГО ПРОСТРІДІА

Європейська директива 2012/19/ЄУ встановлює:

- Електричні та електронні пристрої не слід вивозити до домашнього відпаду.
- Спотребителі за законом повинні зліквідовувати електричні та електронні пристрої на місцях та тому уречені. Рецикліація або інший спосіб обробки повинні бути зліквідовані до охорони нашого життєвого простору!



INFORMASJON OM BESKYTTELSE AV MILJØET

Etter implementering av EU-direktiv 2012/19/EU i det nasjonale lovverk, er følgende gjort gjeldende:

- Elektrisk og elektronisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Forbrukere er pålagt ved lov å returnere elektrisk og elektronisk utstyr ved enden av levetiden til offentlige oppsamlingspunkter, oppsett for dette formål eller til utsalgssteder for slikt utstyr. Detaljer rundt dette er definert i lovverket i det respektive land. Dette symbolet på produktet, bruksanvisningen eller forpakningen forteller at et produkt faller inn under disse betingelsene. Ved resirkulering, gjenbruk av materialet eller på andre måter å nyttiggjøre gammelt utstyr bidrar du på en viktig måte til å beskytte vårt felles miljø!

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ ενσωματώνεται στο εθνικό δικαίο ισχύουν τα εξής:

- Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα σκουπίδια.
- Ο καταναλωτής υποχρεούται δια νόμου να επιστρέφει τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στο τέλος της ζωής τους πίσω στα ειδικά προβλεπόμενα σημεία συλλογής ή στα καταστήματα αγοράς. Οι πεπιωμένες συσκευές στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση των υλικών ή με άλλους τρόπους αξιοποίησης των παλαιών συσκευών συμμετέχετε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντός μας. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.

ÇEVRE KORUMA UYARISI

Avrupa Birliği Direktifi 2012/19/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:

- Elektrikli ve elektronik cihazlar normal evsel çöpe atılmamalıdır.
- Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları, kamuya ait toplama yerlerine götürme veya satın alımlıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntırlar ulusal yasalarla düzenlenmektedir. Ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketicii bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda adı geçen ait toplama kuralları Almanya'da pillar ve aküler için de geçerlidir.

ANVISNINGER TIL BESKYTTELSE AF MILJØET

Etter implementeringen af det europæiske direktiv 2012/19/EU i det nationale lovgivningssystem gælder følgende:

- Elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.
- Forbrugeren er ved afslutningen af elektriske og elektroniske apparaters levetid lovmæssigt forpligtet til at aflevere disse på de dertil indrettede offentlige indsamlingssteder eller hos sælgeren. Enkeltleder vedrørende dette fastlægges af de respektive landes nationale lovgivning. Dette symbol på produktet, betjeningsvejledningen eller emballagen viser, at produktet er underlagt disse bestemmelser. Med genanvendelse, genanvendelse af materialer eller andre former for genbrug af gamle apparater yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af vores miljø.

NOT OM MILJÖSKYDD

Etter implementeringen av EU direktiv 2012/19/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:

- Elektriska och elektroniska apparater får inte avyttras med hushållsavfall.
- Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras i den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Cet appareil numérique de la class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



CORSAIR MEMORY, Inc. declares that this equipment is in compliance with Directive 2011/65/EU. A copy of the original declaration of conformity can be obtained at "corsair.com/documentation".

CORSAIR MEMORY, Inc. déclare que son équipement est conforme aux directive 2011/65/EU. Une copie de la déclaration de conformité originale peut être obtenue en envoyant un courrier électronique à l'adresse corsair.com/documentation.

CORSAIR MEMORY, Inc. erklärt, dass dieses Gerät den Richtlinien 2011/65/EU entspricht. Eine Kopie der ursprünglichen Konformitätserklärung kann unter corsair.com/documentation angefordert werden.

CORSAIR MEMORY, Inc. verklaart dat dit apparaat overeenstemt met Europese Richtlijn 2011/65/EU. Een kopie van de originele conformiteitsverklaring kan worden verkregen via corsair.com/documentation.

CORSAIR MEMORY, Inc. dichiara che il presente apparecchio è conforme alla Direttiva 2011/65/EU. È possibile richiedere una copia della dichiarazione originale di conformità inviando un'email all'indirizzo "corsair.com/documentation".

CORSAIR MEMORY, Inc. declara que este equipo cumple con las directiva 2011/65/EU. Puede obtener una copia de la declaración de conformidad original en "corsair.com/documentation".

A CORSAIR MEMORY, Inc. declara que este equipamento está em conformidade com as Diretiva 2011/65/EU. É possível obter uma cópia da declaração de conformidade original através do endereço "corsair.com/documentation".

Firma CORSAIR MEMORY, Inc. oświadca, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywami 2011/65/EU. Kopię deklaracji zgodności można uzyskać pod adresem corsair.com/documentation.

THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EUROPE
CORSAIR MEMORY, BV
Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

製造年份：詳產品本體 S/N 標示
製造號碼：詳產品本體 S/N 標示
生產國別：中國
功能規格或相容性：詳見包裝內物說明
製造商/進口商名稱：海盜船電子股份有限公司
製造商/進口商地址：新北市汐止區新台五路一段93號31樓
製造商/進口商電話：+886-2-2697-3918