


ACTIVESHOP[®]

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Mini pro203 frezavimo staklės



Importuotojas
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud
DC2A 54-610 Wrocław,
Lenkija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Pastaba

- Įrenginį reikia periodiškai valyti, kad nesikaupytų purvas, dulkės ir kitos nepageidaujamos medžiagos. Dėl minėtų medžiagų susikaupimo gali sutrikti įrenginio veikimas arba net sugadinti įrenginį.
- Draudžiama apvynioti maitinimo laidą aplink prietaisą, dėl to gali sutrikti jo veikimas.
- Visada įsitikinkite, kad prietaisas maitinamas iš tinkamos vardinės įtampos šaltinio. Įsitikinkite, kad kištukas teisingai įkištas į lizdą. To nepadarius, gali kilti gaisras, ištikti elektros smūgis arba nudegimai.
- Laido negalima keisti, tempti, pernelyg lenkti ar sukti.
- Ant laido negalima dėti nieko sunkaus.
- Neleiskite dulkėms ar kitiems kenksmingiems elementams patekti į kištuką ar galvutę naudodami dulkių sugertuvus.
- Įrenginio negalima daužyti ar mėtyti. Jei įrenginys sugadinamas smūgiuojant arba krentant, toliau juo naudotis negalima.
- Nebandykite įrangos ardyti ar taisyti. Dėl remonto kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote įrangą, arba į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Pasirengimas prieš naudojimą

- Įsitikinkite, kad galvutės greitis nustatytas minimalus.
- Įsitikinkite, kad pjaustytuvas tinkamai užfiksuotas.
- Laikydami galvutę, įjunkite maitinimo mygtuką.

Naudojimasis gaminiu

- Potenciometru nustatykite norimą greitį.

Kairės / dešinės pusės greičio nustatymas


- Detalės sukimosi kryptį galima keisti naudojant šalia potenciometro esantį jungiklį. Keisti sukimosi kryptį galima tik tada, kai **variklis yra išjungtas**.



Pjaustytuvo keitimas

- Norėdami pakeisti pjovimo galvutę, padėkite jungiklio mygtuką į vidurį - pjovimo galvutė nustos veikti, tada stipriai įstumkite arba stipriai ištraukite pjovimo galvutę.

Rinkinyje esantys pjaustytuvai:



Pjaustytuvo naudojimo pavyzdys:



Techniniai duomenys:

Įtampa: Įtampa: 100-240 V ~50/60

Hz Įtampa 0,3 A

Frezavimo galvutė:

DC12V įtampa

Vardinė srovė: 0,14A

Greitis be apkrovos: 18 000-20 000 APS./MIN.

Greitis su apkrova: 16000-17500 APS/MIN.

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti kosmetinėse operacijose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam kosmetikos personalui, išvengiama nepageidaujamo poveikio gydymo metu.
2. Neišardykite prietaiso ir nebandykite jo naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove. Bet kokią priežiūrą ir remontą turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIV Tomasz Pacholczyk įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite įrenginio šalia skysčių, drėgnose vietose ar su drėgnomis rankomis - kad į įrenginį nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį servisą, kurį teikia ACTIV Tomasz Pacholczyk įmonė:
(a) į prietaisą pateko skysčio, (b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus, (c) pažeistas maitinimo laidas, (d) prietaisas buvo apverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nestatykite prietaiso ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su prietaisu.
7. Niekio neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs prietaisas gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama išlaikyti vienos minutės intervalą prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali veikti netinkamai, būti sugadintas ar net sudegti.

DĖMESIO:

1. Sugadinus maitinimo laidą ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, o patirtis ir žinios apie prietaisą nepakankamos, jei prižiūrima arba instruktuojama, kaip saugiai naudotis prietaisu, kad būtų suprasta su tuo susijusi rizika.
3. Prietaisas neskirtas žaisti vaikams. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektros prietaisas nėra žaislas. Netinkamas elektros prietaiso naudojimas arba sąlytis su juo gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas ne vaikams nepasiekiamoje vietoje.



PRIETAISO ŠALINIMAS

Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose, laikydamiesi aplinkos apsaugos principų. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų kontenerius. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, panaudoti elektros įrenginiai turi būti surenkami atskirai, o po to perduoti į naudotos elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktus.

Pasibaigus naudingo tarnavimo laikui ir senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų komponentų, todėl juos reikėtų atiduoti perdirbti. Todėl juos reikėtų atiduoti į atitinkamas surinkimo vietas, taip pat bendrovei ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Prietaisas turėtų būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Įrenginys turėtų būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė neviršija 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar numesti, paveikti mechaniniais smūgiais ar atmosferos veiksniais.