

EN

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

USER MANUAL

WIRED CONTROLLER FOR PS3

Product Layout

LED indicator

HOME

L2

L1

Select

D-PAD

LS/L3

R2

R1

Start

Y

X

B

A

RS/R3

Mode and LED Indicator

Directinput analog mode :

Directinput digital mode :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

FR

NOTICE D'UTILISATION

MANETTE FILAIRE PS3

Mode et indicateur LED

Mode analogique :

Mode digital :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

IT

MANUALE UTENTE

CONTROLLORE A FILO PER PS3

Modalità e indicatore LED

Modalità analogica ad ingresso diretto :

Modalità digitale a ingresso diretto :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

PT

MANUAL DO UTILIZADOR

CONTROLADOR COM FIO

PARA PS3

Modo e Indicador LED

Modo analógico de entrada directa :

Modo digital de entrada directa :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

ES

MANUAL DEL USUARIO

MANDO PARA PS3 CON CABLE

Modo y indicador LED

Modo analógico de entrada directa :

Modo digital de entrada directa :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

DE

BENUTZERHANDBUCH

KABELCONTROLLER FÜR PS3

Modi und LED-Anzeige

Direkteingabe im Analogmodus :

Direkteingabe digitaler Modus :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

FR

INFORMATIONS & SUPPORT TECHNIQUE

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks® est une marque déposée de Trade Invaders®. Produit et importé par Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces propriétaires n'ont pas conçu, fabriqué, parrainé ou approuvé ce produit.

Compatibility

1. Application and Connection

I. PC : Windows XP/7/8/8.1/10

II. PS3

2. Driver Description

I. PC: To enable the vibration function on PC, driver installation is required.

II. PS3 : No driver needed, plug and play.

Usage

Plug and play: Plug in the USB cable to the console and play.

Warning

Please read and comply with the health and safety information. Failure to observe the precautions indicated may result in injury or property damage. Use of this product by children should be under adult supervision.

- Do not expose this product to microwaves, high temperatures or direct sunlight.

- Do not allow this product to come into contact with liquids or handle it with wet or greasy hands. If liquid enters this product, discontinue use.

- Do not subject this product to excessive force. Do not touch this product while it is charging during a thunderstorm.

- If you hear a suspicious noise, see smoke or smell a strange odour, stop using this product.

- Do not attempt to disassemble or repair this product.

- Do not touch damaged parts. Avoid contact with any liquid leaking from the product.

- Keep packaging materials out of the reach of small children as they could be ingested.

- If the product is dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid the use of alcohol, thinner or any other solvent.

- Never hold this product by its cable.

- Persons suffering from injuries or problems to fingers, hands or arms should not use the vibration function.

- This product should be stored at a moderate temperature between 10 and 25 degrees.

INFORMATIONS & TECHNICAL SUPPORT

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks® is a registered trademark of Trade Invaders®. Produced and imported by Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. All trademarks are property of their respective owners. These owners didn't design, manufacture, sponsor or endorse this product.

FR

NOTICE D'UTILISATION

MANETTE FILAIRE PS3

Mode et indicateur LED

Mode analogique :

Mode digital :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

IT

MANUALE UTENTE

CONTROLLORE A FILO PER PS3

Modalità e indicatore LED

Modalità analogica ad ingresso diretto :

Modalità digitale a ingresso diretto :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

PT

MANUAL DO UTILIZADOR

CONTROLADOR COM FIO

PARA PS3

Modo e Indicador LED

Modo analógico de entrada directa :

Modo digital de entrada directa :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

ES

MANUAL DEL USUARIO

MANDO PARA PS3 CON CABLE

Modo y indicador LED

Modo analógico de entrada directa :

Modo digital de entrada directa :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

FR

INFORMATIONS & SUPPORT TECHNIQUE

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks® est une marque déposée de Trade Invaders®. Produit et importé par Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces propriétaires n'ont pas conçu, fabriqué, parrainé ou approuvé ce produit.

ES

MANUAL DEL USUARIO

MANDO PARA PS3 CON CABLE

Modo y indicador LED

Modo analógico de entrada directa :

Modo digital de entrada directa :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

FR

INFORMATIONS & SUPPORT TECHNIQUE

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks® est une marque déposée de Trade Invaders®. Produit et importé par Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces propriétaires n'ont pas conçu, fabriqué, parrainé ou approuvé ce produit.

ES

MANUAL DEL USUARIO

MANDO PARA PS3 CON CABLE

Modo y indicador LED

Modo analógico de entrada directa :

Modo digital de entrada directa :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

FR

INFORMATIONS & SUPPORT TECHNIQUE

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks® est une marque déposée de Trade Invaders®. Produit et importé par Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces propriétaires n'ont pas conçu, fabriqué, parrainé ou approuvé ce produit.

IT

MANUALE UTENTE

CONTROLLORE A FILO PER PS3

Modalità e indicatore LED

Modalità analogica ad ingresso diretto :

Modalità digitale a ingresso diretto :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

PT

MANUAL DO UTILIZADOR

CONTROLADOR COM FIO

PARA PS3

Modo e Indicador LED

Modo analógico de entrada directa :

Modo digital de entrada directa :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

FR

INFORMATIONS & SUPPORT TECHNIQUE

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks® est une marque déposée de Trade Invaders®. Produit et importé par Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces propriétaires n'ont pas conçu, fabriqué, parrainé ou approuvé ce produit.

PT

MANUAL DO UTILIZADOR

CONTROLADOR COM FIO

PARA PS3

Modo e Indicador LED

Modo analógico de entrada directa :

Modo digital de entrada directa :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

FR

INFORMATIONS & SUPPORT TECHNIQUE

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks® est une marque déposée de Trade Invaders®. Produit et importé par Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces propriétaires n'ont pas conçu, fabriqué, parrainé ou approuvé ce produit.

PT

MANUAL DO UTILIZADOR

CONTROLADOR COM FIO

PARA PS3

Modo e Indicador LED

Modo analógico de entrada directa :

Modo digital de entrada directa :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

FR

INFORMATIONS & SUPPORT TECHNIQUE

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks® est une marque déposée de Trade Invaders®. Produit et importé par Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces propriétaires n'ont pas conçu, fabriqué, parrainé ou approuvé ce produit.

NL

HANDLEIDING

BEKABELDE CONTROLLER

VOOR PS3

Modi en LED-indicator

Directe ingang analoge modus :

Directe ingang digitale modus :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

FR

INFORMATIONS & SUPPORT TECHNIQUE

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks® est une marque déposée de Trade Invaders®. Produit et importé par Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces propriétaires n'ont pas conçu, fabriqué, parrainé ou approuvé ce produit.

NL

HANDLEIDING

BEKABELDE CONTROLLER

VOOR PS3

Modi en LED-indicator

Directe ingang analoge modus :

Directe ingang digitale modus :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

FR

INFORMATIONS & SUPPORT TECHNIQUE

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks® est une marque déposée de Trade Invaders®. Produit et importé par Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces propriétaires n'ont pas conçu, fabriqué, parrainé ou approuvé ce produit.

NL

HANDLEIDING

BEKABELDE CONTROLLER

VOOR PS3

Modi en LED-indicator

Directe ingang analoge modus :

Directe ingang digitale modus :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

FR

INFORMATIONS & SUPPORT TECHNIQUE

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks® est une marque déposée de Trade Invaders®. Produit et importé par Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces propriétaires n'ont pas conçu, fabriqué, parrainé ou approuvé ce produit.

EN

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

USER MANUAL

WIRED CONTROLLER FOR PS3

Product Layout

LED indicator

HOME

L2

L1

Select

D-PAD

LS/L3

R2

R1

Start

Y

X

B

A

RS/R3

Mode and LED Indicator

Directinput analog mode :

Directinput digital mode :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

FR

NOTICE D'UTILISATION

MANETTE FILAIRE PS3

Mode et indicateur LED

Mode analogique :

Mode digital :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

IT

MANUALE UTENTE

CONTROLLORE A FILO PER PS3

Modalità e indicatore LED

Modalità analogica ad ingresso diretto :

Modalità digitale a ingresso diretto :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

PT

MANUAL DO UTILIZADOR

CONTROLADOR COM FIO

PARA PS3

Modo e Indicador LED

Modo analógico de entrada directa :

Modo digital de entrada directa :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

ES

MANUAL DEL USUARIO

MANDO PARA PS3 CON CABLE

Modo y indicador LED

Modo analógico de entrada directa :

Modo digital de entrada directa :

PS3 : CH1 () / CH2 () / CH3 () / CH4 () / CH5 () / CH6 () / CH7 ()

FR

INFORMATIONS & SUPPORT TECHNIQUE

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks® est une marque déposée de Trade Invaders®. Produit et importé par Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces propriétaires n'ont pas conçu, fabriqué, parrainé ou approuvé ce produit.

Compatibility

1. Application and Connection

I. PC : Windows XP/7/8/8.1/10

II. PS3

2. Driver Description

I. PC: To enable the vibration function on PC, driver installation is required.

II. PS3 : No driver needed, plug and play.

Usage

Plug and play: Plug in the USB cable to the console and play.

Warning

Please read and comply with the health and safety information. Failure to observe the precautions indicated may result in injury or property damage. Use of this product by children should be under adult supervision.

- Do not expose this product to microwaves, high temperatures or direct sunlight.

- Do not allow this product to come into contact with liquids or handle it with wet or greasy hands. If liquid enters this product, discontinue use.

- Do not subject this product to excessive force. Do not touch this product while it is charging during a thunderstorm.

- If you hear a suspicious noise, see smoke or smell a strange odour, stop using this product.

- Do not attempt to disassemble or repair this product.

- Do not touch damaged parts. Avoid contact with any liquid leaking from the product.

- Keep packaging materials out of the reach of small children as they could be ingested.

- If the product is dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid the use of alcohol, thinner or any other solvent.

- Never hold this product by its cable.

- Persons suffering from injuries or problems to fingers, hands or arms should not use the vibration function.

- This product should be stored at a moderate temperature between 10 and 25 degrees.

INFORMATIONS & TECHNICAL SUPPORT

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

Freaks and Geeks® is a registered trademark of Trade Invaders®. Produced and imported by Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. All trademarks are property of their respective owners. These owners didn't design, manufacture, sponsor or endorse this product.

FR

NOTICE D'UTILISATION

MANETTE FILAIRE PS3

Mode et indicateur LED

Mode analogique :