



EMEET Meeting Capsule Pro





User Manual/产品说明书

English/日本語/Deutsch/Italia/España/Francés/русский/繁体中文/简体中文

CONTENTS


English.....	01
日本語.....	04
Deutsch.....	07
Italia.....	10
España.....	13
Francés.....	16
русский.....	19
繁体中文.....	22
简体中文.....	25

Package

 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1

EMEET Meeting Capsule Pro


Component Introduction



Device Indicator Light

Status	Light
Privacy status/microphone off	5 lights are steady red
Daisy Chain Cable (3.5mm Daisy Chain port)	The middle light is steady ice blue


Button Introduction




Quick Start Guide

Assemble the Power Adapter (Only for assembleable adapters)

Align the plug slot with the pins on the power adapter;
Hold and rotate the plug clockwise to lock it.



To remove the plug, hold the button and rotate counterclockwise to unlock it.



Note: Different areas are paired with different plugs.

Connection

Fast Connection

1. Connect the EMEET Meeting Capsule Pro to the power adapter, and it will automatically turn on after being plugged in;
2. Connect the computer and the EMEET Meeting Capsule Pro via USB cable (USB OUT);
3. This product is driver-free. For first-time use, please Select the EMEET Meeting Capsule Pro as mic, camera and speaker.
 - macOS: System Preferences > Sound > Sound effects/Output/Input
 - Windows: Right-click on the sound icon > Open Sound Settings > Select Output device/Select Input device
 - Conference software (Zoom, Skype, Teams, etc.): Settings > Audio > Speakers/Microphone; Video > Camera

EMEETLINK

Software Download: You can download EMEETLINK by visiting www.emeet.com/emeetlink. (Available for Windows and macOS)



Windows

Download

* For Windows 7/8/10 and above




macOS

Download

* For Mac 10,14 and above

EMEET Meeting Capsule Pro


コンポーネントの紹介



デバイスインジケータースタートライト

ステータス	ライト
プライバシーステータス／マイクオフ	5つのライトが赤色に点灯
デジチーチェーン接続(3.5mm デジチーチェーンポート)	中央のライトがアイスブルーに点灯


ボタンの紹介




クイックインストールガイド

電源アダプターの組み立て (組み立て可能なアダプターのみ)

プラグスロットと電源アダプターのピンを揃えたら、プラグを押して、時計回りに回転させて、ロックします。



プラグを取り外すには、ボタンを押して、反時計回りに回転させて、ロック解除します。



注記：エリアによってプラグの組み合わせが異なります。

接続と使用

迅速な接続

1. EMEET Meeting Capsule Proを電源アダプターに接続すると、接続後自動的にオンになります。
2. USBケーブル（USB出力）で、コンピューターとEMEET Meeting Capsule Proを接続します。
3. この製品はドライバー不要です。初めて使用する場合は、EMEET Meeting Capsule Proをマイク、カメラ、スピーカーとして選択してください。

- macOS: システム設定>サウンド>サウンドエフェクト／出力／入力
- Windows: 「サウンド」アイコンを右クリック>サウンドの設定を開く>出力デバイスを選択／入力デバイスを選択
- 会議ソフトウェア（Zoom、Skype、Teams）設定>オーディオ>スピーカー／マイク、ビデオ>カメラ

EMEETLINK

ソフトウェアのダウンロード：www.emeet.com/emeetlinkにアクセスすることにより、EMEETLINKをダウンロードすることができます。（WindowsとmacOSで利用可能）



Windows

Download

* For Windows 7/8/10 and above




macOS

Download

* For Mac 10.14 and above

EMEET Meeting Capsule Pro


Komponenten-Einführung



Anzeigeleuchte des Geräts

Status	Licht
Datenschutzstatus/ Mikrofon aus	5 Lichter leuchten konstant rot
Daisy-Chain-Kabel(3,5-mm-Daisy-Chain-Anschluss)	Das mittlere Licht ist konstant eisblau


Einführung der Schaltfläche




Schnellinstallationsanleitung

Montieren Sie den Netzadapter (Nur für montierbare Adapter)

Richten Sie den Steckerschlitze mit den Stiften des Netzteils aus;
Halten Sie den Stecker fest und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um
ihn zu verriegeln.



Um den Stecker zu entfernen, halten Sie den Knopf und drehen Sie ihn
gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln.



Anmerkung: Verschiedene Bereiche sind mit verschiedenen Steckern
verbunden.

Verbindung und Nutzung

Schnelle Verbindung

1. Schließen Sie die EMEET Meeting Capsule Pro an den Stromadapter an,
und sie schaltet sich automatisch ein, nachdem sie eingesteckt wurde;
2. Verbinden Sie den Computer und die EMEET Meeting Capsule Pro über
ein USB-Kabel (USB OUT);
3. Dieses Produkt benötigt keinen Treiber. Für die erstmalige
Verwendung wählen Sie bitte die EMEET Meeting Capsule Pro als
Mikrofon, Kamera und Lautsprecher.

- macOS: Systemeinstellungen > Ton > Toneffekte/Ausgang/Eingang
- Windows: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Soundsymbol
> Soundeinstellungen öffnen > Ausgabegerät auswählen/Eingabegerät
auswählen
- Konferenzsoftware (Zoom, Skype, Teams, usw.): Einstellungen >
Audio > Lautsprecher/Mikrofon; Video > Kamera

EMEETLINK

Software-Download: Sie können EMEETLINK herunterladen unter www.emeet.com/emeetlink. (Verfügbar für Windows und macOS)



Windows

Download

* For Windows 7/8/10 and above




macOS

Download

* For Mac 10,14 and above

EMEET Meeting Capsule Pro


Presentazione delle componenti



Spia del dispositivo

Stato	Luce
Stato della privacy/ microfono spento	5 spie rosse fisse
Cavo connessione a margherita (Porta Daisy Chain da 3,5 mm)	La spia centrale è blu ghiaccio fissa


Presentazione dei pulsanti




Guida all'installazione rapida

Assemblare l'adattatore di alimentazione (Solo per adattatori assemblabili)

Allineare lo slot della spina con i pin dell'adattatore di corrente;
Tenere la spina e ruotarla in senso orario per bloccarla.



Per rimuovere la spina, tenere premuto il pulsante e ruotare in senso antiorario per sbloccarla.



Nota: A zone diverse sono abbinati spinotti diversi.

Connessione e utilizzo

Connessione veloce

1. Collegare EMEET Meeting Capsule Pro all'adattatore di corrente e si accenderà automaticamente dopo essere stata collegata;
2. Collegare il computer ed EMEET Meeting Capsule Pro tramite cavo USB (USB OUT);
3. Questo prodotto è privo di driver. Per il primo utilizzo, selezionare EMEET Meeting Capsule Pro come microfono, telecamera e altoparlante.
 - macOS: Preferenze di sistema > Suono > Effetti sonori/Uscita/Ingresso
 - Windows: Cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona del suono > Aprire le Impostazioni audio > Selezionare dispositivo di uscita/Selezionare dispositivo di ingresso
 - Software per conferenze (Zoom, Skype, Teams, ecc.): Impostazioni > Audio > Altoparlanti/Microfono; Video > Telecamera

EMEETLINK

Download del software: Sarà possibile scaricare EMEETLINK visitando il sito www.emeet.com/emeetlink. (Disponibile per Windows e macOS)



Windows

Download

* For Windows 7/8/10 and above




macOS

Download

* For Mac 10.14 and above

EMEET Meeting Capsule Pro


Presentación de los componentes



Luces indicadoras del dispositivo

Estado	Luz
Estado de privacidad/micrófono desactivado	Las 5 luces están encendidas de forma fija en color rojo
Cable de conexión en margarita (Puerto de conexión en cadena de 3,5 mm)	La luz central está encendida de forma fija en color azul hielo


Presentación de los botones




Guía de instalación rápida

Montaje del adaptador de corriente (Solo para adaptadores ensamblables)

Alinee la ranura del enchufe con los pines del adaptador de corriente. Sujete y gire el enchufe en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo.



Para retirar el enchufe, mantenga pulsado el botón y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj. De esta manera, quedará desbloqueado.



Nota: Las diferentes zonas se emparejan con enchufes diferentes.

Conexión y uso

Conexión rápida

1. Conecte la EMEET Meeting Capsule Pro al adaptador de corriente. La cámara se encenderá automáticamente en cuanto se enchufe;

2. Conecte la EMEET Meeting Capsule Pro a un ordenador con un cable USB (salida de USB);

3. Este producto no necesita drivers. Cuando vaya a utilizar la cámara por primera vez, seleccione la EMEET Meeting Capsule Pro como micrófono, cámara y altavoz.

- macOS: Preferencias del sistema > Sonido > Efectos/Salida/Entrada de sonido

- Windows: Clic en el icono de sonido > Abrir configuración de sonido > Seleccionar dispositivo de salida o de entrada

- Software de conferencias (Zoom, Skype, Teams, etc.): Configuración > Audio > Altavoces/Micrófono; Vídeo > Cámara

EMEETLINK

Descarga del software: Descargue el software EMEETLINK en www.emeet.com/emeetlink. (Disponible para Windows y macOS)



Windows

Download

* For Windows 7/8/10 and above




macOS

Download

* For Mac 10.14 and above

EMEET Meeting Capsule Pro


Présentation des composants



Voyant de l'appareil

État	Voyant
Mode privé/microphone désactivé	5 voyants sont rouges fixes
Câble Daisy Chain (Port 3,5 mm pour connexion en guirlande)	Le voyant du milieu est bleu glacier fixe


Introduction des boutons




Guide d'installation rapide

Assembler l'adaptateur secteur (Uniquement pour les adaptateurs assemblables)

Alignez l'encoche de la fiche avec les bornes de l'adaptateur secteur ;
Appuyez sur la fiche et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.



Pour retirer la fiche, maintenez le bouton enfoncé et tournez la fiche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller.



Remarque : Fiches différentes sont utilisées dans régions différentes.

Connexion et utilisation

Connexion rapide

1. Connectez la Meeting Capsule Pro d' EMEET à l'adaptateur secteur ,
et elle s'allumera automatiquement après avoir été branchée ;
2. Connectez l'ordinateur et la Meeting Capsule Pro d' EMEET via un
câble USB (SORTIE USB);
3. Ce produit ne veut pas de pilote. Pour une première utilisation,
veuillez sélectionner la Meeting Capsule Pro d' EMEET comme micro,
caméra et haut-parleur.
 - macOS : Préférences Système > Son > Effets sonores/Sortie/Entrée
 - Windows : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du son
> Ouvrir les paramètres du son > Sélectionner un appareil de
sortie/Sélectionner un appareil d'entrée
 - Logiciel de conférence (Zoom, Skype, Teams, etc.) : Paramètres >
Audio > Haut-parleurs/microphone ; Vidéo > Caméra

EMEETLINK

Téléchargement de logiciel: Vous pouvez télécharger EMEETLINK sur:
www.emeet.com/emeetlink. (Disponible pour Windows et macOS)



Windows

Download

* For Windows 7/8/10 and above




macOS

Download

* For Mac 10.14 and above

EMEET Meeting Capsule Pro


Введение компонентов



Световой индикатор устройства

Состояние	Световой индикатор
Состояние конфиденциальности/микрофон выключен	5 индикаторов светятся ровным красным цветом
Кабель Daisy Chain (Порт со шлейфовым подключением Daisy Chain 3,5 мм)	Средний индикатор горит постоянным льдисто-голубым цветом


Описание кнопок




Краткое руководство по установке

Сборка адаптера питания (Только для собираемых адаптеров)

Совместите гнездо штекера с контактами на адаптере питания; удерживайте и поворачивайте штекер по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.



Чтобы извлечь штекер, удерживайте кнопку и поверните против часовой стрелки, чтобы разблокировать его.



Примечание: Для разных зон предназначены разные штекеры.

Подключение и использование

Быстрое подключение

1. Подключите EMEET Meeting Capsule Pro к адаптеру питания, и он автоматически включится после подключения;
2. Подключите компьютер и EMEET Meeting Capsule Pro через USB-кабель (USB OUT);
3. Данное изделие не требует установки драйверов. Для первого использования выберите EMEET Meeting Capsule Pro в качестве микрофона, камеры и динамика.

- macOS: Системные настройки > Звук > Звуковые эффекты/Выход/Вход

- Windows: Щелкните правой кнопкой мыши на значке звука > Открыть настройки звука > Выберите устройство вывода / Выберите устройство ввода.

- Программное обеспечение для конференций (Zoom, Skype, Teams и т. д.): Настройки > Аудио > Динамики/микрофон; Видео > Камера

EMEETLINK

Загрузка программного обеспечения: Вы можете загрузить EMEETLINK по адресу www.emeet.com/emeetlink. (Доступно для Windows и macOS)



Windows

Download

* For Windows 7/8/10 and above




macOS

Download

* For Mac 10,14 and above

EMEET Meeting Capsule Pro


零組件介紹



機身指示燈

狀態	燈光
隱私狀態/關閉麥克風	5顆燈紅色常亮
有線級聯 (3.5mm級聯口)	中間一顆冰藍色常亮


按鍵介紹




快速安裝說明

組裝外接式電源供應器 (僅適用於可組裝適配器)

將插頭凹槽對齊外接式電源供應器上的引腳
按住並順時針旋轉插頭進行鎖定



取下插頭，請按住按鈕，同時逆時針旋轉解除鎖定



註釋：不同的區域搭配不同的插頭

連接使用

快速連接

- 1.主機連接外接式電源供應器，接入電源後，主機將自動開機；
- 2.透過USB線，連接電腦和主機（USB OUT）；
- 3.本產品支援免驅動。初次使用，請選擇名為‘EMEET Meeting Capsule Pro’的麥克風、揚聲器與攝影機
 - macOS：系統設定>音訊>音訊效果/輸出/輸入
 - Windows：右鍵聲音圖示>開啟音訊設定>選擇輸出裝置/選擇輸入裝置
 - 會議軟體（Zoom、Skype、Teams等）：設定>音訊>揚聲器/麥克風；視訊>攝影機

EMEETLINK

軟體下載：您可前往www.emeet.com/emeetlink下載EMEETLINK軟體。
(提供Windows與macOS版本)



Windows

Download

* For Windows 7/8/10 and above




macOS

Download

* For Mac 10.14 and above

EMEET Meeting Capsule Pro


部件介绍



机身指示灯

状态	灯光
隐私状态/关闭麦克风	5颗灯红色常亮
有线级联（3.5mm级联口）	中间一颗冰蓝色常亮

按键介绍




快速安装说明


组装电源适配器 (仅适用于可组装适配器)

将插头凹槽对齐电源适配器上的引脚

按住并顺时针旋转插头进行锁定



取下插头，请按住按钮，同时逆时针旋转解除锁定



注释：不同的区域搭配不同的插头



连接使用

快速连接

1. 主机连接电源适配器，接入电源后主机自动开机；
2. 通过USB线，连接电脑和主机（USB OUT）；
3. 本产品支持免驱。初次使用，请选择名为‘EMEET Meeting Capsule Pro’的麦克风、扬声器与摄像头
 - macOS：系统设置>声音>声音效果/输出/输入
 - Windows：右键声音图标>打开声音设置>选择输出设备/选择输入设备
 - 会议软件（Zoom、Skype、Teams等）：设置>音频>扬声器/麦克风；视频>摄像头

EMEETLINK

软件下载：您可以前往www.emeet.com/emeetlink下载EMEETLINK软件。
(提供Windows与macOS版本)



For more information, please visit www.emeet.com.

詳しくは次のサイトをご参照ください: www.emeet.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.emeet.com.

Per ulteriori informazioni, invece visitare www.emeet.com.

Para obtener más información, visite www.emeet.com.

Pour plus d'informations, consultez le site www.emeet.com.

Перейдите на сайт www.emeet.com, если нужно больше информации

www.emeet.com如欲深入了解更多內容, 請造訪該網址

www.emeet.com若要了解更多, 请访问该网址

Copyright © Shenzhen EMEET Technology Co.,Ltd. Please visit www.emeet.com to check the latest version of the information contained in this manual.

Copyright©EMEET本マニュアルに記載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、www.emeet.comで最新バージョンをご確認ください。

Copyright © Shenzhen EMEET Technology Co.,Ltd. Bitte besuchen Sie www.emeet.com, um die neueste Version der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen zu überprüfen.

Copyright © Shenzhen EMEET Technology Co.,Ltd. Visitare www.emeet.com per ottenere la versione più aggiornata delle informazioni contenute nel manuale.

Copyright © Shenzhen EMEET Technology Co.,Ltd. En www.emeet.com podrá encontrar la versión actualizada de la información contenida en este manual.

Copyright © Shenzhen EMEET Technology Co.,Ltd. Consultez le site www.emeet.com pour connaître la version la plus récente des informations contenues dans ce manuel.

Все авторские права защищены © Если информация в данном справочнике не актуальна, ознакомьтесь с новейшей версией на сайте www.emeet.com.

版權所有©壹秘科技。本手冊所含資訊如有變更, 請於www.emeet.com查閱最新版本。

版權所有©壹秘科技。本手冊中包含的信息如有更改, 请在www.emeet.com查閱最新版。

设 计：徐梦辉		申 核：			
物料编码：403010000200		物料名称：说明书/G1 Pro/85*175mm/128g双铜+80g书页纸/四色印刷/覆哑膜/骑马钉/V1.0/			
结 构 部 分	材 质：128g双铜+80g书页纸	单 位：mm	平 面 部 分	印刷颜色：双面印刷，四色印刷	
	成型尺寸：85X175mm	刀 线：—————		装订方式：骑马钉 双钉（32P）	
	展开尺寸：	压 线：- - - - -		日 期：2023.8.10	
	备 注：		备 注：	公差2mm	

