


soundcore



Soundcore Liberty 3 Pro

USER MANUAL


English	01	Português	145
Čeština	12	Portugues do Brasil	156
Dansk	23	Русский	167
Deutsch	34	Slovenský Jazyk	179
ελληνικά	45	Slovenski Jezik	190
Español	57	Svenska	201
Suomi	68	Türkçe	212
Français	79	日本語	223
Magyar	90	한국어	234
Italiano	101	简体中文	245
Nederlands	112	繁體中文	256
Norsk	123	لَعَرَبِيَّة	266
Język polski	134	עברית	276

Charging




- Fully dry off the earbuds and the USB port before charging.
- Use a certified USB-C charging cable and charger to prevent any damage.
- Fully charge both the earbuds and the charging case before the first use.


1. Place the earbuds in the charging case and close it.
 2. Connect the charging case to the power supply by using a USB-C charging cable. Alternatively, position the charging case at the center of your wireless charger for wireless charging.
- The LED indicators on the charging case indicate the charging status.



1



2






Wearing

Wearing the Earbuds

- 1. Insert the earbuds into your ears.
- 2. Twist the earbuds until the ear wings are wedged against the ridge of your ears.




- Use a mirror to check if you are wearing your earbuds correctly.

	Your earbuds properly fit. • The ear wings are wedged against the ridge of your ear and you can feel support from the backside. • The ear tips feel stable in your ear canal so that they can isolate ambient sounds. • The earbuds feel comfortable without sticking out.
	Your ear wings are too big. • The ear wings stick out so that the earbuds feel unstable and loose. (Or your ear wings are squished under the ridge of your ear.) • The ear tips may not be deep enough so they do not provide a comfortable seal.
	Your ear wings are too small. • The ear wings do not touch the ridge of your ear and get no support. The earbuds may fall out when you move your head. • The ear tips may be so deep in your ear canal that they cause too much pressure and cannot be worn for a long time.


Changing the Ear Tips

1. Select the size of ear tips that fit your ears best.
2. Attach the ear tips to the earbuds. Ensure the ear tips are firmly attached.




Changing the Ear Wings


1. Remove the current ear wings. Note that L2 and R2 ear wings are pre-installed.
2. Choose the best ear wing size for your ears.




3. Align the oval hole on the ear wings with the wearing detection sensor on the earbuds.



4. Insert the earbuds into the ear wings through the narrow side.






5. Stretch the ear wings into position by holding the narrow side. Ensure the ear wings are not folded.



Powering On/Off

Open the charging case, the earbuds will automatically power on. To power off, place the earbuds in the charging case and close it.




- To manually power on, wear both earbuds, then press and hold the touchpad on both earbuds for 3 seconds.
- The earbuds will automatically power off after 30 minutes if they are not being worn and are not connected.

Bluetooth Pairing

Automatic Pairing*


1. Open the charging case, and the earbuds will automatically enter Bluetooth pairing mode.
 - The 2 LED indicators inside the charging case will flash white.
2. Select "**Soundcore Liberty 3 Pro**" on your device's Bluetooth list to connect.
 - When successfully connected, the 2 LED indicators will pulse white.



*Automatic pairing is available only for earbuds in factory mode.

Manual Pairing

1. Place the earbuds in the charging case and leave the case open.
2. Press and hold the button on the charging case for 3 seconds until the 2 LED indicators inside the charging case flash white.




Multipoint

The earbuds can connect with two Bluetooth devices at the same time. There are two ways to pair with another device.

Option 1: Enable "**Dual device connection**" and connect to the second device in the Soundcore app.




Option 2: Wear the earbuds, then press and hold the touchpad on both earbuds for 5 seconds simultaneously. Select "**Soundcore Liberty 3 Pro**" on the second device's Bluetooth list to connect.



- Each time you power on your Soundcore earbuds, they will automatically connect to your last successfully connected device if available within the Bluetooth range.
- Mono mode: When Bluetooth is connected, you can use either one of the earbuds on its own by placing the other one into the charging case and closing it.
- When powered on and connected, if either one of the earbuds is out of battery and powered off, you can keep using the other one.
- When you are on a call, place either one of the earbuds into the charging case, and the microphone in the other earbud will be activated.

Controls

Stereo Mode




Play/Pause	Tap twice (R)
Next track	Tap twice (L)
Switch ambient sound modes (HearID ANC / Transparency / Normal*)	Press and hold for 2 seconds (L/R)

*You can add "Normal" in the Soundcore app.

Answer/End a call	Tap twice (L/R)
Reject a call	Press and hold for 1 second (L/R)

Mono Mode



Play/Pause	Tap twice
Activate Siri or other voice assistant software*	Press and hold for 1 second
Answer/End a call	Tap twice
Reject a call	Press and hold for 1 second

*You can enable this function in the Soundcore app.

- All of the controls in stereo mode can be customized in the Soundcore app. In mono mode, controls cannot be customized in the app.

- Adjust the volume level via the connected device or in the Soundcore app.
- In stereo mode, noise cancellation mode is set by default. Each time you power on and connect, or switch to the stereo mode from mono mode, your earbuds will restore the last setting.
- Noise cancellation or transparency mode is unavailable in mono mode.

Soundcore App

Download the Soundcore app to enhance your experience.

User interface customization: In stereo mode, all of the controls (e.g. adjust volume, control playback, activate Siri) can be customized in the app.

EQ settings: There are more than 20 EQ settings you can choose from in the app to optimize your experience while enjoying different music genres.

HearID Sound: HearID maps your personal hearing sensitivity at multiple frequencies and analyzes the results. It traces the EQ settings and creates a personalized sound profile for you.


HearID ANC: Take the ear canal test and tailor your noise cancellation experience.

- Adaptive mode: Adjust the level of noise cancelling automatically depending on the noise levels in your surroundings to reduce pressure for a more comfortable noise cancelling experience.

Transparency mode: Stay aware of your surroundings by allowing ambient sounds in.

- Fully transparent: Hear all ambient sounds.
- Vocal mode: Voices stand out more clearly from other ambient sounds.


Earbuds firmware upgrade: You will be informed once the new version of firmware is detected when you connect the earbuds with the app. Ensure the earbuds are placed in the charging case and the case remains open until the firmware upgrade is completed. During the upgrade, ensure the earbuds are being charged and avoid any operation.



LDAC

- Use devices powered by Android 8.0 or later to experience LDAC quality sound.
- Download the Soundcore app from the Android app store in advance.
- You can enable or disable LDAC using the Soundcore app.
- LDAC provides higher quality sound, increases power consumption, and reduces playtime.
- Enable LDAC in a low interference environment to ensure a stable Bluetooth connection.
- The earbuds do not support LDAC when connected to two devices.



1. Click on **"Sound Mode"** in the Soundcore app.
2. Select **"Preferred audio quality"** to switch to LDAC codec.
3. It takes about 10 seconds to switch audio codes. You may be requested to upgrade the earbuds' firmware if available.
4. Once successfully switched, you will see the **LDAC** icon next to **"Sound Mode"**.




Wearing Detection

- The playback will automatically pause when removing either earbud and will resume when wearing it again.
- Wear either earbud to automatically answer an incoming call.


L/R



L R





L/R



Reset

Reset if the earbuds cannot properly pair with each other or with other devices.

1. Delete the pairing history from your Bluetooth device first. Place the earbuds into the charging case and leave the case open.
2. Press and hold the button on the case for 10 seconds until the 2 LED indicators inside the charging case rapidly flash white 3 times. This confirms that the reset was successful and your earbuds can be connected normally.



Specifications


☰ Specifications are subject to change without notice.

Input	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.5 A
Rated output power	8 mW
Battery capacity	68 mAh x 2 (earbuds); 500 mAh (charging case)
Charging time	3.5 hours
Playtime (varies by volume level and content)	Up to 8 hours (Total 32 hours with the charging case)
Playtime (with ANC mode turned on)	Up to 6 hours (Total 24 hours with the charging case)
Driver unit	10.6 mm dynamic driver, balanced armature driver
Frequency response	20 kHz - 40 kHz
Impedance	16 Ω
Waterproof level (Earbuds)	IPX4
Bluetooth version	5.2
Bluetooth range	10 m / 33 ft


Ladevorgang




- Trocknen Sie die Ohrhörer und den USB-Anschluss vor dem Aufladen vollständig ab.
 - Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-C-Ladekabel und Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.
 - Laden Sie beide Ohrhörer und die Ladeschale vor der ersten Verwendung vollständig auf.
1. Platzieren Sie die Ohrhörer in der Ladeschale und schließen Sie diese.
 2. Verbinden Sie die Ladeschale über ein USB-C-Ladekabel mit der Stromversorgung. Positionieren Sie alternativ für kabelloses Aufladen die Ladeschale in der Mitte Ihres kabellosen Ladegeräts.
- Die LED-Anzeigen an der Ladeschale zeigen den Ladestatus an.



1




2






Das Tragen

Tragen der Ohrhörer

1. Stecken Sie die Ohrhörer in Ihre Ohren.
2. Drehen Sie die Ohrstöpsel, bis die Ohrbügel am Ohrrand anliegen.




- Verwenden Sie einen Spiegel, um zu überprüfen, ob Sie Ihre Ohrhörer richtig tragen.

	Ihre Ohrhörer passen richtig. • Die Ohrbügel liegen eng an der Ohrmuschel an und Sie spüren den Halt auf der Rückseite. • Die Ohrstöpsel fühlen sich im Gehörgang stabil an, so dass sie Umgebungsgeräusche isolieren können. • Die Ohrhörer fühlen sich angenehm an, ohne herauszuragen.
	Die Ohrbügel sind zu groß. • Die Ohrbügel ragen heraus, sodass sich die Ohrhörer instabil und locker anfühlen. (Oder deine Ohrbügel sind unter die Ohrmuschel gequetscht.) • Die Ohrstöpsel sind möglicherweise nicht tief genug, sodass sie keine angenehme Abdichtung bieten.
	Die Ohrbügel sind zu klein. • Die Ohrbügel berühren den Ohrrand nicht und haben keinen Halt. Die Ohrhörer können herausfallen, wenn Sie Ihren Kopf bewegen. • Die Ohrstöpsel können so tief im Gehörgang sitzen, dass sie zu viel Druck ausüben und nicht über längere Zeit getragen werden können.


Ohrstöpsel austauschen.

1. Wählen Sie die Größe der Ohrstöpsel, die am besten zu Ihren Ohren passt.
2. Bringen Sie die Ohrstöpsel an den Ohrhörern an. Stellen Sie sicher, dass die Ohrstöpsel fest angebracht sind.




Ohrbügel austauschen.


1. Entfernen Sie die aktuellen Ohrbügel. Beachten Sie, dass die Ohrbügel L2 und R2 vorinstalliert sind.
2. Wählen Sie die beste Ohrbügelgröße für Ihre Ohren.




3. Richten Sie das ovale Loch der Ohrbügel mm Trag-Erkennungssensor der Ohrhörer aus.



4. Stecken Sie die Ohrhörer durch die schmale Seite in die Ohrbügel.




5. Dehnen Sie die Ohrbügel in Position, indem Sie die schmale Seite festhalten. Stellen Sie sicher, dass die Ohrbügel nicht geknickt sind.



Ein-/Ausschalten

Öffnen Sie die Ladehülle. Die Ohrhörer werden anschließend automatisch eingeschaltet.

Legen Sie die Ohrhörer zum Ausschalten in die Ladehülle und schließen Sie diese.




- Um das Gerät manuell einzuschalten, tragen Sie beide Ohrstöpsel und halten Sie dann das Touchpad an beiden Ohrstöpseln 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Ohrhörer schalten sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn sie nicht getragen werden und nicht angeschlossen sind.

Bluetooth-Kopplung

Automatisches Koppeln*


1. Öffnen Sie die Ladeschale und die Ohrhörer wechseln automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
 - Die 2 LED-Anzeigen in der Ladeschale blinken weiß.
2. Wählen Sie „**Soundcore Liberty 3 Pro**“ in der Bluetooth-Liste Ihres Geräts aus, um eine Verbindung herzustellen.
 - Bei erfolgreicher Verbindung blinken die 2 LED-Anzeigen weiß.



*Die automatische Kopplung ist nur für Ohrhörer im Werksmodus verfügbar.

Manuelles Koppeln

1. Legen Sie die Ohrhörer in die Ladeschale und lassen Sie diese geöffnet.
2. Halten Sie die Taste an der Ladeschale 3 Sekunden lang gedrückt, bis die 2 LED-Anzeigen in der Ladeschale weiß blinken.




Multipoint

Die Ohrhörer können sich mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbinden. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem anderen Gerät zu koppeln.

Option 1: Aktivieren Sie „**Duale Geräteverbindung**“ und verbinden Sie sich in der Soundcore-App mit dem zweiten Gerät.




Option 2: Tragen Sie die Ohrhörer und halten Sie dann das Touchpad an beiden Ohrhörern gleichzeitig fünf Sekunden lang gedrückt. Wählen Sie „**Soundcore Liberty 3 Pro**“ in der Bluetooth-Liste des zweiten Geräts aus, um eine Verbindung herzustellen.



- Ihre Soundcore-Ohrhörer werden sich nach jedem Einschalten automatisch mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät verbinden, wenn dieses innerhalb der Bluetooth-Reichweite verfügbar ist.
- Mono-Modus: Bei einer Verbindung über Bluetooth können Sie Ohrhörer nur einzeln verwenden, wenn Sie den anderen Ohrhörer in die Ladeschale legen und diese schließen.
- Nach dem Einschalten und Verbinden können Sie einen Ohrhörer weiter verwenden, auch wenn der Akku des anderen Ohrhörers leer und der Ohrhörer ausgeschaltet ist.
- Legen Sie während eines aktiven Anrufs einen der Ohrhörer in die Ladeschale und das Mikrofon im anderen Ohrhörer wird aktiviert.

Steuerung

Stereomodus




Musik	
Wiedergabe/Pause	Zweimal tippen (R)
Nächster Titel	Zweimal tippen (L)
Hörgeräte	
Zwischen Umgebungsgeräusch-Modi wechseln (HearID ANC / Transparency / Normal*)	Für 2 Sekunden gedrückt halten (L/R)

*Sie können in der Soundcore-App „Normal“ hinzufügen.

Telefon	
Anruf annehmen/beenden	Zweimal tippen (L/R)
Anruf ablehnen	1 Sekunde gedrückt halten (L/R)

Mono-Modus



Wiedergabe/Pause	Zweimal tippen
Siri oder andere Sprachsteuerungssoftware aktivieren*	1 Sekunde lang gedrückt halten
Anruf annehmen/beenden	Zweimal tippen
Anruf ablehnen	1 Sekunde lang gedrückt halten

*Sie können diese Funktion in der Soundcore-App aktivieren.

- Alle Steuerungen im Stereo-Modus können in der Soundcore-App angepasst werden. Im Mono-Modus kann die Steuerung nicht in der App angepasst werden.
- Die Lautstärke lässt sich über das verbundene Gerät oder die Soundcore-App einstellen.
- Im Stereo-Modus ist der Geräuschunterdrückungsmodus standardmäßig eingestellt. Bei jedem Einschalten und Verbinden oder Wechseln vom Stereo- in den Mono-Modus kehren Ihre Ohrhörer zur letzten Einstellung zurück.
- Der Geräuschunterdrückung- oder Transparenzmodus ist im Mono-Modus nicht verfügbar.

Soundcore-App

Laden Sie die Soundcore-App herunter, um von einem noch besseren Produkt-Erlebnis zu profitieren.

Anpassung der Benutzeroberfläche: Im Stereo-Modus kann die gesamte Steuerung (für Lautstärke, Wiedergabe und das Aktivieren von Siri) in der App angepasst werden.

EQ-Einstellungen: Sie können in der App aus mehr als 20 EQ-Einstellungen wählen, um Ihr Hörerlebnis für Musik aus verschiedenen Genres zu optimieren.

HearID-Klang: HearID: HearID bildet Ihre persönliche Hörempfindlichkeit bei mehreren Frequenzen ab und analysiert die Ergebnisse. Die EQ-Einstellungen werden nachverfolgt und es wird ein personalisiertes Klangprofil für Sie erstellt.


HearID ANC: Machen Sie den Gehörgangstest und passen Sie Ihre Geräuschunterdrückung an.

- Adaptiver Modus: Passen Sie die Lautstärke der Geräuschunterdrückung automatisch an den Geräuschpegel in Ihrer Umgebung an, um den Druck zu verringern und eine komfortable Geräuschunterdrückung zu erreichen.

Transparenzmodus: Indem Sie Umgebungsgeräusche zulassen, können Sie Ihre Umgebung deutlicher wahrnehmen.

- Vollständig transparent: Hören Sie alle Umgebungsgeräusche.
- Stimm-Modus: Stimmen heben sich gut hörbar von anderen Umgebungsgeräuschen ab.

Firmware-Upgrade für die Ohrhörer: Sie werden benachrichtigt, sobald die neue Version der Firmware erkannt wurde, wenn Sie die Ohrhörer mit der App verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer in der Ladeschale liegen und die Ladeschale offen bleibt, bis das Firmware-Upgrade abgeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer während des Upgrades aufgeladen werden, und vermeiden Sie jegliche Bedienung.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



LDAC

- Verwenden Sie Geräte mit Android 8.0 oder höher, um Klang in LDAC-Qualität zu erleben.
- Laden Sie die Soundcore-App vorab aus dem Android-App-Store herunter.
- Sie können LDAC mit der Soundcore-App aktivieren oder deaktivieren.
- LDAC bietet eine höhere Klangqualität, erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Spielzeit.
- Aktivieren Sie LDAC in einer Umgebung mit geringer Interferenz, um eine stabile Bluetooth-Verbindung zu gewährleisten.
- Die Ohrhörer unterstützen LDAC nicht, wenn sie mit zwei Geräten verbunden sind.

1. Klicken Sie in der Soundcore-App auf „**Klangmodus**“.
2. Wählen Sie „**Preferred audio quality**“, um zu LDAC-Codec zu wechseln.
3. Das Umschalten der Audiocodes dauert etwa 10 Sekunden. Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, die Firmware der Ohrhörer zu aktualisieren.
4. Nach erfolgreichem Umschalten sehen Sie das **LDAC**-Symbol neben „**Klangmodus**“.




Trag-Erkennung

- Die Wiedergabe wird automatisch angehalten, wenn Sie einen der beiden Ohrstöpsel entfernen, und wird fortgesetzt, wenn Sie ihn wieder tragen.
- Tragen Sie einen der beiden Ohrhörer, um einen eingehenden Anruf automatisch anzunehmen.


L/R



L/R




L/R



Zurücksetzen

Setzen Sie die Ohrhörer zurück, wenn sie nicht richtig miteinander oder mit anderen Geräten gekoppelt werden können.

1. Löschen Sie zuerst den Kopplungsverlauf von Ihrem Bluetooth-Gerät. Legen Sie die Ohrhörer in die Ladeschale und lassen Sie diese geöffnet.
2. Halten Sie die Taste am Gehäuse 10 Sekunden lang gedrückt, bis die 2 LED-Anzeigen in der Ladeschale 3 Mal schnell weiß blinken. Dies bestätigt, dass das Zurücksetzen erfolgreich war und die Ohrhörer normal angeschlossen werden können.



Technische Daten

☰ Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistungsaufnahme	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,5 A
Nennausgangsleistung	8 mW
Akkukapazität	68 mAh x 2 (Ohrhörer); 500 mAh (Ladeschale)
Ladedauer	3,5 Stunden
Wiedergabedauer (je nach Lautstärke und Inhalt)	Bis zu 8 Stunden (insgesamt 32 Stunden mit der Ladeschale)
Wiedergabezeit (mit aktiviertem ANC-Modus)	Bis zu 6 Stunden (insgesamt 24 Stunden mit der Ladeschale)
Treibereinheit	10,6 mm dynamischer Treiber, ausgeglichener Anker-Treiber.
Frequenzgang	20 kHz - 40 kHz
Impedanz	16 Ω
Schutzart gegen Wasser (Ohrstöpsel)	IPX4
Bluetooth-Version	5.2
Bluetooth-Reichweite	10 m

En charge




- Séchez entièrement les écouteurs et le port USB avant le chargement.
- Utilisez un câble de chargement et un chargeur USB-C certifiés pour éviter tout dommage.
- Chargez entièrement les deux écouteurs et l'étui de chargement avant la première utilisation.


1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez ce dernier.

2. Connectez le boîtier de charge à l'alimentation en utilisant un câble de charge USB-C. L'autre méthode consiste à positionner le boîtier de charge au centre du chargeur sans fil pour effectuer une charge sans fil.


- Les voyants du boîtier de charge indiquent l'état de la charge.



1



2



Insertion


Porte des écouteurs

- 1. Insérez les écouteurs dans vos oreilles.
- 2. Tournez les écouteurs jusqu'à ce que les oreillettes soient calées contre l'arête de vos oreilles.




- Utilisez un miroir pour vérifier si vous portez correctement vos écouteurs.

	Vos écouteurs sont bien ajustés. • Les oreillettes sont calées contre l'arête de votre oreille et vous pouvez sentir le soutien de l'arrière. • Les embouts sont stables dans le conduit auditif, ce qui leur permet d'isoler les sons ambiants. • Les écouteurs sont confortables sans dépasser.
	Vos oreillettes sont trop grandes. • Les oreillettes dépassent, ce qui rend les écouteurs instables et lâches. (Ou vos oreillettes sont écrasées sous la crête de votre oreille.) • Les embouts ne sont peut-être pas assez profonds et n'assurent pas une étanchéité confortable.




Changement des embouts auriculaires

1. Choisissez la taille des embouts qui convient le mieux à vos oreilles.
2. Fixez les embouts sur les écouteurs. Assurez-vous que les embouts sont bien fixés.




Changement des oreillettes


1. Retirez les oreillettes actuelles. Notez que les oreillettes L2 et R2 sont pré-installées.
2. Choisissez la taille d'oreillette la mieux adaptée à vos oreilles.




3. Alignez le trou ovale des oreillettes avec le capteur de détection de port des écouteurs.



4. Insérez les écouteurs dans les oreillettes par le côté étroit.




5. Tendez les oreillettes en position en tenant le côté étroit. Assurez-vous que les oreilles ne sont pas pliées.



Mise sous/hors tension

Ouvrez l'étui de chargement, les écouteurs s'allument automatiquement.
Pour éteindre les écouteurs, placez-les dans le boîtier de charge et fermez ce dernier.




- Pour mettre en marche manuellement, portez les deux écouteurs, puis appuyez sur le pavé tactile des deux écouteurs pendant 3 secondes.
- Les écouteurs s'éteignent automatiquement au bout de 30 minutes s'ils ne sont pas portés et s'ils ne sont pas connectés.

Couplage Bluetooth

Couplage automatique*



1. Ouvrez le boîtier de charge : les écouteurs passeront automatiquement en mode de couplage Bluetooth.
 - Les 2 voyants à l'intérieur du boîtier de charge clignotent en blanc.
2. Sélectionnez « **Soundcore Liberty 3 Pro** » dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.
 - Lorsque la connexion est réussie, les 2 voyants clignotent en blanc.



*Le couplage automatique n'est disponible que pour les écouteurs en mode usine.

Couplage manuel

1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et laissez-le ouvert.
2. Appuyez sur le bouton du boîtier de charge et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les 2 voyants à l'intérieur du boîtier de charge clignotent en blanc.




Multipoint

Les écouteurs peuvent se connecter à deux appareils Bluetooth en même temps. Il y a deux façons de se coupler avec un autre appareil.

Option 1 : Activez l'option « **Connexion à deux appareils** » et connectez-vous au deuxième appareil dans l'application Soundcore.




Option 2 : Portez les écouteurs, puis appuyez sur le pavé tactile des deux écouteurs et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes simultanément. Sélectionnez « **Soundcore Liberty 3 Pro** » sur le deuxième appareil de la liste Bluetooth pour se connecter.



- Chaque fois que vous allumez vos écouteurs Soundcore, ils se connectent automatiquement au dernier appareil auquel ils étaient connectés s'ils se trouvent à portée du Bluetooth.
- Mode mono : Lorsque le Bluetooth est connecté, vous pouvez utiliser l'un des deux écouteurs seul en plaçant l'autre dans le boîtier de charge et en le fermant.
- Si la batterie d'un des écouteurs est faible et qu'il est éteint lorsque l'autre écouteur est allumé et connecté, vous pouvez continuer à utiliser ce dernier.
- Lorsque vous êtes en communication, placez l'un des écouteurs dans le boîtier de charge et le microphone de l'autre écouteur est alors activé.

Commandes

Mode stéréo



🎵	
Lecture/pause	Appuyer deux fois (D)
Piste suivante	Appuyer deux fois (G)
🔊	
Changer de mode de réduction du bruit ambiant (HearID ANC / Transparence / Normal*)	Maintenir appuyé pendant 2 secondes (G/D)

*Vous pouvez ajouter « Normal » dans l'application Soundcore.

📞	
Répondre/Terminer un appel	Appuyer deux fois (G/D)
Refuser un appel	Maintenir appuyé pendant 1 seconde (G ou D)

Mode mono







Siri








Lecture/pause	Appuyer deux fois
Activation de Siri ou un d'autre logiciel de commande vocale*	Appuyer et maintenir enfoncé pendant 1 seconde
Répondre/Terminer un appel	Appuyer deux fois
Refuser un appel	Appuyer et maintenir enfoncé pendant 1 seconde

- *Vous pouvez activer cette fonction dans l'application Soundcore.
- Toutes les commandes en mode stéréo peuvent être personnalisées dans l'application Soundcore. En mode mono, vous ne pouvez pas personnaliser les commandes dans l'application.
 - Réglez le volume sonore depuis l'appareil connecté ou l'application Soundcore.
 - En mode stéréo, le mode de réduction du bruit est défini par défaut. Chaque fois que vous les allumez et les connectez ou que vous passez du mode mono au mode stéréo, les écouteurs rétablissent le dernier paramètre.
 - Les modes Réduction du bruit et Transparence ne sont pas disponibles en mode mono.

Application Soundcore

Téléchargez l'application Soundcore pour profiter d'une expérience encore meilleure.

Personnalisation de l'interface utilisateur : en mode stéréo, vous pouvez personnaliser toutes les commandes (par exemple, réglage du volume, contrôle de la lecture, activation de Siri) dans l'application.

Paramètres de l'égaliseur : vous pouvez choisir parmi plus 20 paramètres d'égaliseur dans l'application pour optimiser votre expérience selon le genre

musical.

HearID Sound : la fonction HearID établit votre sensibilité auditive à de multiples fréquences et analyse les résultats. Elle adapte les paramètres d'égaliseur pour créer votre profil sonore personnalisé.

HearID ANC : faites le test du conduit auditif et personnalisez votre expérience de suppression du bruit.

- Mode adaptatif : ajustez automatiquement le niveau de suppression du bruit en fonction des niveaux de bruit dans votre environnement afin de réduire la pression pour une expérience de suppression du bruit plus confortable.

Mode Transparence : restez conscient de votre environnement en permettant aux bruits environnants d'atteindre vos oreilles.

- Entièrement transparent : écoutez tous les sons ambiants.
- Mode vocal : entendez les voix plus distinctement que les autres sons environnants.


Mise à niveau du micrologiciel des écouteurs : vous serez informé lorsque la nouvelle version du micrologiciel sera détectée lorsque vous connecterez les écouteurs à l'application. Veillez à ce que les écouteurs soient dans leur boîtier de charge et que ce dernier reste ouvert jusqu'à la fin de la mise à jour du micrologiciel. Pendant la mise à jour, les écouteurs doivent être en cours de charge et ne doivent pas être manipulés.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



LDAC

- Utilisez un appareil doté d'Android 8.0 ou d'une version ultérieure pour profiter d'un son de qualité LDAC.
- Téléchargez à l'avance l'application Soundcore depuis la boutique d'applications Android.
- Vous pouvez activer ou désactiver le codec LDAC à l'aide de l'application Soundcore.
- Le codec LDAC fournit un son de meilleure qualité, augmente la consommation

d'énergie et réduit la durée de lecture.


- Activez le codec LDAC dans un environnement à faible interférence pour garantir une connexion Bluetooth stable.
- Les écouteurs ne prennent pas en charge le codec LDAC lorsqu'ils sont connectés à deux appareils.

1. Cliquez sur « **Mode Son** » dans l'application Soundcore.

2. Sélectionnez « **Qualité audio préférée** » pour passer au codec LDAC.

3. Il faut environ 10 secondes pour changer de codec audio. Le cas échéant, il peut vous être demandé de mettre à niveau le micrologiciel des écouteurs.



4. Une fois la commutation réussie, l'icône **LDAC** figurera à côté de « **Mode Son** ».




Détection du port :

- La lecture s'interrompt automatiquement lorsqu'on retire l'un des deux écouteurs et reprend lorsqu'on le porte à nouveau.
- Portez l'un des deux écouteurs pour répondre automatiquement à un appel entrant.


L/R



L R




L/R



Réinitialisation

Effectuez une réinitialisation si les écouteurs ne peuvent pas s'apparier correctement entre eux ou avec d'autres appareils.

1. Supprimez d'abord l'historique de couplage de votre appareil Bluetooth. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et laissez-le ouvert.
2. Appuyez sur le bouton du boîtier et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que les 2 voyants à l'intérieur du boîtier de charge clignotent rapidement 3 fois en blanc. Cela signifie que la réinitialisation est terminée et que vos écouteurs peuvent être connectés.



Spécifications

 Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


Entrée	5 V  0,5 A
Puissance de sortie nominale	8 mW
Capacité de la batterie	68 mAh x 2 (écouteurs) ; 500 mAh (boîtier de charge)
Temps de charge	3,5 heures
Durée de lecture (varie en fonction du niveau sonore et du contenu)	Jusqu'à 8 heures (total de 32 heures avec le boîtier de charge)
Autonomie de lecture (avec le mode ANC activé)	Jusqu'à 6 heures (total de 24 heures avec le boîtier de charge)
Unité de conduit	Conduit dynamique de 10,6 mm, conduit à armature équilibrée
Réponse de fréquence	20 kHz - 40 kHz
Impédance	16 Ω
Niveau d'étanchéité (écouteurs)	IPX4
Version Bluetooth	5.2
Portée Bluetooth	10 m / 33 pi

Opladen




- Droog de oordopjes en de USB-poort vóór het opladen volledig af.
- Gebruik een gecertificeerde USB-C-oplaadkabel en oplader om eventuele schade te voorkomen.
- Laad zowel de oordopjes als de oplaadcase volledig op voordat u ze voor het eerst gebruikt.


1. Plaats de oordopjes in het oplaaddoosje en sluit het doosje.
 2. Sluit het oplaaddoosje aan op de voeding met een USB-C-oplaadkabel. U kunt het oplaaddoosje ook in het midden van uw draadloze oplader plaatsen om draadloos op te laden.
- De indicatieledjes op het oplaaddoosje geven de oplaadstatus aan.



1



2



Dragen

De oordopjes dragen

1. Plaats de oordopjes in uw oren.
2. Draai de oordopjes totdat de oorhaakjes tegen de rand van uw oren zijn geklemd.



- Controleer met een spiegel of u uw oordopjes correct draagt.

	Uw oordopjes passen goed. • De oorhaakjes zitten tegen de rand van uw oor geklemd en u voelt steun vanaf de achterkant. • De oorkussentjes voelen stabiel aan in uw gehoorgang, zodat ze omgevingsgeluiden buiten kunnen houden. • De oordopjes voelen comfortabel aan zonder dat ze uitsteken.
	Uw oorhaakjes zijn te groot. • De oorhaakjes steken uit, zodat de oordopjes onstabiel en los aanvoelen. (Of uw oorhaakjes zitten onder de rand van uw oor gefrommeld.) • De oorkussentjes zitten mogelijk niet diep genoeg, zodat ze de gehoorgang niet comfortabel afsluiten.




Uw oorhaakjes zijn te klein.

- De oorhaakjes raken de rand van uw oor niet en worden niet gesteund. De oordopjes kunnen uit uw oor vallen wanneer u uw hoofd beweegt.
- De oorkussentjes kunnen zo diep in uw gehoorgang zitten dat ze te veel druk geven en u ze niet langere tijd kunt dragen.


De oorkussentjes vervangen

1. Kies de maat oorkussentjes die het beste in uw oren passen.
2. Bevestig de oorkussentjes aan de oordopjes. Let erop dat de oorkussentjes goed vastzitten.




De oorhaakjes vervangen


1. Verwijder de huidige oorhaakjes. De oordopjes worden geleverd met de oorhaakjes L2 en R2 geïnstalleerd.
2. Kies de beste maat oorhaakjes voor uw oren.




3. Lijn het ovale gat op de oorhaakjes uit met de draagdetectiesensor op de oordopjes.



4. Steek de oordopjes in de oorhaakjes door de smalle kant.




5. Trek de oorhaakjes in positie door de smalle kant vast te houden. Let erop dat de oorhaakjes niet zijn gevouwen.



In-/uitschakelen

Open de oplaadcase, de oordopjes schakelen automatisch in.

Als u de oordopjes wilt uitschakelen, plaatst u deze in de oplaadcase en sluit u de case.




- Om de oordopjes handmatig in te schakelen, doet u ze in uw oren en houdt u de touchpads op beide oordopjes drie seconden ingedrukt.
- De oordopjes worden na 30 minuten automatisch uitgeschakeld als ze niet worden gedragen en geen verbinding hebben.

Koppelen via bluetooth

Automatisch koppelen*


1. Open het oplaaddoosje; de oordopjes schakelen automatisch over naar de bluetooth-koppelingsmodus.
 - De 2 indicatielampjes in het oplaaddoosje knipperen wit.
2. Selecteer in de bluetoothlijst op uw apparaat "Soundcore Liberty 3 Pro" om verbinding te maken.
 - Als de verbinding tot stand is gekomen, pulseren de twee indicatielampjes wit.



*Automatisch koppelen is alleen beschikbaar voor oordopjes in de fabrieksmodus.

Handmatig koppelen

1. Plaats de oordopjes in het oplaaddoosje en laat het doosje openstaan.
2. Druk de knop op het oplaaddoosje in en houd deze 3 seconden vast, totdat de twee indicatieledjes in het oplaaddoosje wit knipperen.




Meerdere verbindingen

De oordopjes kunnen verbinding maken met twee bluetoothapparaten tegelijkertijd. U kunt ze op twee manieren met een ander apparaat koppelen.

Optie 1: schakel in de Soundcore-app "**Dual device connection**" in en maak verbinding met het tweede apparaat.




Optie 2: doe de oordopjes in en houd de touchpads op beide oordopjes tegelijk 5 seconden lang ingedrukt. Selecteer in de bluetoothlijst op het tweede apparaat "**Soundcore Liberty 3 Pro**" om verbinding te maken.



- Telkens wanneer u uw Soundcore-oordopjes inschakelt, wordt automatisch verbinding gemaakt met het laatste verbonden apparaat, mits dit apparaat beschikbaar is binnen het bluetoothbereik.
- Monomodus: als de oordopjes verbinding hebben via bluetooth, kunt u een van beide oordopjes afzonderlijk gebruiken door het andere oordopje in het oplaaddoosje te plaatsen en het doosje te sluiten.
- Als de oordopjes zijn ingeschakeld en verbonden, maar de accu van een van beide oordopjes leeg is en dit oordopje is uitgeschakeld, kunt u het andere oordopje blijven gebruiken.
- Als u tijdens een gesprek een van beide oordopjes in het oplaaddoosje plaatst, wordt de microfoon in het andere oordopje ingeschakeld.

Bedieningselementen

Stereomodus




Musical Note Icon	
Afspelen/pauzeren	Tik twee keer (R)
Volgend nummer	Tik twee keer (L)
Headphones Icon	
Schakelen tussen omgevingsgeluidsmodi (HearID ANC / Transparency / Normal*)	Houd 2 seconden ingedrukt (L/R)

*U kunt "Normal" toevoegen in de Soundcore-app.

	
Een oproep beantwoorden/beëindigen	Tik twee keer (L/R)
Een oproep weigeren	Houd 1 seconde ingedrukt (L/R)

Monomodus



Afspelen/pauzeren	Tik twee keer
Siri of andere spraakbesturingssoftware activeren*	Houd de knop 1 seconde ingedrukt
Een oproep beantwoorden/beëindigen	Tik twee keer
Een oproep weigeren	Houd de knop 1 seconde ingedrukt

*U kunt deze functie inschakelen in de Soundcore-app.

- Alle bedieningselementen in de stereomodus kunnen in de Soundcore-app worden aangepast. In de monomodus kunnen de bedieningselementen niet worden aangepast in de app.
- Pas het volumeniveau aan via het verbonden apparaat of in de Soundcore-app.
- In de stereomodus is standaard de ruisonderdrukingsmodus ingesteld. Telkens wanneer u uw oordopjes inschakelt en verbinding maakt, of vanuit de monomodus overschakelt naar de stereomodus, herstellen de oordopjes de laatste instelling.
- De ruisonderdrukings- en transparantiemodus zijn niet beschikbaar in de monomodus.

Soundcore-app

Download de Soundcore-app voor een betere productervaring.

Aanpassing van de gebruikersinterface: in de stereomodus kan de volledige bediening (bijvoorbeeld voor volumeregeling, afspelen en activeren van Siri) in de app worden aangepast.

EQ-instellingen: u kunt in de app uit meer dan twintig EQ-instellingen kiezen om uw luisterervaring bij verschillende muziekgenres te optimaliseren.

HearID-geluid: HearID brengt uw persoonlijke gehoorgevoeligheid op meerdere

frequenties in kaart en analyseert de resultaten. Deze functie gaat de EQ-instellingen na en maakt een persoonlijk geluidsprofiel voor u.

HearID ANC: doe de gehoorgangtest en pas uw ervaring van ruisonderdrukking aan.


- Adaptive mode: pas het niveau van ruisonderdrukking automatisch aan, afhankelijk van het geluidsniveau in uw omgeving, om de druk te verminderen en de ruisonderdrukking prettiger te beleven.

Transparantiemodus: blijf u bewust van uw omgeving door ervoor te zorgen dat omgevingsgeluid naar binnen kan.

• Fully transparent: u hoort alle omgevingsgeluiden.

• Vocal mode: stemmen zijn duidelijker te horen dan andere omgevingsgeluiden.


Firmware-update voor oordopjes: wanneer u de oordopjes verbindt met de app, wordt u op de hoogte gesteld als een nieuwe firmwareversie wordt gedetecteerd. Plaats de oordopjes in het oplaaddoosje en houd het doosje geopend totdat de firmware-update is voltooid. Zorg dat de oordopjes tijdens de update worden opgeladen en gebruik ze niet.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



LDAC

- Gebruik apparaten met Android 8.0 of hoger om geluid met LDAC-kwaliteit te ervaren.
- Download van tevoren de Soundcore-app uit de Play Store voor Android.
- U kunt met de Soundcore-app LDAC in- of uitschakelen.
- LDAC biedt een betere geluidskwaliteit, maar verbruikt meer stroom waardoor de afspeeltijd afneemt.
- Schakel LDAC in een omgeving met weinig interferentie in, zodat de bluetoothverbinding stabiel is.
- De oordopjes ondersteunen LDAC niet als ze verbinding hebben met twee apparaten.



1. Klik op "**Sound Mode**" in de Soundcore-app.
2. Selecteer "**Preferred audio quality**" om over te schakelen naar de LDAC-codec.
3. Het schakelen tussen audiocodecs duurt ongeveer tien seconden. Mogelijk moet u de firmware van uw oordopjes bijwerken.
4. Als **LDAC** met succes is ingeschakeld, ziet u naast "**Sound Mode**" het LDAC-pictogram.




Draagherkenning

- Het afspelen wordt automatisch gepauzeerd als u een van uw oordopjes uitneemt en gaat verder als u het weer indooft.
- Draag een van beide oordopjes om een inkomende oproep automatisch te beantwoorden.


L/R



L/R




L/R



RESETTEN

Als de oordopjes niet goed met elkaar of met andere apparaten kunnen worden gekoppeld, moet u ze resetten.

1. Verwijder eerst de koppelingsgeschiedenis van uw bluetoothapparaat. Plaats de oordopjes in het oplaaddoosje en laat het doosje openstaan.
2. Druk de knop op het oplaaddoosje in en houd deze 10 seconden vast, totdat de twee indicatielampjes in het oplaaddoosje snel 3 keer wit knipperen. Dit bevestigt dat het resetten is voltooid en dat uw oordopjes normaal kunnen worden verbonden.



Specificaties

 Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Ingang	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,5 A
Nominaal uitgangsvermogen	8 mW
Batterijcapaciteit	68 mAh x 2 (oordopjes); 500 mAh (oplaaddoosje)
Opladtid	3,5 uur
Afspeeltijd (afhankelijk van volume en materiaal dat wordt afgespeeld)	Tot 8 uur (totaal 32 uur met het oplaaddoosje)
Afspeeltijd (met ANC-modus ingeschakeld)	Tot 6 uur (totaal 24 uur met het oplaaddoosje)
Driver	10,6 mm dynamische driver, gebalanceerde armatuurdriver
Frequentierespons	20 kHz - 40 kHz
Impedantie	16 Ω
Waterdichtheidsniveau (oordopjes)	IPX4
Bluetooth-versie	5.2
Bluetooth-bereik	10 m / 33 voet