

Contact



Read instruction manual on how to increase performance through advanced features.
Lea el manual de instrucciones de cómo mejorar el rendimiento con más opciones de configuración avanzadas.
Leia o manual de instrução para saber como aumentar o desempenho através de perfis avançados.



After Factory Preset, repeat Step 2, 3, 4.
Una vez retomada la configuración de fábrica, repita los pasos 2, 3 y 4.
Após retomar configuração de fábrica, repita os passos 2, 3, 4.

Pressione e segure o botão de Menu (), E pressione o botão de ligar () Para retomar o detector.

Pressione y mantenga presionado el botón Menu (), Y pulse el botón de encendido () Para reanudar detector.

Press & hold Menu button (), plus press Power button () to reset detector.



Factory Reset + Configuración de fábrica + Ajuste de fábrica

Trouble Shooting Problema al ejecutar Problema no funcionamento

Detecting Basics

Conceptos básicos de detección


Detecção básica




Secure cable to shaft
Sujete el cable a eje
Mantenha o cabo junto à haste





Keep metal away from coil
Mantener el metal lejos de la bobina
Mantenha metais longe da bobina





Move apart
Mantenerse alejado
Mantenha afastado
Recommended 25m
Recomendado de 25 m
Recomendada de 25 m



Sweep level
Nível de barrer
Nível de varredura



Sweep slowly
Barrer lentamente
Varredura vagarosa



Overlap sweep
Superposición de barrer
Varredura além da área



Refill hole
Llene el agujero
Preencher o buraco

Power On Ligado

Conectado

Prospecting Mode Módulo de procura

Modo de prospección

1




Press the Power button () to turn on.

Pulse el botón de encendido () para encenderla.

Pressione o botão de ligar () para ligar.




2



Confirm Prospecting Mode () is selected.

Confirme el modo de Prospección () está seleccionado.

Confirmar o módulo de procura () está seleccionado.



If Coin Mode () is selected, press Mode button () to switch to gold Prospecting Mode ().

Si el modo monedas () está seleccionado, pulse el botón Modo () para cambiar al modo de prospección de oro ().



Se estiver no Módulo de moedas () Está selecionado, pressione o botão módulo () Para mudar para o módulo de procurar ouro ().

All Metal

Todos los metales

Para metal

3



Press AM button () to select All Metal ().

Presione el botón AM () para seleccionar todos los metales ().

Pressione o botão AM () para seleccionar para metal ().

Ground Balance

Balance de tierra

Otimização de solo



4



Press Tracking button () to select Tracking

Pulse el botón Tracking () para seleccionar Rastreo

Pressione o botão Tracking () para seleccionar Rastreamento



Confirm Tracking is selected

La confirmación de rastreo fue seleccionada

Confirmação de rastreamento foi selecionada



Confirm Tracking is selected

La confirmación de rastreo fue seleccionada


Confirmação de rastreamento foi selecionada



Move coil up & down until stable audio.

Mueva la bobina hacia arriba y abajo hasta que tenga un sonido estable


Movimente a bobina para cima e para baixo até obter áudio estável



Confirm all settings

Confirme todos los ajustes

Confirme todos os ajustes



Start detecting

Empezar a detectar

Começar a detecção