



INSTRUCTION MANUAL

OIL FILLED HEATER



This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

MODEL **330000JIF**

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING
YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung eines elektrischen Gerätes sollten grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlags und einer Verletzung von Personen zu verringern, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie bitte alle Anweisungen, bevor Sie die Heizung benutzen.
2. Diese Heizung ist heiß, wenn sie benutzt wird. Um Verbrennungen zu vermeiden, darf man mit der nackten Haut auf keinen Fall die heißen Oberflächen berühren. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papiere, Kleider und Vorhänge mindestens 3 Fuß (0,9 m) vom Heizgerät. Lassen Sie die Heizung vor dem Verschieben kühlen und verwenden Sie dann den eingebauten Griff für eine einfache Bewegung.
3. Extreme Vorsicht ist notwendig, wenn die Heizung von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird oder wann die Heizung unbeaufsichtigt bleibt.
4. Ziehen Sie den Heizer immer aus, wenn er nicht benutzt wird.
5. Betreiben Sie keine Heizung mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nach der Störung des Heizgerätes, oder wenn die Heizung in irgendeiner Weise fallen gelassen wird, oder beschädigt. Schicken Sie das Gerät zum Hersteller zur Prüfung,

elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur.

6. Verwenden Sie die Heizung nicht im Freien. Dieses Produkt ist nur für den normalen Haushalt vorgesehen.
7. Diese Heizung ist nicht für den Einsatz in Bädern, Wäschebereichen oder ähnlichen Feuchträumen vorgesehen. Stellen Sie niemals die Heizung auf, wo sie in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
8. Führen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichboden. Tragen Sie das Kabel nicht mit Wurfteppichen, Läufern oder dergleichen ab. Ordnen Sie das Kabel von den Verkehrsflächen weg oder wo, es nicht ausgelöst wird.
9. Um die Heizung zu trennen, stellen Sie die Regler auf OFF und ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose.
10. Halten Sie diese Heizung sauber. Lassen Sie keine Fremdkörper in die Belüftungs- oder Auslassöffnung gelangen, weil dies zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen oder die Heizung zu beschädigen sein kann.
11. Um ein mögliches Feuer zu vermeiden, darf kein Lufteinlass oder Abgas in irgendeiner Weise blockiert werden. Nicht auf weichen Untergründen verwenden, wie ein Bett, wo Öffnungen blockiert werden können.
12. Eine Heizung ist heiße und hat die

Lichtbogen oder Funken Teile im Inneren. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Lack oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.

13. Verwenden Sie diese Heizung nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Brand, Stromschlag oder Personenschäden verursachen.
14.  Warnung: Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf die Heizung nicht abgedeckt werden.
15. Benutzen Sie diese Heizung nicht in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche oder eines Swimmingpools.
16. Der Heizer darf sich nicht unmittelbar unterhalb einer Steckdose befinden.
17. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
18. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die Überwachung oder Anweisung über die Verwendung des Gerätes in einer sicheren Weise gegeben wurden und die Gefahren verstanden


haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Benutzers dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

19. Diese Heizung ist mit einer genauen Menge an Spezialöl gefüllt. Reparaturen, die ein Öffnen des Ölbehälters erfordern, dürfen nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst gestellt werden, der bei einem Ölleck kontaktiert werden soll. Beim Verschrotten der Heizung beachten Sie bitte die Vorschriften über die Entsorgung von Öl.
20. Kinder von weniger als 3 Jahren sollten weggehalten werden, immer wenn sie nicht kontinuierlich überwacht sind. Kinder ab 3 Jahren und weniger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition platziert oder installiert worden ist, und eine Überwachung oder Anweisung über die Verwendung des Gerätes ist zu geben, damit die Kinder die verbundenen Gefahren verstehen können. Kinder ab 3 Jahren und weniger als 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, regeln und reinigen oder die Wartung des Benutzers durchführen.
21. **VORSICHT** - Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit muss gegeben werden, wo Kinder und schutzbedürftige Menschen anwesend sind.

- 22. Nicht im Freien verwenden.
- 23. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn es heruntergefallen ist;
- 24. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist;
- 25. Verwenden Sie dieses Heizgerät auf einer horizontalen und stabilen Oberfläche oder befestigen Sie es an der Wand, je nach Bedarf.
- 26. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch in feuchten Umgebungen oder in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Badezimmern, Duschen oder Schwimmbädern geeignet.
- 27. **WARNUNG:** Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum allein zu verlassen, es sei denn, es wird ständig beaufsichtigt.
- 28. **WARNUNG:** Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 m vom Luftauslass entfernt.

**WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON ÜBERHITZUNG,
IST DEN HEIZER NICHT ABZUDECKEN.**

TEIL ABBILDUNG



HAUPTTECHNOLOGIE SPEZIFIKATIONEN

LEISTUNGSREGELUNGSBEREICH (W)

LO	MED	HI
1000	1500	2500


Energieversorgung: 220-240V ~ 50Hz

MONTAGEANLEITUNGEN

Auspacken Sie Ihre Heizung und finden Sie die Rad-Halteplatte und Schmetterlingsmuttern zwischen den Flossen-Baugruppen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Heizung ausgesteckt ist und in der Position "OFF" steht.
2. DREHEN SIE DIE HEIZUNG AUF DEN KOPE.
3. Befestigen Sie die Radhalteplatten wie in Abb. 1 gezeigt. Die U-Platte wird zwischen den letzten Schleppflossen fixiert und die andere ist unter Metall-Steuerkasten befestigt. Fixieren Sie die Rollen auf die vertikale Achse der beiden Halteplatten.
4. Setzen Sie die Schmetterlingsmuttern ein und ziehen Sie sie fest.
5. DREHEN SIE DIE HEIZUNG AUFRECHT.

Ihre Heizung ist jetzt gebrauchsfertig.



! WARNUNG: Brandgefahr Betreiben Sie keine Heizung ohne Radaggregate angebracht. Betätigen Sie die Heizung nur in aufrechter Position (Räder auf der Unterseite, Kontrollen oben). Jede andere Position könnte eine gefährliche Situation schaffen. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche unter dem Heizgerät sauber und frei von Hindernissen ist. Es wird nicht empfohlen, dass diese Heizung auf Hochflorteppich oder jede andere Oberfläche platziert wird, die den Luftstrom unter der Heizung behindert.

Diese Heizung enthält einen visuellen Alarm, um zu warnen, dass Teile des Heizgerätes übermäßig heiß werden. Wenn der Alarm blinkt, sofort schalten Sie bitte die Heizung aus und prüfen Sie auf Gegenstände oder neben dem Heizgerät auf, die die hohen Temperaturen verursachen können. **NICHT BETRIEBEN SIE DIE HEIZUNG MIT DEM ALARM-BLINKEN.**

BETRIEBSANLEITUNG

1. Stecken Sie den Stecker in die passende Steckdose.
 - 1) Benutzen Sie das Gerät niemals vor Ort, wo es nicht eben ist, stellen Sie sicher, dass es keine entflammbaren oder leicht verformbaren Objekte innerhalb von 1 Meter (36 Zoll) gibt.
 - 2) Stecken Sie den Stecker ein, nachdem Sie den Thermostat auf "MIN" gestellt haben und die gewählten Schalter auf "OFF" stellen.
 - 3) Das Gerät ist nicht abzudecken
 - 4) Der Heizer eignet sich für den Betrieb an einer Wechselstromversorgung, die die gleiche Spannung hat, die auf dem Typenschild angegeben ist.
2. Drehen Sie den Netzschalter auf die Position "Max" und drehen Sie den Thermostaten in die "Hoch" -Position, in diesem Moment beginnt das Gerät zu arbeiten, wenn die Temperatur ansteigt, mit der Sie zufrieden sind, drehen Sie den Thermostat langsam gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anzeigelicht der Schlüssel für die Wahl der Macht ist aus, und die Raumtemperatur kann somit konstant bleiben. Wenn Sie die Raumtemperatur erhöhen oder senken möchten, können Sie eine andere Regelung vornehmen: Drehen Sie den Thermostaten im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn zu senken, oder drücken Sie nur eine Umschaltung der Netzschalter auf "ON".
3. Nach dem Gebrauch stellen Sie bitte den Netzschalter zuerst in die Position "OFF" , dann den Thermostaten in die Stellung "MIN" stellen und den Netzstecker ziehen.

NOTIZEN:

- 1) Die Kontrolllampe leuchtet nur, wenn die Temperatur unter dem Einstellwert des Thermostaten liegt.
- 2) Der Raum muss in gutem Zustand versiegelt werden, wenn nicht, wird es kein gutes Ergebnis wegen des Zustroms von Wärme.
- 3) Die Auslässe der Steuerkammer müssen lüftend gehalten werden, wenn nicht, kann eine unzulässige Bewegung des Thermostats auftreten.

REINIGUNG UND WARTUNGSANLEITUNG

1. Die elektrische Heizung sollte regelmäßig gereinigt werden, um den Staub auf der Oberfläche der Flansche auszulöschen. Da dies die Strahlungswirkung beeinflussen kann.
2. Bitte unterbrechen Sie die Stromversorgung und lassen Kühler abkühlen, wischen Sie Staub mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden keine Spülmittel oder Scheuermittel.
3. Schaben Sie die Oberflächen der Flansche nicht mit scharfen, harten Werkzeugen ab, um zu vermeiden, dass die Oberflächen rostig werden, weil die Lackierung beschädigt ist.

RECYCLING

	Richtige Entsorgung dieses Produkts
 	Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht in der gesamten EU mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um die Umwelt oder die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen, recyceln Sie das verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, benutzen Sie bitte die Rücksendungs- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für umweltfreundliches Recycling nehmen

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)

MADE IN CHINA