



AUDIO
AURICOLARI
PLAY GAMING

Grazie per aver scelto JLab Audio! Siamo orgogliosi dei nostri prodotti, per questo garantiamo sempre disponibilità e assistenza.



GARANZIA

Tutte le richieste di garanzia sono soggette all'autorizzazione di JLab Audio e la garanzia è concessa a nostra esclusiva discrezione. Si raccomanda di conservare sempre la ricevuta di acquisto per poter richiedere la garanzia.



CONTATTI

Per qualsiasi richiesta, è possibile scrivere a support@jlabaudio.com o visitare la pagina intl.jlabaudio.com/contact


REGISTRATI OGGI

intl.jlabaudio.com/register

Aggiornamenti sui prodotti
Tutorial | FAQ e altro

CONNESSIONE BLUETOOTH

- 1 Attivare il Bluetooth dalle impostazioni del dispositivo.



2




Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.
Rilasciare il pulsante.
La spia inizierà a lampeggiare in rosso e blu per indicare la modalità di connessione.

3

- 3 Selezionare "JLab Play Earbuds" nelle impostazioni del dispositivo da connettere.

Una volta eseguita la connessione, la spia lampeggia lentamente in blu.




USO RICORRENTE


Una volta completata la prima connessione, gli auricolari JLab Play si connettono automaticamente al dispositivo Bluetooth a ogni accensione. (Seguire le istruzioni sulle **FUNZIONI DEI PULSANTI**)

RICARICA

- 1 Aprire lo sportellino dell'ingresso USB e collegare il cavo a un computer o a una fonte di alimentazione da 5V (o meno) per caricare.




- 2 La spia è rossa durante la ricarica e diventa blu quando la batteria è completamente carica.



FUNZIONI DEI PULSANTI

- VOLUME -:** Premere 1 volta
TRACCIA PRECEDENTE: Tenere premuto per più di 2 secondi
- ACCENSIONE / SPEGNIMENTO:** Tenere premuto per 2 secondi
- RIPRODUZIONE / PAUSA RISPONDERE / RIAGGANCIARE:** Premere 1 volta
- RIFIUTARE UNA CHIAMATA IN ARRIVO:** Tenere premuto per 1 secondo
- ATTIVARE SIRI (iOS) O "OK GOOGLE" (ANDROID):** Premere 2 volte
- CONNESSIONE BLUETOOTH:** (Seguire istruzioni per la connessione Bluetooth)
- VOLUME +:** Premere 1 volta
TRACCIA SUCCESSIVA: Tenere premuto per più di 2 secondi



MODALITÀ EQUALIZER

Tenere premuti entrambi i pulsanti contemporaneamente per più di 1 secondo (i JLab Play sono sempre in GAMING MODE all'accensione).

GAMING (Un Beep)

Aumento della risposta in frequenza medio-alta per parti vocali limpide e maggiore consapevolezza dello spazio

MUSICA (Due Beep)

Parti vocali e bassi amplificati per una migliore esperienza di ascolto della musica

ACCENSIONE MICROFONO:

Interruttore su (spia blu)

SPEGNIMENTO MICROFONO (MUTE):

Interruttore giù

NOTIFICHE VOCALI

ACCENSIONE = Segnale acustico

BLUETOOTH CONNESSO = Due Bip

BATTERIA SCARICA = "Low battery" (Meno del 20%)

SPEGNIMENTO = Segnale acustico

CONNETTERE LA CONSOLE / IL DISPOSITIVO

- 1 Collegare il micro USB all'ingresso micro USB.
- 2 Collegare il controller o il dispositivo all'ingresso AUX.



CONFIGURAZIONE PC / MAC SE CONNESSO AL BLUETOOTH

CONFIGURAZIONE con PC (Windows 7, 8 o 10):

1. Selezionare il Pannello di controllo dal menu Start.
2. Selezionare le categorie Hardware e suoni.
3. Selezionare la categoria Suoni.
4. La scheda Riproduzione dovrebbe mostrare JLab Auricolari Play Gaming connesso come Dispositivo predefinito.
5. Cliccare la scheda successiva denominata Registrazione.
6. Cliccare con il tasto destro sull'icona JLab Auricolari Play Gaming e selezionare "Imposta come dispositivo predefinito".
7. Cliccare il tasto OK per salvare le modifiche.

CONFIGURAZIONE con MAC (macOS 10.1 e successivi):

1. Aprire Preferenze di sistema e selezionare l'icona Suono.
2. Selezionare la scheda Input e poi "JLab Play".
3. Selezionare la scheda Output e poi "JLab Play".
4. Da questa schermata, impostare il volume Output al livello desiderato.
5. La chiusura della finestra salverà le impostazioni.

NOTE:

- Quando si utilizza l'INGRESSO AUX, il microfono e il volume di gioco saranno determinati dalle impostazioni della console. Regolare di conseguenza.
- Il microfono integrato e la funzione mute funzionano sia in modalità Bluetooth che in modalità INGRESSO AUX.
- Le funzioni dei pulsanti presenti sugli auricolari funzionano solo in modalità Bluetooth.

COME INDOSSARLI


- 1** Scegliere i cuscinetti della misura adatta.



- 2** Il posizionamento adeguabile degli auricolari consente di inserirli nella posizione desiderata.



- 3** Collocare l'archetto intorno al collo, posizionando i comandi a destra.



PRECAUZIONI

- Evitare l'ingresso di umidità o liquidi nei cuscinetti o nello sportellino di ricarica.
- Evitare l'esposizione a temperature estreme e umidità.
- Evitare di far cadere o di schiacciare gli auricolari; evitare di piegare il cavo e di sottoporlo a sollecitazioni eccessive, tirando rapidamente o con troppa forza.
- Eventuali accumuli di cerume nei cuscinetti potrebbero compromettere la qualità del suono. Rimuoverli attentamente con un bastoncino cotonato o con uno strumento di dimensioni analoghe per migliorare la qualità del suono.
- In caso di fastidio o dolore, abbassare il volume o interrompere momentaneamente l'uso degli auricolari.
- In caso di fastidio costante durante l'uso del prodotto, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.
- Si raccomanda di trattare con cura gli auricolari e di conservarli in un luogo sicuro quando non sono in uso.



[Acquista prodotti](#) | [Avvisi sui prodotti](#) | [Burn-in delle cuffie](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

