



A CPU Cooler
CPU K ü hler
Ventirad
CPU 쿨러
CPU散热器




B Backplate -Intel
Backplate -Intel
Contre Plaqué -Intel
백 플레이트 - Intel
背板 -Intel




C Screw
Schraube
Vis
나사못
螺丝



D Intel Bracket
Intel Halterung
Intel Bracket
인텔 브래킷
英特尔支架




E AMD Bracket
AMD Halterung
AMD Bracket
AMD 브래킷
AMD支架



F Thermal Paste
Wärmeleitpaste
Pâte thermique
써멀 페이스트
散热膏



Step1



Pull to release
Zum Lösen ziehen
Tirez pour libérer
拉释放

Remove the fan before install heatsink


Entfernen Sie den Lüfter, bevor Sie den Kühlkörper installieren

Retirer leventilateur avant d'installer le dissipateur de chaleur

방열판을 설치하기 전에 팬을 제거하십시오

安装散热器之前，请先卸下风扇

Step2



Installing the Intel bracket


Installieren der Intel-Halterung

Installation du bracket Intel


INTEL 브래킷 설치

安装INTEL支架

Step3



Step4




Place the backplate at the rear of motherboard as shown
Platzieren Sie die Rückplatte wie gezeigt auf der Rückseite des Motherboards

Placez la plaque arrière à l'arrière de la carte mère comme indiqué

그림과 같이 마더보드 뒷면에 백플레이트를 부착합니다

如图所示，将背板装在主板背面

Step5



Adjust the slider on thebackplate to correspodng position


Stellen Sie den Schieberegler auf der Rückplatte auf die entsprechende Position ein

Réglez le curseur de la plaque arrière sur la position correspo ndante

후면 패널의 슬라이더를 해당 위치로 조정합니다

将背板上的滑块调整到相应位置

Step6



Secure the cooler with screwdriver


Sichern Sie den Kühler mit einem Schraubendreher

Fixez la glacière avec un tournevis

드라이버로 라디에이터 고정

用螺丝刀固定散热器

Step7



Mounting the fan to the heatsink
Montage des Lüfters am Kühlkörper
Montage du ventilateur sur le dissipateur thermique
将风扇安装在散热器上

Connect the power cord to the motherboard

Schließen Sie die Lüfter- und LED-Kabel an die CPU_FAN-Buchse an

Connectez le ventilateur et les câbles LED à la prise CPU_FAN

전원 케이블을 마더보드에 연결

将电源线与主板连接

Applying thermal paste / Remove the protection film


Aufbringen der wärmeleitpaste / Entfernen Sie die Schutzfolie

Application de la pâte thermique / Retirez le film protecteur

써멀 페이스트 도포/보호필름 제거

涂抹散热膏 /取下保护膜


Step1



Pull to release
Zum Lösen ziehen
Tirez pour libérer
拉释放


Remove the fan before install heatsink
Entfernen Sie den Lüfter, bevor Sie den Kühlkörper installieren
Retirer le ventilateur avant d'installer le dissipateur de chaleur
방열판을 설치하기 전에 팬을 제거하십시오
安装散热器之前，请先卸下风扇

Step2




Installing the AMD bracket
Installieren der AMD-Halterung
Installation du bracket AMD
AMD 브래킷 설치
安装AMD支架

Step3




Remove the plastic retainers of the AMD retention module
Bitte entfernen Sie die Kunststoffhalter des AMD-Retentionsmoduls.
Veuillez retirer le dispositifs de retenue en plastique du module de rétention AMD.
AMD 방열판 고정 모듈 제거
卸下AMD的散热器固定模组

Step4




Applying thermal paste / Remove the protection film
Aufbringen der wärmeleitpaste / Entfernen Sie die Schutzfolie
Application de la pâte thermique / Retirez le film protecteur
써멀 페이스트 도포/보호필름 제거
涂抹散热膏 /取下保护膜

Step5




Adjust the screws on the brackets to correspodng position
Stellen Sie die Schrauben an den Halterungen auf die entsprechende Position ein
Réglez les vis sur les supports à la position correspondante
브래킷의 나사를 해당 위치로 조정합니다
将支架上的螺丝调整到相应的位置

Step6




Secure the cooler with screwdriver
Sichern Sie den Kühler mit einem Schraubendreher
Fixez la glacière avec un tournevis
드라이버로 라디에이터 고정
用螺丝刀固定散热器

Step7



Mounting the fan to the heatsink
Montage des Lüfters am Kühlkörper
Montage du ventilateur sur le dissipateur thermique
라디에이터에 팬 설치
将风扇安装在散热器上

Step8



Connect fan and LED cables to CPU_FAN socket
Schließen Sie die Lüfter- und LED-Kabel an die CPU_FAN-Buchse an
Connectez le ventilateur et les câbles LED à la prise CPU_FAN
팬 및 LED 케이블을 CPU-FAN 소켓에 연결합니다
将风扇和LED电缆连接到CPU_FAN插槽

CR-1000