

ENHET

Küchensystem

Inklusive
10
Jahre
Garantie

Weitere Informationen findest du in der Garantiebroschüre.



Planungsleitfaden

Erleichtert dir das Ausmessen, Planen und Bestellen deiner IKEA Küche.



ENHET Küchen Konfigurator

Starte die Küchenplanung mit vorgeplanten Komplettküchen.





Kücheninstallationsleitfaden

Montiere deine Küche mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.



Finanzierung

Erfüll dir deine Einrichtungswünsche wann immer du willst.



Die Auswahl ein Klick.

Der Aufbau ein Klacks. ENHET.

Eine ENHET Küche kannst du ganz einfach und unkompliziert erwerben und ebenso leicht anpassen, wenn es erforderlich wird oder du einfach Lust dazu hast. Wähle online zwischen verschiedenen vorgefertigten Kombinationen und schließe den Kauf mit wenigen Klicks ab. Alle Korpen lassen sich einfach, intuitiv und ohne Spezialwerkzeug montieren.

Das verspielte Design in verschiedenen Farben inspiriert zum Kombinieren und Anpassen deiner ENHET Küche an deine Persönlichkeit. Mit einer Kombination aus geschlossenen Schränken und offenen Regalen mit stabilen Metallrahmen kannst du Schönes präsentieren und weniger Schönes verstecken. Die ENHET Küchenelemente sind in verschiedenen Breiten und Tiefen erhältlich, sodass sie sich auch in kleine Räume problemlos einfügen.

Die aktuellen weltweiten Krisen (Ukrainekrieg, Welthandelsengpässe, etc.) beeinflussen erheblich Herstellung, Lieferketten und Vertrieb unserer Artikel. Aus diesem Grund konnten wir in dieser Kaufhilfe zum Zeitpunkt ihres Drucks keine Preise aufnehmen. Bitte informiere dich auf [IKEA.de](https://www.ikea.de) zur Warenverfügbarkeit und zu Preisen einzelner Artikel. Druckfehler und Produktänderungen sind vorbehalten. Artikel findest du unter Eingabe der Artikelnummer auf [IKEA.de](https://www.ikea.de)

Die WEEE-Registrierungsnummer von IKEA lautet: DE 69061567. Wie die Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten funktioniert, findest du unter [IKEA.de/Service](https://www.ikea.de/Service)


IKEA Deutschland GmbH & Co. KG · Am Wandersmann 2-4 · 65719 Hofheim-Wallau



Komplettküche

Eine gut organisierte Küche ist ein Ort, an dem du gerne Zeit bringst. Wenn du deine Küche planst, denke auch darüber nach, wie du die Arbeitsfläche, die Schränke und offenen Regale ganz nach deinem persönlichen Bedarf bestmöglich nutzen möchtest.

Es gibt ein breites Sortiment an Zubehör, das sich mit den offenen ENHET Regalrahmen kombinieren lässt, damit deine ENHET Lösung noch funktioneller und vielseitiger wird.



Ein frei stehendes, flexibles Kochfeld lässt sich an Haken seitlich am offenen Untergestell anbringen, damit du eine größere Arbeitsfläche zum Vorbereiten hast.

2. Ein offener Regalrahmen unter dem Kochfeld bietet gute Übersicht und du kannst leicht auf Töpfe, Pfannen und Kochutensilien zugreifen.
3. Für eine funktionelle Küche stellst du neben die Lösung noch einen Kühl-/Gefrierschrank. Und wenn du die Lösung zum Wäschewaschen nutzt, ergänzt du noch eine Waschmaschine.
4. Mit Schubladen bekommst du praktische Aufbewahrung für kleine Utensilien und Vorräte. Schubladen, die sich fast ganz ausziehen lassen, bieten einen guten Überblick und leichten Zugang zum Inhalt. Um den Inhalt deiner Schubladen zu organisieren, bieten sich z.B. Einsätze, Boxen und Tellerhalter an.

Um den Unterschrank für die Spüle bestmöglich zu nutzen, empfehlen wir eine HÄLLBAR Abfalltrennlösung. Wenn du den Abfall unter der Spüle trennen kannst, besteht weniger Gefahr, dass Abfall beim Tragen von der Spüle zum Behälter auf den Boden fällt.

6. ENHET Schiene und ENHET Aufhänger und SKATTÅN Behälter ermöglichen es dir, unter dem Wandregalrahmen jeden Zentimeter für Aufbewahrung zu nutzen, damit viel Platz auf der Arbeitsplatte frei bleibt.
7. ENHET Drehregal bietet dir schnellen und einfachen Zugang zu allem, was sich darauf befindet: z.B. Gewürzgläser und Espressotassen.
8. Mit einem hängenden ENHET Regaleinsatz kannst du zwischen den Böden in einem offenen ENHET Regalrahmen Platz für Aufbewahrung schaffen.

ENHET Komplettküchen

Eine komplette Küche neu zu kaufen war noch nie so einfach. Wir haben einzelne ENHET Produkte in verschiedenen praktischen Kombinationen vorkonfiguriert. Alles, was du tun musst, ist deine neue Küche auszuwählen, die zu deinem Bedarf und

Räumlichkeiten passt. Durch die Kombination offener und geschlossener Aufbewahrungslösungen, verschiedener Farben und individuellem Zubehör kannst du dir in kürzester Zeit eine funktionale Küche nach deinem Geschmack zusammenstellen.


EN K105



EN K106



EN K107




EN K108



EN K109



EN K120




EN K121




EN K122



EN K123




EN K501



EN K502



EN K503



EN K504



Produktübersicht



ENHET Wandschrank mit Boden Mit ENHET Tür ergänzen.
60×30 cm, 60 cm hoch.

Weiß	904.404.29
------	------------



ENHET Wandschrank mit 2 Böden Mit ENHET Tür ergänzen.
40×15 cm, 75 cm hoch.

Weiß	104.404.47
Grau	004.404.43



ENHET Wandschrank mit 2 Böden Mit ENHET Tür ergänzen.
40×30 cm, 75 cm hoch.

Weiß	104.404.28
------	------------

60×30 cm, 75 cm hoch.

Weiß	504.404.12
------	------------


80×30 cm, 75 cm hoch.

Weiß	604.404.16
------	------------



ENHET Hochschrank für Kühl-/Gefrierschrank Mit 1 versetzbarem Boden. Mit ENHET Türen 60×75 cm und 60×135 cm ergänzen. 60×60 cm, 210 cm hoch.

Weiß	305.141.97
------	------------



ENHET Hochschrank mit 4 Böden Mit ENHET Tür ergänzen.
30×30 cm, 180 cm hoch.

Weiß	104.404.52
------	------------

Grau	204.404.42
------	------------



ENHET Unterschrank mit Boden Mit ENHET Tür ergänzen.

40×60 cm, 75 cm hoch.

Weiß	104.404.14
------	------------

60×60 cm, 75 cm hoch.

Weiß	204.404.23
------	------------

80×60 cm, 75 cm hoch.

Weiß	804.404.20
------	------------



ENHET Unterschrank mit 3 Schubladen Die Schublade lässt sich bis zu ¾ der Länge ausziehen. Mit ENHET Schubladenfronten ergänzen.

40×60 cm, 75 cm hoch.

Weiß	404.404.22
------	------------

60×60 cm, 75 cm hoch.

Weiß	204.404.18
------	------------

80×60 cm, 75 cm hoch.

Weiß	304.404.27
------	------------



ENHET Eckpaneel Durch dieses Eckpaneel lässt sich ein Unterschrank aufteilen, um eine Ecklösung zu gestalten. Wird mit einem 80 cm breiten Unterschrank und einer ENHET Tür, 40×75 cm oder 60×75 cm, kombiniert.

Weiß	804.404.15
------	------------

Grau	604.811.81
------	------------

Eichenachbildung	404.811.82
------------------	------------



ENHET Unterschrank für Ofen mit Schublade Mit ENHET Schubladenfront ergänzen. 60×60 cm, 75 cm hoch.

Weiß	304.404.13
------	------------



ENHET Unterschrank für Spüle Im hinteren Teil des Schanks ist Platz zum Verlegen von Rohrleitungen. Mit ENHET Tür ergänzen. 60×60 cm, 75 cm hoch.

Weiß	504.404.26
------	------------



ENHET Bein für Schrank 12,5 cm, 2 St.

Weiß	104.490.18
------	------------

Anthrazit	904.490.19
-----------	------------



ENHET Sockel 180×12 cm.

Weiß	704.563.55
------	------------



ENHET Tür

40×75 cm.

Weiß	304.521.61
------	------------

Eichenachbildung	804.576.46
------------------	------------

Blasses Graugrün	205.395.27
------------------	------------

Rahmen grau	204.576.68
-------------	------------



60×60 cm.

Weiß	504.521.55
------	------------

Eichenachbildung	604.576.47
------------------	------------

Blasses Graugrün	805.395.29
------------------	------------

Rahmen grau	004.576.69
-------------	------------




60×75 cm.

Weiß	904.521.63
------	------------

Eichenachbildung	404.576.48
------------------	------------

Blasses Graugrün	405.395.31
------------------	------------

Rahmen grau	804.576.70
-------------	------------



60×135 cm.

Weiß	105.160.17
------	------------

Eichenachbildung	605.160.53
------------------	------------

Blasses Graugrün	005.395.28
------------------	------------

Rahmen grau	105.160.60
-------------	------------



30×180 cm.

Weiß	204.521.66
------	------------

Eichenachbildung	304.576.44
------------------	------------

Blasses Graugrün	905.395.24
------------------	------------

Rahmen grau	604.576.66
-------------	------------



ENHET Geschirrspülerfront 45×75 cm.

Weiß	004.997.73
------	------------

Eichenachbildung	204.997.72
------------------	------------

Blasses Graugrün	505.395.40
------------------	------------

Rahmen grau	604.997.70
-------------	------------

Produktübersicht



ENHET Schubladenfront

40×15 cm.	
Weiß	404.521.65
Eichenachbildung	204.576.49
Blasses Graugrün	205.395.32
Grau	604.576.71



60×15 cm.	
Weiß	504.521.60
Eichenachbildung	804.576.51
Blasses Graugrün	505.395.35
Grau	204.576.73



80×15 cm.	
Weiß	704.521.59
Eichenachbildung	904.576.55
Blasses Graugrün	105.395.37
Grau	704.576.75



40×30 cm, 2 St.	
Weiß	704.521.64
Eichenachbildung	004.576.50
Blasses Graugrün	005.395.33
Grau	404.576.72



60×30 cm, 2 St.	
Weiß	804.521.68
Eichenachbildung	604.576.52
Blasses Graugrün	305.395.36
Grau	004.576.74



80×30 cm, 2 St.	
Weiß	904.521.58
Eichenachbildung	704.576.56
Blasses Graugrün	905.395.38
Grau	504.576.76



ENHET Schubladenfront Unterschrank für Ofen 60×14 cm.

Weiß	604.574.78
Eichenachbildung	504.576.57
Blasses Graugrün	705.395.39
Grau	304.576.77



ENHET Regalrahmen für Wand mit Böden

40×15 cm, 75 cm hoch.	
Weiß	704.489.35
Anthrazit	304.489.37


60×15 cm, 75 cm hoch.	
Weiß	004.489.67
Anthrazit	804.489.68



ENHET Regalrahmen für Wand mit Böden

40×30 cm, 75 cm hoch.	
Weiß	904.489.44
Anthrazit	604.489.45

60×30 cm, 75 cm hoch.	
Weiß	204.489.71
Anthrazit	004.489.72



ENHET Regalrahmen hoch mit Böden

30×30 cm, 180 cm hoch.	
Weiß	404.489.46
Anthrazit	204.489.47

60×30 cm, 180 cm hoch.	
Weiß	804.489.54
Anthrazit	704.489.64



ENHET Regalrahmen für Unterschrank mit Böden

40×60 cm, 75 cm hoch.	
Weiß	204.489.52
Anthrazit	004.489.53

60×60 cm, 75 cm hoch.	
Weiß	304.489.75
Anthrazit	104.489.76




ENHET Unterstützendes Seitenteil/Bein Zur Montage als seitlicher Abschluss einer offenen Küche.

Weiß	705.160.95
Anthrazit	105.160.98



ENHET Bein für Regalrahmen 12,5 cm, 2 St. Die 12,5 cm hohen Beine heben Unterschränke auf angenehme Arbeitshöhe an. Die Beine sind von 11 bis 13,5 cm verstellbar; so können Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden.

Weiß	404.599.11
Anthrazit	204.599.12



ENHET Montagesatz für Kücheninsel Mit diesem Montagesatz entsteht die Kücheninsel deiner Träume. Damit können 2 oder 3 offene Unterschränke miteinander zu einer frei stehenden Kücheninsel kombiniert werden. Der Montagesatz stabilisiert die kombinierten Schränke und enthält auch Bodenverankerungen.


40 cm.	
Weiß	204.801.74
Anthrazit	704.801.76

60 cm.	
Weiß	704.801.81
Anthrazit	104.801.79



FIXA Stützbeschlag Arbeitsplatte 39×1,6 cm, 4 cm hoch.

Verzinkter Stahl	702.746.28
------------------	------------



ENHET Regaleinsatz, hängend 26×28 cm, 15 cm hoch. Durch diesen Einsatz lässt sich der Aufbewahrungsplatz in einem offenen ENHET Regalrahmen aufteilen und ergänzen. Häng diesen Regaleinsatz einfach in den offenen Regalrahmen ein – zwischen zwei Böden oder ganz unten.

Anthrazit	704.657.55
-----------	------------



ENHET Drehregal Ø 21 cm, 40 cm hoch. Das intelligente Design ermöglicht es, das Drehregal schnell und einfach an jedem der offenen Rahmen der ENHET Serie anzubringen. Die erhöhten Ränder der Böden halten die Dinge am Platz.

Anthrazit	204.657.34
-----------	------------



ENHET Aufhänger 6×24 mm, 2 St. Mit diesen Aufhängern entsteht leicht mehr Raum für Aufbewahrung. Sie können in die Rillen der offenen Regalrahmen eingeschoben oder an der separat erhältlichen Schiene für Aufhänger angebracht werden.

Weiß	004.657.54
Anthrazit	604.657.51

Möglicherweise sind nicht alle hier gezeigten Produkte im IKEA Einrichtungshaus verfügbar. Bitte wende dich bei Fragen hierzu an dein IKEA Einrichtungshaus oder schau im Internet unter IKEA.de/Warenverfügbarkeit nach.

Produktübersicht




ENHET Schiene für Aufhänger Einfache Befestigung unter dem ENHET Regalrahmen. Ergänzt mit Aufhängern und Behälter entsteht eine griffbereite Aufbewahrung für alles Kleine.

37 cm.	
Weiß	104.657.39
Anthrazit	704.657.36
57 cm.	
Weiß	504.657.42
Anthrazit	704.657.41



SKATTÅN Behälter 12×34 cm. Einfach an einem Aufhänger unter oder an der Seite des offenen Regalrahmens aufzuhängen.

Schwarz	304.657.57
---------	------------



TAVELÅN Tablett 30×15 cm, 6 cm hoch und 13×15 cm, 6 cm hoch. 2 St. Die dekorativen Tablett passen genau in die Regalrahmen (15 oder 30 cm tief), aber lassen sich auch anderswo nutzen.

Bambus	504.657.56
--------	------------



NISSAFORS Servierwagen Pulverbeschichteter Stahl. 50,5×30 cm, 83 cm hoch.

Schwarz	203.997.77
Weiß	404.657.33
Beige	405.858.01
Grün	106.067.82

Produktübersicht Zubehör



GUBBARP Knopf 2 St. Ø 2,1 cm.

Weiß	803.364.33
------	------------



GUBBARP Griff 2 St. 11,6 cm.

Weiß	003.364.32
------	------------



BILLSBRO Griff 2 St.

4 cm.	
Weiß	203.343.14
Stahlfarben	603.235.92
Anthrazit	805.761.83



12 cm.	
Weiß	503.343.03
Stahlfarben	703.236.00
Anthrazit	205.761.81



32 cm.	
Weiß	603.343.12
Stahlfarben	503.235.97
Anthrazit	005.761.82



BAGGANÅS Knopf 2 St.

Ø 2 cm.	
Schwarz	103.384.16
Messingfarben	803.384.08
Edelstahl	103.384.21



Ø 2,1 cm.	
Schwarz	903.384.17
Messingfarben	003.384.12
Edelstahl	903.384.22
Beige	705.880.06
Braunbeige	205.880.04
Tiefgrün	905.880.05



BAGGANÅS Griff 2 St.

14,3 cm.	
Schwarz	803.384.13
Messingfarben	003.384.07
Edelstahl	703.384.18
Beige	805.880.01
Braunbeige	005.880.00
Tiefgrün	405.880.03



33,5 cm.	
Schwarz	603.384.14
Messingfarben	203.384.11
Edelstahl	503.384.19



MÖCKLERYD Arbeitsplatte 123×63,5 cm, 2,2 cm stark. Laminat.

Weiß	605.821.80
------	------------



JÄRSTORP Arbeitsplatte 186×63,5 cm, 2,8 cm stark. Laminat.

Weiß	105.896.50
Beige	405.966.30
Grün	605.966.29



FYNDIG Einbauspüle 1 Becken 46×40 cm.

Edelstahl	591.580.03
-----------	------------



FYNDIG Einbauspüle 1 Becken mit Abtropffläche 70×50 cm. Die Spüle kann mit der Abtropffläche rechts oder links eingesetzt werden.

Edelstahl	091.581.85
-----------	------------



BOHOLMEN Einbauspüle 1 Becken Ø 45 cm.

Edelstahl	791.574.94
-----------	------------

Möglicherweise sind nicht alle hier gezeigten Produkte im IKEA Einrichtungshaus verfügbar. Bitte wende dich bei Fragen hierzu an dein IKEA Einrichtungshaus oder schau im Internet unter IKEA.de/Warenverfügbarkeit nach.

Produktübersicht Zubehör



BOHOLMEN Einbauspüle 1 Becken 47×30 cm.

Edelstahl 991.575.01



LAGAN Einhand-Mischbatterie/Küche Schwenkbarer Hahn: 360°. 16 cm hoch.

Verchromt 100.850.27



GLYPEN Mischbatterie Schwenkbarer Hahn voreingestellt auf 360°, kann aber auf 90° oder 120° umgestellt werden. 26 cm hoch.

Edelstahleffekt 304.423.65



SUNDSVIK Einhand-Mischbatterie/Küche Schwenkbarer Hahn: 360°. 15 cm hoch.

Verchromt 800.318.61

Produktübersicht Beleuchtung

Die SKYDRAG Beleuchtung wurde für das ENHET Küchensystem entwickelt und ist ideal als Arbeitsplatten- und Stimmungsbeleuchtung. Mit dem TRÄDFRI LED-Treiber und dem kabellosen

Dimmer kannst du deine Beleuchtung leicht ein- und ausschalten und dimmen.



A G

SKYDRAG Lichtleiste

IKEA, L1901. 3,6 kWh/1.000 h. 220 lm. Mit TRÄDFRI LED-Treiber und FÖRNIMMA Anschlusskabel komplettieren. 40 cm lang.

Weiß 805.293.75

Anthrazit 705.292.29



FÖRNIMMA Anschlusskabel Für Netzanschluss von TRÄDFRI LED-Treiber. 3,5 m lang.

504.468.81




A G

SKYDRAG Lichtleiste

IKEA, L1902. 5,6 kWh/1.000 h. 380 lm. Mit TRÄDFRI LED-Treiber und FÖRNIMMA Anschlusskabel komplettieren. 60 cm lang.

Weiß 105.293.74

Anthrazit 505.292.30



TRÄDFRI LED-Treiber Der TRÄDFRI LED-Treiber verbindet deine Schrankbeleuchtung mit dem IKEA Home smart System. Mit FÖRNIMMA Anschlusskabel ergänzen.

Bis zu 3 Leuchten mit einer Gesamtleistung bis 10 W anschließbar.

18,6×5,5 cm, 1,8 cm hoch 503.561.87

Bis zu 9 Leuchten mit einer Gesamtleistung bis 30 W anschließbar.

28,5×5,5 cm, 1,8 cm hoch 603.426.56



A G

SKYDRAG Lichtleiste

IKEA, L1903. 7,7 kWh/1.000 h. 530 lm. Mit TRÄDFRI LED-Treiber und FÖRNIMMA Anschlusskabel komplettieren. 80 cm lang.

Weiß 605.293.76



RODRET kabelloser Dimmer/Schalter Batteriebetrieben. Es können bis zu 10 Leuchtquellen gleichzeitig gesteuert werden – dimmen, ein- oder ausschalten.

Weiß 205.281.28

Entsorgung von Elektrogeräten

Wenn du im Besitz von Elektro- und Elektronikgeräten bist, die Abfall werden (Altgeräte), musst du diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Das bedeutet, dass du sie nicht im Hausmüll entsorgen darfst, sondern der Sammlung und Rücknahme (Erfassung) zuführen musst. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Bei Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts nimmt IKEA ein im Wesentlichen funktionsgleiches Altgerät des Endnutzers am Ort der Abgabe unentgeltlich zurück. Das ist beim Einkauf in einem IKEA Einrichtungshaus im Kundenservice/Umtausch Bereich oder im Fall von dir beauftragter Lieferung dein privater Haushalt, wenn du uns beim Vertragsabschluss mitteilst, dass du uns bei der Lieferung ein Altgerät zurückgeben wirst. Wir werden dich beim Vertragsabschluss fragen, ob du beabsichtigst, bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückzugeben.

Im Fall von Online-Einkäufen auf IKEA.de ist die unentgeltliche Abholung bei dir zu Hause auf Wärmeüberträger (Kühlschränke und Gefriergeräte), Bildschirme, Monitore und Geräte mit Bildschirmen von mehr als 100 cm² sowie Großgeräte (z. B. Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Elektroherde und Elektrobacköfen, Elektrokochplatten, Leuchten) beschränkt. Altgeräte wie Lampen (Leuchtmittel), Kleingeräte (z. B. Leuchten, Uhren, Ton- oder Bildwiedergabegeräte, kleine Überwachungs- und Kontrollinstrumente, Adapter, Steckdosen, HDMI-, Audio- und Videokabel) und kleine IT- und Telekommunikationsgeräte, die in keiner äußeren Abmessung mehr als 50 cm betragen (z. B. USB-Kabel, Netzkabel), kannst du im Kundenservice/Umtausch in den IKEA Einrichtungshäusern oder über die Annahmestellen in deiner Nähe, die du auf www.interzero.de/weee-annahmestellen findest, unentgeltlich zurückgeben.

Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, nehmen wir unabhängig von einem Neukauf eines entsprechenden IKEA Produkts unentgeltlich zurück. Du kannst diese Altgeräte im Kundenservice/Umtausch in den IKEA Einrichtungshäusern oder über die Annahmestellen in deiner Nähe, die du auf www.interzero.de/weee-annahmestellen findest, unentgeltlich zurückgeben. Die Rücknahme ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt. Du bist selbst verantwortlich für das Löschen deiner personenbezogenen Daten auf den Altgeräten.

Das rechts wiedergegebene Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnet die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Die WEEE-Registrierungsnummer von IKEA lautet: DE 69061567.



Zur Erfüllung unserer Informationspflicht gemäß § 18 Abs. 4 Satz 3 ElektroG verweisen wir auf folgende Internetseite des BMUV:

<https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikgeraete>

Du kannst alles selbst tun oder wir übernehmen es für dich.

Wähle aus einer Reihe von hilfreichen Services, die dir das Leben einfacher machen.



Lieferung

Lass dir deinen Einkauf ganz bequem nach Hause liefern.



Mehr Informationen über unsere Services und deren Kosten findest du unter IKEA.de/Services oder in deinem IKEA Einrichtungshaus.