

Warnings English	
	DANGER Electrical hazard Switch modules work with electrical signals and can carry high voltages. Make sure the network device into which the module is inserted is turned off and unplugged before installing, removing, or servicing the module. This minimizes the risk of electric shock or damage to the module and other components.
	NOTICE Electrostatic Discharge (ESD) Switch modules are sensitive to electrostatic discharge. Use appropriate ESD protection measures, such as wearing a grounding strap and working on an anti-static surface, to avoid damage to the modules.
	NOTICE Physical Damage Use caution when handling switch modules. Avoid impacts, falls, or bending of pins and contacts, which may cause module malfunction or failure.
	NOTICE Do not disassemble Do not open or disassemble the switch module. There are no user serviceable parts inside. Opening the module may cause irreparable damage and void the warranty.
	NOTICE Compatibility risk Only use switch modules that are compatible with your network device. Incorrectly inserted or incompatible modules can lead to network disruptions and damage to the device.

Avertissements Français	
	DANGER Risque électrique Les modules de commutation fonctionnent avec des signaux électriques et peuvent transporter des tensions élevées. Assurez-vous que le périphérique réseau dans lequel le module est inséré est éteint et débranché avant d'installer, de retirer ou de réparer le module. Cela minimise le risque de choc électrique ou de dommages au module et aux autres composants.
	UN AVIS Décharge électrostatique (ESD) Les modules de commutation sont sensibles aux décharges électrostatiques. Utilisez des mesures de protection ESD appropriées, telles que le port d'un bracelet de mise à la terre et le travail sur une surface antistatique, pour éviter d'endommager les modules.
	UN AVIS Domages physiques Soyez prudent lorsque vous manipulez les modules de commutation. Évitez les impacts, les chutes ou la flexion des broches et des contacts, qui pourraient entraîner un dysfonctionnement ou une panne du module.
	UN AVIS Ne pas démonter N'ouvrez pas et ne démontez pas le module de commutation. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. L'ouverture du module peut provoquer des dommages irréparables et annuler la garantie.
	UN AVIS Risque de compatibilité Utilisez uniquement des modules de commutation compatibles avec votre périphérique réseau. Des modules mal insérés ou incompatibles peuvent entraîner des perturbations du réseau et endommager l'appareil.

Advertencias Español	
	PELIGRO Peligro eléctrico Los módulos de conmutación funcionan con señales eléctricas y pueden transportar altos voltajes. Asegúrese de que el dispositivo de red en el que está insertado el módulo esté apagado y desenchufado antes de instalar, retirar o reparar el módulo. Esto minimiza el riesgo de descarga eléctrica o daños al módulo y otros componentes.
	UN AVISO Descarga electrostática (ESD) Los módulos de interruptor son sensibles a las descargas electrostáticas. Utilice medidas de protección ESD adecuadas, como usar una correa de conexión a tierra y trabajar sobre una superficie antistática, para evitar daños a los módulos.
	UN AVISO Daño físico Tenga cuidado al manipular módulos de interruptor. Evite impactos, caídas o doblajes de pines y contactos, lo que puede provocar un mal funcionamiento o falla del módulo.
	UN AVISO No desarmar No abra ni desmonte el módulo de interruptor. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Abrir el módulo puede causar daños irreparables y anular la garantía.
	UN AVISO Riesgo de compatibilidad Utilice únicamente módulos de conmutación que sean compatibles con su dispositivo de red. Los módulos mal insertados o incompatibles pueden provocar interrupciones en la red y daños al dispositivo.

Avvertenze Italiano	
	PERICOLO Rischio elettrico I moduli interruttori funzionano con segnali elettrici e possono trasportare tensioni elevate. Assicurarsi che il dispositivo di rete in cui è inserito il modulo sia spento e scollegato prima di installare, rimuovere o sottoporre a manutenzione il modulo. Ciò riduce al minimo il rischio di scosse elettriche o danni al modulo e ad altri componenti.
	UN AVVISO Scarica elettrostatica (ESD) I moduli interruttore sono sensibili alle scariche elettrostatiche. Utilizzare misure di protezione ESD adeguate, come indossare un bracciale di messa a terra e lavorare su una superficie antistatica, per evitare danni ai moduli.
	UN AVVISO Danni fisici Prestare attenzione quando si maneggiano i moduli switch. Evitare urti, cadute o piegature di pin e contatti, che potrebbero causare malfunzionamenti o guasti del modulo.
	UN AVVISO Non smontare Non aprire o smontare il modulo interruttore. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. L'apertura del modulo può causare danni irreparabili e invalidare la garanzia.
	UN AVVISO Rischio di compatibilità Utilizzare solo moduli switch compatibili con il proprio dispositivo di rete. Moduli inseriti in modo errato o incompatibili possono causare interruzioni della rete e danni al dispositivo.

Ostrzeżenia Polski	
	NIEBEZPIECZŃSTWO Zagrożenie elektryczne Moduły przełączające wykorzystują sygnały elektryczne i mogą przenosić wysokie napięcie. Przed instalacją, demontażem lub serwisowaniem modułu upewnij się, że urządzenie sieciowe, do którego wkładany jest moduł, jest wyłączone i odłączone od sieci. Minimalizuje to ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia modułu i innych podzespołów.
	UWAGA Wyladowania elektrostatyczne (ESD) Moduły przełączające są wrażliwe na wyladowania elektrostatyczne. Aby uniknąć uszkodzenia modułów, należy stosować odpowiednie środki ochrony ESD, takie jak noszenie paska uziemniającego i praca na powierzchni antystatycznej.
	UWAGA Uszkodzenia fizyczne Zachowaj ostrożność podczas obsługi modułów przełączających. Unikaj uderzeń, upadków lub zginania styków i styków, co może spowodować nieprawidłowe działanie lub awarię modułu.
	UWAGA Nie demontuj Nie otwieraj ani nie demontuj modułu przełączającego. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby naprawić użytkownik. Otwarcie modułu może spowodować nieodwracalne uszkodzenia i utratę gwarancji.
	UWAGA Ryzyko kompatybilności Używaj wyłącznie modułów przełączających, które są kompatybilne z Twoim urządzeniem sieciowym. Nieprawidłowo włożone lub niekompatybilne moduły mogą doprowadzić do zakłóceń w działaniu sieci i uszkodzenia urządzenia.

Avertismentele română	
	PERICOL Pericol electric Modulele comutatoare funcționează cu semnale electrice și pot transporta tensiuni înalte. Asigurați-vă că dispozitivul de rețea în care este introdus modulul este oprit și deconectat înainte de a instala, scoate sau repara modulul. Acest lucru reduce la minimum riscul de electrocutare sau deteriorare a modului și a altor componente.
	O NOTIFICARE Descărcări electrostatice (ESD) Modulele comutatoare sunt sensibile la descărcarea electrostatică. Utilizați măsuri adecvate de protecție ESD, cum ar fi purtarea unei curele de împământare și lucrul pe o suprafață antistatică, pentru a evita deteriorarea modulelor.
	O NOTIFICARE Daune fizice Aveți grijă când manipulați modulele comutatoare. Evitați impactul, căderile sau îndoirea pinilor și a contactelor, care pot cauza funcționarea defectuoasă sau defectarea modului.
	O NOTIFICARE Nu dezamblați Nu deschideți și nu dezamblați modulul comutatorului. În interior nu există piese care să poată fi reparate de către utilizator. Deschiderea modului poate cauza daune ireparabile și poate anula garanția.
	O NOTIFICARE Risc de compatibilitate Utilizați numai module comutatoare care sunt compatibile cu dispozitivul dvs. de rețea. Modulele introduse incorect sau incompatibile pot duce la întreruperi în rețea și la deteriorarea dispozitivului.

Figyelmeztetések magyar	
	VESZÉLY Elektromos veszély A kapcsolómodulok elektromos jelekkel működnek, és nagy feszültséget hordozhatnak. A modul telepítése, eltávolítása vagy szervizelése előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati eszköz, amelybe a modul be van helyezve, ki van kapcsolva és ki van húzva. Ez minimalizálja a károsodásának kockázatát.
	ÉRTESÍTÉS Elektrosztatikus kisülés (ESD) A kapcsolómodulok érzékenyek az elektrosztatikus kisülésre. Használjon megfelelő ESD-védelmi intézkedéseket, például viseljen földelő hevedert és dolgozzon antistatikus felületen, hogy elkerülje a modulok károsodását.
	ÉRTESÍTÉS Fizikai sérülések Legyen óvatos a kapcsolómodulok kezeléskor. Kerülje a csapok és érintkezők ütését, leesését vagy meghajlását, mert ezek a modul hibás működését vagy meghibásodását okozhatják.
	ÉRTESÍTÉS Ne szerelje szét Ne szerelje szét: Ne nyissa fel vagy szedje szét a kapcsolómodult. A belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. A modul felnyitása helyrehozhatatlan károkat okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.
	ÉRTESÍTÉS Kompatibilitási kockázat Csak olyan kapcsolómodulokat használjon, amelyek kompatibilisek a hálózati eszközzel. A helytelenül behelyezett vagy nem kompatibilis modulok hálózati zavarokhoz és az eszköz károsodásához vezethetnek.

Varování Český	
	NEBEZPEČÍ Elektrické nebezpečí Spínací moduly pracují s elektrickými signály a mohou přenášet vysoké napětí. Před instalací, vyjmutím nebo servisem modulu se ujistěte, že je síťové zařízení, do kterého je modul vložen, vypnuté a odpojené. Tím se minimalizuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození modulu a dalších součástí.
	OZNÁMENÍ Elektrostatický výboj (ESD) Spínací moduly jsou citlivé na elektrostatický výboj. Abyste zabránili poškození modulu, používejte vhodná ochranná opatření proti elektrostatickému výboji, jako je použití uzemňovacího pásku a práce na antistatickém povrchu.
	OZNÁMENÍ Fyzické poškození Při manipulaci s moduly přepínacích buďte opatrní. Vyhýbejte se nárazům, pádům nebo ohnutí kolíků a kontaktů, které mohou způsobit poruchu nebo selhání modulu.
	OZNÁMENÍ Nerozebírejte Neotvírejte ani nerozebírejte modul spínače. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly. Otevření modulu může způsobit neopravitelné poškození a ztrátu záruky.
	OZNÁMENÍ Riziko kompatibility Používejte pouze přepínací moduly, které jsou kompatibilní s vaším síťovým zařízením. Nesprávně vložené nebo nekompatibilní moduly mohou vést k narušení sítě a poškození zařízení.