


PERLEGEAR



TILTING TV WALL MOUNT

NEIGBARE TV-WANDHALTERUNG | SUPPORT MURAL TV INCLINABLE |
SOPORTE DE PARED PARA INCLINACIÓN DE TV | SUPPORTO A PARETE
INCLINABILE PER TV


PGLT5



**THE MOUNTS EXPERT FOR
FAMILY HOME ENTERTAINMENT**

" LET'S MAKE SURE THIS MOUNT IS COMPATIBLE. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT US. "

1




Max VESA:

600 x 400mm (23.6 x 15.7")

Min VESA:

200 x 100mm (7.9 x 3.9")

2




⚠ WARNING / WARNUNG / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / ATTENZIONE:

- [EN] Do not exceed the Max Load. Exceeding the Max Load can cause the mount to fail, leading to personal injury and/or property damage.
- [DE] Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung. Das Überschreiten der maximalen Belastung kann dazu führen, dass die Halterung versagt, was zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.
- [FR] Ne pas dépasser la charge maximale. Dépasser la charge maximale peut entraîner une défaillance du support, entraînant des blessures personnelles et/ou des dommages matériels.
- [ES] No exceda la carga máxima. Exceder la carga máxima puede provocar un fallo del soporte, causando lesiones personales y/o daños materiales.
- [IT] Non superare il carico massimo. Superare il carico massimo può causare il fallimento del supporto, con conseguenti lesioni personali e/o danni materiali.


⚠ WARNING / WARNUNG / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / ATTENZIONE:

- [EN] Do not install on drywall alone.
- [DE] Nicht nur an Trockenbauwänden installieren.
- [FR] Ne pas installer uniquement sur des cloisons sèches.
- [ES] No instale solo en paneles de yeso.
- [IT] Non installare solo su cartongesso.

3



- [EN] Solid Concrete
- [DE] Vollbeton
- [FR] Béton solide
- [ES] Hormigón sólido
- [IT] Cemento solido



- [EN] Wood (with or Without Drywall)
- [DE] Holz (mit oder ohne Trockenbauwand)
- [FR] Bois (avec ou sans cloison sèche)
- [ES] Madera (con o sin paneles de yeso)
- [IT] Legno (con o senza cartongesso)

[EN] ⚠ DANGER: Please carefully read all instructions before attempting installation. If you do not understand the instructions or have any questions or concerns, please contact us.

⚠ CAUTION: Avoid the risk of personal injury and property damage!

⚠ WARNING: All fasteners must be firmly tightened!

- **Before starting assembly, verify that all parts and hardware are included and undamaged. Do not use damaged or defective items. If you require replacements, please contact us.**
- This product is designed for installation on solid concrete and wood walls. Do not install on drywall alone.
- The wall must be capable of supporting four times the weight of the TV and mount combined.
- This product contains small parts that may pose a choking hazard.
- Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. Do not exceed the maximum weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by incorrect assembly, improper mounting, or inappropriate use.
- Use this mounting system only for its intended purpose as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use outdoors.
- Route cords and cables properly to avoid mechanical damage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

[DE] ⚠ GEFAHR: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wenn Sie die Anweisungen nicht verstehen oder Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte.

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie das Risiko von Personenschäden und Sachschäden!

⚠ WARNUNG: Alle Befestigungen müssen fest angezogen werden!

- **Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden und unbeschädigt sind. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile. Wenn Sie Ersatzteile benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.**
- Dieses Produkt ist für die Montage an massiven Beton- und Holzwänden konzipiert. Montieren Sie es nicht ausschließlich an Trockenbauwänden.
- Die Wand muss in der Lage sein, das Vierfache des Gewichts des Fernsehers und der Halterung zusammen zu tragen.
- Dieses Produkt enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen Zweck, der in diesem Handbuch nicht ausdrücklich angegeben ist. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch falsches Zusammenbauen, unsachgemäßes Montieren oder unangemessene Verwendung verursacht werden.
- Verwenden Sie dieses Montagesystem nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesen Anweisungen beschrieben. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Zubehörteile.
- Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Führen Sie Kabel und Leitungen ordnungsgemäß, um mechanische Schäden zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

[FR] ⚠ DANGER : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si vous NE COMPRENEZ PAS les instructions ou si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.

⚠ ATTENTION : Évitez le risque de blessures personnelles et de dommages matériels !

⚠ AVERTISSEMENT : Tous les fixations doivent être fermement serrées !

- **Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces et le matériel sont inclus et non endommagés. N'utilisez pas d'articles endommagés ou défectueux. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez nous contacter.**
- Ce produit est conçu pour être installé sur des murs en béton plein et en bois. Ne l'installez pas uniquement sur des cloisons sèches.
- Le mur doit être capable de supporter quatre fois le poids combiné du téléviseur et du support.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
- N'utilisez pas ce produit pour un usage qui n'est pas explicitement spécifié dans ce manuel. Ne dépassez pas la capacité de poids maximale. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un assemblage incorrect, un montage inapproprié ou une utilisation inappropriée.
- Utilisez ce système de montage uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ces instructions. Ne pas utiliser d'attaches non recommandées par le fabricant.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Acheminer correctement les cordons et câbles pour éviter les dommages mécaniques.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

[ES] ⚠ PELIGRO: Por favor, lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de intentar la instalación. Si no entiende las instrucciones o tiene preguntas o inquietudes, contáctenos por favor.

⚠ CUIDADO: ¡Evite el riesgo de lesiones personales y daños a la propiedad!

⚠ ADVERTENCIA: ¡Todos los sujetadores deben estar firmemente apretados!

- **Antes de comenzar el ensamblaje, verifique que todas las piezas y el hardware estén incluidos y sin daños. No use artículos dañados o defectuosos. Si necesita reemplazos, contáctenos por favor.**
- Este producto está diseñado para su instalación en paredes de concreto sólido y madera. No lo instale únicamente en paneles de yeso.
- La pared debe ser capaz de soportar cuatro veces el peso del televisor y el soporte combinados.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia.
- No utilice este producto para ningún propósito que No esté explícitamente especificado en este manual. No exceda la capacidad máxima de peso. No somos responsables por daños o lesiones causadas por un ensamblaje incorrecto, un montaje inapropiado o un uso inapropiado.
- Utilice este sistema de montaje solo para su propósito previsto como se describe en estas instrucciones. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- No lo use al aire libre.
- Rutee correctamente los cables y cordones para evitar daños mecánicos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

[IT] ⚠ PERICOLO: Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di tentare l'installazione. Se Non si comprendono le istruzioni o si hanno domande o preoccupazioni, contattaci per favore.

⚠ ATTENZIONE: Evitare il rischio di lesioni personali e danni materiali!


⚠ AVVERTENZA: Tutti i fissaggi devono essere serrati saldamente!

- **Prima di iniziare l'assemblaggio, verificare che tutte le parti e i materiali siano inclusi e non danneggiati. Non utilizzare articoli danneggiati o difettosi. Se hai bisogno di pezzi di ricambio, contattaci per favore.**
- Questo prodotto è progettato per l'installazione su pareti in calcestruzzo solido e in legno. Non installare esclusivamente su cartongesso.
- La parete deve essere in grado di sostenere quattro volte il peso combinato del televisore e del supporto.
- Questo prodotto contiene piccole parti che possono presentare un rischio di soffocamento.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi che Non sono esplicitamente specificati in questo manuale. Non superare la capacità massima di peso. Non siamo responsabili per danni o lesioni causate da assemblaggio errato, montaggio improprio o uso inappropriato.
- Utilizzare questo sistema di montaggio solo per lo scopo previsto come descritto in queste istruzioni. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
- Non utilizzare all'aperto.
- Percorrere correttamente i cavi e i fili per evitare danni meccanici.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



Pencil



Phillips Screwdriver



Electric Drill



Tape Measure



7/16" (11mm)
Socket Wrench





Hammer




3/8" (10mm)
Concrete Drill Bit



5/32" (4mm)
Wood Drill Bit



TV Brackets




Wall Plates



Level



TV Fastener Kit



Wall Fastener Kit




Manual

01 L TV Bracket

02 R TV Bracket

03 Wall Plate

04 Wall Plate



05 Level


TV Bolt



M4 x 30mm
F x 4




M6 x 35mm
D x 4




M8 x 45mm
E x 4

Lag Screw



ST 1/4 x 2 3/4"
A1 x 4

Wall Anchor



A2 x 4

Washer



M4/M5
C1 x 4



M6/M8
B1 x 4


Spacer



L2.5mm
C2 x 8






L10mm
B2 x 4



L22mm
B3 x 4


STEP 1



1-1



- [EN]** The correct bolt diameter should thread smoothly into the VESA mounting holes. (Only one size fits your TV.)
- [DE]** Der richtige Schraubendurchmesser sollte reibungslos in die VESA-Montagelöcher passen. (Nur eine Größe passt zu Ihrem Fernseher.)
- [FR]** Le diamètre de boulon correct doit s'insérer facilement dans les trous de montage VESA. (Une seule taille convient à votre téléviseur.)
- [ES]** El diámetro correcto del perno debe enroscarse suavemente en los agujeros de montaje VESA. (Solo un tamaño se adapta a su televisor.)
- [IT]** Il diametro della vite corretto dovrebbe adattarsi senza problemi nei fori di montaggio VESA. (Solo una dimensione si adatta al tuo televisore.)

1-2





	1-800-456-5231 (US/CA) 44-808-196-4165 (UK)
	support@perlegear.com


- [EN]** Measure or compare to choose the best spacer combination. There are multiple combinations that can be used.
- [DE]** Messen oder vergleichen Sie, um die beste Kombination von Abstandshaltern auszuwählen. Es gibt mehrere Kombinationen, die verwendet werden können.
- [FR]** Mesurez ou comparez pour choisir la meilleure combinaison d'entretoises. Il existe plusieurs combinaisons qui peuvent être utilisées.
- [ES]** Mida o compare para elegir la mejor combinación de espaciadores. Hay múltiples combinaciones que se pueden utilizar.
- [IT]** Misura o confronta per scegliere la migliore combinazione di spessori. Ci sono più combinazioni che possono essere utilizzate.

[EN] ⚠ WARNING:

- The depth of the bottom holes may be different from the top holes.
- Do not turn the bolt past the bottom of the hole.
- If the bolt is too short, it may not adequately support the TV.
- If the bolt is too long, it could damage the TV.
- At least 4-5 turns into the threading is required.

[DE] ⚠ WARNUNG:

- Die Tiefe der unteren Löcher kann von der der oberen Löcher abweichen.
- Drehen Sie den Bolzen nicht über den Boden des Lochs hinaus.
- Wenn der Bolzen zu kurz ist, kann er den Fernseher möglicherweise nicht ausreichend stützen.
- Wenn der Bolzen zu lang ist, könnte er den Fernseher beschädigen.
- Mindestens 4-5 Umdrehungen in das Gewinde sind erforderlich.



[FR] ⚠ AVERTISSEMENT :

- La profondeur des trous inférieurs peut être différente de celle des trous supérieurs.
- Ne pas visser le boulon au-delà du fond du trou.
- Si le boulon est trop court, il peut ne pas supporter suffisamment la télévision.
- Si le boulon est trop long, il pourrait endommager la télévision.
- Au moins 4 à 5 tours dans le filetage sont nécessaires.


[ES] ⚠ ADVERTENCIA:

- La profundidad de los orificios inferiores puede ser diferente de la de los orificios superiores.
- No gire el tornillo más allá del fondo del orificio.
- Si el tornillo es demasiado corto, es posible que no soporte adecuadamente el televisor.
- Si el tornillo es demasiado largo, podría dañar el televisor.
- Se requieren al menos 4-5 vueltas en la rosca.

[IT] ⚠ AVVERTENZA:



- La profondità dei fori inferiori potrebbe essere diversa da quella dei fori superiori.
- Non ruotare il bullone oltre il fondo del foro.
- Se il bullone è troppo corto, potrebbe non sostenere adeguatamente la TV.
- Se il bullone è troppo lungo, potrebbe danneggiare la TV.
- Sono necessari almeno 4-5 giri nella filettatura.

1-4



STEP 2


2-1





Option A / Opción A / Opzione A

For Solid Concrete Installation / Für den Einbau in Massivbeton / Pour une installation en béton massif / Para instalación de concreto sólido / Per installazione in calcestruzzo solido



[EN] ⚠ WARNING:

- Avoid the risk of personal injury or property damage! Tighten the lag screws [A1] only until they are pulled firmly against the wall plate (do not overtighten). Do not use a drill; only use a socket wrench.
- Use wall anchors [A2] for this mounting option.
- Mount the wall plate directly on the concrete surface.

[DE] ⚠ WARNUNG:

- Vermeiden Sie das Risiko von persönlichen Verletzungen oder Sachschäden! Ziehen Sie die Holzschrauben [A1] nur fest an die Wandplatte, bis sie fest sitzen (Nicht übermäßig festziehen). Verwenden Sie keinen Bohrer; verwenden Sie nur einen Steckschlüssel.
- Verwenden Sie Dübel [A2] für diese Montageoption.
- Befestigen Sie die Wandplatte direkt auf der Betonoberfläche.

[FR] ⚠ AVERTISSEMENT :

- Évitez le risque de blessures personnelles ou de dommages matériels ! Serrez les vis à bois [A1] uniquement jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque murale (Ne pas trop serrer). N'utilisez pas de perceuse ; utilisez uniquement une clé à douille.
- Utilisez des chevilles murales [A2] pour cette option de montage.
- Fixez la plaque murale directement sur la surface en béton.


[ES] ⚠ ADVERTENCIA:

- ¡Evite el riesgo de lesiones personales o daños materiales! Apriete los tornillos de madera [A1] solo hasta que estén firmemente contra la placa de pared (No los apriete en exceso). No use un taladro; solo use una llave de tubo.
- Utilice tacos de pared [A2] para esta opción de montaje.
- Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.


[IT] ⚠ AVVERTENZA:

- Evitare il rischio di lesioni personali o danni materiali! Stringere le viti di legno [A1] solo fino a quando sono tirate saldamente contro la piastra a parete (Non stringere eccessivamente). Non utilizzare un trapano; utilizzare solo una chiave a bussola.
- Utilizzare tasselli per parete [A2] per questa opzione di montaggio.
- Montare la piastra a muro direttamente sulla superficie in calcestruzzo.





2A-1






2A-2




2A-3




2A-4





Option B / Opción B / Opzione B

For Wood Walls Installation / Für die Installation an Holzwänden / Pour l'installation sur des murs en bois / Para la instalación en paredes de madera / Per l'installazione su pareti in legno



[EN] ⚠ WARNING:

- Avoid the risk of personal injury or property damage! Tighten the lag screws [A1] only until they are pulled firmly against the wall plate (do not overtighten). Do not use a drill; only use a socket wrench.
- Do not use wall anchors [A2] for this mounting option.

[DE] ⚠ WARNING:

- Vermeiden Sie das Risiko von persönlichen Verletzungen oder Sachschäden! Ziehen Sie die Holzschrauben [A1] nur fest an die Wandplatte, bis sie fest sitzen (Nicht übermäßig festziehen). Verwenden Sie keinen Bohrer; verwenden Sie nur einen Steckschlüssel.
- Verwenden Sie Dübel [A2] für diese Montageoption.

[FR] ⚠ AVERTISSEMENT :

- Évitez le risque de blessures personnelles ou de dommages matériels ! Serrez les vis à bois [A1] uniquement jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque murale (Ne pas trop serrer). N'utilisez pas de perceuse ; utilisez uniquement une clé à douille.
- Utilisez des chevilles murales [A2] pour cette option de montage.


[ES] ⚠ ADVERTENCIA:

- ¡Evite el riesgo de lesiones personales o daños materiales! Apriete los tornillos de madera [A1] solo hasta que estén firmemente contra la placa de pared (No los apriete en exceso). No use un taladro; solo use una llave de tubo.
- Utilice tacos de pared [A2] para esta opción de montaje.


[IT] ⚠ AVVERTENZA:

- Evitare il rischio di lesioni personali o danni materiali! Stringere le viti di legno [A1] solo fino a quando sono tirate saldamente contro la piastra a parete (Non stringere eccessivamente). Non utilizzare un trapano; utilizzare solo una chiave a bussola.
- Utilizzare tasselli per parete [A2] per questa opzione di montaggio.




2B-1





2B-2




2B-3






STEP 3



- [EN] Pull Down then Release to Lock
[DE] Herunterziehen und dann loslassen, um zu verriegeln
[FR] Tirer vers le bas puis relâcher pour verrouiller
[ES] Tirar hacia abajo y luego soltar para bloquear
[IT] Tirare verso il basso e poi rilasciare per bloccare




[EN] **Tilt won't hold?** Fully tighten the bolts.

[DE] **Neigungsanpassung hält nicht?** Ziehen Sie die Schrauben vollständig fest.

[FR] **Le réglage de l'inclinaison ne tient pas?** Serrez complètement les boulons.

[ES] **¿El ajuste de inclinación no se mantiene?** Apriete completamente los tornillos.

[IT] **La regolazione dell'inclinazione non rimane in posizione?** Stringere completamente i bulloni.



[EN] Pull Down to Unlock
[DE] Herunterziehen zum Entsperren
[FR] Tirer vers le bas pour déverrouiller
[ES] Tirar hacia abajo para desbloquear
[IT] Tirare verso il basso per sbloccare

⚠ Note / Hinweis / Remarque / Nota:

[EN] Disconnect all cables before removing the TV.
[DE] Trennen Sie alle Kabel, bevor Sie den Fernseher entfernen.
[FR] Débranchez tous les câbles avant de retirer la TV.
[ES] Desconecte todos los cables antes de retirar la TV.
[IT] Scollega tutti i cavi prima di rimuovere la TV.

PERLEGEAR

860-03826-00 V1
