



Meross Wi-Fi Wi-Fi bec inteligent cu LED-uri
MSL100HK-EU

Manual de utilizare


Informații privind siguranța

RISC DE ȘOCURI ELECTRICE SAU ARSURI

- Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică a becului care urmează să fie înlocuit este oprită.
- Așteptați ca becul să se răcească înainte de a-l înlocui.
- Nu instalați becul cu mâinile ude sau stând pe o suprafață umedă sau udă.
- Potrivit pentru utilizarea în medii de lucru de la -20°C la 40°C.
- Nu este potrivit pentru iluminatul de urgență.

Instrucțiuni de instalare

Înlocuiți becul actual cu un bec Meross.



* Umbrelele metalice pot reduce performanța becului inteligent Meross.

Configurarea dispozitivului

- (1) Conectați-vă smartphone-ul sau tableta la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.
- (2) Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este acoperit de un semnal Wi-Fi puternic.
- (3) Dispozitivul acceptă iOS 13/ iPadOS 13 sau o versiune ulterioară. Se recomandă să vă actualizați iOS sau iPadOS la cea mai recentă versiune înainte de a vă împerechea cu dispozitivul.
- (4) Descărcați aplicația Meross.

(5) Lansați aplicația Meross și conectați-vă la contul dvs. sau, dacă sunteți un utilizator nou, înregistrați-vă pentru a crea un cont nou.


(6) Atingeți pictograma "+" pentru a selecta tipul de dispozitiv pe care doriți să îl adăugați, apoi urmați instrucțiunile pentru a finaliza configurarea.

Atenție:

- Odată ce configurarea este finalizată, veți putea, de asemenea, să vă gestionați dispozitivul în aplicația Apple Home.

- Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vizitați <https://www.meross.com/support>.

Indicator LED



Clipește de 3 ori: Procesul de inițializare s-a încheiat, trecerea la modul de configurare

Clipește lin de 2 ori: Configurare reușită (numai pentru MSL100 și MSL110)

Clipire lină de la roșu prin verde la albastru, de la alb cald la alb rece: Configurare reușită (numai pentru MSL120)

FAQ

1.Cum se resetează becul Meross?

Mai întâi setați comutatorul de control al becului în poziția oprit, apoi porniți și opriți întrerupătorul de lumină de 5 ori.

Vă rugăm să rețineți că resetarea becului la setările din fabrică va elimina toate setările personalizate și va trebui să reconfigurați becul.

2.Pot să-mi diminuez intensitatea becului Meross folosind un variator de lumină standard de perete?

Nu. Becul inteligent Meross nu acceptă un variator de lumină de perete standard. Acesta poate fi atenuat cu ajutorul aplicației Meross.

3.Aplicația My Home nu poate adăuga dispozitivul prin scanarea codului QR.

Puteți atinge "Don't Have a Code or Can't Scan" (Nu am un cod sau nu pot scana) și introduceți codul manual.

Declarația simplificată de conformitate

Producător: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Adresă: Etaj 3, Clădirea A5, Shijicheng Road nr. 1129, Gaoxin, Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China

Produs: Priză inteligentă

Model: MSL100HK-EU

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/WE.

Declarația de conformitate este disponibilă la adresa:

<https://files.innpro.pl/Meross>

Frecvență radio: 2412-2472 MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: 17.64 dBm

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.