

COSTWAY



USER'S MANUAL
Kids Ride On Motorcycle
TY327662DE

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway



EN | **DE** | **FR** | **ES** | **IT** | **PL**

Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

General Warnings:

- ⚠ Danger! Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.
- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all Packaging, separate and count all parts and hardware before Installation.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect Installation can lead to a Danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.

About Your New Vehicle | 1

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride, we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and rider.

Battery	6V4Ah x 1
Charger	6V500mA

Suitable age: 18-36 Months

Load Capacity: Under 20 kgs

Speed: 3km/h

Size of car: 66 x 37 x 44 CM

Power way: Charging type


Charge time: 8 ~ 12 hours

Parts List | 2

PART NO.	PART NAME	Q'ty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body	1	
2	Windshield	1	
3	Handle bar	1	
4	M5x35 machine screw	1	
5	Ø5 nut	1	
6	Charger	1	
7	Gear box	1	
8	Rear wheel	2	
9	Ø8 washer	3	
10	Lock nut	2	
11	Front wheel assembly	1	
12	Spanner	2	

Parts Diagram | 3

NOTE: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle



Before Assembly | 4 **WARNING!**

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.

- Make sure that the power switch is **turned "OFF"** before assembling the vehicle.
- Before first time use, charge the battery for at least 4 to 6 hours.
- Assembly tools required:




Screwdriver
(not included)



Spanner


**BATTERY INFORMATION**

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Attach the Rear Wheels | 5


Remove all the parts from the rear axle. Turn the vehicle body downside up.

1. Insert the rear axle into the hole located on the rear of the vehicle.
- 2,3. Slide a **gear box** onto the rear axle, and plug the connector on the vehicle into the connector on the motor.
4. Slide a **wheel** onto the rear axle.
5. Slide a **Ø8 washer** onto the rear axle.
6. Tighten a **lock nut** to the end of the front axle with a spanner.




7. Slide a **Ø8 washer** onto the front axle.
8. Slide a **rear wheel** onto the front axle.
9. Slide another **Ø8 washer** onto the front axle.
10. Tighten a **lock nut** to the end of the front axle with a spanner.

HINT: An extra spanner has been provided to hold the Lock Nut on the other side of the rear axle while tightening the Lock Nut on the other side.

Attach the Handle Bar | 6


Remove the **M5x35 machine screw** and **Ø5 nut** from the **end of the front fork**.

1. Insert the front fork into the opening on the front of the vehicle body from the bottom side, and out through the hole on the top side of the vehicle.
2. Place the **handle bar** over the end of the fork.
3. Align the holes on each side of **handle bar** with the holes at the **end of the fork**.
4. Fasten a **nut** on the opposite end of the **screw** to secure the handle bar.




Attach the Windshield | 7


If you your vehicle with the sound function, follow the steps 1-4 to add the batteries (not included). Refer to the battery information .



1. Use a small screwdriver to remove the screw on the battery cover on the windshield.
2. Remove the battery cover from the top of the battery compartment.
3. Insert two **AAA batteries** in their correct polarities.
4. Replace the **battery cover** over the battery compartment and fasten with the screw you removed in step one.



5. Plug the **light wire connector** on the windshield into the connector on the vehicle.
6. Insert the tabs on the windshield into the slots on the vehicle.

Connect the Power Supply | 8

1. Using a screwdriver to remove the screw on the seat back.
2. Remove the seat.
3. Plug the **red connector** into the **terminal on battery** as shown.
4. Replace the seat.

**WARNING!****PREVENT INJURIES AND DEATHS:**

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. DIRECT ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Protective equipment should be worn.
- Never use in roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes.
- Always sit on the seat.
- Not to be used in traffic.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30 KG.
- This toy has no brake.

Rules for Safe Riding


- Keep Children within Safe Riding Areas:
 - Never use in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water;
- Use the toy only on flat surfaces. For example, on the floor of your house, the garden or the playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or get close to them when the car is moving .



Use the vehicle on generally level ground ONLY!



DO NOT Use the vehicle on Lawn space


Use Your Trike | 10

1. **Sounds buttons(if equipped):** Press for sounds playing.
2. **Foot pedal:** Applies power (speed) to the vehicle.

Charging | 11**ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!****WARNING!****• PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.
- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area ONLY.
- NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
- Charge the battery in a dry area ONLY.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals which may cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.
- Only adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.

- The POWER SWITCH must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.

Charging | 12

1. Plug the charger port into the input socket. (the socket is at the back of the vehicle)
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

**WARNING!**

This product with **Charging Protection**: when charging, all functions will be cut off! Only an adult can charge and recharge the battery!

Battery Replacement & Fuse | 13

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair.

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a **short circuit**, causing the fuse to trip.

Battery Replacement and Disposal

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Follow these steps to replace and dispose the battery:

1. Remove the car seat.
2. Disconnect the battery connectors.
3. Remove the battery bracket.
4. Remove the battery cover.
5. Carefully lift the battery.
 - Depending on the condition of the battery (i.e.: leakage) you may want to wear protective gloves before removal.
 - Do not lift the battery by its connectors or cables.
6. Place the dead battery in a plastic bag.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Take it to a **regular** lead acid battery recycler, such as local automotive battery retailer.
Do not throw the battery away with your regular household waste!
7. Replace the battery and reconnect the connectors.
8. Replace the metal battery bracket.
9. Replace the seat.

Troubleshooting Guide | 14

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor Contact us please.
	Battery is dead	Replace battery, Contact us please.
	Electrical system is damaged	Contact us please.
	Motor is damaged	Contact us please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, Contact us please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery. Contact us please.
	Battery is old	Replace battery, Contact us please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle. Maximum user weight is 30 kgs.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, Contact us please.
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact us please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact us please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact us please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact us please.**

Maintaining | 15

- Parents are responsible for inspecting the main parts of the toy before use, and must regularly check for potential hazards, such as batteries, charger, cables or wires, plugs, screws. Check whether these parts are damaged. If there is any damage, do not use the product until it is repaired.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle is not in use.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turned off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

**Our products are suitable for
ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.**



HANDBUCH
Elektromotorrad
TY327662DE

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway



Kontaktieren Sie uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.



Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Allgemeine Warnhinweise:

- ⚠ Achtung! Halten Sie alle kleinteile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.
- ⚠ Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.
- ⚠ Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.
- ⚠ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.

Über Ihren neues Elektromotorrad

Dieses Elektromotorrad bietet Ihrem Kind viele Kilometer Fahrspaß. Um Ihnen und Ihrem Fahrer eine sichere Fahrt zu garantieren, bitten wir Sie darum. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Befolgen Sie die Empfehlungen in diesem Handbuch. Sie sollen die Sicherheit und den Betrieb Ihres Elektromotorrad und seines Fahrers verbessern.

Batterie	6V 4Ah x1
Ladegerät	6V 500mA

Geeignetes Alter: 18 ~ 36 Monate

Tragfähigkeit: Unter 20 kgs

Geschwindigkeit: 3 km / h

Größe des Autos: 66 x 37 x 44 cm


Stromversorgung: Ladeart

Ladezeit: 8 ~ 12 Stunden

Teileliste

TEIL NR.	TEILENAME	MENGE	ANMERKUNG
1	Fahrzeugkarosserie		
2	Windschutzscheibe		
3	Lenker		
4	Schraube M5 x 35		
5	Ø 5 Mutter		
6	Ladegerät		
7	Getriebe		
8	Hinterrad		
9	Ø8 Dichtung		
10	Kontermutter		
11	Vorderradbaugruppe		
12	Schlüssel		

Teilediagramm



TIPP: Einige der abgebildeten Teile sind auf beiden Seiten des Fahrzeuges montiert.

Vor dem Zusammenbau



WARNUNG!

- **ERWACHSENE MONTAGE ERFORDERLICH.**
- Entfernen Sie immer Schutzmaterial und Polybeutel und entsorgen Sie diese vor dem Zusammenbau.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf „OFF“ steht, bevor Sie den Elektroauto zusammenbauen.
- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 4 bis 6 Stunden lang auf.
- Erforderliche Montagewerkzeuge:



Schraubendreher
(nicht im Lieferumfang enthalten)




Schlüssel



BATTERIEINFORMATIONEN


- **Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.**
- **Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.**
- **Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.**
- **Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.**
- **Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen.**
- **Erschöpfte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.**
- **Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.**

Befestigen Sie die Hinterräder




Entfernen Sie alle Teile von der Hinterachse. Drehen Sie die Fahrzeugkarosserie um.

1. Setzen Sie die Hinterachse in das Loch am Heck des Fahrzeugs ein.
- 2,3. Schieben Sie ein Getriebe auf die Hinterachse und stecken Sie den Stecker am Fahrzeug in den Stecker am Motor.
4. Schieben Sie ein Rad auf die Hinterachse.
5. Schieben Sie eine Unterlegscheibe Ø8 auf die Hinterachse.
6. Ziehen Sie eine Kontermutter mit einem Schraubenschlüssel am Ende der Vorderachse fest.




7. Schieben Sie eine Ø8-Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
8. Schieben Sie ein Hinterrad auf die Vorderachse.
9. Schieben Sie eine weitere Ø8-Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
10. Ziehen Sie eine Kontermutter mit einem Schraubenschlüssel am Ende der Vorderachse fest.

TIPP: Es wurde ein zusätzlicher Schraubenschlüssel bereitgestellt, um die Kontermutter auf der anderen Seite der Hinterachse zu halten, während die Kontermutter auf der anderen Seite festgezogen wird.


Befestigen Sie den Lenker

Bringen Sie die Windschutzscheibe an


Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit der Soundfunktion haben, befolgen Sie die Schritte 1 bis 4, um die Batterien hinzuzufügen (nicht im Lieferumfang enthalten). Beachten Sie die Batterieinformationen.



1. Entfernen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die Schraube an der Batterieabdeckung der Windschutzscheibe.
2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung von der Oberseite des Batteriefachs.
3. Legen Sie zwei AAA-Batterien in der richtigen Polarität ein.
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder über dem Batteriefach an und befestigen Sie sie mit der in Schritt 1 entfernten Schraube.



5. Stecken Sie den Lichtkabelstecker an der Windschutzscheibe in den Stecker am Fahrzeug.
6. Setzen Sie die Laschen an der Windschutzscheibe in die Schlitzte des Fahrzeugs ein.

Bringen Sie die Motorhaube an

1. Entfernen Sie die Schraube an der Rückenlehne mit einem Schraubendreher.
2. Entfernen Sie den Sitz.
3. Stecken Sie den roten Stecker wie gezeigt in den Anschluss der Batterie.
4. Setzen Sie den Sitz wieder ein.

Sicherheit**WARNUNG****VERLETZUNGEN UND TOD VERHINDERN:**

- LASSEN SIE DAS KINDER NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT. DIREKTE ERWACHSENE ÜBERWACHUNG IST ERFORDERLICH. Behalten Sie das Kind immer im Blick, wenn es sich im Fahrzeug befindet.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen.
- Schutzausrüstung sollte getragen werden.
- Niemals auf Straßen, in der Nähe von Autos, an oder in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden.
- Tragen Sie immer Schuhe.
- Setzen Sie sich immer auf den Sitz.
- Nicht im Verkehr verwenden.
- Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Das maximale Benutzergewicht beträgt 30 kg.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.

Regeln für sicheres Fahren

- Halten Sie Kinder in sicheren Fahrgebieten:
 - Niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, an oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden.
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen. Zum Beispiel auf dem Boden Ihres Hauses, Ihres Gartens oder auf dem Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln verwenden. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall haben. Betreiben Sie das Fahrzeug nur tagsüber oder an einem gut beleuchteten Ort.
- Es ist verboten, den Stromkreis zu wechseln oder andere elektrische Teile hinzuzufügen.
- Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse des Fahrzeugs regelmäßig.
- Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich ihnen nähern, wenn sich das Auto bewegt.



Benutze dein Motorrad



1. Soundtasten (falls vorhanden): Drücken Sie diese Taste, um Sounds abzuspielen.
2. Fußpedal: Versorgt das Fahrzeug mit Kraft (Geschwindigkeit).

Das Aufladen

Nur ein Erwachsener kann die Batterie aufladen!

WARNUNG

• **VERMEIDEN SIE FEUER UND STROMSCHLAG:**

- Verwenden Sie den einzigen mit Ihrem Fahrzeug gelieferten Akku und Ladegerät. Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät NIEMALS durch eine andere Marke. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte. Überhitzung, Feuer oder Explosion können auftreten.
- NIEMALS das Stromkreissystem modifizieren. Manipulationen am elektrischen System können einen Schlag, einen Brand oder eine Explosion verursachen oder das System dauerhaft beschädigen.
- Lassen Sie keinen direkten Kontakt zwischen den Batterieklemmen zu. Feuer oder Explosion können auftreten.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit auf die Batterie oder ihre Komponenten gelangen.
- Während des Ladevorgangs entstehen explosive Gase. Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien auf. Laden Sie den Akku NUR an einem gut belüfteten Ort auf.
- Nehmen Sie den Akku NIEMALS an den Kabeln oder am Ladegerät auf. Die Batterie kann beschädigt werden und einen Brand verursachen. Nehmen Sie die Batterie NUR am Gehäuse auf.
- Laden Sie den Akku NUR an einem trockenen Ort auf.
- Batteriepole, Klemmen und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie Krebs und Reproduktionsschäden verursachen. Nach der Handhabung die Hände waschen.
- Öffnen Sie den Akku nicht. Die Batterie enthält Blei und andere Materialien, die giftig und ätzend sind.
- Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Gehäuse können einen elektrischen Schlag verursachen.
- Nur Erwachsene dürfen den Akku handhaben oder aufladen. Lassen Sie das Kind NIEMALS den Akku anfassen oder aufladen. Die Batterie ist schwer und enthält Blei (Elektrolyt).
- Lassen Sie den Akku nicht fallen. Die Batterie kann dauerhaft beschädigt werden oder schwere Verletzungen verursachen.
- Überprüfen Sie vor dem Laden des Akkus, ob der Akku, das Ladegerät, das Versorgungskabel und die Anschlüsse abgenutzt oder beschädigt sind. Laden Sie den Akku NICHT auf, wenn Teile beschädigt wurden.
- Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat auf, wenn Sie ihn nicht regelmäßig verwenden.
- Laden Sie den Akku nicht verkehrt herum auf.
- Sichern Sie den Akku immer mit der Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.


- Der NETZSCHALTER muss beim Laden ausgeschaltet sein.

• Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Batterie 4-6 Stunden lang aufladen. Laden Sie die Batterie nicht länger als 10 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.

• Wenn die Geschwindigkeit während der Fahrt offensichtlich langsamer ist, laden Sie bitte die Batterie auf.

• Die Ladefrequenz: nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat. Und Sie sollten sie mindestens 8 bis 12 Stunden, höchstens 20 Stunden aufladen.

Das Aufladen



1. Stecken Sie den Ladeanschluss in die Eingangsbuchse. (Die Steckdose befindet sich hinten am Fahrzeug.)
2. Stecken Sie den Ladestecker in eine Steckdose. Der Akku wird aufgeladen.

WARNUNG

Dieses Produkt mit Ladeschutz: Beim Laden werden alle Funktionen abgeschaltet! Nur ein Erwachsener kann den Akku aufladen und aufladen!

Batteriewechsel & Sicherung

Die Batterie verfügt über eine Thermosicherung mit einer Ruhesicherung, die automatisch auslöst und die gesamte Stromversorgung des Fahrzeugs unterbricht, wenn der Motor, das elektrische System oder die Batterie überlastet sind. Die Sicherung wird zurückgesetzt und die Stromversorgung wird wiederhergestellt, nachdem das Gerät 20 Sekunden lang ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wurde. Wenn die Thermosicherung während des normalen Gebrauchs wiederholt auslöst, muss das Fahrzeug möglicherweise repariert werden.

Befolgen Sie diese Richtlinien, um Stromausfälle zu vermeiden:

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- Ziehen Sie nichts hinter das Fahrzeug.
- Fahren Sie nicht steile Hänge hinauf.
- Fahren Sie nicht gegen feste Gegenstände, die dazu führen können, dass die Räder durchdrehen und der Motor überhitzt.
- Fahren Sie nicht bei sehr heißem Wetter, da die Komponenten überhitzen können.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten mit der Batterie oder anderen elektrischen Komponenten in Kontakt kommen.
- Das elektrische System nicht manipulieren. Andernfalls kann ein Kurzschluss entstehen und die Sicherung auslösen.

Batteriewechsel und -entsorgung



Der Akku verliert schließlich die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Je nach Nutzungsdauer und unterschiedlichen Bedingungen sollte der Akku ein bis drei Jahre lang betrieben werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Batterie auszutauschen und zu entsorgen:

1. Entfernen Sie den Autositz.
 2. Trennen Sie die Batterieanschlüsse.
 3. Entfernen Sie die Batteriehalterung.
 4. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
 5. Heben Sie den Akku vorsichtig an.
 - Abhängig vom Zustand der Batterie (d.H. Leckage) möchten Sie möglicherweise vor dem Entfernen Schutzhandschuhe tragen.
 - Heben Sie den Akku nicht an den Anschlüssen oder Kabeln an.
 6. Legen Sie die leere Batterie in eine Plastiktüte.
- Wichtig! Recyceln Sie die leere Batterie verantwortungsbewusst. Die Batterie enthält Blei (Elektrolyt) und muss ordnungsgemäß und legal entsorgt werden. In den meisten Gebieten ist es illegal, Blei-Säure-Batterien zu verbrennen oder auf Mülldeponien zu entsorgen. Bringen Sie es zu einem von der Bundesregierung oder dem Bundesstaat zugelassenen Blei-Säure-Batterie-Recycler, z.B. einem örtlichen Autobatterie- Händler.**
- Werfen Sie den Akku nicht mit dem normalen Hausmüll weg!
7. Tauschen Sie die Batterie aus und schließen Sie die Stecker wieder an.
 8. Bringen Sie die Metallbatteriehalterung wieder an.
 9. Setzen Sie den Sitz wieder ein.

Anleitung zur Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Fahrzeug fährt nicht	Niedriger Batteriestatus	Laden Sie die Batterie auf.
	Thermosicherung hat ausgelöst	Sicherung zurücksetzen.
	Batterieanschluss oder Kabel sind lose	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind. Wenn die Kabel um den Motor herum lose sind, wenden Sie sich bitte an uns.
	Batterie ist leer	Ersetzen Sie die Batterie, wenden Sie sich bitte an uns.
	Das elektrische System ist defekt	Bitte kontaktieren Sie uns.
	Motor ist defekt	Bitte kontaktieren Sie uns.
Das Fahrzeug fährt nicht sehr lange	Unzureichende Ladung der Batterie	Überprüfen Sie beim Aufladen, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind.
	Batterie ist lang genutzt	Ersetzen Sie die Batterie, wenden Sie sich bitte an uns.
Fahrzeug bewegt sich träge	Niedriger Batteriestatus	Laden Sie die Batterie auf, wenden Sie sich bitte an uns.
	Batterie ist lang genutzt	Ersetzen Sie die Batterie, wenden Sie sich bitte an uns.
	Fahrzeug ist überladen	Reduzieren Sie die Belastung des Autos.
	Das Fahrzeug wird unter rauen Bedingungen benutzt	Verwenden Sie das Fahrzeug nicht unter rauen Bedingungen.
Das Fahrzeug braucht einen Schub, um vorwärts zu fahren	Schlechter Kontakt von Drähten oder Steckern	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind. Wenn die Kabel um den Motor herum lose sind, wenden Sie sich bitte an uns.
	„Totpunkt“ am Motor	Ein toter Punkt bedeutet, dass Terminalanschluss nicht mit Strom versorgt wird und das Fahrzeug repariert werden muss. Bitte kontaktieren Sie uns.
Schwieriges Schalten von vorwärts nach rückwärts oder umgekehrt	Bei laufendem Fahrzeug den Gang zu wechseln	Halten Sie das Fahrzeug vollständig an und regulieren Sie.
Lautes Schleifen oder Klicken von Motor oder Getriebe	Motor oder Zahnräder sind defekt	Bitte kontaktieren Sie uns.
Die Batterie wird nicht aufgeladen.	Batterieanschluss oder Adapteranschluss ist lose	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind.
	Ladegerät ist nicht angeschlossen	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät an eine funktionierende Steckdose an der Wand angeschlossen ist.
	Ladegerät funktioniert nicht	Bitte kontaktieren Sie uns.
Das Ladegerät ist warm während des Ladevorgangs	Dies ist normal, keine Sorge	

Lesen Sie dieses Handbuch und die Tabelle mit den Anweisungen zur Fehlerbehebung vollständig durch, bevor Sie uns anrufen. Wenn Sie weiterhin Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.

Wartung

- Die Eltern sind dafür verantwortlich, die Hauptteile des Spielzeugs vor dem Gebrauch zu überprüfen und müssen regelmäßig nach möglichen Gefahren wie Batterien, Ladegerät, Kabeln oder Drähten, Steckern und Schrauben suchen. Überprüfen Sie, ob diese Teile beschädigt sind. Wenn es Schäden gibt, verwenden Sie das Produkt erst, wenn es repariert ist.
 - Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs keine Risse oder Brüche aufweisen.
 - Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
 - Parken Sie das Fahrzeug in Innenräumen oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
 - Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern. Kunststoffteile können schmelzen.
 - Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf. Nur ein Erwachsener kann mit der Batterie umgehen.
- Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, wenn der Fahrzeug-Raider nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
 - Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie eine Möbelpolitur ohne Wachs, um den Glanz von Kunststoffteilen wiederherzustellen. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
 - Fahren Sie das Fahrzeug nicht in losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, der die beweglichen Teile, Motoren oder das elektrische System beschädigen könnte.
 - Bei Nichtgebrauch sollte die gesamte Stromquelle ausgeschaltet sein. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Batterieanschluss.

Unsere Produkte sind geeignet für

ASTM F963; GB6675; Norm EN71 und EN62115.



MANUEL DE L'UTILISATEUR

**Moto Électrique pour Enfants
TY327662DE**

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.
Les replacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront
envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements Généraux :

- ⚠ Danger ! Éloignez toutes les petites pièces et le matériel d'emballage des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.
- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel avant l'installation.
- ⚠ Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées. Une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Assurez une surface sûre pendant l'assemblage et placez le produit toujours sur une surface plane et stable.

À propos de votre Nouvelle Moto

Cette moto offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Afin de vous assurer, à vous et à votre enfant, une conduite sûre, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence ultérieure.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre moto et de son conducteur.

Batterie	6V4 Ah x 1
Chargeur	6V500mA


Âge approprié :	18-36 mois
Capacité de charge :	Moins de 20 kgs
Vitesse :	3 km/h
Taille de la voiture :	66 x 37 x 44 CM
Mode d'alimentation :	Type de charge
Temps de chargement :	8 ~ 12 heures

LISTE DES PIÈCES

N°	NOM DE PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	Carrosserie	1	
2	Pare-brise	1	
3	Guidon	1	
4	Vis mécanique M5x35	1	
5	Écrou $\Phi 5$	1	
6	Chargeur	1	
7	Boîte de vitesses	1	
8	Roue arrière	2	
9	Rondelle $\Phi 8$	3	
10	Contre-écrou	2	
11	Roue avant	1	
12	Clé	2	

Diagramme des Pièces

ASTUCE : Certaines pièces représentées sont assemblées sur les deux côtés du véhicule



Avant l'Assemblage**AVERTISSEMENT !**

- ASSEMBLAGE D'ADULTES REQUIS.
- Retirez toujours le matériel de protection et les sacs en poly et jetez-les avant l'assemblage.

- Assurez-vous que l'interrupteur est sur « OFF » avant l'assemblage.
- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures.
- Outils de montage requis :




Tournevis (non inclus)



Clé


**INFORMATIONS SUR LA BATTERIE**

- **Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.**
- **Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.**
- **Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.**
- **Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.**
- **Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.**
- **Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.**
- **Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.**

Fixer les roues arrière

Retirez toutes les pièces de l'essieu arrière. Tournez le corps du véhicule à l'envers.


1. Insérez l'essieu arrière dans le trou situé à l'arrière du véhicule.
- 2&3. Glissez une boîte de vitesses sur l'essieu arrière, et branchez le connecteur du véhicule dans le connecteur du moteur.
4. Faites glisser une roue sur l'essieu arrière.
5. **Faites glisser une rondelle $\Phi 8$ sur l'essieu arrière.**
6. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu avant avec une clé.



7. **Faites glisser une rondelle $\Phi 8$ sur l'essieu avant.**
8. Faites glisser une roue arrière sur l'axe avant.
9. **Faites glisser une autre rondelle $\Phi 8$ sur l'essieu avant.**
10. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu avant avec une clé.

CONSEIL : Une clé supplémentaire a été fournie pour maintenir le contre-écrou de l'autre côté de l'axe arrière tout en serrant le contre-écrou de l'autre côté.

Attacher le guidon



Retirez la vis à métaux M5x35 et l'écrou $\Phi 5$ de l'extrémité de la fourche avant.

1. Insérez la fourche avant dans l'ouverture à l'avant de la carrosserie du véhicule par le côté inférieur, et sortez par le trou sur le côté supérieur du véhicule.

2. Placez le guidon sur l'extrémité de la fourche.


3. Alignez les trous de chaque côté du guidon avec les trous situés à l'extrémité de la fourche.

4. Fixez un écrou à l'extrémité opposée de la vis pour fixer le guidon.




Fixer le pare-brise

Si votre véhicule est équipé de la fonction sonore, suivez les étapes 1 à 4 pour ajouter les batteries (non fournies). Reportez-vous aux informations sur les batteries.




1. Utilisez un petit tournevis pour retirer la vis du couvercle de la batterie sur le pare-brise.
2. Retirez le couvercle de la batterie du haut du compartiment de la batterie.
3. Insérez deux piles AAA dans leur polarité correcte.
4. Remplacez le couvercle du compartiment des piles et fixez-le avec la vis que vous avez retirée à l'étape 1.



5. Branchez le connecteur du fil de lumière sur le pare-brise dans le connecteur du véhicule.
6. Insérez les languettes du pare-brise dans les fentes du véhicule.

Connecter l'alimentation électrique



1. Utilisez un tournevis pour retirer la vis du dossier du siège.
2. Enlevez le siège.
3. Branchez le connecteur rouge sur la borne de la batterie comme indiqué.
4. Remettez le siège en place.

Sécurité**AVERTISSEMENT !****PRÉVENIR LES BLESSURES ET LES DÉCÈS :**

- NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. LA SURVEILLANCE DIRECTE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE. Garder toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Un équipement de protection doit être porté.
- Ne jamais utiliser sur la chaussée, à proximité d'une voiture, sur ou à proximité de pentes ou de marches abruptes, de piscines ou d'autres plans d'eau.
- Porter toujours des chaussures.
- Toujours s'asseoir sur le siège.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale ; le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.

Règles pour la sécurité routière

- Garder les enfants dans les zones de sécurité :
- Ne jamais utiliser sur la route, à proximité de véhicules à moteur, sur la pelouse, sur ou à proximité de pentes ou de marches abruptes, de piscines ou d'autres plans d'eau ;
- Utiliser le jouet uniquement sur des surfaces planes. Par exemple, à l'intérieur de votre maison, dans votre jardin ou sur votre terrain de jeu.
- Ne jamais utiliser le jouet dans l'obscurité. Un enfant pourrait rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Utiliser le véhicule uniquement pendant la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres parties électriques
- Inspecter périodiquement les fils et les connexions du véhicule.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou être près d'elles lorsque le véhicule est en mouvement.



UTILISATION



1. Boutons de sons (le cas échéant) : Appuyez pour écouter les sons.
2. Pédale : applique la puissance (vitesse) au véhicule.

Mise en Charge

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !



AVERTISSEMENT !

● PRÉVENIR LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Utilisez la seule batterie rechargeable et le seul chargeur fournis avec votre véhicule. Ne remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion. – N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourrait se produire.
- Ne modifiez JAMAIS le système de circuit électrique. Toute modification du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion ou peut endommager le système de façon permanente.
- Ne permettez pas le contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion pourrait se produire.
- Ne laissez aucun type de liquide sur la batterie ou ses composants.
- Des gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas à proximité de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé UNIQUEMENT.
- Ne prenez JAMAIS la batterie par les fils ou le chargeur. La batterie peut être endommagée et provoquer un incendie. Ne ramassez la batterie qu'à la caisse UNIQUEMENT.
- Chargez la batterie dans un endroit sec SEULEMENT.
- Les bornes de batterie et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques connus pour être cancérigènes et nocifs pour la reproduction. Il faut se laver les mains après les avoir manipulées.
- N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matériaux qui sont toxiques et corrosifs.
- N'ouvrez pas le chargeur. Le câblage et les circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.
- Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. Ne laissez JAMAIS un enfant manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).
- Ne laissez pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie pourraient survenir ou causer des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifiez l'usure ou les dommages de la batterie, du chargeur, de son cordon d'alimentation et des connecteurs. NE chargez PAS la batterie si des pièces ont été endommagées.
- Ne laissez pas la batterie se vider complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne rechargez pas la batterie à l'envers.
- Fixez toujours la batterie à l'aide du support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.


● L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être mis en position OFF lors de la charge.

● Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter de surchauffer le chargeur.

● Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.

● Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge doit être au minimum de 8 à 12 heures, et au maximum de 20 heures.

Mise en Charge



1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée. (à l'arrière du véhicule)
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commence à se charger.

AVERTISSEMENT !

Ce produit avec la protection de la charge : lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées ! Seul un adulte peut charger et recharger la batterie !

Remplacement des Piles et des Fusibles

La batterie comporte un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenche automatiquement et coupe toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se rétablira et le courant sera rétabli après que l'appareil ait été éteint pendant 20 secondes, puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises pendant l'utilisation normale, le véhicule peut **avoir besoin d'être réparé. Veuillez nous contacter.**

Pour éviter de perdre le pouvoir, suivez ces lignes directrices :

- **Ne surchargez pas le véhicule.**
- **Ne remorquez rien derrière le véhicule.**
- **Ne roulez pas sur des pentes raides.**
- **N'entrez pas dans des objets fixes, ce qui pourrait faire tourner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.**
- **Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.**
- **Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.**
- **Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.**

Élimination de la Batterie



La batterie finira par perdre la capacité de tenir une charge. En fonction de la durée d'utilisation et des conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Suivez ces étapes pour remplacer et éliminer la batterie :

1. Enlever le siège de la voiture.
 2. Débranchez les connecteurs de la batterie.
 3. Retirez le support de la batterie.
 4. Retirez le couvercle de la batterie.
 5. Soulevez la batterie avec précaution.
- **Selon l'état de la batterie (c'est-à-dire en cas de fuite), vous pouvez porter des gants de protection avant de la retirer.**
 - **Ne soulevez pas la batterie par ses connecteurs ou ses câbles.**

6. Placez la batterie déchargée dans un sac en plastique.

Important ! Recyclez la batterie déchargée de manière responsable. La batterie contient de l'acide de plomb (électrolyte) et doit être éliminée de manière appropriée et légale. Dans la plupart des régions, il est illégal d'incinérer les batteries au plomb-acide ou de les mettre en décharge. Apportez-les à un recycleur de batteries au plomb-acide agréé par le gouvernement, comme un détaillant local de batteries automobiles. Ne jetez pas la batterie avec vos déchets ménagers habituels !

7. Remplacez la batterie et rebranchez les connecteurs.
8. Remplacez le support métallique de la batterie.
9. Remplacez le siège.

Guide de Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne roule pas	Batterie faible	Rechargez la batterie
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialisation du fusible.
	Le connecteur ou les fils de la batterie sont desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres. Si des fils sont lâches autour du moteur, veuillez nous contacter
	La batterie est morte	Rechargez la batterie
	Le système électrique est endommagé	Veuillez nous contacter
	Le moteur est endommagé	Veuillez nous contacter
Le véhicule ne roule pas très longtemps	La batterie est sous-chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un à l'autre lors de la recharge
	La batterie est usée	Rechargez la batterie
Le véhicule roule au ralenti	Batterie faiblement chargée	Rechargez la batterie
	La batterie est usée	Rechargez la batterie
	Le véhicule est surchargé	Veuillez réduire le poids du véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles.
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres. Si des fils sont lâches autour du moteur, contactez-nous.
	« Point mort » sur le moteur	Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas fournie à la connexion du terminal et que le véhicule doit être réparé. Contactez-nous.
Il est difficile de passer de la marche avant à la marche arrière ou vice-versa	Veuillez essayer de changer de vitesse pendant que le véhicule est en mouvement.	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse.
Bruits forts de grincement ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Contactez-nous.
La batterie ne se recharge pas	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché dans une prise murale qui fonctionne.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Contactez-nous.
Le chargeur est chaud lorsqu'il est rechargé	C'est normal	

Lisez entièrement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant de nous contacter. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez-nous.

Maintenance

- Les parents sont responsables de l'inspection des principales parties du jouet avant l'utilisation, et doivent vérifier régulièrement les dangers potentiels, tels que les piles, le **chargeur, les câbles ou fils, les fiches, les vis. Vérifiez si ces pièces sont endommagées.** N'utilisez pas le produit tant que les dommages n'ont pas été éliminés.
- Il faut s'assurer que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Il faut utiliser de temps en temps une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Il faut **garer le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le avec une bâche pour le protéger des intempéries.**
- Il faut **tener le véhicule éloigné des sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs.** Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Il ne faut pas laver le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne pas laver le véhicule à l'eau et au savon. Ne pas conduire le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique et la batterie.
- Il faut nettoyer le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner du brillant aux pièces en plastique, utilisez un produit d'entretien pour meubles non cireux. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Ne pas conduire le véhicule dans de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourrait endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- **Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, toute la source électrique doit être coupée. Il faut couper l'interrupteur d'alimentation et débrancher la connexion de la batterie.**

**Nos produits sont conformes aux normes ASTM F963,
GB6675, EN71 et EN62115.**



MANUAL DEL USUARIO

Motocicleta Eléctrica para Niños TY327662DE

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

Advertencias Generales:

- ⚠ ¡Peligro! Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, pueden presentar un peligro de asfixia.
- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.
- ⚠ Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios antes de la instalación.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, la instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Asegúrese de estar en una superficie segura durante la construcción y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.

Sobre su Nuevo Vehículo

Este coche para montar le proporcionará a su hijo muchos kilómetros de diversión. Para garantizar una conducción segura, le pedimos que lea este manual con atención y lo guarde para futuras consultas.


Siga las recomendaciones de este manual, están diseñadas para mejorar la seguridad y el funcionamiento de su vehículo y de su conductor.

Batería	6V4 Ah x 1
Cargador	6V500mA

Edad adecuada:	18-36 meses
Capacidad de carga:	Menos de 20 kgs
Velocidad:	3 km/h
Tamaño del coche:	66 x 37 x 44 CM
Modo de alimentación	Tipo de carga
Tiempo de carga:	8 ~ 12 horas

Lista de Piezas

NÚM.	NOMBRE DE PIEZA	CANTIDAD	NOTA
1	Carrocería	1	
2	Parabrisas	1	
3	Manillar	1	
4	Tornillo mecánico M5x35	1	
5	Tuerca $\Phi 5$	1	
6	Cargador	1	
7	Caja de engranajes	1	
8	Rueda trasera	2	
9	Arandela $\Phi 8$	3	
10	Contratuerca	2	
11	Rueda delantera	1	
12	Llave	2	

Diagrama de Piezas

SUGERENCIA: Algunas piezas que se muestran están ensambladas en ambos lados del vehículo.

Antes del Montaje

¡ADVERTENCIA!

- SE REQUIERE EL MONTAJE DE UN ADULTO
- Siempre retire el material protector y las bolsas de polietileno y deséchelos antes del montaje.

- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF" antes de ensamblar el vehículo.
- Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 4 a 6 horas.
- Herramientas de montaje necesarias:



Destornillador
(no incluido)




Llave

INFORMACIÓN DE BATERÍA


- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben quitarse del juguete antes de recargarlo.
- Las baterías recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No se deben mezclar los diferentes tipos de baterías o las baterías nuevas y usadas.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben quitarse del juguete.
- Los terminales de la fuente de alimentación no deben cortocircuitarse.

Fijar las Ruedas Traseras



Retire todas las piezas del eje trasero. Dé la vuelta a la carrocería del vehículo.


1. Inserte el eje trasero en el orificio en la parte trasera del vehículo.
- 2 y 3. Deslice una caja de cambios en el eje trasero y enchufe el conector del vehículo en el conector del motor.
4. Deslice una rueda en el eje trasero.
5. Deslice una arandela $\Phi 8$ en el eje trasero.
6. Apriete una contratuerca al extremo del eje delantero con una llave.



7. Deslice una arandela $\Phi 8$ en el eje delantero.
8. Deslice una rueda trasera en el eje delantero.
9. Deslice otra arandela $\Phi 8$ en el eje delantero.
10. Apriete una contratuerca al extremo del eje delantero con una llave.


CONSEJO: Se ha proporcionado una llave adicional para sujetar la contratuerca en el otro lado del eje trasero mientras se aprieta la contratuerca en el otro lado.

Fijar el Manillar



Fijar el Parabrisas

Si su vehículo está equipado con la función de sonido, siga los pasos 1 a 4 para agregar las baterías (no incluidas). Consulte la información de la batería.




1. Utilice un destornillador pequeño para quitar el tornillo en la tapa de la batería en el parabrisas.
2. Quite la tapa de la batería de la parte superior del compartimiento de la batería.
3. Inserte dos baterías AAA con su polaridad correcta.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería y fíjela con el tornillo que quitó en el paso 1.



5. Enchufe el conector del cable de la luz del parabrisas en el conector del vehículo.
6. Inserte las pestañas del parabrisas en las ranuras del vehículo.

Conectar la Fuente de Alimentación



1. Utilice un destornillador para quitar el tornillo en el respaldo del asiento.
2. Retire el asiento.
3. Enchufe el conector rojo en el terminal de la batería como se muestra.
4. Vuelva a colocar el asiento.

Seguridad **¡ADVERTENCIA!**

PARA PREVENIR LAS LESIONES Y MUERTES :

- **NUNCA DEJE A LOS NIÑOS DESATENDIDOS. SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO.** Mantenga siempre al niño a la vista cuando el niño esté en el vehículo.
- Este juguete debe usarse con precaución ya que se requiere la habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.
- El equipo de protección debe ser usado.
- Nunca lo use en carreteras, cerca de automóviles, en o cerca de los pendientes o escalones empinados, piscinas u otros cuerpos de agua.
- Siempre use zapatos.
- Siempre siéntese en el asiento.
- No debe usarse en el tráfico.
- Este juguete no es adecuado para los niños menores de 36 meses debido a su velocidad máxima; El peso máximo del usuario es de 30 kg.
- Este juguete no tiene freno.

Reglas para una Conducción Segura

- Mantenga a los niños dentro de las áreas seguras para conducir.
- Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, sobre césped, en o cerca de los pendientes o escalones empinados, piscinas u otros cuerpos de agua.
- Use el juguete solo en superficies planas. Por ejemplo, dentro de su casa, en su jardín o en su patio de recreo.
- Nunca lo use en la oscuridad. Un niño puede encontrar con los obstáculos inesperados y tener un accidente. Opere el vehículo solo durante el día o en un área bien iluminada.
- Está prohibido cambiar el circuito o agregar otras partes eléctricas.
- Inspeccione los cables y conexiones del vehículo periódicamente.
- No permita que ningún niño toque las ruedas o se acerque a las ruedas cuando el automóvil esté en movimiento.



Usar su Vehículo



1. Botones de sonidos (si está equipado): Presione para reproducir sonidos.
2. Pedal: Para aplicar la potencia (velocidad) al vehículo.

Cargar

¡SOLO UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERÍA!



¡ADVERTENCIA!

- **PARA PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:**

- Utilice únicamente la batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. NUNCA reemplace la batería o el cargador con otra marca. El uso de otra batería o cargador puede provocar el incendio o la explosión.

- No utilice la batería ni el cargador para ningún otro producto. Podría ocurrir sobrecalentamiento, fuego o explosión.

- NUNCA modifique el sistema del circuito eléctrico. Cualquier modificación al sistema eléctrico puede causar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión o puede dañar permanentemente el sistema.

- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Puede ocurrir un incendio o una explosión.

- No permita ningún tipo de líquido sobre la batería o sus componentes.

- Se crean gases explosivos durante la carga. No cargue cerca de fuentes de calor o materiales inflamables. Cargue la batería ÚNICAMENTE en un área bien ventilada.

- NUNCA tome la batería por los cables o el cargador. Se pueden producir daños en la batería y provocar un incendio. Tome la batería SOLAMENTE por el estuche.

- Cargue la batería SOLAMENTE en un lugar seco.

- Los bornes, terminales y los accesorios relacionados de la batería contienen plomo y compuestos de plomo, químicos que pueden causar cáncer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manipular.

- No abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales tóxicos y corrosivos.

- No abra el cargador. Los cables y los circuitos expuestos dentro de la carcasa pueden provocar descargas eléctricas.

- Solo los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que el niño manipule o cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolito).

- No deje caer la batería, ya que podría producirse el daño permanente a la batería o causar lesiones graves.

- Antes de cargar la batería, compruebe si la batería, el cargador, el cable de alimentación y los conectores están desgastados o dañados. NO CARGUE la batería si se ha producido algún daño en las piezas.

- No permita que la batería se agote por completo. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se usa regularmente.

- No cargue la batería boca abajo.


- Asegure siempre la batería con el soporte. La batería puede caerse y lesionar a un niño si el vehículo se vuelca.

- El INTERRUPTOR DE ENCENDIDO debe estar en la posición OFF durante la carga.

- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 4-6 horas. No recargue la batería durante más de 10 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.

- Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.

- Después de cada uso o una vez al mes, el tiempo de recarga debe ser de un mínimo de 8 a 12 horas y un máximo de 20 horas.

Cargar

1. Enchufe el puerto del cargador en la toma de entrada (en la parte trasera del vehículo).
2. Enchufe el cargador en un tomacorriente de pared. La batería comienza a cargarse.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Este producto está equipado con Protección de Carga: Durante la carga, se cortarán todas las funciones. ¡Solo un adulto puede cargar y recargar la batería!

Reemplazo de Baterías y Fusibles

La batería cuenta con un fusible térmico con un fusible de reposo que se disparará automáticamente y cortará toda la energía del vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería están sobrecargados. El fusible se restablecerá y se restablecerá la energía después de que la unidad se apague durante 20 segundos y luego se vuelva a encender. Si el fusible térmico se dispara repetidamente durante el uso normal, es posible que el vehículo necesite reparación.

Para evitar perder energía, siga estas pautas:

- No sobrecargue el vehículo.
- No remolque nada detrás del vehículo.
- No conduzca en pendientes pronunciadas.
- No conduzca hacia objetos fijos, que pueden hacer que las ruedas patinen y el motor se sobrecaliente.
- No conduzca en un clima muy caluroso, los componentes pueden sobrecalentarse.
- No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.
- No modifique el sistema eléctrico. Si lo hace, puede crear un cortocircuito y hacer que se dispare el fusible.

Reemplazo y Eliminación de Baterías



La batería finalmente perderá la capacidad de mantener la carga. Dependiendo de la duración del uso y las condiciones variables, la batería debería funcionar durante uno a tres años. Siga estos pasos para reemplazar y desechar la batería:

1. Retire el asiento del vehículo.
2. Desconecte los conectores de la batería.
3. Retire el soporte de la batería.
4. Quite la tapa de la batería.
5. Levante la batería con cuidado.
 - Dependiendo del estado de la batería (es decir, si hay una fuga), puede usar guantes protectores antes de quitarla.
 - No levante la batería por sus conectores o cables.
6. Coloque la batería descargada en una bolsa de plástico.

¡Importante! Recicle la batería descargada de manera responsable. La batería contiene ácido de plomo (electrolito) y debe desecharse de manera adecuada y legal. En la mayoría de las áreas, es ilegal incinerar las baterías de plomo-ácido o desecharlas en vertederos. Llévelas a un reciclador de baterías de plomo-ácido autorizado por el gobierno, como un minorista local de baterías de automóviles. ¡No deseche la batería con su basura doméstica habitual!
7. Reemplace la batería y vuelva a conectar los conectores.
8. Vuelva a colocar el soporte metálico de la batería.
9. Vuelva a colocar el asiento.

Guía para Resolver Problemas

Problema	Causa posible	Solución
El vehículo no funciona	La batería tiene poca energía	Recargue la batería
	Se disparó el fusible térmico	Reinicie el fusible
	El conector o los cables de la batería están sueltos	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si hay cables sueltos alrededor del motor, contáctenos.
	La batería está muerta	Reemplace la batería, contáctenos por favor.
	El sistema eléctrico está dañado	Contáctenos.
	El motor está dañado	Contáctenos.
El vehículo no funciona por mucho tiempo	La batería tiene poca energía	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí al recargar
	La batería es vieja	Reemplace la batería, contáctenos por favor.
El vehículo funciona con lentitud	La batería tiene poca energía	Recargue la batería
	La batería es vieja	Reemplace la batería, contáctenos por favor.
	El vehículo está sobrecargado	Reduzca el peso en el vehículo.
	El vehículo se utiliza en condiciones difíciles	Evite utilizar el vehículo en condiciones difíciles
El vehículo necesita un empujón para avanzar	Mal contacto de cables o de conectores	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si hay cables sueltos alrededor del motor, contáctenos.
	"Punto muerto" en el motor	Un punto muerto significa que la energía eléctrica no se está enviado a la conexión del terminal y el vehículo necesita reparación. Contáctenos por favor.
Es difícil cambiar de avance a retroceso o viceversa	Intenta cambiar mientras el vehículo está en movimiento	Detenga el vehículo por completo y cambie de marcha
Ruidos fuertes de chirridos o de chasquidos provenientes del motor o la caja de engranajes	El motor o los engranajes están dañados	Contáctenos.
La batería no se recarga	El conector de la batería o el conector del adaptador está suelto	Verifique que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí.
	Cargador no enchufado	Verifique que el cargador de batería esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
	El cargador no funciona	Contáctenos.
El cargador está caliente cuando se recarga	Esto es normal	

Lea completamente este manual y la tabla de la guía de solución de problemas antes de llamar. Si aún necesita ayuda para resolver el problema, comuníquese con nosotros.

Mantenimiento

- Los padres son responsables de inspeccionar las piezas principales del juguete antes de usarlo y de verificar periódicamente para detectar peligros potenciales, como baterías, cargador, cables o alambres, enchufes, tornillos. Compruebe si estas piezas están dañadas. Si hay algún daño, deje de usar el juguete hasta que se repare.
- Asegúrese de que las piezas de plástico del vehículo no estén agrietadas o rotas.
- Ocasionalmente use un aceite ligero para lubricar las partes móviles como las ruedas.
- Estacione el vehículo en el interior o cúbralo con una lona para protegerlo del clima húmedo.
- Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores. Las piezas de plástico pueden derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Solo un adulto puede manejar la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo no esté en uso.
- No lave el vehículo con chorro de agua. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el vehículo en tiempo de lluvia o de nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, use el pulidor para muebles sin cera. No use cera para automóviles. No utilice los limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo sobre tierra suelta, arena o grava fina que podrían dañar las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no esté en uso, todas las fuentes eléctricas deben estar apagadas. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

**Nuestros productos son adecuados para las normas de
ASTM F963, GB6675, EN71 y EN62115.**



MANUALE UTENTE
Moto Elettrica per Bambini
TY327662DE

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.
Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway



Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze Generali:

- ⚠ Pericolo! Tenere tutte le parti piccole e i materiali di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.
- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware prima dell'installazione.
- ⚠ Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può comportare un pericolo.
- ⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.

Informazioni sul Tuo Nuovo Veicolo

Questa macchina fornirà a tuo bambino molto divertimento. Per garantire a te e al tuo ciclista una guida sicura. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per riferimenti futuri.


Segui le raccomandazioni in questo manuale, sono progettate per migliorare la sicurezza e il funzionamento della tua auto e del suo ciclista.

Batteria	6V4AH x1
Caricabatterie	6V500mA

Età adatta:	18-36 Mesi
Capacità di carico:	Meno di 20 kgs
Velocità:	3km/h
Dimensioni della macchina:	66 x 37 x 44 cm
Modo di potere:	Tipo di ricarica
Tempo di ricarica:	8 ~ 12 ore

Lista delle Parti

N.	NOME DELLE PARTI	QUANTITÀ	NOTA
1	Carrozzeria	1	
2	Parabrezza	1	
3	Manubrio	1	
4	Vite della macchina M5x35	1	
5	Dado $\Phi 5$	1	
6	Caricabatterie	1	
7	Scatola del cambio	1	
8	Ruota posteriore	2	
9	Rondella $\Phi 8$	3	
10	Dado di sicurezza	2	
11	Ruota davanti	1	
12	Chiave	2	

Diagramma delle Parti

SUGGERIMENTO: Alcune parti mostrate sono montate su entrambi i lati del veicolo.

Prima del Montaggio**⚠ AVVERTENZA!**

- **QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO DA UN ADULTO.**
- **Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di plastica e smaltirli prima del montaggio.**
- **Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia su "OFF" prima di montare il veicolo.**
- **Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 4-6 ore.**
- **Strumenti di assemblaggio richiesti:**



Cacciavite
(non incluso)




Chiave

⚠ INFORMAZIONI SULLA BATTERIA


- **Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.**
- **Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate.**
- **Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.**
- **Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiati.**
- **Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.**
- **Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.**
- **I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.**

Fissare le Ruote Posteriori



Rimuovere tutte le parti dall'asse posteriore. Capovolgere la carrozzeria del veicolo.


1. Inserire l'asse posteriore nel foro situato sul retro del veicolo.
- 2,3. Far scorrere una scatola del cambio sull'asse posteriore e collegare il connettore del veicolo al connettore del motore.
4. Far scorrere una ruota sull'asse posteriore.
5. Far scorrere una rondella $\Phi 8$ sull'asse posteriore.
6. Stringere un controdamo all'estremità dell'asse davanti con una chiave.



7. Far scorrere una rondella $\Phi 8$ sull'asse davanti.
8. Far scorrere una ruota posteriore sull'asse davanti.
9. Far scorrere un'altra rondella $\Phi 8$ sull'asse davanti.
10. Stringere un controdamo all'estremità dell'asse davanti con una chiave.


SUGGERIMENTO: È stata fornita una chiave aggiuntiva per tenere il controdamo sull'altro lato dell'asse posteriore mentre si stringe il controdamo sull'altro lato.

Fissare il Manubrio



Fissare il Parabrezza

Se il tuo veicolo è dotato della funzione audio, segui i passi 1-4 per aggiungere le batterie (non incluse). Fare riferimento alle informazioni sulla batteria.




1. Utilizzare un piccolo cacciavite per rimuovere la vite sul coperchio della batteria sul parabrezza.
2. Rimuovere il coperchio della batteria dalla parte superiore del vano batteria.
3. Inserire due batterie AAA con le polarità corrette.
4. Riposizionare il coperchio della batteria sul vano batteria e fissarlo con la vite rimossa al passo 1.



5. Collegare il connettore del cavo della luce sul parabrezza al connettore sul veicolo.
6. Inserire le linguette sul parabrezza nelle fessure sul veicolo.

Collegare l'Alimentazione Elettrica



1. Utilizzare un cacciavite per rimuovere la vite sullo schienale del sedile.
2. Rimuovere il sedile.
3. Collegare il connettore rosso al terminale della batteria come mostrato.
4. Sostituire il sedile.

Sicurezza **AVVERTENZA!**

PREVENIRE LESIONI E MORTE:

● **NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO. È NECESSARIA LA SUPERVISIONE DIRETTA ADULTA.** Tenere sempre il bambino in vista quando il bambino è nel veicolo.

● **Questo giocattolo deve essere usato con cautela poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che causano lesioni all'utente o a terzi.**

● **Indossare dispositivi di protezione.**

● **Non utilizzare mai su strade, in prossimità di automobili o su pendii o gradini ripidi, piscine o altri corpi idrici.**

● **Indossare sempre le scarpe.**

● **Siediti sempre sul sedile.**

● **Non utilizzare nel traffico.**

● **il suo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi a causa della sua velocità massima; Il peso massimo dell'utente è di 30 kg.**

● **Questo giocattolo non ha freno.**

Regole per una Guida Sicura

● **Tenere i bambini all'interno di aree di guida sicure:**

- **Non utilizzare mai su strade, veicoli a motore, spazi verdi, pendii o gradini ripidi, piscine o altri corpi idrici;**

● **Usa il giocattolo solo su superfici piane. Come dentro casa, giardino o parco giochi.**

● **Non usare mai al buio. Un bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti e avere un incidente. Azionare il veicolo solo di giorno o in un'area ben illuminata.**

● **È vietato modificare il circuito o aggiungere altre parti elettriche**

● **Controllare periodicamente i cavi e le connessioni del veicolo.**

● **Non lasciare che nessun bambino tocchi le ruote o si trovi vicino a loro quando l'auto è in movimento.**



Usare il Tuo Veicolo



1. Pulsanti dei suoni (se in dotazione): premere per riprodurre i suoni.
2. Pedale: Applicare la potenza (velocità) al veicolo.

Caricare

SOLO UN ADULTO PUO' CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA!



AVVERTENZA!

●PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:


- Utilizzare la sola batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con il veicolo. **NON** sostituire MAI la batteria o il caricabatterie con un'altra marca. L'utilizzo di un'altra batteria o caricabatterie può causare un incendio o un'esplosione.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatterie per altri prodotti. Potrebbero causare surriscaldamento, incendio o esplosione.
- **NON** modificare MAI il sistema del circuito elettrico. La manomissione del sistema elettrico può provocare scosse, incendi o esplosioni o può danneggiare permanentemente il sistema.
- Non consentire il contatto diretto tra i terminali della batteria. Potrebbero causare incendi o esplosioni.
- Non lasciare alcun tipo di liquido sulla batteria o sui suoi componenti.
- Durante la carica si creano gas esplosivi. Non caricare vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. **Caricare la batteria SOLO in un'area ben ventilata.**
- Non prendere MAI la batteria dai cavi o dal caricabatterie. Si possono causare danni alla batteria e provocare un incendio. Sollevare la batteria SOLO dalla custodia.
- **Caricare la batteria SOLO in un'area asciutta.**
- I poli della batteria, i terminali e i relativi accessori contengono piombo e composti di piombo, sostanze chimiche che possono causare cancro e danni riproduttivi. Lavarsi le mani dopo la manipolazione.
- Non aprire la batteria, la batteria contiene acido al piombo e altri materiali tossici e corrosivi.
- Non aprire il caricabatterie. I cavi e i circuiti esposti all'interno dell'involucro possono causare scosse elettriche.
- Solo gli adulti possono maneggiare o caricare la batteria. Non permettere MAI al bambino di maneggiare o caricare la batteria. La batteria è pesante e contiene acido al piombo (elettrolita).
- Non far cadere la batteria. Potrebbero causare danni permanenti alla batteria o provocare lesioni gravi.
- Prima di caricare la batteria, controllare l'usura o danni alla batteria, al caricabatterie, al cavo di alimentazione e ai connettori. NON caricare la batteria se si sono verificati danni alle parti.
- Non lasciare che la batteria si scarichi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non utilizzata regolarmente.
- Non caricare la batteria capovolta.
- Fissare sempre la batteria con la staffa. La batteria può cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.

●L'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE deve essere impostato in posizione OFF durante la ricarica.

●Prima del primo utilizzo, è necessario caricare la batteria per 4-6 ore. Non ricaricare la batteria per più di 10 ore per evitare il surriscaldamento del caricabatterie.

●Quando il veicolo inizia a funzionare lentamente, ricaricare la batteria.

●Dopo ogni utilizzo o una volta al mese, il tempo minimo di ricarica va da 8 a 12 ore, meno di 20 ore al massimo.

Caricare

1. Collegare la porta del caricabatterie alla presa di ingresso. (la presa è sul retro del veicolo).
2. Collegare la spina del caricabatterie a una presa a muro. La batteria inizierà a caricarsi.

⚠ AVVERTENZA!

Questo prodotto con protezione di ricarica: durante la ricarica, tutte le funzioni verranno interrotte! Solo un adulto può caricare e ricaricare la batteria!

Sostituzione della Batteria e Fusibile

La batteria è dotata di un fusibile termico con un fusibile di riposo che si disinserisce automaticamente e interrompe l'alimentazione del veicolo in caso di sovraccarico del motore, dell'impianto elettrico o della batteria. Il fusibile si ripristinerà e l'alimentazione verrà ripristinata dopo lo spegnimento dell'unità per 20 secondi e la successiva riaccensione. Se il fusibile termico interviene ripetutamente durante l'uso normale, potrebbe essere necessario riparare il veicolo. Contattaci per favore.

Per evitare di perdere energia, seguire queste linee guida:

- **Non sovraccaricare il veicolo.**
- **Non trainare nulla dietro il veicolo.**
- **Non guidare su pendii ripidi.**
- **Non guidare su oggetti fissi, che possono far girare le ruote, causando il surriscaldamento del motore.**
- **Non guidare con tempo molto caldo, i componenti potrebbero surriscaldarsi.**
- **Evitare che acqua o altri liquidi entrino in contatto con la batteria o altri componenti elettrici.**
- **Non manomettere il sistema elettrico. Ciò potrebbe creare un corto circuito, provocando lo scatto del fusibile.**

Sostituzione e Smaltimento delle Batterie



La batteria alla fine perderà la capacità di mantenere la carica. A seconda della quantità di utilizzo e delle condizioni variabili, la batteria dovrebbe funzionare da uno a tre anni. Seguire questi passi per sostituire e smaltire la batteria:

1. Rimuovere il sedile dell'auto.
 2. Scollegare i connettori della batteria.
 3. Rimuovere la staffa della batteria.
 4. Rimuovere il coperchio della batteria.
 5. Sollevare con cautela la batteria.
- **A seconda delle condizioni della batteria (ad esempio: perdite) potresti voler indossare guanti protettivi prima della rimozione.**
 - **Non sollevare la batteria dai connettori o dai cavi.**
6. Mettere la batteria scarica in un sacchetto di plastica.
- Importante! Riciclare la batteria scarica in modo responsabile. La batteria contiene acido al piombo (elettrolita) e deve essere smaltita in modo corretto e legale. Nella maggior parte delle aree è illegale incenerire le batterie al piombo o smaltirle in discarica. Portare a un normale riciclatore di batterie al piombo, come un rivenditore locale di batterie per auto. Non gettare la batteria con i normali rifiuti domestici!
7. Sostituire la batteria e ricollegare i connettori.
 8. Rimettere la staffa metallica della batteria.
 9. Rimettere il sedile.

Guida alla Risoluzione dei Problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
Il veicolo non funziona	Batteria scarica	Ricaricare la batteria
	Il fusibile termico è scattato	Ripristina fusibile, vedere <Fusibile>
	Il connettore o i fili della batteria sono allentati	Verificare che i connettori della batteria siano collegati saldamente l'uno nell'altro. Se i fili sono allentati attorno al motore, contattaci per favore.
	La batteria è scarica	Sostituire la batteria, Contattaci per favore
	L'impianto elettrico è danneggiato	Contattaci per favore
	Il motore è danneggiato	Contattaci per favore
Il veicolo non funziona molto a lungo	La batteria è scarica	Verificare che i connettori della batteria siano collegati saldamente l'uno all'altro durante la ricarica
	La batteria è vecchia	Sostituisci la batteria, contattaci per favore.
Il veicolo funziona lentamente	Batteria scarica	Ricarica la batteria, contattaci per favore.
	La batteria è vecchia	Sostituisci la batteria, contattaci per favore.
	Il veicolo è sovraccarico	Ridurre il peso sul veicolo.
	Il veicolo viene utilizzato in condizioni difficili	Evitare di utilizzare il veicolo in condizioni difficili, vedere <Sicurezza>.
Il veicolo ha bisogno di una spinta per andare avanti	Scarso contatto di fili o connettori	Verificare che i connettori della batteria siano collegati saldamente l'uno nell'altro. Se i fili sono allentati attorno al motore, Contattaci per favore.
	"Punto morto" sul motore	Un punto morto indica che l'energia elettrica non viene erogata alla connessione del terminale e il veicolo deve essere riparato. Contattaci per favore.
Difficile spostamento da avanti a indietro o viceversa	Tentativo di cambiare marcia mentre il veicolo è in movimento	Fermare completamente il veicolo e cambiare, vedere <Usa il tuo nuovo veicolo>
Vivi rumori di smerigliatura o di clic provenienti dal motore o dalla scatola del cambio	Motore o ingranaggi danneggiati	Contattaci per favore
La batteria non si ricarica	Il connettore della batteria o del connettore dell'adattatore è allentato	Verificare che i connettori della batteria siano collegati saldamente l'uno nell'altro.
	Caricabatterie non collegato	Verificare che il caricabatterie sia collegato a una presa a muro funzionante.
	Il caricabatterie non funziona	Contattaci per favore
Il caricabatterie si sente caldo durante la ricarica	Questo è normale e non è motivo di preoccupazione	

Leggere completamente questo manuale e la tabella della guida alla risoluzione dei problemi prima di chiamare. Se hai ancora bisogno di aiuto per risolvere il problema, contattaci per favore.

Manutenzione

- **È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso.** Deve esaminare regolarmente i potenziali pericoli, come la batteria, il caricabatterie, il cavo, la spina, le viti o i dispositivi di fissaggio e, in caso di danni, interrompere l'uso di questo giocattolo fino a quando non viene riparato.
- **Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o rotte.**
- **Occasionalmente utilizzare un olio leggero per lubrificare le parti mobili come le ruote.**
- **Parcheggiare il veicolo al chiuso o coprirlo con un telo per proteggerlo dal tempo umido.**
- **Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e riscaldatori.** Le parti in plastica possono fondersi.
- **Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può gestire la batteria.**
Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo non viene utilizzato.
- **Non lavare il veicolo con un tubo flessibile. Non lavare il veicolo con acqua e sapone. Non guidare il veicolo in caso di pioggia o neve.** L'acqua danneggerà il motore, l'impianto elettrico e la batteria.
- **Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ridare lucentezza alle parti in plastica, utilizzare un lucido per mobili senza cera.** Non usare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- **Non guidare il veicolo su sporcizia sciolta, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiare le parti in movimento, i motori o l'impianto elettrico.**
- **Quando non in uso, tutta la fonte elettrica deve essere spenta.** Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare la batteria.

**I nostri prodotti sono adatti per ASTM F963; GB6675;
EN71 e EN62115 standard.**



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Motocykl elektryczny dla dzieci TY327662DE

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ **Niebezpieczeństwo!** Wszystkie małe części i materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- ⚠ **Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.**
- ⚠ **Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.**
- ⚠ **Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.**
- ⚠ **Upewnij się, że wszystkie części są zainstalowane poprawnie - nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadków.**
- ⚠ **Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.**
- ⚠ **Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.**

O produkcie

Zabawka zagwarantuje Twojemu dziecku wiele kilometrów dobrej zabawy. Aby **zapewnić mu bezpieczną jazdę, dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją do przyszłego użytku.**


Postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji, mają one na celu poprawę bezpieczeństwa użytkownika i obsługi samochodu.

Akumulator	6V4 Ah x 1	
Ładowarka	6V500mA	

Odpowiedni wiek:	18-36 miesięcy
Nośność:	Mniej niż 20 kgs
Prędkość:	3 km / h
Rozmiar samochodu:	66 x 37 x 44 cm
Tryb zasilania:	Akumulator wymagający ładowania
Czas ładowania :	8 ~ 12 godzin

LISTA CZĘŚCI

N°	NAZWA	ILOŚĆ	UWAGI:
1	korpus	1	
2	szyba przednia	1	
3	Kierownica	1	
4	Śruba maszynowa M5x35	1	
5	Nakrętka Ø5	1	
6	Ładowarka	1	
7	Skrzynia biegów	1	
8	Tylne koło	2	
9	Podkładka Ø8	3	
10	Nakrętka zabezpieczająca Ø10	2	
11	Przednie koło	1	
12	Klucz	2	

Schemat części

WSKAZÓWKA: Niektóre w/w części są zamontowane po obu stronach pojazdu

Przed montażem**⚠ OSTRZEŻENIE**

Montażu dokonuje wyłącznie osoba dorosła .

- Zawsze zdejmuj materiał ochronny i woreczki foliowe, i wyrzucaj je przed montażem.

- Przed montażem upewnić się, że przełącznik jest w pozycji „OFF”.
- Przed pierwszym użyciem ładuj baterię przez co najmniej 4 do 6 godzin.
- Wymagane narzędzia montażowe:




Śrubokręt
(brak w zestawie)



Klucz


⚠ INFORMACJE O BATERII

- Baterii jednorazowych nie należy ładować.
- Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed ponownym naładowaniem.
- Akumulatory należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
- Zaciski zasilania nie mogą być krótkoobwodowe.

zamontuj tylne koła


Zdejmij wszystkie części z tylnej osi. Odwróć nadwozie pojazdu do góry nogami.

1. Włóż tylną oś do otworu z tyłu pojazdu.
- 2 i 3. Wsuń skrzynię biegów na tylną oś i podłącz złącze pojazdu do złącza silnika.
4. Wsuń koło na tylną oś.
5. Wsuń podkładkę $\Phi 8$ na tylną oś.
6. Dokręć kluczem przeciwnakrętkę $\varnothing 10$ na końcu przedniej osi.




7. Wsuń podkładkę # 10 na przednią oś.
8. Wsuń tylne koło na przednią oś.
9. Wsuń kolejną podkładkę $\Phi 8$ na przednią oś.
10. Dokręć kluczem przeciwnakrętkę $\varnothing 10$ na końcu przedniej osi.

WSKAZÓWKA: Dodatkowy klucz (w zestawie) służy do przytrzymania przeciwnakrętki $\varnothing 10$ po drugiej stronie tylnej osi, podczas dokręcania przeciwnakrętki po drugiej stronie.


Zamocuj kierownicę

Zabezpiecz przednią szybę


Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w odtwarzacz dźwięku, wykonaj kroki od 1 do 4, aby włożyć baterie (brak w zestawie). Zapoznaj się z informacjami o baterii.



1. Za pomocą małego śrubokręta odkręć śrubę z pokrywy akumulatora na przedniej szybie.
2. Zdejmij pokrywę baterii z górnej części komory baterii.
3. Włóż dwie baterie AA z zachowaniem właściwej biegunowości.
4. Załóż pokrywę komory baterii i zabezpiecz ją śrubą wykręconą w kroku 1.



5. Podłącz złącze przewodu światła na przedniej szybie do złącza pojazdu.
6. Wsuń wypustki przedniej szyby w szczeliny w pojeździe.

Zasilanie

1. Za pomocą śrubokręta wykręć śrubę z oparcia siedzenia.
2. Zdejmij siedzisko.
3. Podłącz czerwone złącze do bieguna akumulatora, jak pokazano na rysunku.
4. Wyjmij gniazdo.

Bezpieczeństwo **OSTRZEŻENIE****ZAPOBIEGANIE OBRAŻENIOM I ŚMIERCI:**

Dziecka nie wolno zostawiać bez opieki. Niezbędny jest nadzór osób dorosłych. Zawsze trzymaj dziecko w zasięgu wzroku

- Zabawka musi być używana w sposób ostrożny. Należy wiedzieć, jak uniknąć upadków lub kolizji, które mogłyby spowodować obrażenia użytkownika lub osób trzecich.

- Należy nosić wyposażenie ochronne.

- Nigdy nie używaj na drodze, w pobliżu samochodu, na lub w pobliżu stromych zboczy lub schodów, basenów lub innych zbiorników wodnych.

- Zawsze noś buty.

- Zawsze siadaj na siedzisku

NIE UŻYWAĆ W RUCHU ULICZNYM.

- Ta zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na osiąganą przez nią maksymalną prędkość; maksymalna waga użytkownika to 30 kg.

- Ta zabawka nie posiada hamulca.

Zasady bezpieczeństwa na drogach

- Trzymaj dzieci w bezpiecznych miejscach:

- Nigdy nie używać na drodze, w pobliżu pojazdów silnikowych, na trawniku, na lub w pobliżu stromych zboczy lub stopni, basenów lub innych zbiorników wodnych;

- Używaj zabawki tylko na równych powierzchniach. - w domu, w ogrodzie lub na placu zabaw.

- Nigdy nie używaj zabawki w ciemności. Dziecko może napotkać nieoczekiwane przeszkody i spowodować wypadek. Używaj pojazdu tylko w dzień lub w dobrze oświetlonym miejscu.

- Zabrania się modyfikowania obwodu lub dodawania innych części elektrycznych

- Okresowo sprawdzaj przewody i połączenia pojazdu.

- Nie pozwalaj dzieciom dotykać kół ani przebywać w ich pobliżu, gdy pojazd jest w ruchu.



Ładowanie




Tylko osoba dorosła może ładować akumulator.

OSTRZEŻENIE

• ZAPOBIEGANIE POŻAROWI I PORAŻENIOM PRĄDEM:

- Używaj akumulatora i ładowarki dostarczonej z pojazdem. **NIGDY nie wymieniaj baterii ani ładowarki na inną markę. Użycie innej baterii lub ładowarki może spowodować pożar lub wybuch.** - Nie używaj baterii ani ładowarki z żadnym innym produktem. **Może dojść do przegrzania, pożaru lub wybuchu.**
 - **Nigdy nie modyfikuj układu elektrycznego.** Wszelkie modyfikacje układu elektrycznego mogą spowodować porażenie, pożar lub eksplozję lub mogą trwale uszkodzić system.
 - Nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu zacisków akumulatora. **Może dojść do przegrzania, pożaru lub wybuchu.**
 - Nie pozostawiaj żadnego rodzaju cieczy na akumulatorze ani jego elementach.
 - Podczas ładowania tworzą się wybuchowe gazy. Nie ładuj w pobliżu źródeł ciepła lub materiałów łatwopalnych. Ładuj akumulator TYLKO w dobrze wentylowanym miejscu.
 - **Nigdy nie podnoś akumulatora za przewody lub ładowarkę.** Akumulator może ulec uszkodzeniu i spowodować pożar. Nie przechowuj baterii w skrzynce na narzędzia.
 - Ładuj akumulator TYLKO w suchym miejscu.
 - Baterie i związane z nimi akcesoria zawierają ołów i związki ołowiu, chemikalia znane jako rakotwórcze i szkodliwe dla płodności. **Ręce należy umyć po kontakcie z akumulatorem.**
 - Nie otwieraj baterii. Akumulator zawiera kwas ołowiowy i inne trujące i korodujące materiały.
 - Nie otwieraj ładowarki. Odstąpione okablowanie i obwody wewnątrz obudowy mogą spowodować porażenie prądem.
 - Tylko dorośli mogą obsługiwać lub ładować baterię. **NIGDY nie pozwalaj dziecku obsługiwać ani ładować baterii.** Akumulator jest ciężki i zawiera kwas ołowiowy (elektrolit).
 - Nie upuszczaj baterii. **Może dojść do trwałego uszkodzenia akumulatora lub poważnych obrażeń.**
 - **Przed ładowaniem baterii sprawdź, czy bateria, ładowarka, jej przewód zasilający i złącza nie są zużyte lub uszkodzone. NIE ŁADUJ baterii, jeśli jakiegokolwiek części zostały uszkodzone.**
- Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania akumulatora.**
- Akumulator **należy ładować po każdym użyciu lub raz w miesiącu**, jeśli nie jest używany regularnie.
 - Nie ładuj baterii do góry nogami.
 - Zawsze zabezpieczaj baterię za pomocą uchwyty. Akumulator może spaść i zranić dziecko w przypadku przewrócenia się pojazdu.

- Podczas ładowania włącznik zasilania musi być ustawiony w pozycji OFF.
- Przed pierwszym użyciem należy ładować baterię przez 4-6 godzin. Nie ładuj baterii dłużej niż 10 godzin, aby uniknąć przegrzania ładowarki.
- Gdy pojazd zacznie powoli jechać, naładuj akumulator.
- Po każdym użyciu lub raz w miesiącu czas ładowania powinien wynosić co najmniej 8-12 godzin, a maksymalnie 20 godzin.

Ładowanie

1. Podłącz port ładowarki do gniazda wejściowego. (z tyłu pojazdu)
2. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka ściennego. Akumulator zaczyna się ładować.

**OSTRZEŻENIE**

Ten produkt posiada zabezpieczenia przed przeciążeniem: podczas ładowania dostęp do funkcji zostanie odcięty. Tylko osoba dorosła może ładować akumulator.

Wymiana baterii i bezpieczników

Akumulator jest wyposażony w bezpiecznik termiczny ze spoczynkowym bezpiecznikiem, który uruchamia się automatycznie i odcina całe zasilanie pojazdu, jeśli silnik, układ elektryczny lub akumulator są przeciążone. Bezpiecznik zostanie zresetowany, a zasilanie zostanie przywrócone po wyłączeniu urządzenia przez 20 sekund, a następnie ponownym włączeniu. Jeśli bezpiecznik termiczny kilkakrotnie zadziała podczas normalnego użytkowania, pojazd może wymagać naprawy. Skontaktuj się z nami.

Aby uniknąć szybkiej utraty mocy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Nie przeciążaj pojazdu.
- Nie holuj niczego za pojazdem.
- Nie jeźdź po stromych zboczach.

Uważaj na zderzenia z nieruchomymi przedmiotami, które mogłyby spowodować zbędny obrót kół i spowodować przegrzanie silnika.

- Nie jeźdź przy bardzo upalnej pogodzie, komponenty mogą się przegrzać.
- Nie dopuszczaj do kontaktu wody lub innych płynów z akumulatorem lub innymi elementami elektrycznymi.
- Nie modyfikuj instalacji elektrycznej. Może to spowodować zwarcie i zadziałanie bezpiecznika.

Utylizacja baterii



Bateria w końcu straci zdolność utrzymywania ładunku. W zależności od długości użytkowania i tym podobnych warunków, bateria powinna działać od jednego do trzech lat. Należy postępować zgodnie z poniższymi punktami (wymiana i utylizacja baterii)

1. Wyjmij fotel z samochodu.
2. Odłącz złącza akumulatora.
3. Wyjmij uchwyt baterii.
4. Zdejmij pokrywę baterii.
5. Ostrożnie podnieś baterię.
 - W zależności od stanu baterii (tj. Czy nastąpił wyciek), możesz założyć rękawice ochronne przed jej wyjęciem.
 - Nie podnosić akumulatora, trzymając za złącza lub kable.
6. Umieść rozładowaną baterię w plastikowej torbie.

Ważne ! Zutilizuj zużytą baterię w sposób odpowiedzialny. Akumulator zawiera kwas ołowiowy (elektrolit) i należy go utylizować zgodnie z prawem. W większości rejonów spalanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych lub składowanie ich na wysypisku jest nielegalne. Zabierz je do zatwierdzonej przez rząd firmy zajmującej się recyklingiem akumulatorów kwasowo-ołowiowych, np. lokalny sprzedawca akumulatorów samochodowych. Nie wyrzucaj baterii razem ze zwykłymi odpadami domowymi!

7. Wymień baterię i ponownie podłącz złącza.
8. Wymień metalowy uchwyt baterii.
9. Umieść fotel z powrotem

Rozwiązywanie problemów

Problem	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Pojazd nie jedzie	Niski poziom baterii	Naładuj baterię
	Zadziałał bezpiecznik termiczny	Dokonaj resetu bezpiecznika.
	Poluzowane złącze lub przewody akumulatora	Sprawdź, czy złącza akumulatora są dobrze połączone ze sobą. W przypadku luźnych przewodów wokół silnika prosimy o kontakt.
	Bateria jest wyczerpana	Naładuj baterię
	Układ elektryczny jest uszkodzony	Skontaktuj się z nami.
	Silnik jest uszkodzony	Skontaktuj się z nami.
Pojazd nie jedzie długo na jednym naładowaniu	Akumulator jest niedoładowany	Sprawdź, czy podczas ładowania złącza akumulatora są dobrze połączone ze sobą.
	Akumulator jest zużyty	Naładuj baterię
Pojazd jest na biegu jałowym	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj baterię
	Akumulator jest zużyty	Naładuj baterię
	Pojazd jest przeciążony	Zredukuj ewentualne przeciążenie pojazdu. Maksymalna waga użytkownika to 30 kg.
	Używanie pojazdu w trudnych warunkach	Unikaj używania pojazdu w trudnych warunkach.
Pojazd wciąż wymaga ładowania	W przypadku słabego kontaktu przewodów lub złączy-	Sprawdź, czy złącza akumulatora są dobrze połączone ze sobą. W przypadku luźnych przewodów wokół silnika prosimy o kontakt.
	«Martwy punkt» silnika	Martwy punkt oznacza, że napięcie elektryczne nie jest dostarczane do złącza terminala i pojazd wymaga naprawy. Skontaktuj się z nami.
Trudno jest przełączyć się z jazdy do przodu na bieg wsteczny lub odwrotnie	Spróbuj zmienić biegi, gdy pojazd jest w ruchu	Zatrzymaj pojazd całkowicie i zmień biegi.
Głośne piszczenie lub klikanie silnika lub skrzyni biegów	Silnik lub przekładnia są uszkodzone	Skontaktuj się z nami
Akumulator nie ładuje się	Luźne złącze akumulatora lub złącze adaptera	Sprawdź, czy złącza akumulatora są dobrze połączone ze sobą.
	Ładowarka nie jest podłączona	Upewnij się, że ładowarka jest podłączona do działającego gniazda ściennego.
	Ładowarka nie działa	Skontaktuj się z nami
Po naładowaniu ładowarka jest gorąca	Jest to normalne.	

Przed skontaktowaniem się z nami przeczytaj w całości niniejszą instrukcję i tabelę zawierającą wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z nami.

Konserwacja

- Rodzice są odpowiedzialni za sprawdzenie głównych części zabawki przed użyciem i powinni regularnie sprawdzać potencjalne zagrożenia, takie jak baterie, ładowarka, kable lub przewody, wtyczki, śruby. Sprawdź, czy te części nie są uszkodzone. Nie używaj produktu, dopóki uszkodzenie nie zostanie usunięte.
- Upewnij się, że plastikowe części pojazdu nie są pęknięte lub złamane.
- Od czasu do czasu do smarowania ruchomych części, takich jak koła, należy użyć lekkiego oleju.
- Przechowuj pojazd w pomieszczeniu lub przykryj go brezentem, aby chronić go przed wilgocią.
- Trzymaj pojazd z dala od źródeł ciepła, takich jak piece i grzejniki. Części plastikowe mogą ulec stopnieniu.
- Naładuj baterię po każdym użyciu. Akumulator może obsługiwać tylko osoba dorosła. Akumulator należy ładować przynajmniej raz w miesiącu, gdy pojazd nie jest używany.
- Nie czyść pojazdu za pomocą węża ogrodowego. Nie używaj wody z mydłem. Nie prowadź pojazdu w deszczu lub śniegu. Woda uszkodzi silnik, układ elektryczny i akumulator.
- Pojazd należy czyścić miękką, suchą szmatką. Aby przywrócić połysk elementom plastikowym, użyj niewoskowanego produktu do pielęgnacji mebli. Nie używaj wosku samochodowego. Nie używaj ściernych środków czyszczących.
- Nie jeździć pojazdem po luźnej ziemi, piasku lub żwirze, które mogą uszkodzić ruchome części, silniki lub instalację elektryczną.
- Kiedy pojazd nie jest używany, całe zasilanie elektryczne musi być wyłączone. Wyłączyć (używając przełącznika zasilania) i odłączyć połączenie akumulatora.

**Nasze produkty są zgodne z następującymi normami:
ASTM F963, GB6675, EN71 i EN62115.**

