



Wall mounting accessories

Mounting accessories List		
M8*60 x 8 Expansion screws	M8 x 8 Expansion tubes	
Lock washers x 2		







Other accessories

Other accessories List			
Screwdriver	Camera Screw		
Cable clips x 2	Tiny into PC Screws M3 x 2		
Core2 PC Screws M4 x 4			



Install the Tiny/wiring diagram (optional)



The drivers and files for this monitor can be downloaded from https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 or scan QR code.

يمكن تنزيل برامج التشغيل والملفات اللازمة لتثبيت جهاز العرض هذا عبر العنوان https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 أو مسح شفرة الاستجابة السريعة ضوئياً.

Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados de https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 ou digitalize o código QR.

Драйверите и файловете за този монитор могат да бъдат изтеглени от https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 или сканирайте QR кода.

የድህረ-መገጽ ማቆራረጫ ማግኘት (ቀላል) ለዚህ ማከላከያ ማረጋገጫ ማግኘት https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 ላይ ያገኙትን ማቆራረጫ ማግኘት (QR Code) ይጠቀሙ

Upravljački program i datoteke za ovaj monitor mogu se preuzeti na webu https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 ili skenirajte QR kod.

Ovladače a soubory pro tento monitor jsou k dispozici ke stažení na webu https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 nebo oskenujte kód QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 ou à l'aide du code QR.

Safety information

DANGER

- To avoid shock hazard:
- Do not remove the covers.
- Do not operate this product unless the stand is attached.
- Do not connect or disconnect this product during an electrical storm.
- The power cord plug must be connected to a properly wired and grounded power outlet.
- Any equipment to which this product will be attached must also be connected to properly wired and grounded power outlets.
- To isolate the monitor from the electrical supply, you must remove the plug from the power outlet. The power outlet should be easily accessible.

Handling:

- If your monitor weighs more than 18 kg (39.68 lb), it is recommended that it be moved or lifted by two people.

危险声明

- 为避免触电危险:
- 请勿卸下外壳。
- 请勿在安装支架之前运行本产品。
- 请勿在雷电天气进行产品的连接或断开操作。
- 电源插头必须连接到正确布线并接地的电源插座。
- 与本产品连接的任何设备也必须正确连接到正确布线并接地的电源插座。
- 要断开显示器的电源，必须从电源插座拔出其插头。电源插座应设在易于使用的位置。
- 如果显示器重量超过18公斤(39.68磅)，建议两个人进行搬运。

DANGER

- Pour éviter tout risque de choc électrique :
- N'enlevez pas les carters.
- N'utilisez pas ce produit si le socle n'est pas connecté.
- N'effectuez aucun branchement de ce produit au cours d'un orage.
- La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur une prise dépourvue de courant correctement câblé et mis à la terre.
- Tout matériel auquel ce produit sera connecté doit également êtrebranché sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.
- Pour isoler le moniteur de toute source d'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche du socle de prise de courant qui doit être facilement accessible.
- Manipulation:
- Si le moniteur pèse plus de 18 kg, faites-vous aider par une autrepersonne pour le déplacer ou le soulever.

ATTENZIONE

- Per evitare il pericolo di scosse:
- Non rimuovete i coperchi.
- Non rendere operativo il prodotto se non è collegato al supporto.
- Non collegare o scollegare il prodotto durante un temporale.
- La spina del cavo di alimentazione deve essere collegata alla presa di corrente con messa a terra corretta.
- Anche l'apparecchiatura che verrà collegata a questo prodotto deveessere collegata a prese di corrente con messa a terra corretta.
- Per isolare il monitor dall'alimentazione, rimuovere la spina dalla presa di alimentazione. La presa deve essere facilmente accessibile.
- Se il monitor pesa più di 18 kg (39,68 lb), si consiglia di utilizzare due persone per spostarlo o sollevarlo.

NEVARNOST

- Da se izognete nevarnost elektrónega udara:
- Ne odstranjajte pokrovnice.
- Ne uporabljajte izdelka brez pritrjenega stojala.
- Ne priključujte ali odklopite izdelka med nevrotom.
- Vrtilni napajalnega kabla vključite v ustrezno povezavo in ozemljeno vtičnico.
- Oprema, na katero bo priključen izdelek, mora biti prav tako priključena v ustrezno povezavo in ozemljeno vtičnico.
- Za izklop monitorja iz elektrónega napajanja odstranite vtič iz vtičnice. Vtičnica naj bo lahko dostopna.
- Rokovanje:
- Če vaša naprava teži nad 18 kg (39,68 lb), je priporočljivo, da ga premikate ali dvigujete dve osebi.

FARA

- Undvik elektriska stötar:
- La inte av några ytterhöljor.
- Använd inte utrustningen om inte stativet sitter på.
- Koppla inte in eller bort utrustningen under åskväder.
- Nåstladders kontakten ska anslutas till ett korrekt installerat och jordat eluttag.
- All utrustning som den här produkten ska anslutas till måste också vara ansluten till korrekt installerade och jordade eluttag.
- Om bildskärmen behöver isoleras från strömkällan gör du det genom att dra ut kontakten ur eluttaget. Eluttaget bör vara lätt åtkomligt.
- Handhavande:
- Om bildskärmen väger mer än 18 kg rekommenderar vi att ni är minst två om att flytta eller lyfta den.

საფრთხოება

- ელექტრობის სხივების ასევე ელექტროუბრუნების
- არ მოხსნათ საფარები.
- არ გამოიყენოთ ეს პროდუქტი, თუ სადგომი არ არის მონტაჟებული.
- არ შეუერთოთ არც გათვლილი ეს, პროდუქტი ელექტრო ქსოვიდან დროს.
- დენის კაბელის შეერთებისას უნდა უზრუნველყოფილი სათანადო საფარები და დამრეხებელი ფენები უზრუნველყოს.
- წესებისგან მოწყობილობა, რომელიც ეს პროდუქტი დამრეხდება, ასევე უნდა იყოს დამრეხებელი სათანადო დამრეხებელი და დამრეხებელი დენის გარემოებებში.
- მონიტორის კაბელის უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სათანადო საფარები და დამრეხებელი ფენები უზრუნველყოს.
- თუ მოწყობილობა, რომელიც ეს პროდუქტი დამრეხდება, ასევე უნდა იყოს დამრეხებელი სათანადო საფარები და დამრეხებელი ფენები უზრუნველყოს.

შენიშვნა: • თუ თქვენი მონიტორი იწონის 18 კგ-ზე მეტს (39,68 lb), რეკომენდებულია მისი გადაადგილება ან აწევა ორ ადამიანის მიერ.

*Depending on many factors such as the processing capability of peripheral devices, file attributes, and other factors related to system configuration and operating environments, the actual transfer rate using the various USB connectors on this device will vary and is typically slower than the data rates as defined by the respective USB specifications: - 5 Gb/s for USB 3.1 Gen 1; 10 Gb/s for USB 3.1 Gen 2 & 20 Gb/s for USB 3.2.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65, vagy olvassa be QR-kódot. I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバとファイルは https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 からダウンロードできます。あるいは、QRコードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 스캔하여 다운로드 할 수 있습니다.

Driverele și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65. Alternativ puteți scana codul QR.

Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 или сосканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/lfd_e65 atau dengan memindai kode QR.

危険

- 安全にお使いいただくための注意
- カバーを取り外さないでください。
- スタンドを外した状態で本製品を使用しないでください。
- 雷雨の際はケーブルの接続を切り離し、または本製品の設置、保守、再構成を行わないでください。
- 電源コードは、正しく配線され、適正な接地端子が付いている電源コンセントで使用してください。
- 本製品に接続した機器もすべて、配線と接地が正しく行われているコンセントに接続してください。
- モニターを電源から切り離すためには、電源コンセントからプラグを抜き取る必要があります。
- 電源コンセントは、アクセスしやすい場所にあることが必要です。
- 取扱い上の注意
- 18 kg を超えるモニターを移動したり持ち上げたりする場合
- には、二人で作業するようにしてください。

خطر

- لتفادي مخاطر الصدمات:
- لا تخرج زائدة الحماية.
- لا تحاول تشغيل هذا المنتج إذا وجد غطاء الحماية.
- يجب أن لا توصيل هذا المنتج بالكهربى بعد فصله بطريقة مسيئة.
- أثناء فصل الكابلات، يجب أن لا توصيلها بأحد المنافذ الكهربى.
- لا توصيلها (أيضا) بطريقة مسيئة.
- للمس القوي الكهربى عن الشاشة، يجب أن تقوم بآلة لفصل من المخرج الكهربى.
- يجب أن يكون المخرج الكهربى قريب ومناسب للتوصيل إليه.
- طريقة التحمل:
- إذا كانت الشاشة تزن أكثر من ١٨ كجم (٣٩,٦٨ رطل)، يفضل أن ترفعها وبطريقة سليمة.

VESZÉLY!

- Az áramütés elkerülése érdekében:
- Ne távolítsa el a fedelket.
- Ne használja a terméket addig, amíg nem szerezte fel a talpalt.
- Ne csatlakoztassa és ne válassza le a terméket zivatar idején.
- A kábelkötés megkezdése előtt és lefordít fali csatlakozóba dugja be.
- Azokat a termékeket is megkezdés előtt húzza ki a fali csatlakozóból, amelyekhez ez a termék csatlakozik.
- Ki kell húzni a hálózati dugót a fali csatlakozóból ahhoz, hogy biztonságosan leválassza a monitort a tápellátásról.
- A fali csatlakozókat könnyen elérhető helyen kell lenni.
- Kézelt:
- Azt ajánljuk, hogy két ember emelje meg vagy szállítsa a monitort, ha súlyát meghaladja a 18 kg-ot.

OPACHOCT

- За да избегнете опасността от токов удар:
- Не сваляйте капаките.
- Не ползвайте този продукт, ако не е прикрепен на поставката.
- Не разкачвайте и не разкачвайте този продукт по време на електрически бури.
- Всичко, което е свързано с продукта, трябва да бъде поставено в правилно свързани и заземени контакти на захранване.
- Школно образование, към което ще бъде свързан този продукт, трябва също да бъде свързано към правилно свързани и заземени контакти на захранване.
- За да изключите монитора от електрическото захранване, трябва да извадите щепсела от контакта на захранване.
- Контактът трябва да бъде лесно достъпен.
- Бораване:
- Ако монитърът ви тежи над 18 kg (39,68 паунда), се препоръчва да бъде пренесен или подигнат от двама души.

OPASNOST

- Da izbjegnute rizik od strujnog udara:
- Ne skidajte poklopce.
- Nemojte koristiti proizvod ako postojie rizik od udara.
- Ne spajajte i ne odspajajte ovaj proizvod za vrijeme gromovnjavice olujke.
- Uključite napajanje žice mora biti stavljen u ispravan i propisno uzemljeni utičnik.
- Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravno i propisno uzemljeno utičnik.
- Da bi odvojili monitor od dovoda struje, morate izvući utičnik iz utičnice.
- Strujna utičnica mora biti lako dostupna.
- Rukovanje:
- Ako je monitor teži od 18 kg (39,68 funti), preporučuje se da ga pomući ili podižu dvije osobe.

Fare!

- Undgå elektrisk stød:
- Dækslerne må ikke fjernes.
- Benyt ikke produktet, medmindre standen er tilsluttet.
- Tilslut eller afmonter ikke produktet i tordenvejr.
- Sæt nedledningen i en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- Slut også eventuelt udstyret, som dette produkt forbindes med, til korrekt forbundne stikkontakter.
- Isoler skærmen fra nettet ved at tage nedledningen ud af stikkontakten.
- Stikkontakten skal være let tilgængelig.
- Handlinger:
- Hvis din skærm vejer mere end 18 kg, bør der være to personer til at flytte eller løfte den.

VAARA

- Noudata seuraavia ohjeita sähköiskun välttämiseksi:
- Älä irrota kansia.
- Älä käytä tätä tuotetta, jos sitä ei ole kiinnitetty jalkaustaan.
- Älä kytke tai irrota tätä tuotetta ukkonen aikana.
- Verkkojohdon on kytkettävä oikein asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.
- Myös laitteet, joihin tämä tuote liitetään, on kytkettävä oikein asennettuihin ja maadoitettuihin pistorasioihin.
- Virtansyöttö näytteenä laiteista kokonaan irrottamalla verkkojohdon pistorasiasta. Pistorasiaan on oltava esteeton pääsy.
- Käsittely:
- Jos näytin painaa yli 18 kg, näytimen siirtoon tai nostoon tarvitaan kaksi henkilöä.

FARE

- Dis disse forholdsreglene slik at du unngår å få elektrisk stød:
- Ikke fjern dekslene.
- Ikke bruk produktet hvis det ikke er koblet til sokkelen.
- Ikke koble produktet til eller fra i tordenvær.
- Strømledningen må være koblet til en forskriftsmessig jordat stikkontakt.
- Alt annet utstyr som skal forbindes med dette produktet, må også være koblet til stikkontakter som er forskriftsmessig jordat.
- Når du skal fjerne all strømtilførsel til skjermen, må du trekke støpselet ut av stikkontakten. Stikkontakten bør være lett tilgjengelig.
- Handlinger:
- Hvis skjermen veier mer enn 18 kg, trengs det to personer til å flytte eller løfte den.

有害物质
为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品中有害物质，按部件分类，声明如下。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注：表中标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym:

- Nie należy zdejmować obudowy.
- Nie należy włączać produktu nieumieszczonego na podstawie.
- Nie należy podłączać ani odłączać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
- Kable zasilający musi być podłączone do prawidłowo okablowanego i uzziemionego gniazda zasilającego.
- Każde urządzenie do którego będzie podłączany ten produkt również musi być podłączone do prawidłowo okablowanego i uzziemionego gniazda zasilającego.
- Aby odizolować monitor od źródła zasilania prądem elektrycznym, należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego. Gniazdo zasilające powinno być łatwo dostępne.

Prezensozione:

- Jesli monitor wazy ponad 18 kg (39,68 funt), zaleca się przeniesienie i podnoszenie go przez dwie osoby.

PERICOL

Pentru a evita pericolul de electrocutare:

- Nu îndalurați capacele.
- Folosiți acest produs numai dacă este atașat suportului.
- Nu conectați și nu deconectați acest produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Fiți conștienți de alimentare trebuie să fie conectată la o priză cablată și împământată corect.
- Orice echipament la care va fi atașat acest produs trebuie și el să fie conectat la prize cablate și împământate corect.
- Pentru a izola monitorul de sursa de tensiune electrică, trebuie să scoateți fișa din priză.
- Fiecare echipament de alimentare trebuie să fie într-un loc accesibil și ușurință.
- Manevrare:
- Dacă monitorul cântărește mai mult de 18 kg (39,68 lb), este recomandat să fie mutat sau ridicat de două persoane.

ОПАСНОСТЬ

Чтобы избежать поражения током:

- Не снимайте крышки.
- Не работайте с прибором, если вы не установили подставку.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте прибор во время грозы.
- Шнур питания нужно включать в правильно установленную и заземленную розетку.
- Любое оборудование, к которому подсоединяется этот прибор, также должно быть подключено к правильно установленной и заземленной розетке.
- Чтобы отключить монитор от электропитания, нужно вынуть вилку из розетки. Розетка должна быть легко доступна.

Транспортировка:

- Если монитор весит больше 18 кг, то рекомендуется, чтобы его поднимали или переносили два человека.

NEBEZPEČENSTVO

Щоб уникнути удару струмом:

- Не знімайте кришки.
- Не користуйтеся пристроєм без прикріпленої підставки.
- Не підключайте і не відключайте пристрій під час грози.
- Виділку шнура живлення слід вставити лише до правильно заземленої розетки з правильно підведеними дротами.
- Будь-яке обладнання, до якого буде приєднано цей виріб, слід підключити до правильно заземленої розетки з правильно підведеними дротами.
- Щоб відключити живлення монітора, слід витягти виділку з розетки. Доступ до розетки електромеханіки мусить бути легким! Доступна.

Поведения:

- Если монитор весит более 18 кг (39,68 фунтов), бажано, щоб його пересували або піднімали двоє осіб.

Veiligheidsinformatie

GEVAAR

Voer het vermijden van schokgevaar:

- Vervuider de kleppen niet.
- Bedien dit product alleen als de standaard bevestigd is.
- Sluit dit product niet aan tijdens onweer en koppel het niet los tijdens onweer.
- Het netsnoer moet worden aangesloten op een correct bedraad en geaard stopcontact.
- Apparatuur die aan dit product wordt gekoppeld moet ook zijn aangesloten op een correct bedraad en geaard stopcontact.
- Om het bedragscherm af te sluiten van elektrische spanning, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn.

Behandeling:

- Als het bedragscherm meer dan 18 kg weegt, verdient het aanbeveling het met twee personen op te tillen of te verplaatsen.

Gebruik:

- Als u het bedragscherm meer dan 18kg (39,68 lb) weegt, wordt aanbevolen om het te verplaatsen of op te tillen met twee personen.

ENRSL registration number: 2262153
Printed in China
(P) P/N:

SP40W82093 Q41G65M160802B

