



JLAB AUDIO
BEZPRZEWODOWE
SŁUCHAWKI STUDIO

Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab Audio!
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.



GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab Audio według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres support@jlabaudio.com lub odwiedź intl.jlabaudio.com/contact


ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ

intl.jlabaudio.com/register

Nowości o produktach | Porady
FAQ i nie tylko

PIERWSZA KONFIGURACJA: PAROWANIE PRZEZ BLUETOOTH

- 1 Włącz Bluetooth w ustawieniach urządzenia.





- 2 Gdy bezprzewodowe słuchawki Studio są wyłączone, naciśnij przycisk włączania i przytrzymaj przez około 8 sekund.

Szybko migająca czerwona i niebieska lampka sygnalizuje wyszukiwanie urządzenia Bluetooth.



- 3 Aby nawiązać połączenie, wybierz „JLab Studio” w ustawieniach urządzenia.



Po sparowaniu słuchawek usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe i **niebieska lampka** będzie powoli migać.

PAROWANIE NOWYCH / DODATKOWYCH URZĄDZEŃ:

Wyłącz Bluetooth w sparowanym wcześniej urządzeniu i włącz w nowym urządzeniu. Powtórz **PIERWSZĄ KONFIGURACJĘ** dla nowych urządzeń.

Uwagi:

- Bluetooth jest bezprzewodową technologią radiową i jest wrażliwy na przedmioty znajdujące się między słuchawkami a podłączonym urządzeniem. Słuchawki są przeznaczone do użytku w odległości 10 metrów od podłączonego urządzenia, bez większych przedmiotów (ścian itp.) pomiędzy nimi.
- Po pomyślnym podłączeniu słuchawki zapamiętują urządzenie i automatycznie łączą się przy następnym włączeniu. W danym momencie może być podłączone tylko jedno urządzenie. Aby sparować inne urządzenie, najpierw usuń połączenie z bieżącym urządzeniem w ustawieniach Bluetooth.
- Jeśli z jakiegokolwiek powodu połączenie z Bluetooth zostanie przerwane, ręcznie podłącz ponownie urządzenie Bluetooth.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI:

Naciśnij jeden raz

PRZEWIJANIE UTWORU DO PRZODU:

Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 2 sekundy

ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI:

Naciśnij jeden raz

PRZEWIJANIE UTWORU WSTECZ:

Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 2 sekundy

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE:

Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 2 sekundy

ODTWARZANIE / PAUZA / ODBIERANIE POŁĄCZEN / KOŃCZENIE POŁĄCZEN:

Naciśnij jeden raz

ODRZUCANIE POŁĄCZEŃ


PRZYCHODZĄCYCH: Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 1 sekundę

AKTYWACJA SIRI (IOS) LUB „OK GOOGLE” (ANDROID):

Naciśnij dwa razy

PAROWANIE PRZEZ BLUETOOTH:

Patrz PIERWSZA KONFIGURACJA



ZMIANA USTAWIENIA KOREKTORA:

Naciśnij równocześnie oba przyciski (słuchawki Studio przełączają się kolejno przez 3 ustawienia korektora)



JLab SIGNATURE (Jeden Sygnał Dźwiękowy)

Autorski dźwięk JLab C3™ ze wzmocnionym wokalem i basami



BALANCED (Dwa Sygnały Dźwiękowe)

Wyrównany dźwięk bez dodatkowej korekcji



BASS BOOST (Trzy Sygnały Dźwiękowe)

Wzmocnione basy i subbasy

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

WŁĄCZANIE = Dzwonek

POŁĄCZONO Z BLUETOOTH = 2 krótkie sygnały

SŁABA BATERIA = „Low Battery” (mniej niż 20%)

WYŁĄCZANIE = Dzwonek

ŁADOWANIE


Uwaga: Aby uzyskać optymalną wydajność, przed użyciem ładować przez całą noc za pomocą kabla micro USB. Całkowite naładowanie trwa około 3 godzin.

Podłącz do słuchawek wtyczkę micro USB (w zestawie) i podłącz kabel USB do komputera lub adaptera AC (nie należy do zestawu). Upewnij się, że połączenie USB ma źródło zasilania.

Ciągłe świecenie na czerwono sygnalizuje ładowanie słuchawek.

Ciągłe świecenie na niebiesko sygnalizuje zakończenie ładowania.

Uwaga: Słuchawek Bluetooth Studio można używać podczas ładowania. Włącz zasilanie i podłącz do urządzenia po rozpoczęciu ładowania.



UWAGA!

- Nie dopuszczaj, aby do nauszników dostała się wilgoć lub płyny.
- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur oraz wilgoci.
- Nie dopuszczaj do spadania lub zgniatania słuchawek, naciągania kabla przez gwałtowne pociągnięcie lub użycie dużej siły, ani nie zginaj kabla pod ostrym kątem.
- W nausznikach słuchawek może gromadzić się wosk i pogarszać jakość dźwięku. Aby poprawić jakość dźwięku, ostrożnie usuń wosk bawełnianym wacikiem lub innym małym przyrządem.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból, spróbuj zmniejszyć głośność lub na jakiś czas zaprzestać używania.
- Jeśli regularnie odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z tego produktu, przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Słuchawki powinny się traktować tak, jak ładne okulary przeciwsłoneczne, a więc przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.



Kup produkty | Powiadomienia o produktach | "Wyrzewanie" słuchawek

JLab Audio + Burn-in Tool



INTL.JLABAUDIO.COM