

# airwrap

## co-anda 2x

### Korisnički priručnik



---


## Sadržaj

U kutiji  
Aktivacija slijeda i.d. curl™  
Upoznavanje  
Intelijentnih nastavaka uređaja  
Bluetooth® bežična tehnologija  
Nastavci za oblikovanje  
Uporaba nastavaka  
Prije oblikovanja


Kovrčanje  
Oblikovanje  
Zaglađivanje  
Stvaranje volumena  
Raspršivanje  
Izvlačenje  
Redovito održavanje filtra

**dyson**

# U kutiji



Glavno kućište  
višenamjenskog uređaja  
za oblikovanje i sušenje  
kose Dyson Airwrap  
Co-anda2x™



Torba  
za prezentacije

Uređaj možda neće sadržavati sve nastavke prikazane u nastavku. Dodatne nastavke možete kupiti na internetskoj stranici  
<https://www.dyson.hr/new-technology>



Cijev za kovrče  
Co-anda2x™  
od 20 mm



Cijev za kovrče  
Co-anda2x™  
od 30 mm



Cijev za kovrče  
Co-anda2x™  
od 40 mm



Četka  
s petljama  
protiv čupanja  
2x




Okrugla  
volumizirajuća  
četka 2x




Airspeed2x™



Nastavak  
za brzo  
sušenje 2x



Difuzor  
za valove  
i kovrče 2x



Zatezni  
češalj 2x

# Aktivirajte lakše kovrčanje kada omogućite slijed i.d. curl™ u aplikaciji MyDyson™

Postavljanje personaliziranog slijeda kovrčanja brzo je i jednostavno.  
Potrebno je manje od dvije minute.

## 1. korak

Preuzmite aplikaciju MyDyson™



## 2. korak

Postavite profil svoje kose i omogućite personalizirani slijed kovrčanja i.d. curl™ u aplikaciji MyDyson™.

## 3. korak


Pričvrstite cijevi za kovrče na uređaj. Pritisnite gumb za uključivanje kako biste aktivirali slijed.

Višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose  
Dyson Airwrap Co-anda2x™ tada će omatati, oblikovati,  
namjestiti i otpustiti ujednačene kovrče, automatski prilagođavajući  
topljinu i protok zraka na temelju najboljih postavki za vašu kosu.



## Povezivost aplikacije MyDyson™

Funkcionalnost aplikacije može se razlikovati ovisno o tržištu.  
Potrebna je internetska veza. Zahtjevi za operacijski sustav i mobilni uređaj  
za aplikaciju MyDyson™ mogu se pronaći na App Store ili Google Play.



Apple, logotip Apple i Siri zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i ostalim zemljama.  
App Store je uslužni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama. Google Play,  
logotip Google Play i Google Assistant zaštitni su znaci tvrtke Google Inc. Riječ i logotipi Bluetooth®  
registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje tih znakova od  
strane Dysona je pod licencom.

# Upoznajte višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap Co-anda2x™

## Prepoznavanje nastavaka

Kod prve upotrebe uređaj će zadane postavke postaviti na postavke najbolje temperature i protoka zraka preporučene za svaki nastavak.

Možete ih mijenjati dok oblikujete, a uređaj će zapamtiti preference za oblikovanje.

## Tipka za uključivanje

Aktivira protok zraka za sve nastavke i pokreće automatske značajke. (samo cijev za kovrčanje i AirSmooth™).

## Kontrola temperature

Četiri postavke temperature uključujući stalno hladan zrak.

## Kontrola protoka zraka


Tri brzine protoka zraka: visoka, srednja i niska.

## LED svjetč Bluetoth®

bežične tehnologije Označava da je uređaj povezan s aplikacijom MyDyson™.

Trepereće plavo: povezivanje.

Stalno uključeno plavo: povezano.



Automatska LED svjetla  
Označava da je pričvršćen nastavak s automatskim značajkama i da je omogućena automatska značajka (samo cijev za kovrče ixAirSmooth™).

Kad je protok zraka isključen, automatizirane značajke onemogućite tako da pet sekundi držite tipku za uključivanje sve dok se ne uključi LED automatsko svjetlo. Ponovno držite za ponovno omogućavanje.

Hladan zrak  
Oblikovan za lako prepoznavanje. Držite da biste isključili grijač i oblikovali frizuru.

LED svjetla filtra  
Trepereće bijelo: filter nije otvoren. Žuto: potrebno je očistiti filter.

Ako LED svjetlo i dalje treperi u žutoj boji nakon čišćenja filtra, obratite se službi za korisnike tvrtke Dyson.


Uklonjivi filter  
Jednostavno uklanjanje radi čišćenja (pogledajte odjeljak „Redovito održavanje filtra“ za pojedinosti).

# Inteligentni nastavci

Vaš će uređaj raditi samo kad se inteligentni nastavak sjedne na mjesto.

RFID čipovi unutar svakog nastavka komuniciraju s višenamjenskim uređajem za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap Co-anda2x™ kako bi se trenutačno prilagodili najboljim postavkama temperature i protoka zraka koji se preporučuju za svaki nastavak.

Možete ih mijenjati dok oblikujete, a uređaj će zapamtiti preference za oblikovanje.



## Bluetooth® bežična tehnologija za povezivanje s aplikacijom MyDyson™

Povežite svoj višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap Co-anda2x™ s aplikacijom MyDyson™ da biste iskoristili sve prednosti svog uređaja.

### Profil kose prilagođen vama

Odgovorite na nekoliko jednostavnih pitanja o tipu i duljini kose te frizuri za personalizirane savjete.




### Brže, lakše, ujednačenije kovrče.<sup>1</sup>

Upotrebljava profil kose kako bi automatski prilagodio toplinu i protok zraka za svaku fazu slijeda oblikovanja. Za ujednačene kovrče na pritisak tipke.

# Nastavci za oblikovanje

Svi nastavci lako sjedaju na mjesto. Prilikom skidanja nastavka preporučujemo da za hladnije rubove držite četku protiv zapetiđavanja 2x, vrhove nastavka AirSmooth2x™ ili obojene vrhove nastavka u boji.

	Nastavak za oblikovanje	Unaprijed postavljena toplina i protok zraka	Radi sa značajkom automatskog načina rada
	<b>Cijev za kovrče Co-anda2x™ od 20 mm</b> Napravite čvrste kovrče i valove u oba smjera s pomoću jedne cijevi. Pojačani protok zraka s Coanda efektom brže omata kosu za lakše oblikovanje. <sup>1</sup>	Jaka toplina Visoki protok	Da
	<b>Cijev za kovrče Co-anda2x™ od 30 mm</b> Napravite voluminozne kovrče i valove u oba smjera s pomoću jedne cijevi. Pojačani protok zraka s Coanda efektom brže omata kosu za lakše oblikovanje. <sup>1</sup>	Jaka toplina Visoki protok	Da
	<b>Cijev za kovrče Co-anda2x™ od 40 mm</b> Napravite opuštene kovrče i valove u oba smjera s pomoću jedne cijevi. Pojačani protok zraka s Coanda efektom brže omata kosu za lakše oblikovanje. <sup>1</sup>	Jaka toplina Visoki protok	Da
	<b>Četka s petljama protiv čupanja 2x</b> Daje zaglađeniju i bolje poravnatu frizuru. <sup>2</sup> Osmišljena za sve tipove kose. Nove četke smanjuju zapetiđavanje poboljšavajući udobnost na vlasisti.	Jaka toplina Visoki protok	Ne
	<b>Okrugla volumizirajuća četka 2x</b> Stvara voluminozne frizure s manje neposlušnih vlasa. <sup>3</sup> Kontrolirani protok zraka i niti koje se sužavaju prema vrhu omogućuju oblikovanje pramen po pramen, bez ometanja okolne kose.	Jaka toplina Visoki protok	Ne
	<b>Nastavak AirSmooth2x™</b> Upotrebljava protok zraka velike brzine da bi se dobila napetost potrebna za oblikovanje ravnijih frizura. <sup>3</sup> Koristite kao završni nastavak na suhoj kosi.	Jaka toplina Visoki protok	Da
	<b>Nastavak za brzo sušenje 2x</b> Kontrolira protok zraka veće brzine za brže sušenje. <sup>1</sup> Krenite od mokre kose ili je prethodno osušite za daljnje oblikovanje.	Jaka toplina Visoki protok	Ne
	<b>Difuzor za valove i kovrče 2x</b> Difuzor u obliku 2 u 1 raspršuje protok zraka na dva različita načina kako bi naglasio prirodan izgled kovrča.	Srednja toplina Srednji protok	Ne
	<b>Zatezni češalj 2x</b> Usmjereni protok zraka velike brzine brzo suši kosu dok izvlači i zaglađuje kovrčavu i uvijenu kosu. Dodatne bočne niti povećavaju napetost za ravniju frizuru. <sup>4</sup>	Jaka toplina Visoki protok	Ne

Vaš uređaj možda neće sadržavati sve navedene nastavke.


<sup>1</sup> u odnosu na višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje Dyson Airwrap i.d.™. <sup>2</sup> u odnosu na neobljkovanu/prirodno osušenu kosu.

<sup>3</sup> u odnosu na oblikovanje četkom protiv zapetiđavanja 2x. <sup>4</sup> u odnosu na češalj sa širokim zupcima Dyson Airwrap™.

# Uporaba nastavaka


## Spajanje nastavka

Pritisnite nastavak na glavno kućište dok čvrsto ne sjedne na mjesto.



## Zamjena nastavaka

Nastavak zamijenite tako da klizno pomaknete gumb za otpuštanje i skinite ga držeći za hladni vrh ili rub.



## Hladan vrh na dodir

Cijevi za kovrčanje i okrugle četke zagrijat će se tijekom upotrebe. Za zamjenu nastavka držite vrh. Ako nastavak nema vrh, držite ga za hladan rub.

## Pazite kad upotrebljavate vruće nastavke

Držite nastavak samo na naznačenim dijelovima.

# Prije oblikovanja

Za ravnu i valovitu kosu upotrijebite nastavak za sušilo:  
brzo sušenje 2x.

Kosa bi trebala izgledati suho, no mora biti hladna na dodir prije kovrčanja cijevima.

Za kovrčavu i uvijenu kosu upotrijebite četku s petljama protiv čupanja 2x. Četkajte kosu prema dolje u tankim pramenovima, počevši od vrhova i radeći prema korijenu, dok kosa ne bude lagano vlažna na dodir.



## Kovrčanje

**Upotreba personaliziranog slijeda kovrčanja i.d. curl™**  
Višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose  
Dyson Airwrap™ Co-anda2x™ pamti personalizirani slijed.  
Time se vrijeme omatanja i oblikovanja prilagođava osobnom profilu kose s pomoću aplikacije MyDyson™.

Prvo postavite personalizirani slijed kovrčanja i.d. curl™ u aplikaciji MyDyson™.

### Cijevi za kovrče

#### 1. korak

Pritisnite gumb za uključivanje, a zatim uzmite pramen kose i približite nastavak za kovrče vrhovima. Kosa će se početi omotavati oko cijevi.



#### 2. korak

Pomičite uređaj prema glavi, ne trebate ga okretati.  
Započet će vaš personalizirani slijed i.d. curl™.




#### 3. korak

Hladni će se zrak automatski aktivirati da bi se namjestile kovrče.

Protok zraka automatski će se isključiti kad slijed završi.

Pomaknите uređaj prema dolje da biste ga oslobođili.

Smjer kovrčanja mijenja se tako da okrenete hladni vrh cijevi.




# Oblikovanje

## Četka s petljama protiv čupanja 2x

Upotrijebite četku s petljama protiv čupanja za četkanje od korijena do vrha.

### Savjet:

Da biste oblikovali frizuru, četku na vrhovima okrenite prema unutra. Kako biste održali volumen, niti četke okrenite prema van.




# Zaglađivanje

## Nastavak AirSmooth2x™

Upotrebljavajte na suhoj kosi nakon oblikovanja četkom s petljama protiv čupanja 2x. Uzmite pramen kose i postavite ga između krakova nastavka.


Pritisnite gumb za uključivanje da biste zatvorili krakove i polako krenite niz kosu.

Kad je omogućen automatski način rada, uređaj će otkriti kad ste dovršili cijeli prolaz i automatski se otpustiti kako bi oslobodio kosu.



### Savjet


Nastavak AirSmooth2x™ polako pomičite kroz manji pramen kose. Ako je pomicanje presporo, uređaj može pomisliti da ste završili prolaz pa će se krakovi prerano otvoriti.



# Okrugla


## Okrugla/volumizirajuća četka 2x

Okrugla volumizirajuća četka 2x ravnomjerno raspršuje protok zraka niz dužinu četke, da bi se omogućila bolja kontrola oblikovanja s manje neposlušnih vlasa.<sup>1</sup> Sužene nitи okreću se kako bi jednostavno otpustile kosu dok oblikujete.



### Savjet

Pramenove podignite dok sušite da biste dodali volumen.  
Omotaјte kosu oko četke i ispod nje da biste oblikovali vrhove.



1. u odnosu na neoblikovanu/prirodno osušenu kosu.

## Raspršivanje

### Difuzor za valove i kovrće 2x


#### Način rada s kupolom

Skinuti su odvojivi zupci, a protok zraka uvlači se u kupolu kako bi se naglasili i zagladili prirodni valovi ili kovrće.



### Raspršen način rada

Pričvršćeni zupci raspršuju protok zraka do korijena da bi se dobile teksturirane, voluminozne kovrće i uvojci.



# Izvlačenje


## Brzo sušenje

Postavite zupce nastavka u vodoravni položaj za brže sušenje uz lagano izvlačenje.



## Napeto izvlačenje

Zakrenite nastavak tako da su zupci okrenuti prema dolje i pod blagim kutom tako da bočne niti da biste dobili ravniju frizuru.<sup>1</sup>



# Redovito održavanje filtra


Vrijeme za čišćenje filtra prekoračeno je kad žuto LED svjetlo počne treperiti.

Obavezno isključite uređaj iz struje i pustite ga da se ohladi prije čišćenja filtra.

Višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap Co-anda2x™ opremljen je precizno prilagođenom tehnologijom za postizanje vrhunskih rezultata.


Tu je tehnologiju potrebno zaštiti od prašine i ostataka proizvoda za kosu.

Održavanje je potrebno za održavanje performansi.




## 1. korak

Uklonite filter tako da klizno pomaknete kabel za napajanje prema dolje i otvorite na razdjeljku.




## 2. korak

Uronite filter u posudu s vodom.




## 3. korak

Rešetku filtra operite pod toplov tekućom vodom.



#### 4. korak

Protresite kućište filtra kako biste uklonili višak vode, a zatim ga ostavite da se potpuno osuši.



#### 5. korak

Otvorite rešetku filtra na razdjeljku i vratite ga na uređaj. Kliknite na mjesto.

