

DE	SilverCrest SWV 733 B2 App
GB	SilverCrest SWV 733 B2 App
FR	SilverCrest Application SWV 733 B2
NL	SilverCrest SWV 733 B2-app
CZ	SilverCrest Aplikace SWV 733 B2
DK	SilverCrest SWV 733 B2 App
HU	SilverCrest SWV 733 B2 App
SK	SilverCrest Aplikácia SilverCrest SWV 733 B2

Deutsch.....	4
English.....	10
Français.....	15
Nederlands	21
Dansk.....	27
Magyar	33
Česky	38
Slovenčina.....	44

Inhalt

1. Einleitung.....	5
2. SilverCrest SWV 733 B2 App installieren	5
3. WLAN-Verbindung herstellen	5
4. SilverCrest Repeater App starten.....	6
4.1 Assistent starten.....	7
4.1.1 Repeater Modus	7
4.1.2 Access Point Modus.....	7
4.2 WLAN.....	9
4.3 Gerätestatus	9
4.4 Einrichtung	9

1. Einleitung

Die SilverCrest Repeater App ermöglicht es Ihnen, den SilverCrest SWV 733 B2 Dualband-WLAN-Verstärker mit Ihrem Smartphone einzurichten.

2. SilverCrest SWV 733 B2 App installieren

Installieren Sie die „SilverCrest SWV 733 B2“ App auf Ihrem Smartphone. Laden Sie die **SilverCrest SWV 733 B2** App im Apple App Store oder im Google Play Store herunter. Nutzen Sie zur Installation der App auf Ihrem Mobilgerät entweder direkt die nachfolgenden QR-Codes oder suchen Sie im jeweiligen App Store nach **SilverCrest SWV 733 B2**.



Achten Sie beim Download der APP im App-Store oder Google Play Store unbedingt auf die exakte Bezeichnung der APP:

SilverCrest SWV 733 B2 **B2**

3. WLAN-Verbindung herstellen

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät über WLAN mit Ihrem Dualband-WLAN-Verstärker. Beachten Sie dazu die Dokumentation Ihres Mobilgeräts.

In der Liste der verfügbaren Drahtlosnetzwerke wird Ihnen das Netzwerk **SWV 733 B2 2.4G** bzw. **SWV 733 B2 5G** angezeigt. Wählen Sie eines dieser Netzwerke aus und verbinden Sie sich damit. Im Auslieferungszustand ist der Dualband-WLAN-Verstärker durch einen Netzwerkschlüssel (zu finden auf dem Dualband-WLAN-Verstärker) gesichert.



Wurde vor dem Start der App noch keine WLAN-Verbindung zum Dualband-WLAN-Verstärker aufgebaut, werden Sie von der App dazu aufgefordert.

4. SilverCrest Repeater App starten



Tippen Sie auf das Symbol der SilverCrest Repeater App, um diese zu starten.



Wenn Sie ein Android Mobilgerät verwenden, müssen Sie das Recht zur Location/Ort zustimmen, da die App sonst nicht fehlerfrei arbeitet.

Dieses Recht wird zum Auslesen der SSID benötigt.



Wurde der Dualband-WLAN-Verstärker noch nicht konfiguriert, startet der Assistent automatisch.

Nachdem Sie EULA und Datenschutzerklärung zugestimmt haben, öffnet sich das Anmeldefenster. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort (Auslieferungszustand beides: **admin**) des Dualband-WLAN-Verstärkers ein. Tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche **Anmeldung**.

Wird die Anmeldung zum Dualband-WLAN-Verstärker das erste Mal durchgeführt, werden Sie aufgefordert den Benutzernamen und das Kennwort zu ändern.

Der Benutzername muss min. 8 Zeichen lang sein und Klein- als auch Großbuchstaben enthalten. Nummern und Sonderzeichen sind optional.

Das Passwort muss aus min. 10 Zeichen bestehen, Klein- als auch Großbuchstaben, Nummer und Sonderzeichen enthalten.

Merken Sie sich Benutzernamen und Kennwort gut oder bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf!

Nun startet die Verbindungseinrichtung, je nach eingestelltem Modus (Repeater oder (Access Point). Beachten Sie dazu das folgende Kapitel „4.1 Assistent starten“.

Sie können sich vom Dualband-WLAN-Verstärker abmelden, indem Sie oben rechts auf das Menü-Symbol  und anschließend auf **Abmeldung** tippen.

4.1 Assistent starten

4.1.1 Repeater Modus



Tippen Sie die Schaltfläche **Assistent**, um den Dualband-WLAN-Verstärker mit Hilfe des Assistenten einzurichten. Wurde der Dualband-WLAN-Verstärker noch nicht konfiguriert, startet der Assistent automatisch.

Wählen Sie nun aus der Liste ein WLAN-Netz aus, dessen Reichweite Sie erweitern möchten. Wird das gewünschte WLAN-Netz nicht angezeigt, aktualisieren Sie die Liste durch Tippen auf das Symbol ↻. Geben Sie bei **Netzwerkschlüssel** den Netzwerkschlüssel Ihres WLAN-Routers ein. Ihr Netzwerkschlüssel kann im Normalfall auf Ihrem Router gefunden werden, insofern dieser noch nicht von Ihnen geändert wurde.



Achten Sie auf die korrekte Schreibweise des Netzwerkschlüssels, da der Dualband-WLAN-Verstärker sich sonst nicht mit Ihrem Router verbinden kann.



Sie können bei **2,4-GHz-SSID** und bei **5-GHz-ac-SSID** eine beliebige SSID (WLAN-Name) für den Dualband-WLAN-Verstärker angeben.

Tippen Sie nach vollständiger Eingabe auf die Schaltfläche **Verbinden**. Der Dualband-WLAN-Verstärker führt nun einen Neustart durch. Warten Sie bis der Fortschrittsbalken 100% erreicht hat und „Konfiguration abgeschlossen. Kehren Sie zur Anmeldeseite zurück durch Drücken auf ←!“ angezeigt wird. Beachten Sie, dass hierzu eine Verbindung mit dem Dualband-WLAN-Verstärker hergestellt sein muss. Verbinden Sie dazu ggf. Ihr Mobilgerät erneut per WLAN mit dem Dualband-WLAN-Verstärker. Der Dualband-WLAN-Verstärker ist nun einsatzbereit.



Bitte beachten Sie, dass Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Mobilgeräts anpassen müssen, wenn die SSID (WLAN-Name) geändert wurde.

4.1.2 Access Point Modus



Tippen Sie die Schaltfläche **Assistent**, um den Dualband-WLAN-Verstärker mit Hilfe des Assistenten einzurichten. Wurde der Dualband-WLAN-Verstärker noch nicht konfiguriert, startet der Assistent automatisch.

Wählen Sie die Betriebsart **Router** bzw. **Accesspoint (LAN-Brücke)** aus.

Router

In diesem Modus können Sie zum Beispiel ein DSL-Modem mit Verbindung des Dualband-WLAN-Verstärkers wie ein WLAN-Router verwenden. Dabei können sich Ihre Endgeräte kabellos mit dem Dualband-WLAN-Verstärker verbinden und die Internetverbindung über Ihr DSL-Modem und Internetprovider nutzen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Internet-Service-Provider, wenn Sie nicht sicher sind, welche Option für Sie die richtige ist.

Accesspoint (LAN-Brücke)

In diesem Modus fungiert der Dualband-WLAN-Verstärker als Schnittstelle für WLAN-Geräte zum LAN.

Stellen Sie bei **Sicherheitstyp** eine Verschlüsselung für das 2,4-GHz- und das 5-GHz-Netz ein. Wir empfehlen Ihnen die WPA/WPA2-Verschlüsselung zu verwenden, da diese die höchste Sicherheit bietet. Sollten Ihre WLAN-Geräte die WPA/WPA2-Verschlüsselung nicht unterstützen, müssen Sie eine andere Verschlüsselung verwenden.

Geben Sie bei **Netzwerkschlüssel** einen neuen Netzwerkschlüssel ein. Merken Sie sich den Netzwerkschlüssel gut oder bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Verwenden Sie unbedingt ein sicheres Passwort mit mindestens 10 Stellen inklusive numerischen und alphanumerischen Zeichen, Klein- als auch Großbuchstaben sowie auch einer Kombination mit Sonderzeichen.

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um geänderte Einstellungen zu übernehmen. Der Dualband-WLAN-Verstärker führt nun einen Neustart durch. Warten Sie bis der Fortschrittsbalken 100% erreicht hat und „Konfiguration abgeschlossen. Kehren Sie zur Anmeldeseite zurück durch Drücken auf „!“ angezeigt wird. Beachten Sie, dass hierzu eine Verbindung mit dem Dualband-WLAN-Verstärker hergestellt sein muss. Verbinden Sie dazu ggf. Ihr Mobilgerät erneut per WLAN mit dem Dualband-WLAN-Verstärker. Der Dualband-WLAN-Verstärker ist nun einsatzbereit.

4.2 WLAN



Hier können Sie weitere Einstellungen zum WLAN vornehmen. Beachten Sie dazu das Handbuch des Dualband-WLAN-Verstärkers.

4.3 Gerätestatus



Es werden Ihnen hier Informationen zu Systeminfo, WLAN-Status, LAN-Status, 2,4-GHz-WLAN-Status und WLAN-ac-Status angezeigt.

4.4 Einrichtung



Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einrichtung**, um das Konfigurationsmenü des Dualband-WLAN-Verstärkers zu öffnen. Die Browser-GUI wird nun geöffnet.

Beachten Sie dazu das Handbuch des Dualband-WLAN-Verstärkers.

Table of contents

1. Introduction	11
2. Installing SilverCrest SWV 733 B2 app.....	11
3. Establishing the Wi-Fi connection.....	11
4. Launching SilverCrest Repeater app	12
4.1 Launching Wizard	12
4.1.1 Repeater mode.....	12
4.1.2 Access Point mode	13
4.2 Wi-Fi.....	14
4.3 Device status	14
4.4 Setup.....	14

1. Introduction

The SilverCrest Repeater app enables you to set up the SilverCrest SWV 733 B2 Dual-Band Range Extender with your smartphone.

2. Installing SilverCrest SWV 733 B2 app

Install the SilverCrest SWV 733 B2 app on your smartphone. Download the **SilverCrest SWV 733 B2** app from the Apple App Store or Google Play Store. To install the app on your mobile device, either directly use the following QR codes or search in the respective App Store for **SilverCrest SWV 733 B2**.



Be sure to note the exact designation of the app for the download from the Apple App Store or Google Play Store:

SilverCrest SWV 733 B2 **B2**

3. Establishing the Wi-Fi connection

Connect your mobile device to your Dual-Band Range Extender via Wi-Fi. Please consult the documentation provided with your mobile device.

The host network **SWV 733 B2 2.4G** or **SWV 733 B2 5G** is displayed in the list of available wireless networks. Select one of these networks and connect to it. The dual-band Wi-Fi range extender is secured with a network key on delivery (found on the dual-band Wi-Fi range extender).



If a Wi-Fi connection was not set up for the Dual Band Range Extender before launching the app, the app will ask for this.

4. Launching SilverCrest Repeater app



Tap on the SilverCrest Repeater app icon to launch it.



If you are using an Android mobile device, you need to allow the app to access your device's location otherwise it will not function as intended.

This is required to read the SSID.



The wizard will start automatically if you still have not configured the Dual-Band Range Extender.

A login window will open after agreeing to EULA and the Privacy Policy. Enter the username and password (both set as: **admin**) for the Dual Band Range Extender. Then tap on the **Login** icon.

If you are logging in to the Dual-Band Range Extender for the first time, you are prompted to change the username and password.

You must use a username with at least eight characters, including uppercase and lowercase. Numbers and special characters are optional.

You must use a password with at least ten characters, including uppercase and lowercase, numbers and special characters.

Make a note of the username and password and store them in a safe place!

The coupling device will now start depending on the mode set (Repeater or Access Point). When doing so, refer to the following '4.1 Launching Wizard' section.

You can log out of the Dual-Band Range Extender by tapping the Menu icon  in the top right and then clicking **Log out**.

4.1 Launching Wizard

4.1.1 Repeater mode



Tap the **Wizard** icon to set up the Dual-Band Range Extender using the Wizard. The wizard will start automatically if you still have not configured the Dual-Band Range Extender.

From the list, select a wireless network whose range you wish to extend. If the desired wireless network is not shown, update the list by tapping the  icon. Under **Host Password**, enter the host password of your Wi-Fi router. Your network key can usually be found on your router, provided it has not been changed by you.



Be sure to pay attention to spelling of the network key as otherwise the Dual-Band Range Extender cannot be connected to your router.



You can give the Dual-Band Range Extender any SSID (wireless name) for **2.4 GHz SSID** and **5 GHz/AC SSID**.

Tap the **Connect** icon once the entry is complete. The Dual-Band Range Extender now performs a reboot. Wait until the progress bar is 100% and this message: 'Configuration completed. Please go to the login page by pressing ←!' is displayed. Please note that a connection to the Dual-Band Range Extender must be established for this purpose. If you need to do this, connect your mobile device to the Dual-Band Range Extender again via Wi-Fi. The Dual-Band Range Extender is now ready for use.



Please note that network settings of your mobile device need to be adjusted if the SSID (Wi-Fi name) has been changed.

4.1.2 Access Point mode



Tap the **Wizard** icon to set up the Dual-Band Range Extender using the Wizard. The wizard will start automatically if you still have not configured the Dual-Band Range Extender.

Select the **Router** or **AP (LAN bridge)** operation mode.

Router

In this mode, you can use a DSL modem, for example, with connection to the Dual-Band Range Extender like a Wi-Fi router. In doing so, your end devices can be wirelessly connected to the Dual-Band Range Extender and you can use the Internet connection via your DSL modem and Internet provider.

Please contact your Internet service provider, if you are unsure which option is right for you.

AP (LAN bridge)

In this mode, the Dual-Band Range Extender functions as an interface for WLAN devices to LAN.

Here you can set a security type for the 2.4 GHz and 5 GHz host network. We recommend using WPA/WPA2 encryption, as this offers the highest level of security. If your wireless devices do not support WPA/WPA2 encryption, you must use another encryption.

Under **Network key**, enter a new network key. Make a note of the network key and store it in a safe place! You must use a secure password with at least ten characters, including numerical and alphanumeric characters, lowercase and uppercase as well as a combination with special characters.

Tap the **Apply** icon to apply the changed settings. The Dual-Band Range Extender now performs a reboot. Wait until the progress bar is 100% and this message: 'Configuration completed. Please go to the login page by pressing ←!' is displayed. Please note that a connection to the Dual-Band Range Extender must be established for this purpose. If you need to do this, connect your mobile device to the Dual-Band Range Extender again via Wi-Fi. The Dual-Band Range Extender is now ready for use.

4.2 Wi-Fi



You can make further Wi-Fi settings here. When doing so, refer to the manual provided with the Dual-Band Range Extender.

4.3 Device status



This displays details on the system info, wireless status, LAN status, 2.4 GHz wireless status and the AC wireless status.

4.4 Setup



Tap the **Setup** icon to open the Dual-Band Range Extender Configuration menu. The browser GUI is now opened.

When doing so, refer to the manual provided with the Dual-Band Range Extender.

Contenu

1. Introduction	16
2. Installer l'application SilverCrest SWV 733 B2	16
3. Établir la connexion wifi	16
4. Démarrer l'application répéteur SilverCrest	17
4.1 Démarrer l'assistant	18
4.1.1 Mode répéteur	18
4.1.2 Mode Point d'accès	18
4.2 WLAN	19
4.3 État de l'appareil	20
4.4 Setup	20

1. Introduction

L'application répéteur SilverCrest vous permet de configurer votre amplificateur WLAN Dual Band SilverCrest SWV 733 B2 avec votre smartphone.

2. Installer l'application SilverCrest SWV 733 B2

Installez l'application « SilverCrest SWV 733 B2 » sur votre smartphone. Téléchargez l'application **SilverCrest SWV 733 B2** sur l'Apple Store ou le Google Play Store. Pour installer l'application sur votre appareil mobile, utilisez directement les codes QR suivants ou recherchez **SilverCrest SWV 733 B2** dans l'App Store correspondant.



Lors du téléchargement de l'application sur l'App Store ou le Google Play Store, soyez particulièrement attentif à la désignation exacte de l'application :

B2
SilverCrest SWV 733 B2

3. Établir la connexion wifi

Connectez votre appareil mobile à votre amplificateur WLAN Dual Band en utilisant le Wi-Fi. Pour cela, reportez-vous à la documentation de votre appareil mobile.

Dans la liste des réseaux sans fil disponibles, le réseau **SWV 733 B2 2.4G** ou **SWV 733 B2 5G** s'affiche. Choisissez l'un de ces réseaux et connectez-vous y. À la livraison, l'amplificateur WLAN Dual Band est sécurisé par une clé de réseau (se trouvant sur l'amplificateur WLAN Dual Band).



si, avant le lancement de l'application, aucune connexion Wi-Fi n'a été établie avec l'amplificateur WLAN Dual Band, l'application vous demande de le faire.

4. Démarrer l'application répéteur SilverCrest



Appuyez sur le symbole de l'application répéteur SilverCrest pour la lancer.



Si vous utilisez un appareil mobile Android, vous devez autoriser la localisation afin que l'application puisse fonctionner correctement.
La localisation est nécessaire pour lire le SSID.



Si l'amplificateur WLAN Dual Band n'a pas encore été configuré, l'assistant démarre automatiquement.

Une fois que vous avez approuvé les conditions d'utilisation et la déclaration de confidentialité, la fenêtre de connexion s'ouvre. Saisissez **admin** (identifiants par défaut à la livraison) comme nom d'utilisateur et de mot de passe de l'amplificateur WLAN Dual Band. Appuyez ensuite sur le bouton **Se connecter**.

Lors de votre première connexion à l'amplificateur WLAN Dual Band, vous êtes invité à modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Le nom d'utilisateur doit comporter au moins 8 caractères et contenir des majuscules et des minuscules. La présence de chiffres et de caractères spéciaux est facultative.

Le mot de passe doit comporter au moins 10 caractères et contenir des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Notez soigneusement le nom d'utilisateur et le mot de passe et conservez-les dans un endroit sûr !

La configuration de la connexion démarre, en fonction du mode paramétré (Répéteur ou Point d'accès). Consultez le chapitre suivant « 4.1 Démarrer l'assistant »

Vous pouvez vous déconnecter de l'amplificateur WLAN Dual Band, en appuyant sur le symbole de menu ☰ en haut à droite puis sur **Se déconnecter**.

4.1 Démarrer l'assistant

4.1.1 Mode répéteur



Appuyez sur le bouton **Assistant** pour configurer l'amplificateur WLAN Dual Band à l'aide de l'assistant. Si l'amplificateur WLAN Dual Band n'a pas encore été configuré, l'assistant démarre automatiquement.

Sélectionnez maintenant dans la liste le réseau Wi-Fi dont vous souhaitez étendre la portée. Si le réseau Wi-Fi souhaité ne s'affiche pas, mettez la liste à jour en appuyant sur le symbole ↻. Pour **Clé de réseau**, saisissez la clé de réseau de votre routeur Wi-Fi. Normalement, vous pouvez trouver votre clé de réseau sur votre routeur si vous ne l'avez pas encore modifiée.



Veillez à saisir correctement la clé de réseau, sinon l'amplificateur WLAN Dual Band ne pourra pas se connecter au routeur.



Pour **SSID 2,4 GHz** et **SSID 5 GHz ac**, vous pouvez saisir le SSID (nom du Wi-Fi) que vous voulez pour l'amplificateur WLAN Dual Band.

Une fois la saisie terminée, appuyez sur le bouton **Connecter**. L'amplificateur WLAN Dual Band redémarre. Attendez que la barre de progression ait atteint 100 % et que le message « Configuration terminée. Retournez à la page de connexion en appuyant sur ←! » s'affiche. Veuillez noter que pour cela, une connexion doit être établie avec l'amplificateur WLAN Dual Band. Si besoin, connectez à nouveau votre appareil mobile à l'amplificateur WLAN Dual Band en utilisant le Wi-Fi. L'amplificateur WLAN Dual Band est désormais prêt à être utilisé.



Veillez noter que les paramètres réseau de votre appareil mobile doivent être adaptés si le SSID (nom du WLAN) a été modifié.

4.1.2 Mode Point d'accès



Appuyez sur le bouton **Assistant** pour configurer l'amplificateur WLAN Dual Band à l'aide de l'assistant. Si l'amplificateur WLAN Dual Band n'a pas encore été configuré, l'assistant démarre automatiquement.

Sélectionnez le mode d'opération **Routeur** ou **Point d'accès (pont LAN)**.

Routeur

Avec ce mode, vous pouvez par exemple utiliser un modem DSL connecté à l'amplificateur WLAN Dual Band comme un routeur Wi-Fi. Vos terminaux peuvent alors se connecter sans fil à votre amplificateur WLAN Dual Band et utiliser la connexion Internet via votre modem DSL et le fournisseur d'accès à Internet.

Veuillez contacter votre fournisseur d'accès à Internet si vous n'êtes pas sûr(e) de connaître la meilleure option pour vous.

Point d'accès (pont LAN)

Dans ce mode, l'amplificateur WLAN Dual Band sert d'interface entre les appareils Wi-Fi et le réseau.

Paramétrez dans **Type de sécurité** un chiffrement pour le réseau 2,4 GHz et le réseau 5 GHz. Nous vous recommandons d'utiliser le chiffrement WPA/WPA2 car c'est celui qui offre le maximum de sécurité. Si vos appareils Wi-Fi ne prennent pas en charge le chiffrement WPA/WPA2, vous devez utiliser un autre chiffrement.

Saisissez une nouvelle clé de réseau sous **Clé de réseau**. Notez soigneusement la clé de réseau et conservez-la dans un endroit sûr ! Utilisez impérativement un mot de passe sûr comportant au moins 10 caractères, composés de caractères numériques et alphanumériques, de majuscules et de minuscules, mais aussi de caractères spéciaux.

Appuyez sur le bouton **Accepter** pour accepter les modifications entreprises sur les réglages. L'amplificateur WLAN Dual Band redémarre. Attendez que la barre de progression ait atteint 100 % et que le message « Configuration terminée. Retournez à la page de connexion en appuyant sur «! » s'affiche. Veuillez noter que pour cela, une connexion doit être établie avec l'amplificateur WLAN Dual Band. Si besoin, connectez à nouveau votre appareil mobile à l'amplificateur WLAN Dual Band en utilisant le Wi-Fi. L'amplificateur WLAN Dual Band est désormais prêt à être utilisé.

4.2 WLAN



Vous pouvez procéder ici à d'autres réglages concernant le Wi-Fi. Consultez pour cela le manuel de l'amplificateur WLAN Dual Band

4.3 État de l'appareil



Vous voyez ici des informations sur l'info du système, l'état du WLAN, l'état du LAN, l'état du WLAN 2,4 GHz et l'état du WLAN ac.

4.4 Setup



Appuyez sur le bouton **Setup** pour ouvrir le menu de configuration de l'amplificateur WLAN Dual Band. L'interface graphique du navigateur s'ouvre alors.

Consultez pour cela le manuel de l'amplificateur WLAN Dual Band

Inhoud

1. Inleiding	22
2. Installeren van de SilverCrest SWV 733 B2-app	22
3. Verbinden met wifi	22
4. SilverCrest Repeater-app starten	23
4.1 Wizard starten	24
4.1.1 Repeater-modus	24
4.1.2 Access point-modus.....	24
4.2 Wifi	25
4.3 Status van het apparaat	26
4.4 Configuratie.....	26

1. Inleiding

Met de SilverCrest Repeater-app kunt u de SilverCrest SWV 733 B2 Dualband-wifiversterker configureren via uw smartphone.

2. Installeren van de SilverCrest SWV 733 B2-app

Installeer de SilverCrest SWV 733 B2-app op uw smartphone. Download de **SilverCrest SWV 733 B2**-app vanuit de Apple App Store of de Google Play Store. Voor de installatie van de app op uw smartphone kunt u rechtstreeks de onderstaande QR-code gebruiken of zoekt u in de betreffende app store naar **SilverCrest SWV 733 B2**.



Let bij het downloaden van de app vanuit de App Store of Google Play Store beslist op de exacte benaming van de app:

B2
SilverCrest SWV 733 B2

3. Verbinden met wifi

Verbind uw smartphone via wifi met uw dualband-wifiversterker. Raadpleeg daarvoor de documentatie van uw smartphone.

In de lijst met beschikbare draadloze netwerken wordt het netwerk **SWV 733 B2 2.4G** resp. **SWV 733 B2 5G** weergegeven. Selecteer een van deze netwerken en maak hiermee verbinding. De dualband-wifiversterker wordt geleverd met een beveiliging door een netwerkcode (treft u aan op de dualband-wifiversterker).



Als er voor het opstarten van de app nog geen verbinding is gemaakt met de dualband-wifiversterker, dan krijgt u hiertoe een uitnodiging van de app.

4. SilverCrest Repeater-app starten



Tik op het icoon van de SilverCrest Repeater-app om de app op te starten.



Wanneer u een Android-smartphone gebruikt, moet u uw toestemming geven voor het recht tot locatie/plaats, omdat de app anders niet zonder storingen werkt.

Dit recht is nodig voor het uitlezen van de SSID.



De wizard start automatisch, als de Dualband-wifiversterker nog niet was geconfigureerd.

Het aanmeldingsvenster wordt geopend, nadat u akkoord bent gegaan met de EULA en de verklaring inzake privacybescherming. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de dualband-wifiversterker in (bij levering is dat voor beide **admin**). Klik aansluitend op de knop **Aanmelding**.

Als u zich de eerste keer aanmeldt bij de dualband-wifiversterker, dan wordt u gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen.

De gebruikersnaam moet minimaal 8 tekens lang zijn en zowel hoofd- als kleine letters bevatten. Cijfers en speciale tekens zijn optioneel.

Het wachtwoord moet uit min. 10 tekens bestaan en zowel kleine als hoofdletters, cijfers en een speciaal teken bevatten.

Onthoud de gebruikersnaam en het wachtwoord goed of sla deze op een veilige locatie op!

Nu start de configuratie van de verbinding, afhankelijk van de ingestelde modus (repeater of Access Point). Raadpleeg hiervoor het volgende hoofdstuk "4.1 Wizard starten".

U kunt zich afmelden van de dualband-wifiversterker door rechtsboven op het icoon voor het Menu  te tikken en vervolgens op **Uitloggen**.

4.1 Wizard starten

4.1.1 Repeater-modus



Tik op de button **Wizard** voor assistentie bij het configureren van de dualband-wifiversterker. De wizard start automatisch, als de Dualband-wifiversterker nog niet was geconfigureerd.

Kies nu in de lijst een wifinetwerk waarvan u het bereik wilt vergroten. Wordt het gewenste wifinetwerk niet weergegeven, vernieuw de lijst dan door op de button  te tikken. Voer bij **Netwerkkode** de netwerkkode van uw wifirouter in. Uw netwerkkode kunt u gewoonlijk op uw router vinden, voor zover u deze nog niet hebt gewijzigd.



Let op de correcte schrijfwijze van de netwerkkode, omdat de Dualband-wifiversterker anders geen verbinding tot stand kan brengen met uw router.



Bij **2,4 GHz-SSID** en bij **5 GHz ac-SSID** kunt u een willekeurige SSID (netwerknnaam) opgeven voor de dualband-wifiversterker.

Nadat u alles hebt ingevoerd, klikt u op de knop **Verbinden**. De dualband-wifiversterker start vervolgens opnieuw op. Wacht tot de voortgangsbalk 100% vol is en de melding "Configuratie voltooid. Druk op ← om terug te gaan naar de aanmeldingspagina!" verschijnt. Let erop dat hiervoor een verbinding met de dualband-wifiversterker tot stand moet worden gebracht. Verbind hiervoor eventueel uw smartphone opnieuw per wifi met de dualband-wifiversterker. De dualband-wifiversterker is klaar voor gebruik.



Let erop dat u de netwerkinstellingen van uw smartphone moet aanpassen, wanneer de SSID (wifinaam) is gewijzigd.

4.1.2 Access point-modus



Tik op de button **Wizard** voor assistentie bij het configureren van de dualband-wifiversterker. De wizard start automatisch, als de Dualband-wifiversterker nog niet was geconfigureerd.

Kies de werkingsmodus **Router** resp. **AP (LAN bridge)**.

Router

In deze modus kunt u bijvoorbeeld een DSL-modem in combinatie met de dualband-wifiversterker gebruiken als een wifirouter. In dat geval kunnen uw eindapparaten draadloos verbinding maken met de dualband-wifiversterker en de internetverbinding via uw DSL-modem en internetprovider gebruiken.

Neem contact op met uw internetprovider wanneer u niet zeker weet welke optie voor u de juiste is.

AP (LAN bridge)

In deze modus fungeert de dualband-wifiversterker als LAN-interface voor wifi-apparaten.

U kunt onder **Type beveiliging** de encryptie voor het 2,4GHz- en het 5GHz-netwerk instellen. Wij adviseren u de WPA/WPA2-encryptie te gebruiken, omdat die de hoogste veiligheid biedt. Mochten uw wifi-apparaten geen WPA/WPA2-encryptie ondersteunen, dan moet u een andere encryptie gebruiken.

Voer bij **netwerkkode** een nieuwe netwerkkode in. Onthoud de netwerkkode goed of sla deze op een veilige locatie op! Gebruik absoluut een veilig wachtwoord van minimaal 10 tekens inclusief numerieke en alfanumerieke tekens, kleine en hoofdletters en bovendien een combinatie met een speciaal teken.

Tik op de knop **Toepassen** om de gewijzigde instellingen over te nemen. De dualband-wifiversterker start vervolgens opnieuw op. Wacht tot de voortgangsbalk 100% vol is en de melding "Configuratie voltooid. Druk op ← om terug te gaan naar de aanmeldingspagina!" verschijnt. Let erop dat hiervoor een verbinding met de dualband-wifiversterker tot stand moet worden gebracht. Verbind hiervoor eventueel uw smartphone opnieuw per wifi met de dualband-wifiversterker. De dualband-wifiversterker is klaar voor gebruik.

4.2 Wifi



Hier kunt u verdere instellingen voor wifi invoeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de dualband-wifiversterker.

4.3 Status van het apparaat



Hier ziet u systeem informatie, wifi-status, LAN-status, Wifi-status 2,4 GHz en Wifi-status ac.

4.4 Configuratie



Tik op de button Instelling om het configuratiemenu van de dualband-wifiversterker te openen. Nu wordt de browser-GUI geopend.

Raadpleeg hiervoor de handleiding van de dualband-wifiversterker.

Obsah

1. Úvod	28
2. Instalace aplikace SilverCrest SWV 733 B2	28
3. Vytvoření bezdrátového připojení	28
4. Spuštění aplikace SilverCrest Repeater.....	29
4.1 Spuštění průvodce	30
4.1.1 Režim repeater	30
4.1.2 Režim přístupového bodu	30
4.2 WiFi	31
4.3 Stav zařízení.....	32
4.4 Nastavení	32

1. Úvod

Aplikace SilverCrest Repeater umožňuje nastavit dvoupásmový zesilovač WiFi signálu SilverCrest SWV 733 B2 prostřednictvím chytrého telefonu.

2. Instalace aplikace SilverCrest SWV 733 B2

Nainstalujte na chytrém telefonu aplikaci „SilverCrest SWV 733 B2“. Aplikaci **SilverCrest SWV 733 B2** si stáhněte z Apple App Store nebo z Google Play Store. K instalaci aplikace na Vaše mobilní zařízení použijte buď přímo následující QR kódy nebo v příslušném obchodu s aplikacemi vyhledejte **SilverCrest SWV 733 B2**.



Při stahování aplikace v App Store nebo Google Play Store dbejte bezpodmínečně na přesné označení aplikace:

SilverCrest SWV 733 B2

B2

3. Vytvoření bezdrátového připojení

Připojte koncové zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu. Příslušné informace najdete v dokumentaci k Vašemu mobilnímu zařízení.

Na seznamu dostupných bezdrátových sítí se zobrazí síť **SWV 733 B2 2.4G** resp. **SWV 733 B2 5G**. Vyberte jednu z těchto bezdrátových sítí a připojte se k ní. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu je ve stavu při dodání zabezpečen síťovým klíčem (najdete jej na dvoupásmovém zesilovači WiFi signálu).



Pokud před spuštěním aplikace nebylo vytvořeno bezdrátové připojení k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu, budete k vytvoření připojení vyzváni aplikací.

4. Spuštění aplikace SilverCrest Repeater



Spusťte aplikaci ťuknutím na symbol aplikace SilverCrest Repeater.



Pokud používáte mobilní zařízení s operačním systémem Android, musíte odsouhlasit právo k lokalizaci/místu, jinak aplikace nebude pracovat správně.

Toto právo je zapotřebí pro načtení SSID.



Pokud ještě nebyl konfigurován dvoupásmový zesilovač WiFi signálu, spustí se automaticky průvodce.

Po odsouhlasení EULA a prohlášení o ochraně dat se otevře přihlašovací okno. Zadejte uživatelské jméno a heslo dvoupásmového zesilovače Wi-Fi signálu (obojí ve stavu při dodání: **admin**). Následně ťukněte na ikonu **Přihlášení**.

Pokud se přihlašujete k dvoupásmovému zesilovači WiFi signálu poprvé, budete vyzváni ke změně uživatelského jména a hesla.

Uživatelské jméno musí mít 8 znaků a obsahovat malá i velká písmena. Číslice a zvláštní znaky nejsou povinné.

Heslo se musí skládat z 10 znaků a musí obsahovat malá a velká písmena, číslice a zvláštní znaky.

Uživatelské jméno a heslo si dobře zapamatujte nebo jej uložte na bezpečném místě!

Nyní se spustí vytváření spojení podle nastaveného režimu (repeater nebo přístupový bod). Řiďte se při tom pokyny uvedenými v následující kapitole „4.1 Spuštění průvodce“.

Z dvoupásmového zesilovače WiFi signálu se můžete odhlásit tak, že ťuknete vpravo nahoře na symbol menu  a potom na **Odhlášení**.

4.1 Spuštění průvodce

4.1.1 Režim repeater



Pokud chcete dvoupásmový zesilovač WiFi signálu nastavit pomocí průvodce, ťukněte na ikonu **Průvodce**. Pokud ještě nebyl konfigurován dvoupásmový zesilovač WiFi signálu, spustí se automaticky průvodce.

Nyní si ze seznamu vyberte jednu WiFi síť, jejíž dosah chcete rozšířit. Pokud se požadovaná WiFi síť nezobrazí, aktualizujte seznam ťuknutím na ikonu ↺. Do pole pro **Síťový klíč** zadejte síťový klíč WiFi routeru. Síťový klíč lze v běžném případě nalézt na routeru, pokud jste jej doposud nezměnili.



Dodržte správný způsob zápisu síťového klíče, protože by jinak nebylo možné dvoupásmový zesilovač WiFi signálu spojit s vaším routerem.



U **SSID 2,4 GHz** a **SSID 5 GHz ac** zadejte pro dvoupásmový zesilovač WiFi signálu libovolný SSID.

Po kompletním zadání ťukněte na ikonu **Připojit**. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu se nyní restartuje. Počkejte, dokud lišta průběhu nedosáhne 100% a neobjeví se „Konfigurace dokončena“. Vraťte se zpět na přihlašovací stránku stisknutím ↶. Vezměte prosím na vědomí, že k tomu musí být vytvořeno spojení s dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu. Popř. znovu spojte Vaše mobilní zařízení prostřednictvím WiFi s dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu je nyní připravený k použití.



Vezměte prosím na vědomí, že při změně SSID (názvu WiFi sítě) musíte rovněž upravit nastavení sítě vašeho mobilního zařízení.

4.1.2 Režim přístupového bodu



Pokud chcete dvoupásmový zesilovač WiFi signálu nastavit pomocí průvodce, ťukněte na ikonu **Průvodce**. Pokud ještě nebyl konfigurován dvoupásmový zesilovač WiFi signálu, spustí se automaticky průvodce.

Vyberte provozní režim **Router** resp. **AP - přístupový bod (LAN bridge)**.

Router

V tomto režimu můžete například DSL modem s připojeným dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu použít jako WiFi router. Svá koncová zařízení tak můžete bezdrátově připojit s dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu a díky tomu prostřednictvím DSL modemu využít internetového připojení svého poskytovatele internetu.

Pokud si nejste jisti, která volba je pro Vás nejlepší, obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení.

AP - přístupový bod (LAN bridge)

V tomto režimu funguje dvoupásmový zesilovač WiFi signálu jako rozhraní mezi WiFi přístroji a LAN.

U **Typ zabezpečení** zadejte šifrovací protokol pro 2,4GHz a 5GHz sítě. Doporučujeme použít šifrovací protokol WPA/WPA2, protože poskytuje nejvyšší míru bezpečnosti. Pokud Vaše WiFi zařízení nepodporuje šifrování WPA/WPA2, musíte použít jiný šifrovací protokol.

Do pole pro **síťový klíč** zadejte nový síťový klíč. Síťový klíč si dobře zapamatujte nebo jej uložte na bezpečném místě. V každém případě použijte bezpečné 10místné heslo obsahující číselné a alfanumerické znaky, malá a velká písmena a rovněž kombinaci zvláštních znaků.

Pro převzetí změn nastavení ťukněte na ikonu **Použít**. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu se nyní restartuje. Počkejte, dokud lišta průběhu nedosáhne 100% a neobjeví se „Konfigurace dokončena“. Vraťte se zpět na přihlašovací stránku stisknutím ←. Vezměte prosím na vědomí, že k tomu musí být vytvořeno spojení s dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu. Popř. znovu spojte Vaše mobilní zařízení prostřednictvím WiFi s dvoupásmovým zesilovačem WiFi signálu. Dvoupásmový zesilovač WiFi signálu je nyní připravený k použití.

4.2 WiFi



Zde můžete provádět další nastavení bezdrátové sítě WiFi. Řiďte se při tom pokyny uvedenými v příručce dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.

4.3 Stav zařízení



Zde se zobrazují informace o systému, stavu WiFi, stavu LAN, stavu WiFi 2,4 GHz a stavu WiFi ac.

4.4 Nastavení



Pro otevření konfiguračního menu dvoupásmového zesilovače WiFi signálu ťukněte na ikonu **Nastavení**. Otevře se GUI prohlížeče.

Řiďte se při tom pokyny uvedenými v příručce dvoupásmového zesilovače WiFi signálu.

Indhold

1. Indledning	34
2. Installation af appen SilverCrest SWV 733 B2.....	34
3. Oprettelse af en Wi-Fi-forbindelse.....	34
4. Start af SilverCrest Repeater-appen.....	35
4.1 Start af guiden.....	35
4.1.1 Repeater-tilstand.....	35
4.1.2 Access Point-tilstand	36
4.2 Wi-Fi.....	37
4.3 Enhedsstatus	37
4.4 Konfiguration.....	37

1. Indledning

SilverCrest Repeater-appen giver dig mulighed for at konfigurere SilverCrest SWV 733 B2 Dualband-Wi-Fi-forstærkeren med din smartphone.

2. Installation af appen SilverCrest SWV 733 B2

Installer appen "SilverCrest SWV 733 B2" på din smartphone. Download appen **SilverCrest SWV 733 B2** fra Apple App Store eller Google Play. Du kan installere appen på din mobilenhed ved at bruge QR-koderne nedenfor direkte eller ved at søge efter **SilverCrest SWV 733 B2** i den relevante App Store.



Når du downloader appen i App Store eller Google Play Store, er det vigtigt, at du er opmærksom på appens præcise navn:

B2
SilverCrest SWV 733 B2

A black arrow points from the text "SilverCrest SWV 733 B2" to the large, bold "B2" text.

3. Oprettelse af en Wi-Fi-forbindelse

Forbind din mobilenhed med din Dualband-Wi-Fi-forstærker via Wi-Fi. Se også dokumentationen til din mobilenhed.

På listen over tilgængelige trådløse netværk vises netværket **SWV 733 B2 2.4G** eller **SWV 733 B2 5G**. Vælg et af disse netværk, og opret forbindelse til det. Ved leveringen er Dual-bånd WLAN-forstærkeren sikret med en netværksnøgle (findes på Dual-bånd WLAN-forstærkeren).



Hvis der ikke er oprettet en Wi-Fi-forbindelse til Dualband-Wi-Fi-forstærkeren, inden appen startes, beder appen dig om at gøre det.

4. Start af SilverCrest Repeater-appen



Tryk på ikonet for SilverCrest Repeater-appen for at starte den.



Hvis du har en Android-mobilenhed, skal du give appen tilladelse til at kende din placering, da appen ellers ikke fungerer fejlfrit.

Denne rettighed er nødvendig for at kunne læse SSID.



Hvis Dualband-Wi-Fi-forstærkeren ikke er blevet konfigureret, starter guiden automatisk.

Logonvinduet åbnes, når du har accepteret slutbrugeraftalen og databeskyttelseserklæringen. Indtast brugernavnet og adgangskoden (ved leveringen er begge **admin**) til Dualband-Wi-Fi-forstærkeren. Tryk derefter på knappen **Logon**.

Første gang du logger på Dualband-Wi-Fi-forstærkeren, bliver du bedt om at ændre brugernavnet og adgangskoden.

Brugernavnet skal bestå af mindst 8 tegn og skal indeholde små og store bogstaver. Tal og specialtegn er valgfrit.

Adgangskoden skal bestå af mindst 10 tegn og skal indeholde små og store bogstaver, tal og specialtegn.

Sørg for at huske brugernavnet og adgangskoden, eller opbevar dem et sikkert sted!

Herefter starter forbindelseskonfigurationen, alt efter den valgte tilstand (Repeater eller Access Point). Se også næste kapitel: "4.1 Start af guiden".

Du kan logge af Dualband-Wi-Fi-forstærkeren ved at trykke på menuikonet ☰ øverst til højre og derefter klikke på **Log af**.

4.1 Start af guiden

4.1.1 Repeater-tilstand



Tryk på knappen **Guide** for at konfigurere Dualband-Wi-Fi-forstærkeren ved hjælp af guiden. Hvis Dualband-Wi-Fi-forstærkeren ikke er blevet konfigureret, starter guiden automatisk.

Vælg nu på listen et Wi-Fi-netværk, hvis rækkevidde du vil øge. Hvis det ønskede Wi-Fi-netværk ikke vises, kan du opdatere listen ved at trykke på ikonet . Indlæs netværksnøglen for din WLAN-router ved **Netværksnøgle**. Normalt kan du finde netværksnøglen på din router, hvis du ikke har ændret den endnu.



Sørg for at indtaste netværksnøglen korrekt, da Dualband-Wi-Fi-forstærkeren ellers ikke kan oprette forbindelse til din router.



For **2,4 GHz SSID** og **5 GHz ac SSID** kan du angive et vilkårligt SSID (Wi-Fi-navn) for Dualband-Wi-Fi-forstærkeren.

Tryk på knappen **Forbind**, når du har foretaget alle indtastningerne. Dualband-Wi-Fi-forstærkeren genstarter. Vent, til statuslinjen har nået 100 %, og meddelelsen "Konfiguration fuldført. Vend tilbage til login-siden ved at trykke på ←!" vises. Bemærk, at dette kræver, at der er oprettet forbindelse til Dualband-Wi-Fi-forstærkeren. Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte din mobilenhed til Dualband-Wi-Fi-forstærkeren igen via Wi-Fi. Dualband-Wi-Fi-forstærkeren er nu klar til brug.



Bemærk, at du skal tilpasse netværksindstillingerne på din mobilenhed, hvis SSID (Wi-Fi-navnet) blev ændret.

4.1.2 Access Point-tilstand



Tryk på knappen **Guide** for at konfigurere Dualband-Wi-Fi-forstærkeren ved hjælp af guiden. Hvis Dualband-Wi-Fi-forstærkeren ikke er blevet konfigureret, starter guiden automatisk.

Vælg driftstilstanden **Router** eller **Adgangspunkt (LAN-bro)**.

Router

I denne tilstand kan du f.eks. bruge et DSL-modem med forbindelse til Dualband-Wi-Fi-forstærkeren som en Wi-Fi-router. Dette gør det muligt for dine terminalenheder at oprette en trådløs forbindelse til Dualband-Wi-Fi-forstærkeren og anvende internetforbindelsen via dit DSL-modem og din internetudbyder.

Kontakt din internetudbyder, hvis du ikke er sikker på, hvilken valgmulighed der er den rigtige for dig.

Adgangspunkt (LAN-bro)

I denne tilstand fungerer Dualband-Wi-Fi-forstærkeren som grænseflade for Wi-Fi-enheder til LAN-netværket.

Indstil under **Sikkerhedstype** en kryptering for 2,4 GHz- og 5 GHz-netværket. Vi anbefaler, at du bruger WPA/WPA2-kryptering, som giver den bedste sikkerhed. Hvis dine Wi-Fi-enheder ikke understøtter WPA/WPA2-kryptering, skal du bruge en anden kryptering.

Angiv en ny netværksnøgle under **Netværksnøgle**. Sørg for at huske netværksnøglen, eller opbevar den et sikkert sted. Det er vigtigt, at du vælger en sikker adgangskode med mindst 10 tegn inklusive numeriske og alfanumeriske tegn, små og store bogstaver samt en kombination med specialtegn.

Tryk på knappen **Anvend** for at anvende de ændrede indstillinger. Dualband-Wi-Fi-forstærkeren genstarter. Vent, til statuslinjen har nået 100 %, og meddelelsen "Konfiguration fuldført. Vend tilbage til login-siden ved at trykke på ←!" vises. Bemærk, at dette kræver, at der er oprettet forbindelse til Dualband-Wi-Fi-forstærkeren. Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte din mobilenhed til Dualband-Wi-Fi-forstærkeren igen via Wi-Fi. Dualband-Wi-Fi-forstærkeren er nu klar til brug.

4.2 Wi-Fi



Her kan du foretage yderligere Wi-Fi-indstillinger. Se også brugervejledningen til Dualband-Wi-Fi-forstærkeren.

4.3 Enhedsstatus



Her vises der oplysninger om Systeminfo, WLAN-status, LAN-status, 2,4 GHz WLAN-status og WLAN ac Status.

4.4 Konfiguration



Tryk på knappen **Konfiguration** for at åbne Dualband-Wi-Fi-forstærkerens konfigurationsmenu. Browsergrænsefladen åbnes.

Se også brugervejledningen til Dualband-Wi-Fi-forstærkeren.

Tartalom

1. Bevezetés	39
2. A SilverCrest SWV 733 B2 app telepítése	39
3. WLAN-kapcsolat létrehozása	39
4. A SilverCrest repeater app indítása	40
4.1 Varázsló indítása	41
4.1.1 Jelismétlő (repeater) üzemmód	41
4.1.2 Hozzáférési pont (access point) üzemmód	41
4.2 WLAN	42
4.3 Eszköztátuszt	43
4.4 Beállítás	43

1. Bevezetés

A SilverCrest Repeater app lehetővé teszi, hogy a SilverCrest SWV 733 B2 kettős sávós WLAN-erősítőt beállítsa az okostelefonjához.

2. A SilverCrest SWV 733 B2 app telepítése

Telepítse a „SilverCrest SWV 733 B2” app-ot az okostelefonjára. Töltse le a **SilverCrest SWV 733 B2** app-ot az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházból. Az appnak a mobil eszközére történő telepítéséhez használja közvetlenül a következő QR-kódot vagy keresse meg az adott app-ot az App Store áruházban **SilverCrest SWV 733 B2** néven.



Az appnak az App Store vagy a Google Play áruházból való letöltése során ügyeljen az app pontos megnevezésére:

SilverCrest SWV 733 B2

B2

3. WLAN-kapcsolat létrehozása

Csatlakoztassa a mobil eszközét a kettős sávós WLAN-erősítőn keresztül. Ehhez vegye figyelembe mobil eszköze dokumentációját.

A rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok listájában Önnek az **SWV 733 B2 2.4G**, ill. az **SWV 733 B2 5G** jelenik meg. Válassza ki ezek közül az egyik hálózatot és csatlakozzon rá. A kettős sávós WLAN-erősítő a kiszállított állapotában ezzel a hálózati jelszóval (a kettős sávós WLAN-erősítőn található) védett.



Ha az app indítása előtt még nem jött létre a WLAN-kapcsolat a kettős sávú WLAN-erősítővel, akkor az app erre figyelmezteti Önt.

4. A SilverCrest repeater app indítása



Az app indításához koppintson a SilverCrest repeater app szimbólumra.



Ha Android rendszerű mobilkészüléket használ, jóvá kell hagynia a tartózkodási helyhez való hozzáférést, különben az app nem működik hibátlanul.

Ez a hozzáférési jog az SSID kiolvasásához szükséges.



Ha még nem konfigurálta a kettős sávú WLAN-erősítőt, a varázsló automatikusan elindul.

Miután jóváhagyta a végfelhasználói licencszerződést és az adatvédelmi nyilatkozatot, megnyílik a bejelentkezési ablak. Adja meg a kettős sávú WLAN-erősítő felhasználónévét és jelszavát (gyári beállítás mindkettő esetében: **admin**). Ezt követően koppintson a **Bejelentkezés** gombra.

Ha a kettős sávú WLAN-erősítőbe első alkalommal jelentkezik be, akkor felhívást lát a felhasználónév és a jelszó módosítására.

A felhasználónévnek legalább 8 karakterből kell állnia és tartalmaznia kell kis- és nagybetűket. A számok és a speciális karakterek opcionálisak.

A jelszónak legalább 10 karakterből kell állnia – kis- és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket kell tartalmaznia.

A felhasználónevet és a jelszót jegyezze meg vagy tartsa biztonságos helyen!

Elindul a kapcsolati beállítás, a beállított üzemmódtól (repeater vagy Hozzáférési pont (access point)) függően. Ehhez vegye figyelembe a „4.1 Varázsló indítása” című fejezetet.

A kettős sávú WLAN-erősítőből kijelentkezhet a jobb felső Menü szimbólumra  majd a **Kijelentkezés** gombra koppintással.

4.1 Varázsló indítása

4.1.1 Jelismétlő (repeater) üzemmód



A kettős sávú WLAN-erősítőnek a Varázsló segítségével történő beállításához koppintson a **Varázsló** gombra. Ha még nem konfigurálta a kettős sávú WLAN-erősítőt, a varázsló automatikusan elindul.

A WLAN-hálózatok listájából válassza ki azt, amelyiknek a hatótávolságát meg akarja növelni. Ha nem jelenik meg a kívánt WLAN-hálózat, akkor frissítse a listát a  szimbólumra koppintással. A **hálózati jelszó** mezőbe írja be WLAN-router jelszavát. Normál esetben a hálózati jelszó a routeren található, ha közben nem módosította azt.



Ügyeljen a hálózati jelszó helyes írásmódjára, különben a kettős sávú WLAN-erősítő nem tud csatlakozni a routerhez.



A **2,4 GHz-SSID** és a **5 GHz-ac-SSID** esetében tetszőleges SSID-t (WLAN-nevet) adhat meg a kettős sávú WLAN-erősítőhöz.

Minden adat teljes körű megadása után kattintson az **Összekapcsolás** gombra. A kettős sávú WLAN-erősítő ekkor újraindítást végez. Várja meg, amíg a folyamatjelző sáv eléri a 100 %-t és megjelenik „A konfiguráció befejeződött. A ← billentyű lenyomásával lépjen vissza a bejelentkező oldalra!” üzenet. Ehhez gondoskodnia kell arról, hogy érvényes kapcsolat álljon fenn a kettős sávú WLAN-erősítőhöz. Szükség esetén ismételt csatlakoztassa a mobil készülékét WLAN-on keresztül a kettős sávú WLAN-erősítőhöz. A kettős sávú WLAN-erősítő ekkor használatra kész.



Vegye figyelembe, hogy a mobilkészítők hálózati beállításait is módosítania kell, ha megváltoztatja az SSID-t (WLAN-nevet).

4.1.2 Hozzáférési pont (access point) üzemmód



A kettős sávú WLAN-erősítőnek a Varázsló segítségével történő beállításához koppintson a **Varázsló** gombra. Ha még nem konfigurálta a kettős sávú WLAN-erősítőt, a varázsló automatikusan elindul.

Válassza ki a **Router** ill. az **Accesspoint (LAN-híd)** üzemmódot.

Router

Ebben az üzemmódban egy DSL-modemet használhat a kettős sávú WLAN-erősítővel együttesen WLAN-routerként. Ezáltal a végberendezéseit vezeték nélkül csatlakoztathatja a kettős sávú WLAN-erősítőhöz, és az internetes kapcsolatot a DSL-modemjén és internetszolgáltatóján keresztül használhatja.

Kérjük, forduljon internetszolgáltatójához, ha nem biztos benne, melyik opció a helyes az Ön számára.

Accesspoint (LAN-híd)

Ebben az üzemmódban a kettős sávú WLAN-erősítő a WLAN-os készülékek számára csatlakozási felületként szolgál a LAN felé.

A **Biztonságtípus** opciónál állítson be titkosítást a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es hálózathoz. Javasoljuk a WPA/WPA2-titkosítást használatát, mivel ez nyújtja a legnagyobb biztonságot. Amennyiben WLAN-eszközei nem támogatják a WPA/WPA2-titkosítást, akkor más titkosítást kell használnia.

A **hálózati jelszó** mezőben meg kell adnia egy új hálózati jelszót. Jól jegyezze meg a hálózati jelszót vagy őrizze azt biztonságos helyen. Feltétlenül biztonságos, legalább 10 jegyű jelszót használjon numerikus és alfanumerikus karakterek, kis- és nagybetűk, valamint speciális karakterek kombinációjával.

Koppintson az **Átvétel** gombra a módosított beállítások átvételéhez. A kettős sávú WLAN-erősítő ekkor újraindítást végez. Várja meg, amíg a folyamatjelző sáv eléri a 100 %-t és megjelenik „A konfiguráció befejeződött. A ← billentyű lenyomásával lépjen vissza a bejelentkező oldalra!” üzenet. Ehhez gondoskodnia kell arról, hogy érvényes kapcsolat álljon fenn a kettős sávú WLAN-erősítőhöz. Szükség esetén ismételt csatlakoztassa a mobil készülékét WLAN-on keresztül a kettős sávú WLAN-erősítőhöz. A kettős sávú WLAN-erősítő ekkor használatra kész.

4.2 WLAN



Itt végezhet további beállításokat a WLAN-hoz. Ehhez vegye figyelembe a kettős sávú WLAN-erősítő kézikönyvét.

4.3 Eszköztátus



Itt rendszerinformációval, WLAN-állapottal, LAN-állapottal, 2,4 GHz-WLAN-állapottal és WLAN-ac-állapottal kapcsolatos tájékoztatás jelenik meg.

4.4 Beállítás



A kettős sávos WLAN-erősítő konfigurációs menüjének megnyitásához koppintson a **Beállítás** gombra. Megnyílik a böngésző felhasználói felület.

Ehhez vegye figyelembe a kettős sávos WLAN-erősítő kézikönyvét.

Obsah

1. Úvod	45
2. Inštalácia aplikácie SilverCrest SWV 733 B2	45
3. Nadviazanie spojenia cez Wi-Fi sieť	45
4. Spustenie aplikácie SilverCrest Repeater	46
4.1 Spustenie asistenta.....	47
4.1.1 Režim opakovača	47
4.1.2 Prevádzkový režim prístupového bodu	47
4.2 WLAN.....	48
4.3 Stav prístroja	49
4.4 Nastavenie	49

1. Úvod

Aplikácia SilverCrest Repeater umožňuje vykonávať nastavenie vášho dvojpásmového WLAN zosilňovača SilverCrest SWV 733 B2 cez váš smartfón.

2. Inštalácia aplikácie SilverCrest SWV 733 B2

Nainštalujte si aplikáciu „SilverCrest SWV 733 B2“ do svojho smartfónu. Prevezmite si v Apple App Store alebo v Google Play Store aplikáciu **SilverCrest SWV 733 B2**. Použite na inštaláciu aplikácie na Vašom mobilnom zariadení buď priamo nasledujúce kódy QR, alebo si aplikáciu **SilverCrest SWV 733 B2** vyhľadajte v príslušnom obchode s aplikáciami.



Pri prevzatí aplikácie v App Store alebo v Google Play Store si v každom prípade dôkladne overte správne označenie aplikácie:

SilverCrest SWV 733 B2 **B2**

3. Nadviazanie spojenia cez Wi-Fi sieť

Pripojte sa s Vaším mobilným zariadením cez sieť WLAN k Vášmu dvojpásmovému WLAN zosilňovaču. Riadte sa pritom dokumentáciou Vášho mobilného zariadenia.

V zozname dostupných bezdrôtových sietí sa Vám zobrazí sieť **SWV 733 B2 2.4G** alebo **SWV 733 B2 5G**. Vyberte jednu z týchto sietí a pripojte sa na ňu. V stave z výroby je dvojpásmový WLAN zosilňovač zabezpečený sieťovým kľúčom (ten možno nájsť na dvojpásmovom WLAN zosilňovači).



Ak pred spustením aplikácie ešte nebolo vytvorené pripojenie k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču cez sieť WLAN, vyzve Vás aplikácia, aby ste tak spravili.

4. Spustenie aplikácie SilverCrest Repeater



Na spustenie stlačte symbol aplikácie SilverCrest Repeater.



Ak používate mobilné zariadenie so systémom Android, musíte súhlasiť s právom na nájdenie vašej polohy/miesta, inak nemôže aplikácia pracovať správne.

Toto právo je potrebné na prečítanie SSID.



Ak ste ešte nenakonfigurovali svoj dvojpásmový WLAN zosilňovač, spustí sa asistent automaticky.

Po súhlase s vyhlásením o ochrane osobných údajov EULA sa otvorí prihlasovacie okno. Zadaťte meno používateľa a heslo k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču (v stave z výroby oboje: **admin**). Následne stlačte tlačidlo **Prihlásenie**.

Ak ide o prvé prihlásenie k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču, zobrazí sa Vám výzva zmeniť meno používateľa a heslo.

Meno používateľa musí mať dĺžku aspoň 8 znakov a obsahovať malé aj veľké písmená. Voliteľne možno použiť aj čísllice a špeciálne znaky.

Heslo musí mať dĺžku aspoň 10 znakov a obsahovať malé aj veľké písmená, čísllice a špeciálne znaky.

Meno používateľa a heslo si dobre zapamätajte, alebo ich uschovajte na bezpečnom mieste.

Teraz sa podľa nastaveného režimu (opakovač alebo (prístupový bod) spustí spájacie zariadenie. Riadťte sa pritom kapitolou „4.1 Spustenie asistenta“.

Odhlásiť sa z dvojpásmového WLAN zosilňovača možno stlačením symbolu ponuky ☰ vpravo hore a následne tlačidla **Odhlásenie**.

4.1 Spustenie asistenta

4.1.1 Režim opakovača



Na vykonanie nastavenia dvojpásmového WLAN zosilňovača pomocou Asistenta stlačte tlačidlo **Asistent**. Ak ste ešte nenakonfigurovali svoj dvojpásmový WLAN zosilňovač, spustí sa asistent automaticky.

Teraz vyberte zo zoznamu sieť WLAN, ktorej dosah chcete rozšíriť. Ak sa požadovaná sieť WLAN nezobrazí, aktualizujte zoznam stlačením symbolu ↺. Zadaťte ako **Sieťový kľúč** sieťový kľúč Vášho WLAN routera. Váš sieťový kľúč možno obvykle nájsť na Vašom routeri, pokiaľ ste tento kľúč ešte nezmenili.



Dávajte pozor na správne písanie sieťového kľúča, pretože dvojpásmový WLAN zosilňovač sa inak nedokáže spojiť s vaším smerovačom.



V prípade **2,4 GHz SSID** a **5 GHz ac SSID** môžete zadať pre dvojpásmový WLAN zosilňovač ľubovoľné SSID (názov WLAN).

Po dokončení zadania údajov stlačte tlačidlo **Spojiť**. Dvojpásmový WLAN zosilňovač teraz vykoná reštart. Počkajte, kým ukazovateľ progresu dosiahne 100 % a zobrazí sa správa „Konfigurácia ukončená. Vráťte sa späť do prihlasovacej stránky stlačením tlačidla ←!“. Majte na pamäti, že na to musí byť vytvorené pripojenie k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču. Podľa potreby sa k tomu znovu pripojte s Vaším mobilným zariadením cez sieť WLAN k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču. Dvojpásmový WLAN zosilňovač je teraz pripravený na použitie.



Majte na pamäti, že sieťové nastavenia vášho mobilného zariadenia sa musia prispôbiť, ak sa zmenilo SSID (názov siete WLAN).

4.1.2 Prevádzkový režim prístupového bodu



Na vykonanie nastavenia dvojpásmového WLAN zosilňovača pomocou Asistenta stlačte tlačidlo **Asistent**. Ak ste ešte nenakonfigurovali svoj dvojpásmový WLAN zosilňovač, spustí sa asistent automaticky.

Zvoľte prevádzkový režim **Router** alebo **Prístupový bod (LAN most)**.

Router

V tomto režime môžete napríklad použiť DSL modem v pripojení cez dvojpásmový WLAN zosilňovač ako WLAN router. Pritom môžete Vaše koncové zariadenia bezdrôtovo pripájať k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču a využívať internetové pripojenie cez Váš DSL modem a Vášho poskytovateľa internetového pripojenia.

Ak si nie ste istí, ktorá možnosť je pre Vás tá správna, obráťte sa prosím na Vášho poskytovateľa internetového pripojenia.

Prístupový bod (LAN most)

V tomto režime funguje dvojpásmový WLAN zosilňovač ako rozhranie pre WLAN zariadenia s LAN sieťou.

V možnosti **Bezpečnostný typ** možno nastavovať šifrovanie pre 2,4 GHz sieť a 5 GHz sieť. Odporúčame Vám používať šifrovanie WPA/WPA2, keďže ponúka najvyššiu úroveň bezpečnosti. V prípade, ak Vaše WLAN zariadenia nepodporujú šifrovanie WPA/WPA2, je potrebné použiť iné šifrovanie.

Pri možnosti **sieťový kľúč** zadajte nový sieťový kľúč. Sieťový kľúč si dobre zapamätajte, alebo ho uschovajte na bezpečnom mieste. V každom prípade použite bezpečné, aspoň desaťmiestne heslo s číslicami i abecednými znakmi, s malými i veľkými písmenami a tiež s kombináciou špeciálnych znakov.

Ak chcete prevziať zmenené nastavenia, stlačte tlačidlo **Prevziať**. Dvojpásmový WLAN zosilňovač teraz vykoná reštart. Počkajte, kým ukazovateľ progresu dosiahne 100 % a zobrazí sa správa „Konfigurácia ukončená. Vráťte sa späť do prihlasovacej stránky stlačením tlačidla ←“. Majte na pamäti, že na to musí byť vytvorené pripojenie k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču. Podľa potreby sa k tomu znovu pripojte s Vaším mobilným zariadením cez sieť WLAN k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču. Dvojpásmový WLAN zosilňovač je teraz pripravený na použitie.

4.2 WLAN



Tu možno vykonávať ďalšie nastavenia siete WLAN. Riadte sa k tomu príručkou k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču.

4.3 Stav prístroja



Tu sa Vám zobrazujú systémové informácie a informácie o stave WLAN, stave LAN, stave 2,4 GHz WLAN a stave ac WLAN.

4.4 Nastavenie



Na otvorenie konfiguračnej ponuky dvojpásmového WLAN zosilňovača stlačte tlačidlo **Nastavenie**. Teraz sa otvorí GUI prehliadača.

Riadte sa k tomu príručkou k dvojpásmovému WLAN zosilňovaču.

