





TECLADO iACCESS PARA CONTROL DE ACCESOS
iACCESS KEYPAD FOR ACCESS CONTROL
CLAVIER iACCESS POUR LE CONTROLE D'ACCES

MANUAL DE USUARIO	ESP		2
USER'S MANUAL	ENG		4
MANUEL D'UTILISATION	FRA		6

1. Apertura de puerta mediante código:




2. Apertura de puerta mediante llave iACCESS:




3. Llaves iACCESS configuradas para las 2 puertas:

3.1 En modo Automático: Apertura de ambas puertas simultáneamente




Nota: Modo automático configurado de fábrica


3.2 En modo Manual: Seleccione qué puerta desea abrir



1. Door opening by code:




2. Door opening by iACCESS key:




3. iACCESS keys configured for the 2 doors:

3.1 In Automatic mode: Opening both doors simultaneously




Note: Automatic mode by default


3.2 In Manual mode: Select which door you want to open



1. Ouverture de porte par code:




2. Ouverture de porte par badge iACCESS:




3. Badges iACCESS configurées pour les 2 portes:

3.1 En mode automatique: ouverture simultanée des deux portes



Remarque: Mode automatique configuré en usine

3.2 En mode Manuel: sélectionnez la porte que vous souhaitez ouvrir



Las imágenes de éste documento son puramente referenciales y pueden no coincidir con el producto.

The illustrations in this document are for reference only and may not correspond to the product in every detail.

Les images dans ce document sont pour référence uniquement et peuvent ne pas correspondre au produit.