

Pollen-Fensternetz Magic-Klick

03322 / 14581 / 15671 / 15672



DE Gebrauchsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für unser **Pollen-Fensternetz Magic Klick** entschieden haben. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Kundenservice über unsere Website:

www.ds-group.de/kundenservice

SYMBOLS UND SIGNALWÖRTER



Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Produkt eignet sich als Pollen- und Insekenschutz. Es wird an Fenstern angebracht.
- Das Produkt ist nicht zum Anbringen an Türen geeignet.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Produkt nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Schwangere und Personen mit Herzschrittmacher oder elektronischem Implantat sollten das Produkt aufgrund der Magnete nur nach ärztlicher Rücksprache aufbauen und verwenden.
- Das Produkt ist **kein** Spielzeug! Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden


- Magnetismus kann die Funktionen von elektronischen Geräten, Datenträgern und Uhren sowie Kreditkarten u.Ä. beeinträchtigen oder beschädigen. Diese von den Magneten fernhalten.
- Das Produkt von Wärmequellen, offenem Feuer sowie scharfen und spitzen Gegenständen fernhalten.
- Das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Der Pollen- und Insekenschutz werden beeinträchtigt, wenn das Produkt beschädigt ist.
- Zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Diese können das Produkt beschädigen.

LIEFERUMFANG


- 1 x Pollen-Fensternetz
- 12 x Metallplättchen mit Kleberückseite (3)
- 12 x Magnethalterung mit Zapfen (2)
- 12 x Verschlussstück (1)
- 1 x Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.


Magnethalterung



POLLEN-FENSTERNETZ ZUSCHNEIDEN UND ANBRINGEN



Beachte! Der Fensterrahmen muss mindestens 9 mm tief sein, damit das Pollen-Fensternetz ideal angebracht werden kann.



- Das **Rahmeninnenmaß (!)** des Fensters, an dem das Pollen-Fensternetz angebracht werden soll, ausmessen.
- Das Pollen-Fensternetz entsprechend des Rahmeninnenmaßes zuschneiden.



- Die Metallplättchen (3) im Fensterinnenrahmen anbringen: Dafür jeweils 2 Metallplättchen in die Rahmenecken kleben.



- Die Magnethalterungen (2) mit den Magneten auf die im Fensterrahmen befestigten Metallplättchen setzen.



Bei großen Fenstern zusätzlich 1 Metallplättchen in die Mitte des Rahmens kleben.



Das Feststecken des Pollen-Fensternetzes an den oberen Rahmenecken beginnen. Das Pollen-Fensternetz sollte passend im Rahmen liegen. Darauf achten, dass das Pollen-Fensternetz auf alle Magnethalterungen passt, straff sitzt und keine Falten schlägt.



- Das Pollen-Fensternetz an eine Magnethalterung halten und die Zapfen durch die Maschen des Netzes drücken.
- Diesen Vorgang bei allen Magnethalterungen wiederholen.



- Die Verschlussstücke (1) auf die Magnethalterungen setzen und festdrücken. Sie müssen hörbar einrasten. Darauf achten, dass das Pollen-Fensternetz sich nicht verzieht.



Das Pollen-Fensternetz kann ein wenig nachgespannt werden, indem die Magnethalterungen auf den Metallplättchen leicht verschoben werden.

Nun kann das Pollen-Fensternetz mithilfe der Magneten einfach abgenommen und wieder in den Fensterinnenrahmen eingesetzt werden.

DE

Gebrauchsanleitung

EN

Operating Instructions



REINIGUNG UND LAGERUNG

- Das Pollen-Fensternetz bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und ggf. mildem Reinigungsmittel abwischen.
- Das Produkt bei Nichtverwendung an einem trockenen und vor Kindern und Tieren geschützten Ort aufbewahren.

PRODUKTDATEN

Artikelnummer:	03322	14581	15671	15672
Maße (cm):	130 x 150	110 x 130	150 x 180	
ID:	Z 03322_14581_15671_15672 M DS V3.2 0125 as			

ENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.



Operating Instructions

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen our **anti-pollen window mesh Magic Klick**.

Before using the product for the first time, please read through these operating instructions carefully and store them in a safe place. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions, contact the customer service department via our website:

www.ds-group.de/kundenservice

SYMBOLS AND SIGNAL WORDS

- Danger symbol: This symbol indicates possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.
- Supplementary information
- Read the operating instructions before use!

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

NOTICE – may result in risk of damage to material

INTENDED USE

- The product is suitable for use as pollen and insect protection. It is attached to windows.
- The product is not suitable for attaching to doors.
- The product is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- Use the product only for the specified purpose and as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

SAFETY NOTICES



- Keep the packaging material away from children and animals. There is a danger of suffocation.
- Pregnant women and people with a pacemaker or electronic implant should only set up and use the product after consulting their doctor owing to the magnets.
- The product is **not** a toy! Children must be supervised to ensure that they do not play with the product.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Magnetism can impair or damage the functions of electronic devices, data storage media and watches as well as credit cards and other similar items. Keep them away from the magnets.
- Keep the product away from heat sources, naked flames as well as sharp and pointed objects.
- Check the product for any damage on a regular basis. The pollen and insect protection are compromised if the product is damaged.
- Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents to clean the product. These may cause damage to the product.

ITEMS SUPPLIED


- 1 x anti-pollen window mesh
- 12 x small metal plates with adhesive back (3)
- 12 x magnet holder with studs (2)
- 12 x locking piece (1)
- 1 x operating instructions

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the product but contact our customer service department.


Magnet holder



TRIMMING AND ATTACHING THE ANTI-POLLEN WINDOW MESH



Please Note! The window frame must be at least 9 mm deep to allow the anti-pollen window mesh to be attached properly.



1. Measure out the **inside dimension of the frame (!)** of the window on which the anti-pollen window mesh is to be attached.
2. Trim the anti-pollen window mesh to fit the inside dimension of the frame.



3. Attach the small metal plates (3) inside the window frame: To do this, stick 2 small metal plates in each of the corners of the frame.



4. Place the magnet holders (2) with the magnets on the small metal plates fixed in the window frame.



In the case of large windows, also stick 1 small metal plate in the middle of the frame.



Start firmly attaching the anti-pollen window mesh to the top corners of the frame. It should fit inside the frame. Make sure that the anti-pollen window mesh fits on all magnet holders, is taut and does not have any creases.



5. Hold the anti-pollen window mesh against a magnet holder and press the studs through the stitches of the net.
6. Repeat this process for all magnet holders.



The anti-pollen window mesh can be retightened a little by moving the magnet holders on the small metal plates slightly.

The anti-pollen window mesh can now simply be taken off using the magnets and inserted back inside the window frame.

CLEANING AND STORAGE

- If necessary, wipe the anti-pollen window mesh with a damp cloth and mild cleaning agent if required.
- Store the product in a dry place out of the reach of children and animals when it is not being used.

PRODUCT DATA

Article number:	03322	14581	15671	15672
Dimensions (cm):	130 x 150	110 x 130	150 x 180	
ID:	Z 03322_14581_15671_15672 M DS V3.2 0125 as			

DISPOSAL

Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair a device yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

DS Produkte GmbH, Stormarnring 14
22145 Stapelfeld, Deutschland

Kundenservice:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
☎ +49 38851 314650 * • kundenservice@dspro.de
* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

DS Produkte GmbH, Stormarnring 14
22145 Stapelfeld, Germany

Customer Service:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany
☎ +49 38851 314650 * • kundenservice@dspro.de
* Calls to German landlines are subject to your provider's charges.