


KAWA



MANUAL DE UTILIZARE

KAWA Dash Cam D5 Gen 2

Download KAWA AUTO on Google Play
and Apple APP Store



KAWA AUTO




E-mail: support@kawa-in.com

Website: www.kawa-in.com

Manufacturer: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Address: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG
LEE ST CHAI WAN HONG KONG


Listele pachetului



Camera auto
(Dash Cam)



Manual de
utilizare



Cablu Type-C




Încărcător auto




Autocolant
electrostatic


Prezentare generală a produsului



1. Buton de funcție
2. LED
3. Microfon
4. Suport



5. Comutator suport
6. Difuzor
7. Slot card TF




8. Port de alimentare
9. Camera
10. Hârtie adezivă
rezistentă la căldură

Lumină de stare (Indicator)


Culoare	Stare	Funcție
Verde	Aprins constant	Înregistrare normală (Wi-Fi OPRIT)

Culoare	Stare	Funcție
Verde	Pulsatoriu	Înregistrare normală (Wi-Fi PORNIT)
	Clipire rapidă	Înregistrare video de urgență
Albastru	Aprins constant	Nu înregistrează (ex: acces la album)
	Pulsatoriu	Inactiv (Wi-Fi PORNIT)
	Clipire rapidă	Sarcini în faza de procesare
Roșu	Aprins constant	Eroare de înregistrare


Instalare cameră auto




1. Introduceți cardul TF




2. Dezlipiți autocolanțul electrostatic și alegeți o poziție potrivită pentru a-l lipi




3. Dezlipiți folia adezivă de pe suportul camerei auto



4. Lipiți camera auto pe autocolantul electrostatic




5. Camera auto poate fi rotită pentru a ajusta unghiul de înregistrare



6. Cablu de alimentare poate fi ascuns conform instrucțiunilor din imagine

Funcțiile butonului

Operare	Funcție	
 „Apăsați/Faceți clic” pe buton	1s	Pornește camera auto
	3s	Oprește camera auto
	Peste 10 secunde	Repornire cameră auto
	O dată	Activează/dezactivează Wi-Fi
	De două ori	Activează/dezactivează înregistrarea audio
	De trei ori	Formatează cardul TF
	De cinci ori	Revenire la setările din fabrică

Instalare aplicație

- 1.Descărcați aplicația "KAWA AUTO" scanând codul QR.
2. Deschideți aplicația "KAWA AUTO", apăsați pe simbolul "+" din colțul dreapta sus, selectați „**KAWA Dash Cam D5 Gen 2**” și urmați instrucțiunile din aplicație pentru configurare.
3. Conectați telefonul la hotspotul camerei auto.



KAWA AUTO

· Nume hotspot: **KAWA_D5 G2_XXXX**

· Parolă implicită: **12345678**

- Notă: (1) Prima înregistrare necesită conectarea la aplicație. După începerea înregistrării, aplicația poate fi deconectată.
- (2) Dacă VPN este activat, vă rugăm să-l dezactivați înainte de a vă conecta la camera auto.
- (3) Dacă ați uitat parola, apăsați de 5 ori butonul de resetare pentru a reveni la parola implicită.

Ghid de utilizare a cardului TF

1.Specificații:

- Suportă capacități între 16GB și 256GB, cu o clasă de viteză Class 10 sau mai mare.
- Utilizați carduri TF de mare viteză de la mărci de încredere. Cardurile de calitate slabă pot cauza probleme la înregistrare sau defectarea cardului.

2.Configurare inițială:

- Formatați cardul din cameră după prima introducere.
- Faceți o copie de siguranță a datelor importante înainte (formatarea șterge tot conținutul).

3.Întreținere de rutină:

- Formatați lunar pentru a menține performanța de citire/scriere.
- Evitați introducerea sau scoaterea cardului cât timp camera este pornită.
- Înlocuiți imediat cardul dacă apar erori de citire/scriere sau capacitate anormală din cauza rescrierilor repetate.

Descrierea funcțiilor importante

- 1. Înregistrare în buclă:** Când cardul TF este plin, cele mai vechi înregistrări vor fi suprascrise pentru a permite înregistrarea continuă. Durata înregistrării în buclă poate fi ajustată în aplicație (1/2/3 minute).
 - **Pentru a asigura o experiență optimă, clipurile video sunt limitate la 3 minute atunci când se utilizează un card de memorie de 256GB.**
- 2. Senzor G:** Când vehiculul suferă o coliziune sau o vibrație puternică, camera auto va porni automat înregistrarea video de urgență și va bloca fișierul video.
- 3. Mod parcare (necesită kit de alimentare suplimentar):** Când camera auto este conectată la un kit de alimentare hardwire, aceasta activează supravegherea în parcare 24/7. În acest mod, camera va porni automat înregistrarea și va bloca fișierul video în caz de coliziune.
- 4. Time-lapse (necesită kit de alimentare suplimentar):** După conectarea corectă a kitului hardwire, activați această funcție prin aplicație pentru monitorizare continuă 24/7. Un videoclip de 30 de minute va fi comprimat la 1 minut pentru a economisi spațiu.
- 5. Rotirea ecranului de înregistrare:** Direcția de înregistrare video poate fi rotită cu 180° din setările aplicației, iar videoclipul salvat va fi disponibil în album.
- 6. Control vocal:** În timpul funcționării camerei auto, rostirea unei comenzi vocale poate activa funcția corespunzătoare.

- **Comenzile vocale sunt disponibile în engleză, japoneză, franceză, rusă, thailandeză și vietnameză. Pentru alte limbi, vă rugăm să folosiți comenzile în limba engleză.**

Comenzi vocale	Take photo	Turn on audio	Turn on WiFi/hotspot
	Lock the video	Turn off audio	Turn off WiFi/hotspot

Precauții importante

1. Instalare

- Camera auto primește alimentare prin priza auto de 12V sau portul USB al vehiculului. Pentru o conexiune fiabilă, folosiți accesoriile originale.
- Utilizați doar accesoriile furnizate conform instrucțiunilor. Folosirea accesoriilor necorespunzătoare poate cauza deteriorare, desprindere sau funcționare anormală a dispozitivului.
- Nu instalați în zone cu temperaturi ridicate, umede sau ude (ex: lângă încălzitoare, ventilatoare sau uși).
- Nu instalați în locuri care blochează vizibilitatea șoferului, interferează cu sistemele de siguranță ale vehiculului (ex: airbaguri, semnalizare de avarie) sau afectează siguranța în timpul condusului.

2. Funcționare și mediu

- Interval de temperatură de funcționare: -20°C până la 70°C (-4°F până la 158°F).
- Dispozitivul trebuie ferit de apă, soluții chimice de curățare, câmpuri magnetice puternice și vibrații intense pentru a preveni defecțiunile.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă moale și uscată.
- Perioadele lungi de neutilizare pot duce la resetarea timpului; reconectați aplicația pentru a corecta ora.

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Card TF incompatibil (se recomandă formatarea)

Cardul TF trebuie adaptat camerei auto, vă rugăm să urmați indicațiile vocale. Schimbați cardul TF dacă este necesar.

2. Wi-Fi arată indisponibil pe telefon (fără conexiune la internet)

Ignoarați acest mesaj și reconectați camera auto prin aplicație.

3. Nu pot găsi videoclipul înregistrat

Intrați în aplicație, accesați „Previzualizare live > Album” și vizualizați toate videoclipurile.

4. Camera auto nu înregistrează

Resetați camera auto sau înlocuiți cardul TF.

5.Înregistrare de urgență frecventă

Reglați sensibilitatea după nevoi sau dezactivați funcția.

6.Am uitat parola hotspot modificată

Apăsați de 5 ori pe butonul de pornire pentru resetare; parola implicită va fi restaurată la 12345678.

7.Aplicația se blochează sau merge lent

Evitați utilizarea Wi-Fi-ului camerei auto în medii cu multe dispozitive sau interferențe de semnal.

8.Nu pot conecta la camera auto

Verificați permisiunile telefonului pentru aplicația KAWA AUTO. Dacă este nevoie, reporniți aplicația, resetați dispozitivul și încercați din nou conexiunea.

9.Camera auto nu funcționează

Alimentați dispozitivul cu 5V==1.5A. Verificați dacă încărcătorul auto și portul de alimentare al dispozitivului funcționează corect.

Parametri de bază

Nume	DASH CAMERA
Model	D5
Versiune	Gen2
Rezoluție	2304×1296P
Funcție specială	Control vocal
Unghi larg	145°
Temperatura de funcționare	-20°C-70°C(-4°F-158°F)
Temperatura de depozitare	-30°C-80°C(-22°F-176°F)
Capacitatea cardului TF	16GB-256GB
Alimentare	5V==1.5A
Interfață de alimentare	Type-C

AVERTISMENT IMPORTANT

Vă rugăm să folosiți încărcătorul auto, cablul USB sau Kitul de conectare directă originale furnizate împreună cu dispozitivul (Kitul Hardwire se vinde separat). Dacă folosiți accesorii neoriginale, asigurați-vă că tensiunea de ieșire nu depășește 5V, deoarece o tensiune mai mare poate deteriora dispozitivul.