

SIEMENS







TE 65..

siemens-home.bsh-group.com/welcome







de Kurzanleitung
en Quick reference guide

Beispiel Zubereitung
Latte Macchiato
sehr stark/groß

Sample Preparation
Latte Macchiato
very strong/large








Service-Programm
**Milchsystem
reinigen**
Service Program
**Rinse the
milk system**











Manuelles Reinigen
Milchsystem

Manual clean
Milk system



Reinigen
Brüheinheit
Clean
Brewing unit




Bitte unbedingt die Sicherheits-
hinweise in der Gebrauchsanleitung
lesen und beachten.

Please read the safety information in
the instruction manual carefully.



Aufbewahrungsfach für
Kurzanleitung

Storage compartment for
quick reference guide



Service-Programm
calc'nClean

Service Program
calc'nClean

1

calc'nClean notwendig
→ 3 Sek. menu drücken

calc'nClean necessary
→ press menu for 3 sec

2

3

3 Sek.
3 sec

4

calc'nClean
Fortsetzen: start drücken
Abbruch: drücken

calc'nClean
Continue: Press start
Cancel: Press

5

start
stop

6

7

8

1 L
34 fl.oz.

9

start
stop

10

11

max.
0.5 L
17 fl.oz.

12

start
stop

ca. 20 Min.
approx. 20 min.

13

14

start
stop

ca. 8 Min.
approx. 8 min.

15

16

17

Service-Programm
Entkalken

Service Program
Descale

1

Entkalken notwendig
→ 3 Sek. menu drücken

Descaling necessary
→ press menu for 3 sec

2

3

3 Sek.
3 sec

4

Entkalken
Fortsetzen: start drücken
Abbruch: drücken

Descale
Continue: Press start
Cancel: Press

5

start
stop

6

7

8

0.5 L
17 fl.oz.

9

start
stop

10

max.
0.5 L
17 fl.oz.

11

start
stop

ca. 20 Min.
approx. 20 min.

12

13

start
stop

ca. 1 Min.
approx. 1 min.

14

15

16

Service-Programm
Reinigen

Service Program
Clean

1

Reinigen notwendig
→ 3 Sek. menu drücken

Cleaning necessary
→ press menu for 3 sec

2

max.

3

3 Sek.
3 sec

4

Reinigen
Fortsetzen: start drücken
Abbruch: drücken

Clean
Continue: Press start
Cancel: Press

5

start
stop

6

7

8

9

10

start
stop

ca. 7 Min.
approx. 7 min.

11

12

Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH
unter Markenlizenz der Siemens AG
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH
under Trademark License of Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

