

Programowanie znaku @ jako prefiks w czytniku HD42A

W celu ustawienia znaku @ jako prefiks w czytniku HD42A należy zeskanować poniższy kod.

