




Fabric 3-Drawer Storage Organizer Unit for Closet
Meuble de Rangement en Tissu à 3 Tiroirs pour Penderie
Aufbewahrungs-Organizer aus Stoff mit 3 Schubladen für den Schrank
Scaffale a 3 Cassetti in Tessuto per Mobile
Unidad Organizadora de Almacenamiento con 3 Cajones de Tela para Armario
Opbergrek met 3 Stoffen Laden voor Kast
Organizer do Przechowywania z 3 Szufladami do Szafy
Förvaringsmöbel i Tyg med 3 Utdragslådor för Garderob
Unidade organizadora de armazenamento com 3 gavetas em tecido para closet
クロゼット用布製引き出し3段収納オーガナイザーユニット
وحدة تنظيم للتخزين بثلاثة أدراج من القماش للخزانة

B07SFZN84Z, B07SJ29V9M, B07SL77QDK

EN	Page	2	PL	Strona	14
FR	Page	4	SV	Sidan	16
DE	Seite	6	PT-BR	Página	18
IT	Pagina	8	日本語	ページ	20
ES	Página	10	23 صفحة	AR	
NL	Pagina	12	✂		25

1. IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

⚠ WARNING Risk of injury or death!



Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:



- ▶ ALWAYS install tipover restraint provided.
- ▶ NEVER put a TV on this product.
- ▶ NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors or shelves.
- ▶ NEVER open more than one drawer at a time.
- ▶ Place heaviest items in the lowest drawers.

- ▶ For domestic use only.
- ▶ A competent adult must assemble this product.
- ▶ Keep children and pets away while assembling up the product.
- ▶ Do not let children climb on or play with the product.
- ▶ Always use on a firm, level ground.
- ▶ Regularly verify that all the components and fasteners (hardware) are secure.
- ▶ Do not use this product if any parts are missing, are damaged or worn.
- ▶ To avoid scratching the floor, assemble the product on a soft surface, such as a carpet.
- ▶ Do not overtighten the fasteners (hardware).
- ▶ Regularly examine the product for wear and tear. Replace at first sign of damage or if parts become detached.
- ▶ It is mandatory to anchor the product to a wall using the provided tip over restraints.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

2. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Check for transport damages.

3. Cleaning and Maintenance

3.1 Cleaning

- ▶ To clean, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

3.2 Maintenance

- ▶ Check the components regularly to make sure all screws and bolts are tightened.
- ▶ Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in the original packaging.
- ▶ Avoid any vibrations and shocks.

4. Importer Information

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248
	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

5. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

1. MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis..

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

⚠ AVERTISSEMENT Risque de blessure ou de décès!



Des enfants ont déjà perdu la vie suite à des basculements de meubles. Pour réduire le risque de basculements de meubles:



- ▶ Installez TOUJOURS la retenue anti-basculement fournie.
- ▶ Ne posez JAMAIS de téléviseur sur ce produit.
- ▶ Ne permettez JAMAIS aux enfants de se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, ni d'escalader ou de se suspendre à ces derniers.
- ▶ N'ouvrez JAMAIS plus d'un tiroir à la fois.
- ▶ Placez les objets les plus lourds dans le tiroir le plus bas.

- ▶ Exclusivement destiné à un usage domestique.
- ▶ Ce produit doit être monté par un adulte qualifié.
- ▶ Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant le montage du produit.
- ▶ Ne pas laisser des enfants escalader le produit ou jouer avec celui-ci.
- ▶ Utilisez toujours le produit sur un sol ferme et nivelé.
- ▶ Vérifiez régulièrement que tous les éléments et dispositifs de serrage (visserie) sont solidement fixés.
- ▶ Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est manquant, endommagé ou usé.
- ▶ Afin d'éviter de rayer le sol, montez le produit sur une surface molle, comme un tapis.
- ▶ Ne serrez pas trop les dispositifs de serrage (visserie).
- ▶ Examinez régulièrement le produit afin de vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé. Remplacez le produit au premier signe d'endommagement ou si des éléments se détachent.
- ▶ Il est obligatoire de fixer le produit au mur à l'aide des dispositifs anti-basculement fournis.

IMPORTANT : CONSERVEZ LES PRÉSENTES INFORMATIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT : LISEZ ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

2. Avant La Première Utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement !

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.

3. Nettoyage et Entretien

3.1 Nettoyage

- Pour nettoyer, essuyez avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

3.2 Entretien

- Vérifiez régulièrement l'état des composants afin de vous assurer que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.
- Évitez toute vibration et tout choc.

4. Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



5. Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
N° d'immatriculation :	134248

6. Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectezvous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigelegt werden..

Bei der Verwendung des Produkts sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Gefahr von Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

⚠️ WARNUNG Verletzungsrisiko oder Lebensgefahr!



Es sind Kinder durch umgestürzte Möbel gestorben. Um das Risiko des Umkippens von Möbeln zu verringern:



- ▶ Montieren Sie **IMMER** die mitgelieferte Kippsicherung.
- ▶ Stellen Sie **NIEMALS** ein Fernsehgerät auf dieses Produkt.
- ▶ Erlauben Sie **NIEMALS**, dass Kinder auf Schubladen, Türen oder Regalböden stehen, klettern oder sich daran hängen.
- ▶ Öffnen Sie **NIEMALS** mehr als eine Schublade gleichzeitig.
- ▶ Legen Sie die schwersten Gegenstände in die untersten Schubladen.

- ▶ Nur zum häuslichen Gebrauch.
- ▶ Dieses Produkt muss von einem sachkundigen Erwachsenen zusammengebaut werden.
- ▶ Halten Sie Kinder und Haustiere fern, während Sie das Produkt zusammenbauen.
- ▶ Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder mit dem Produkt spielen.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt immer auf einem festen, ebenen Untergrund.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Komponenten und Befestigungsmittel festgezogen sind.
- ▶ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, falls Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sein sollten.
- ▶ Um Kratzer am Boden zu vermeiden, montieren Sie das Produkt auf einem weichen Untergrund wie z. B. auf einem Teppich.
- ▶ Ziehen Sie die Befestigungsmittel nicht zu stark an.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und Abnutzungen. Ersetzen Sie es bei den ersten Anzeichen von Schäden oder falls sich Teile lösen sollten.
- ▶ Es ist zwingend erforderlich, das Produkt mit den mitgelieferten Kippsicherungen an einer Wand zu befestigen.

WICHTIG – FÜR EIN SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

2. Vor der ersten Verwendung

⚠ GEFAHR Erstickungsgefahr!

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.

Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

3. Reinigung und Pflege

3.1 Reinigung

- ▶ Zum Reinigen mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abwischen.
- ▶ Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

3.2 Wartung

- ▶ Überprüfen Sie die Komponenten regelmäßig, um sicherzustellen, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- ▶ Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, am besten in der Originalverpackung, auf.
- ▶ Vermeiden Sie Vibrationen und Stöße.

4. Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregisternummer:	134248

5. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Bitte denken Sie daran, eine Bewertung und Rezension zu Ihren Bestellungen zu hinterlassen. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und navigieren Sie zur Seite „Kundenservice / Kontakt“, falls Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

1. AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Durante l'uso del prodotto, osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, incluse le seguenti:

⚠ AVVERTENZA Rischio di lesioni o morte!



Sono morti bambini per il ribaltamento di mobili. Per ridurre il rischio di ribaltamento di mobili:



- ▶ Installare SEMPRE il sistema antiribaltamento in dotazione.
- ▶ Non mettere MAI un TV su questo prodotto.
- ▶ Non permettere MAI ai bambini di stare in piedi, arrampicarsi o appendersi a cassetti, sportelli o ripiani.
- ▶ Non aprire MAI più di un cassetto alla volta.
- ▶ Posizionare gli oggetti più pesanti nei cassetti in basso.

- ▶ Solo per uso domestico.
- ▶ Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto competente.
- ▶ Tenere lontani i bambini e gli animali durante il montaggio del prodotto.
- ▶ Non lasciare che i bambini si arrampichino sopra o giochino con il prodotto.
- ▶ Utilizzare sempre su un pavimento solido e piano.
- ▶ Verificare regolarmente che tutti i componenti e gli elementi di fissaggio (ferramenta) siano sicuri.
- ▶ Non utilizzare il prodotto in caso di parti mancanti, danneggiate o usurate.
- ▶ Per evitare di graffiare il pavimento, assemblare il prodotto su una superficie morbida, come un tappeto.
- ▶ Non serrare eccessivamente i dispositivi di fissaggio (ferramenta).
- ▶ Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Sostituire al primo segno di danno o se le parti si staccano.
- ▶ È obbligatorio ancorare il prodotto a una parete utilizzando i fermi anti-ribaltamento in dotazione.

IMPORTANTE! CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO: LEGGERE ATTENTAMENTE

2. Prima del primo utilizzo

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.

3. Pulizia e manutenzione

3.1 Pulizia

- ▶ Per pulire, strofinare con un panno morbido leggermente inumidito.
- ▶ Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

3.2 Manutenzione

- ▶ Verificare regolarmente i componenti per accertarsi che tutte le viti e i bulloni siano serrati.
- ▶ Conservare in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- ▶ Evitare vibrazioni e urti.

4. Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

5. Feedback e aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Ti invitiamo a lasciare una valutazione e una recensione sui tuoi ordini di acquisto. Se hai bisogno di aiuto in merito al tuo prodotto, accedi al tuo account e vai al servizio clienti o alla pagina Contattaci.

1. CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo incluyendo las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de lesiones o muerte!



Algunos menores han muerto por el vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de vuelco de los muebles:



- ▶ Instale SIEMPRE los dispositivos antivuelco incluidos.
- ▶ NUNCA coloque un TV encima de este producto.
- ▶ Los niños NUNCA deben subir, saltar o colgarse de cajones, puertas o estantes.
- ▶ NUNCA abra más de un cajón a la vez.
- ▶ Coloque los elementos más pesados en los estantes inferiores.

- ▶ Solo para uso doméstico.
- ▶ Un adulto competente debe montar este producto.
- ▶ Mantenga a los niños y mascotas alejados del producto durante el montaje.
- ▶ No permita que los niños suban o jueguen con el producto.
- ▶ Utilícelo siempre en un suelo firme y nivelado.
- ▶ Verifique periódicamente que todos los componentes y sujeciones (tornillería) son seguros.
- ▶ No utilice este producto si faltan piezas, están dañadas o desgastadas.
- ▶ Para evitar causar rasguños en el suelo, monte el producto en una superficie blanda, como una alfombra.
- ▶ Evite apretar las sujeciones (tornillería) en exceso.
- ▶ Examine periódicamente el producto para detectar signos de desgaste. Sustitúyalo al primer signo de daños o si las piezas se separan.
- ▶ Es obligatorio anclar el producto a la pared con los sistemas de anclaje de seguridad suministrados.

¡IMPORTANTE! GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE

2. Antes del Primer Uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales domésticos: estos materiales son una fuente potencial de peligro (p. ej., asfixia).

Compruebe si se han producido daños durante el transporte.

3. Limpieza y Mantenimiento

3.1 Limpieza

- ▶ Para limpiarlo, pasa un paño suave y ligeramente húmedo.
- ▶ Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

3.2 Mantenimiento

- ▶ Revise periódicamente los componentes para comprobar que todos los pernos y tornillos están apretados.
- ▶ Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas, idealmente en el embalaje original.
- ▶ Evita todo tipo de vibraciones y golpes.

4. Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248
	Para México
Dirección postal:	Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V. Boulevard Manuel Ávila Camacho #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11510 México RFC:ACA140623TXA
	800-874-8725

5. Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

1. BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Tijdens het gebruik van het product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te vermijden:

⚠ WAARSCHUWING Risico op letsel of overlijden!



Er zijn kinderen overleden door omvallende meubels. Om het risico op omvallende meubels te verminderen:



- ▮ Installeer **ALTIJD** de meegeleverde kantelbeveiliging.
- ▮ Zet **NOOIT** een tv op dit product.
- ▮ Laat kinderen **NOOIT** staan, klimmen of hangen aan laden, deuren of planken.
- ▮ Open **NOOIT** meer dan één lade tegelijk.
- ▮ Plaats de zwaarste voorwerpen in de onderste laden.

- ▮ Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- ▮ Het in elkaar zetten van dit product dient door een bekwame volwassene te gebeuren.
- ▮ Houd kinderen en huisdieren tijdens het in elkaar zetten van het product uit de buurt.
- ▮ Zorg dat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.
- ▮ Plaats het product altijd op een stevige en vlakke ondergrond.
- ▮ Controleer regelmatig of alle onderdelen en bevestigingen (schroeven en bouten) stevig vastzitten.
- ▮ Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, of beschadigd of versleten zijn.
- ▮ Om krassen op de vloer te vermijden, zet het product op een zachte ondergrond, zoals een vloerkleed, in elkaar.
- ▮ Draai de bevestigingen (schroeven en bouten) niet te vast aan.
- ▮ Controleer het product regelmatig op slijtage. Vervang zodra schade wordt waargenomen of onderdelen loskomen.
- ▮ Het is verplicht om het product aan een muur te bevestigen met behulp van de meegeleverde kantelbeugels.

BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING: LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG DOOR

2. Voor eerste gebruik

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

Controleer op transportschade.

3. Reiniging en onderhoud

3.1 Reiniging

- ▶ Reinig met een zachte, licht vochtige doek.
- ▶ Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

3.2 Onderhoud

- ▶ Controleer regelmatig de componenten om na te gaan of alle moeren en bouten nog stevig vastzitten.
- ▶ Berg het apparaat op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.
- ▶ Vermijd trillingen en stoten.

4. Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

5. Feedback en hulp

Graag ontvangen wij jouw feedback. Overweeg om een beoordeling en recensie achter te laten via je aankooporders. Als je hulp nodig hebt met je product, meld je dan aan bij je account en navigeer naar de klantenservice-/contactpagina.

1. WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej dołącz do niego niniejszą instrukcję.

Podczas używania produktu zawsze przestrzegaj podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w tym:

⚠ OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń lub śmierci!



Zdarzały się śmiertelne wypadki z udziałem dzieci polegające na przewróceniu mebla. Aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia mebla:



- ▶ **ZAWSZE** instaluj dostarczone w komplecie zabezpieczenie przed przewróceniem.
- ▶ **NIGDY** nie stawiaj telewizora na tym produkcie.
- ▶ **NIGDY** nie pozwalaj dzieciom wspinać się ani wieszać się na szufladach, drzwiach lub półkach.
- ▶ **NIGDY** nie otwieraj więcej niż jednej szuflady na raz.
- ▶ Najcięższe przedmioty umieszczaj w najniższych szufladach.

- ▶ Wyłącznie do użytku domowego.
- ▶ Produkt może być montowany wyłącznie przez osobę dorosłą o wystarczających umiejętnościach.
- ▶ Podczas montażu produktu zadbaj o to, by dzieci i zwierzęta nie zbliżyły się do produktu.
- ▶ Nie pozwalaj dzieciom wchodzić na produkt ani bawić się nim.
- ▶ Zawsze używaj produktu na twardym, równym podłożu.
- ▶ Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie części produktu i elementy złączne (śruby itp.) są dobrze dokręcone.
- ▶ Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części lub jeśli ma on uszkodzone lub zużyte części.
- ▶ Aby uniknąć zarysowania podłogi, montuj produkt na miękkiej powierzchni, takiej jak dywan.
- ▶ Nie dokręcaj zbyt mocno elementów złącznych (śrub itp.).
- ▶ Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia. Przestań używać produktu przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub w przypadku oderwania części.
- ▶ Koniecznie przymocuj produkt do ściany, używając umieszczonych w dostawie elementów zabezpieczających.

WAŻNE, ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAJ UWAŻNIE

2. Przed pierwszym użyciem

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia!

Wszelkie materiały opakowaniowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych – materiały te stanowią potencjalne źródło zagrożenia, m.in. ryzyko uduszenia.

Sprawdź, czy produkt nie odniósł uszkodzeń w czasie transportu.

3. Czyszczenie i konserwacja

3.1 Czyszczenie

- ▶ Aby wyczyścić produkt, wytrzyj go miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- ▶ Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrących detergentów, druczanych szczotek, ściernych zmywaków, metalowych ani ostrych narzędzi.

3.2 Konserwacja

- ▶ Regularnie sprawdzaj części produktu, aby upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone.
- ▶ Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
- ▶ Zadbaj, aby produkt nie był poddawany drganiom i wstrząsoms.

4. Informacje o importerach

	Dla UE
Adres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Nr rejestracyjny firmy:	134248

5. Opinie i pomoc

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Zachęcamy do pozostawienia oceny i recenzji. Można to zrobić w sekcji zamówień. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, zaloguj się na konto, a następnie przejdź na stronę „Dział Obsługi Klienta” lub „Skontaktuj się z nami”.

1. VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER



Läs de här anvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. De här anvisningarna måste inkluderas om produkten överlämnas till en tredje.

Vid användning av produkten bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas för att minska risken för skador, inklusive följande:

⚠ VARNING Risk för personskada eller dödsfall!



Barn har omkommit till följd av att möbler välts. Så här minskar du risken att möbler välter:



- ▶ Installera ALLTID medföljande vältningskydd.
- ▶ Placera ALDRIG en TV på den här produkten.
- ▶ Låt ALDRIG barn klättra eller hänga på lådor, dörrar eller hyllor.
- ▶ Öppna ALDRIG mer än en låda åt gången.
- ▶ Placera de tyngsta föremålen i lådorna längst ned.

- ▶ Endast för hemmabruk.
- ▶ En kompetent vuxen måste montera produkten.
- ▶ Håll barn och husdjur borta när du monterar produkten.
- ▶ Låt inte barn klättra på eller leka med produkten.
- ▶ Använd alltid på en fast plan yta.
- ▶ Kontrollera regelbundet att alla delar och fästen (hårdvara) är säkra.
- ▶ Använd inte den här produkten om några delar saknas, är skadade eller slitna.
- ▶ Montera produkten på en mjuk yta, t.ex. en matta, för att undvika repor på golvet.
- ▶ Dra inte åt fästena (hårdvara) för hårt.
- ▶ Undersök regelbundet produkten gällande slitage. Byt ut vid första tecken på skada eller om delar lossnar.
- ▶ Det är obligatoriskt att förankra produkten på en vägg med hjälp av medföljande tipskydd.

VIKTIGT, BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK: LÄS NOGGRANT

2. Före första användning

⚠ FARA Kvävningsrisk!

Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och husdjur – dessa material utgör en potentiell fara på grund av kvävningsrisken.

Kontrollera gällande transportskador.

3. Rengöring och underhåll

3.1 Rengöring

- ▶ Torka av med en mjuk, lätt fuktad trasa för att rengöra.
- ▶ Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, rengöringssvampar med slipmedel, metall eller vassa redskap för att rengöra produkten.

3.2 Underhåll

- ▶ Kontrollera delarna regelbundet för att se till att alla skruvar och bultar är åtdragna.
- ▶ Förvara på en sval och torr plats. Förvaras oåtkomlig för barn och husdjur, helst i originalförpackningen.
- ▶ Undvik vibrationer och stötar.

4. Information om importören

	I EU
Adress:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Företagsnummer:	134248

5. Återkoppling och hjälp

Vi vill gärna höra dina åsikter. Lämna gärna betyg och omdömen när du handlar från oss. Om du behöver hjälp med en produkt du har köpt loggar du in på ditt konto och går till sidan Kundtjänst.

1. MEDIDAS DE PROTEÇÃO IMPORTANTES



Leia estas instruções com atenção e guarde-as para uso futuro. Se o produto for transferido para terceiros, estas instruções deverão acompanhá-lo.

Ao usar o produto, é necessário sempre seguir as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de lesão, incluindo as seguintes:

⚠ AVISO Risco de lesão ou morte!



Houve casos de morte de crianças devido ao tombamento de móveis. Para reduzir o risco de tombamento:



- ▶ SEMPRE instale o dispositivo de segurança contra tombamento fornecido.
- ▶ NUNCA coloque uma TV sobre este produto.
- ▶ NUNCA permita que crianças fiquem em pé, subam ou se pendurem em gavetas, portas ou prateleiras.
- ▶ NUNCA abra mais de uma gaveta por vez.
- ▶ Coloque os itens mais pesados nas gavetas inferiores.

- ▶ Somente para uso doméstico.
- ▶ Um adulto responsável deve montar este produto.
- ▶ Mantenha crianças e animais de estimação afastados durante a montagem do produto.
- ▶ Não permita que crianças subam ou brinquem com o produto.
- ▶ Sempre o utilize sobre uma superfície firme e nivelada.
- ▶ Verifique regularmente se todos os componentes e fixadores estão seguros.
- ▶ Não utilize o produto se houver alguma peça danificada, desgastada ou faltando.
- ▶ Para evitar arranhar o chão, monte o produto sobre uma superfície macia, como um tapete.
- ▶ Não aperte demais os fixadores.
- ▶ Verifique regularmente o produto quanto a desgastes e danos. Substitua-o ao primeiro sinal de dano ou se as peças se soltarem.
- ▶ É obrigatório fixar o produto à parede usando os dispositivos de segurança contra tombamento fornecidos.

IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURAS REFERÊNCIAS: LEIA COM ATENÇÃO

2. Antes do primeiro uso

⚠ PERIGO Risco de sufocamento!

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação. Eles são uma fonte potencial de perigo, como sufocamento.

Verifique se houve danos durante o transporte.

3. Limpeza e manutenção

3.1 Limpeza

- ▶ Para limpar, utilize um pano macio e levemente úmido.
- ▶ Nunca use detergentes corrosivos, escovas de aço, fibras abrasivas, utensílios metálicos ou objetos afiados para limpar o produto.

3.2 Manutenção

- ▶ Verifique os componentes regularmente para ter certeza de que todos os parafusos e porcas estão apertados.
- ▶ Armazene em local fresco e seco, fora do alcance de crianças e animais de estimação, de preferência na embalagem original.
- ▶ Evite vibrações e choques.

4. Comentários e ajuda

Adoraríamos ouvir seus comentários. Considere deixar uma classificação e uma avaliação em seus pedidos de compra. Se precisar de ajuda com o produto, faça login em sua conta e navegue até a página de atendimento ao cliente/fale conosco.

1. 安全に関する重要なお知らせ

1.1 対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が生産品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

1.2 危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。

本製品を使用する際には、怪我やダメージの可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください：



警告 怪我や死亡の危険性あり！



家具の転倒によりお子様が亡くなっています。家具の転倒のリスクを減らすため次のことを行ってください：



- 付属の転倒防止器具を常時取り付けておく。
- 本製品の上には絶対 TV を載せない。
- お子様に引き出しやドア、棚に登ったりぶら下がったりさせないようにしてください。
- ドアや引き出しは絶対、1 度に複数個開けないでください。
- 最も重いアイテムは一番下の引き出しに入れてください。

- ご家庭でのみご使用ください。

- 本製品は能力のある大人が組み立ててください。
- 製品組み立て中は、お子様やペットが近寄らないようにしてください。
- お子様が製品に上る、製品で遊ぶことがないようにしてください。
- 常に固い平らな地面の上でご使用ください。
- 全ての構成部分および止め金具（ハードウェア）がしっかりしていることを確認してください。
- パーツに不足、ダメージや消耗が見られた場合は本製品の使用をお控えください。
- 床に傷がつくのを避けるため、本製品はカーペットの上など柔らかい面の上で組み立ててください。
- 留め金具（ハードウェア）を絞めすぎないでください。
- 定期的に消耗がないかチェックしてください。ダメージがあったりパーツがはずれたりしている場合は交換してください。
- 付属のチップオーバー固定具を使用して製品を壁に固定することが必要です。

重要!また見ることができるように保管してください:注意してお読みください

2. 最初にお使いになる前に

⚠ 危険 窒息の危険あり!

梱包材はお子様はペットの手の届かないところで保管してください。これらの材料は、窒息等、危険の原因となります。

運送中にダメージが生じていないことをチェックしてください。

3. 掃除およびメンテナンス

3.1 掃除

- 清掃するには、柔らかく、少し湿らせた布で拭き取ってください。
- 本製品の洗浄には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわし、金属や尖った器具は使用しないでください。

3.2 メンテナンス

- 定期的に部品をチェックし、全てのネジやボルトがしっかりしまっていることを確認してください。

- 乾燥した涼しい場所で、お子様やペットの手の届かない場所に、できれば元々のパッケージの中に入れて保管してください。
- 振動や衝撃は避けてください。

4. 輸入者情報

	日本の場合
販売元：	アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

5. フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。注文履歴から評価とレビューにご協力をお願いします。商品についてサポートが必要な場合は、お使いのアカウントにログインし、カスタマーサービス/お問い合わせページからお問い合わせください。

1. إجراءات وقائية مهمة

ينبغي قراءة هذه الإرشادات بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها فيما بعد. ويجب إرفاقها مع المنتج في حالة نقله إلى طرف



عند استخدام المنتج، ينبغي دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية لتقليل خطر التعرض لإصابة، وتشمل ما يلي:

⚠ تحذير خطر التعرض لإصابة أو الوفاة!

لقد حدثت حالات وفاة في الأطفال من جراء انقلاب الأثاث. لتقليل مخاطر انقلاب الأثاث:

- ❖ قم دائمًا بتركيب قيود منع الانقلاب المتوفرة.
- ❖ لا تضع جهاز تلفزيون على هذا المنتج أبدًا.
- ❖ لا تسمح أبدًا للأطفال بالوقوف أو التسلق أو التعليق على الأدرج أو الأبواب أو الأرفف.
- ❖ لا تفتح أبدًا أكثر من درج واحد في المرة الواحدة.
- ❖ ضع الأشياء الأثقل وزنًا في الأدرج السفلية.



- ❖ للاستخدام المنزلي فقط.
- ❖ يجب أن يتولى شخص بالغ مختص عملية تركيب هذا المنتج.
- ❖ ينبغي إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا أثناء تركيب المنتج.
- ❖ ينبغي عدم السماح للأطفال بالصعود على المنتج أو اللعب به.
- ❖ ينبغي استخدامه دائمًا على أرض صلبة ومستوية.
- ❖ ينبغي التحقق بانتظام من إحكام ربط جميع المكونات وأدوات التثبيت (أدوات الربط).
- ❖ ممنوع استخدام هذا المنتج إذا كانت هناك أي قطع مفقودة أو تالفة أو متأكلة.
- ❖ ينبغي تركيب المنتج على سطح ناعم مثل السجاد لتجنب خدش الأرضية.
- ❖ ممنوع ربط أدوات التثبيت (أدوات الربط) بإحكام أكثر من اللازم.
- ❖ ينبغي فحص المنتج بانتظام بحثًا عن علامات التآكل والبلى. وينبغي استبداله عند ظهور أولى علامات التلف أو في حالة أن القطع مقطوعة.
- ❖ من الضروري تثبيت المنتج على حائط باستخدام القيود المقدمة الخاصة بالانقلاب.

ملاحظة مهمة، ينبغي الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد: ينبغي القراءة بعناية

2. قبل الاستخدام لأول مرة

⚠ خطر خطر التعرض للاختناق!

ينبغي الاحتفاظ بأي من مواد العبوة بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة – فهذه المواد تمثل مصدرًا محتملًا للخطر، مثل الاختناق.

ينبغي إجراء فحص للتحقق من عدم وجود أضرار ناجمة عن النقل.

3. التنظيف والصيانة

3.1 التنظيف

- ❖ ينبغي مسح المنتج بقطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً لتنظيفه.

- ممنوع منعًا باتًا تنظيف المنتج باستخدام المنظفات المسببة للتآكل أو الفرش السلكية أو أدوات التنظيف الكاشطة أو الأدوات الحادة أو المعدنية.

3.2 الصيانة

- ينبغي فحص المكونات بانتظام للتأكد من ربط كل المسامير والبراغي بإحكام.
- ينبغي تخزين المنتج في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، ويُفضل تخزينه في العبوة الأصلية.
- ينبغي تجنب تعرض المنتج لأي اهتزازات وصدمات.

4. معلومات المستورد

للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر	
البريد:	Amazon.com LLC، شركة خدمات، الكائن مقرها في 410 تيري أفني، إن، سياتل، واشنطن، 98109، الولايات المتحدة الأمريكية

5. التعليقات والمساعدة





يسعدنا سماع رأيك. نتمنى أن تترك تقييمًا وتعليقًا من خلال أوامر الشراء الخاصة بك. إذا احتجت إلى مساعدة في المنتج، فقم بتسجيل الدخول إلى حسابك وتوجه إلى صفحة خدمة العملاء / الاتصال بنا.



EN Tools Needed
DE Erforderliche Werkzeuge
ES Herramientas Necesarias
PL Wymagane narzędzia
PT-BR Ferramentas necessárias

FR Outils Nécessaires
IT Strumenti necessari
NL Benodigd gereedschap
SV Verktyg som behövs
日本語 必要な工具


الأدوات المطلوبة **AR**




EN Delivery Content
DE Lieferumfang
ES Contenido del paquete
PL Zawartość dostawy
PT-BR Conteúdo da embalagem

FR Contenu du Colis
IT Contenuto della confezione
NL Levering
SV Leveransens innehåll
日本語 配送内容


محتوى التسليم **AR**




A (x 1)




B (x 1)



C (x 1)



D (x 3)



E (x 1)




F (x 4)



G (x 12)

6.322 x 28.5 mm



H (x 1)



I (x 4)



J1 (x 1)



J2 (x 1)

2.824 x 50 mm



J3 (x 2)

10.5 x 41.57 mm



J4 (x 2)



J5 (x 1)

2.824 x 16 mm



EN Assembly
IT Montaggio
PL Montaż
日本語 組み立て

FR Montage
ES Montaje
SV Montering
التجميع **AR**

DE Montage
NL Montage
PT-BR Montagem

Attention: Do not tighten the screws until you have completed setup assembly.

Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé le montage.

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben erst an, wenn Sie die Montage abgeschlossen haben.

Attenzione: Non serrare le viti prima di aver completato il montaggio.

Atención: No apriete los tornillos hasta que haya completado el montaje.

Opgelet: Draai de schroeven pas vast wanneer het product volledig in elkaar is gezet.

Uwaga: Nie dokręcaj śrub przed zakończeniem montażu.


Observera: Dra inte åt skruvarna förrän du har slutfört installationen.

Atenção: não aperte os parafusos até que tenha concluído a montagem do conjunto.


注意：組み立てを完全に終えるまでネジは締めないでください。

تنبيه: ممنوع ربط البراغي بإحكام إلا بعد الانتهاء من عملية التركيب.


1



B (x 1)



C (x 1)




E (x 1)




G (x 4)

Back
Arrière
Rückseite
Lato posteriore
Parte trasera
Achterkant
Tył
Baksida
Parte traseira
背面


الجزء الخلفي



2




A (x 1)



G (x 4)

Back
Arrière
Rückseite
Lato
posteriore
Parte trasera
Achterkant
Tył
Baksida
Parte traseira
背面

الجزء الخلفي




3



F (x 4)

Back
Arrière
Rückseite
Lato
posteriore
Parte trasera
Achterkant
Tył
Baksida
Parte traseira
背面


الجزء الخلفي



4




G (x 4)




H (x 1)



I (x 4)



Back
Arrière
Rückseite
Lato posteriore
Parte trasera
Achterkant
Tył
Baksida
Parte traseira
背面
الجزء الخلفي



5A**J3 (x 1)**

Concrete/plasterboard wall • Cloison en béton/plâtre •

Beton-/Gipskartonwand • Parete in calcestruzzo/cartongesso •

Pared de hormigón/yeso • Beton-/gipsplaatwand • Ściana betonowa/gipsowokartonowa • Betong/gipsvägg • Parede de concreto/gesso cartonado •

コンクリート/プラスターボード壁 • حائط خرساني/جصي

**5B****J1 (x 1)****J2 (x 1)****J4 (x 1)**

6

Wooden Wall • Cloison en bois • Holzwand • Parete in legno • Pared de madera
Houten wand • Ściana drewniana • Trävvägg • Parede de madeira • 木の壁 •

حائط خشبي




J1 (x 1)



J5 (x 1)




J4 (x 1)




7



D (x 3)





amazon basics

amazon.com/pbhelp



V16-04/25