

Mibro Watch GS Active2

دليل المستخدم



mibro

دليل المستخدم

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به بشكل صحيح

نبذة عن المنتج

قائمة التعبئة: ساعة نوع Mibro Watch GS Active2 (بما في ذلك حزام السيليكون) $1 \times$ ، دليل المستخدم $1 \times$ ، شاحن مغناطيسي $1 \times$ ، سوار إضافي $1 \times$.



- | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| ① تشغيل الطاقة: اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لإيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة 3.5 ثوانٍ إلى صفحة إيقاف التشغيل | ② شاشة لمس كاملة | ③ مفتاح الاختصار / مفاتيح التأكيد | ④ منفذ الشحن (القطب السالب) | ⑤ مستشعر معدل ضربات القلب | ⑥ فتحة الضغط الجوي | ⑦ الميكروفون | ⑧ منفذ الشحن (القطب الموجب) | ⑨ فتحة مكبر الصوت | ⑩ فتحة التوازن |
|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------|

توصيل الساعة

①الرجاء مسح الكود لتنزيل تطبيق "Mibro Fit" (الرسم البياني على اليمين)

②الرجاء استخدام "Mibro Fit" لمسح الكود للإقران

فك إقتران الساعة

①نظام الاندرويد: حدد "حذف الجهاز الحالي" في التطبيق لفك إقتران الجهاز.

②نظام الآيفون: حدد "حذف الجهاز الحالي" في التطبيق، وانتقل إلى واجهة البلوتوث لنظام الهاتف المحمول وفقًا للمطالبة، حدد تجاهل الجهاز الحالي لفك

إقتران الجهاز



تعليمات الشحن



1. لا تقم بالشحن في بيئة رطبة؛
2. الرجاء التأكد من أن جهة الاتصال المعدنية على جسم الساعة والشاحن المغناطيسي ليست متسخة أو متآكلة؛
3. الرجاء تنظيف جهة الاتصال المعدنية على ظهر الساعة والشاحن المغناطيسي بقطعة قماش نظيفة بانتظام.
- تأكد من أن جهات اتصال الساعة والشاحن المغناطيسي على اتصال كامل لضمان الشحن الطبيعي؛
4. هذا المنتج غير مزود بمحول طاقة، لضمان سلامة عائلتك وممتلكاتك، يمكنك استخدام منفذ اليو اس بي للكمبيوتر أو اختيار محول طاقة بإخراج لا يتجاوز 5 فولت 1 أمبير عند الشحن. الرجاء شراء محولات الطاقة من خلال القنوات الرسمية، ولا تستخدم أبداً محولات طاقة رديئة الجودة ومزيفة لتجنب الانفجار أو الحريق

المميزات

	الرياضة	يدعم 150 أنواع من أنماط الحركة .
	الدائرة الصحية	سجل الحدث اليومي، سجل بيانات اليوم فقط، وستكون البيانات واضحة في الساعة 00:00 بشكل يومي
	الهاتف	يمكنك الرد على المكالمات وإجراء مكالمات على الساعة بعد اتصال الهاتف مع الساعة.
	معدل ضربات القلب	سجل بيانات التمرين اليومية، بما في ذلك الخطوات والمسافة والسرعات الحرارية ومدة الحدث ووقت الحدث
	معدل ضربات القلب	راقب معدل ضربات القلب بدقة
	أكسجين الدم	مراقبة أكسجين الدم بدقة
	النوم	راقب جودة نومك بدقة
	الطقس	بعد توصيله بالهاتف المحمول، يمكنك مزامنة الطقس
	حالة التدريب	سجل حالة التدريب في آخر 7 أيام وإيقان وقت الاسترداد.
	القدرة على الجري	تراقب نشاط الجري وتحلله، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي وتقارير مفصلة لمساعدة المستخدمين على تحسين أدائهم في الجري.
	الضغط	مراقبة التغير في قيمة الضغط لديك في يوم وتشكيل أيقونة تحليل.
	الموسيقى	يمكنك التحكم بتشغيل الموسيقى على الهاتف المحمول بعد اتصال الساعة مع الهاتف المحمول.
	المنبه	وظيفة ضبط المنبه في الساعة
	الساعة العالمية	توجد أوقات في 5 دول في نفس الوقت، مما يوضح الفرق بين الوقت الحالي والوقت في البلدان الأخرى.
	المسار الملاحية	يوفر معاينة مسار الجري/القيادة والإعداد والتطبيق، ويدعم ضبط عرض التنقل والانحراف التذكير
	مصباح محمول باليد	يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله، وضبط تردد الوميض (يدون ووميض، ووميض بطيء، ووميض سريع)، وتحديد اللون (أبيض، أحمر، أزرق، أزرق، أصفر).
	علماء الفلك	يعرض شروق الشمس وغروبها، وأطوار القمر وإضاءة القمر، وأوقات شروق القمر وغروبها لليوم الحالي والتواريخ المستقبلية.
	المد والجزر	توفر معلومات عن محطة المد والجزر، وارتفاع مياه البحر، وحالة المد العالي والمنخفض، ووقت وارتفاع المد والجزر التالي أو المد والجزر التالي.

تدريب التنفس	يمكن ضبط تردد ووقت مختلفين لتدريب تعديل التنفس
البحث عن هاتفك	بعد الاتصال بالهاتف، يمكنك العثور على الهاتف من خلال الساعة.
صحة المرأة	سجل الظروف الفسيولوجية للدورة الشهرية للمرأة وأعط منبه مبركاً
البوصلة	مشاهدة وظيفة البوصلة.
ضغط الارتفاع	قياس ضغط الارتفاع والارتفاع.
التحكم بالكاميرا	التقاط الصور بالتحكم عن بُعد، وإضافة وظيفة التقاط الصور بفاصل زمني.
التقويم	وظيفة التقويم الغريغوري في الساعة.
المؤقت	ساعة مؤقتة سريع.
ساعة مؤقتة	ساعة مؤقتة ووظيفة.
الحاسبة	حاسبة مصغرة في الساعة.
تصريف بلمسة واحدة	تصريف بلمسة واحدة، اضغط على السهم وهز الساعة لتسريع تصريف قطرات الماء من اليوق.
البطاقة الرئيسية	يتم دعم الساعة التي تحتوي على وظيفة الكتابة NFC فقط، ويمكن توصيل وربط ما يصل إلى 3 بطاقات.
مساعد الصوت	قم بتنشيط وظيفة المساعد الصوتي في هاتفك، مثال: قم بتنشيط نظام الأيفون من ساعتك ووظيفة
الإعدادات	العرض والسطوع، إدارة البطاقات، الصوت والاهتزاز، التحكم بالإيماءات، إشعارات الرسائل، كلمة المرور، التفضيلات، إعدادات التمارين، النظام (إيقاف التشغيل، إعادة التشغيل، اللغة، الاتصال بهاتف جديد، إعادة ضبط المصنّع)، حول الساعة

الإشعارات، وضع توفير الطاقة، استعادة البيانات، الوقت وغيرها من الإعدادات الأخرى

الاسم	بلوتوث الساعة
Mibro Watch GS Active2	- لا يمكن تشغيل الساعة. - ساعة اليد صامتة أثناء الاستخدام. - أثناء المكالمات، لا يمكن للظفر الآخر سماع الصوت. - لا تضيء الشاشة أو لا يمكن تشغيل شاشة اللمس. - غير قادر على الشحن.

قواعد غير الضمان

- التآكل والاتساخ الناتج عن استخدام المستخدمين، مثل الخدوش وتغيرات اللون؛ وكذلك التلف الاصطناعي الناتج عن ملامسة الأشياء الكيميائية والأشياء العادية والسقوط والضغط والتشوه.
- الصيانة غير المصرح بها، والتعطيل، وسوء الاستخدام، والإهمال، والإساءة، وتسرب المياه، والحوادث، والأعطال الناجمة عن استخدام ملحقات.
- التكسير، وتغيير المصصقات، وتزوير علامات مكافحة التزوير، وغيرها.
- التلف الناتج عن القوة الكبيرة.
- عدم الامتنثال لأخطاء الأداء المدرجة في جدول أخطاء الأداء

تعليمات يجب الإنتباه لها

1. نتائج قياس هذا المنتج هي للإشارة فقط، وليس لأي غرض أو أساس طبي. الرجاء اتباع تعليمات الطبيب وعدم إجراء تشخيص وعلاج ذاتي بناءً على نتائج القياس للساعة .
2. درجة مقاومة الماء لهذا المنتج هي 5ATM، لكنه ليس مقاومًا لمياه البحر، ولا يدعم الغوص العميق والنقع لفترة طويلة في الماء، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن وضعه في اتصال مع الماء الساخن، لأن البخار سيؤثر على الساعة بشكل مباثر.
3. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل دون إرسال أي إعلان. تختلف بعض الوظائف في إصدار البرنامج المحددة، وهو أمر طبيعي

المواصفات

الاسم: Mibro Watch GS Active2

الطراز: XPAW024

الأبعاد: 46x11.7mm

نطاق تردد التشغيل (ميغاهيرتز) : 2400-2402

انتقال الإشارة: 20± dbm

سعة البطارية: 350 مللي أمبير ساعة

الجهد الاسمي: 3.8 فولت

جهد فصل الشحن: 4.35 فولت

الإدخال المقدر: 5 فولت 1 أمبير

أقل قدرة شحن: 0.1 واط

أقصى قدرة شحن: 1 واط

متوافقة مع: اندرويد 5.0 أو iOS 13.0 والإصدارات الأحدث

خدمة ما بعد البيع التواصل على الايميل : service@mibrofit.com

الشركة المصنعة: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.

العنوان: الغرفة 4015، المبنى 2، شارع رقم 588 طريق زي كسينج، منطقة مينهانج، شنغهاي، الصين

المصدر: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

العنوان: 1403-1408، برج E، عالم الجلکسي، شارع مينججا، منطقة Longhua، شجن، الصين

309SM0123_V0.1



扫一扫查看更多语言的用户手册
Scan for user manuals in more languages
扫一扫查看功能使用视频
Scan, watch the functionuse video



扫一扫查看功能使用视频
Scan, watch the functionuse video



RoHS

