



E28R v2.0

RECHARGEABLE
EDC FLASHLIGHT

1700 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

273 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE



Accensione/Spegnimento
Con la torcia sbloccata, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accendere/spegnere la luce.

Cambio Modalità
La Modalità A è la modalità Generale, e la Modalità B è la Modalità Flash e la Modalità C è la Modalità L'Avviso.
Modalità A: Con la luce spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accendere la torcia ed entrare nella Modalità A.
Modalità B: Premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 1,2 secondi per entrare nella Modalità B (strobo). Nella Modalità B, fare clic singolo sull'interruttore laterale per uscire dalla Modalità B e tornare alla Modalità A.
Modalità C: Con la luce spenta, fare triplo clic sull'interruttore laterale per entrare nella Modalità C. Premere e tenere premuto l'interruttore laterale per uscire dalla Modalità C e scegliere la torcia.

Each time the light is turned on, the indicator will show the current battery level

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

[illegible]

