



PAREAMENTO MANUAL



Para entrar manualmente no modo de pareamento Bluetooth, retire os fones de ouvido do estojo e toque e segure os touchpads em ambos os fones de ouvido por 3 segundos.

CONTROLES




Você também pode personalizar os controles no aplicativo soundcore.

CONTROLES


	Modo TWS	Modo mono
 Reproduzir/Pausar	Toque duas vezes (D)	Toque duas vezes
 Faixa anterior	Toque e mantenha pressionado por 2 segundos (L)	/
 Próxima faixa	Toque e mantenha pressionado por 2 segundos (R)	/
 Atender/encerrar chamada	Toque duas vezes (E/D)	Toque duas vezes
 Rejeitar uma chamada	Mantenha pressionado por cerca de 2 segundo (E/D)	Toque e mantenha pressionado por 2 segundos
 Ative o software do assistente de voz	Toque duas vezes (E)	/

DESLIGANDO




Para desligar, coloque os fones de ouvido de volta no estojo carregador e feche-o. Os fones de ouvido desligarão automaticamente após 30 minutos se eles não estiverem conectados.

REINICIAR




Reinicie se os fones de ouvido não puderem ser pareados corretamente entre si ou com outros dispositivos. Exclua o histórico de pareamento do seu dispositivo Bluetooth primeiro. Retire os fones de ouvido do estojo. Em até um minuto após ligar os fones de ouvido, toque e segure os touchpads em ambos os fones de ouvido por 10 segundos até ouvir um som de notificação.

GUIA DA LUZ DE LED



-  Branco intermitente
-  Luz branca constante



Você será informado se uma nova versão do firmware for detectada após os fones de ouvido serem conectados ao aplicativo. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam no estojo de carregamento e que o estojo permaneça aberto até que a atualização de firmware seja concluída. Durante a atualização, os fones de ouvido devem ficar carregando. Evite utilizá-los.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada	5 V  0,43 A
Potência de saída nominal	5 mW
Capacidade da bateria	60 mAh × 2 (fones de ouvido); 430 mAh (estojo de carregamento)
Tempo de carregamento	Até 2 horas
Reprodução (varia de acordo com o volume e o conteúdo)	Até 10 horas (até 30 horas com o estojo de carregamento)
Unidade de driver	Driver dinâmico de 10 mm
Resposta de frequência	20 Hz - 20 kHz
Impedância	16Ω
Nível de resistência à água (fones de ouvido)	IPX5
Versão do Bluetooth	5.3
Alcance do Bluetooth	10 m/33 pés



ПРИЛОЖЕНИЕ



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Скачайте приложение soundcore, чтобы получить дополнительные возможности, такие как игровой режим, поиск устройства, настройка эквалайзера, обновление встроенного ПО и многое другое.

Если наушники не могут подключиться к приложению soundcore, переустановите приложение или обновите его до последней версии в магазине мобильных приложений.




НОШЕНИЕ




Выберите амбушюры, которые лучше всего подходят для ваших ушей.



ЗАРЯДКА




1. Перед первым использованием оторвите изоляционную наклейку с наушников.
2. Поместите наушники в зарядный футляр и закройте его.
 - Полностью высушите наушники и зарядный порт USB-C перед зарядкой.




3. Подключите зарядный футляр к источнику питания сертифицированным зарядным кабелем USB-C.
 - Полностью зарядите оба наушника и зарядный футляр перед первым использованием.



ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ




Откройте зарядный футляр и достаньте наушники из него. Она автоматически включится и войдет в режим сопряжения по Bluetooth.



При первом подключении выберите «**soundcore R50i/P20i/P25i**»* из списка устройств Bluetooth вашего устройства.


* Имя устройства зависит от региона, для которого предназначено устройство.

СОПРЯЖЕНИЕ ВРУЧНУЮ



Чтобы вручную войти в режим сопряжения по Bluetooth, достаньте наушники из футляра, а затем коснитесь и удерживайте сенсорные панели на обоих наушниках в течение 3 секунд.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ




Органы управления также можно настроить в приложении soundcore.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ


		Воспроизведение сигнала с аудиовхода	Монофонический режим
	Воспроизведение / пауза	Нажмите дважды (П)	Нажмите дважды
	Предыдущая композиция	Нажмите и удерживайте 2 секунды (L)	/
	Следующая композиция	Нажмите и удерживайте 2 секунды (R)	/
	Ответить/завершить звонок	Нажмите дважды (Л/П)	Нажмите дважды
	Отклонить вызов	Нажмите и удерживайте 2 с (Л/П)	Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Активация программы голосового помощника	Нажмите дважды (Л)	/

ВЫКЛЮЧЕНИЕ




Чтобы выключить наушники, поместите их в зарядный футляр и закройте его. Наушники автоматически выключатся через 30 минут, если их не подключить.

СБРОС



Сбросьте настройки, если наушники не могут соединиться друг с другом или с другими устройствами. Сначала удалите историю сопряжений в вашем списке устройств Bluetooth. Достаньте наушники из футляра. В течение одной минуты после включения наушников нажмите и удерживайте сенсорные панели на обоих наушниках в течение 10 секунд, пока не услышите звук уведомления.

СПРАВКА ПО ИНДИКАЦИИ



- Мигает белым
- Горит белым светом