

# User Manual



**Model : WH201A**

---

**KVIDIO** Wireless Headphones

# CONTENTS

---

|         |       |
|---------|-------|
| English | 01-07 |
|---------|-------|

---

|         |       |
|---------|-------|
| Deutsch | 08-12 |
|---------|-------|

---

|          |       |
|----------|-------|
| Français | 13-17 |
|----------|-------|

---

|         |       |
|---------|-------|
| Español | 18-22 |
|---------|-------|

---

|          |       |
|----------|-------|
| Italiano | 23-27 |
|----------|-------|

---

|     |       |
|-----|-------|
| 日本語 | 28-31 |
|-----|-------|

---

# Package List

---

Wireless Headphones ×1


User Manual ×1

3.5mm Audio Cable ×1

Charging Cable ×1

## Diagram

---



① Volume Up/Next Track

② Multi-Function Button

③ Volume Down/ Previous Track

④ LED Indicator

⑤ USB Charging Port

⑥ 3.5mm Audio Port

⑦ Microphone

# Specification

---

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Model No          | WH201A           |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.2    |
| Bluetooth Profile | HFP、 A2DP、 AVRCP |
| Operation Range   | 33ft (10m)       |
| Battery Capacity  | 3.7V/500mAh      |
| Charging Voltage  | 5V---1A          |
| Charging Time     | 2.5 Hours        |
| Talk Time /Music  | 50~55 Hours      |

## Power On/Off

---

**Power On:** Press and hold the "MFB" button for 4 sec.

**Power Off:** Press and hold the "MFB" button for 5 sec.

## How to Pair

---

When the headset is power off, press and hold the Multi-function Button until the indicator flashes blue and red alternately to enter the pairing mode. Turn on the Bluetooth of the mobile phone and find "WH201A" to connect.

# Media Playback & Volume Functions

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Play/Pause     | Press "MFB" button        |
| Next Track     | Press “+”                 |
| Previous Track | Press “-”                 |
| Volume Up      | Press and hold “+” button |
| Volume Down    | Press and hold “-” button |

## Call Functions

---

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Answer/Hang up           | Press "MFB" button                                           |
| End a call               | Press "MFB" button                                           |
| Decline an incoming call | Press and hold "MFB" button for 2 sec while a call is coming |
| Switch to mobile phone   | Press and hold "MFB" button for 2 sec during a call          |
| Siri/Google Voice        | Double-click the "MFB" button                                |

# Clear Paired Device

---

Long press the "MFB" button and the Volume "-" button simultaneously until the red and blue lights flash 3 times at the same time.

## Charge the Headphones

---

In Charging: Red led light stays on.

Full Charge: Blue led light stays on (charging for 2.5 hours).



### FCC STATEMENT:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### *FCC Radiation Exposure Statement:*

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

### **NOTICE:**

Note: This equipment has been tested and found to comply with these limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



## ISED RSS Warning:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada Compliance licence-exempt RSS standard (s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.



## CAUTION:

(1) To reduce the risk of electrical shocks, fire, etc

- Do not disassemble or modify the equipment.
- Do not allow flammable, water or metal objects to enter the equipment.

(2) Avoid using the headphones

- In places with high humidity or excessive dust
- In places where the temperature is extremely high (over 40 °C or 104 °F) or low temperature (below 5 °C or 41 °F).



## PRECAUTIONS FOR USE:

- Do not use any USB cable other than the one provided.
- Do not use the supplied USB cable with any other devices.
- Store earplugs in a safe place out of the reach of children to avoid possible accidents or dangers.



# Verpackungsliste

---

Kabellose Kopfhörer ×1


Benutzerhandbuch ×1

3.5-mm-Audiokabel ×1

Ladekabel ×1

## Diagramm

---



1 Lautstärke aufwärts/  
Überspringen vorwärts

2 Multifunktionstaste

3 Lautstärke abwärts/  
Überspringen rückwärts

4 LED-Licht

5 USB-Ladeanschluss

6 3.5-mm-Audioanschluss

7 Mikrofon

# Spezifikation

---

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Modell-Nr.            | WH201A               |
| Bluetooth-Version     | Bluetooth 5.2        |
| Bluetooth-Profil      | HFP、 A2DP、 AVRCP     |
| Betriebsreichweite    | 33ft (10m)           |
| Batteriekapazität     | 3,7V/500mAh          |
| Ladespannung          | 5V $\overline{=}$ 1A |
| Ladezeit              | 2.5 Stunden          |
| Gesprächszeit / Musik | 50~55 Stunden        |

## Ein-/Ausschalten

---

**Einschalten:** Halten Sie die Taste "MFB" für 4 Sekunden gedrückt.

**Ausschalten:** Halten Sie die Taste "MFB" für 5 Sekunden gedrückt.

## Paarung

---

Halten Sie bei ausgeschaltetem Kopfhörer die Multifunktions-taste gedrückt, bis die Anzeigeleuchte abwechselnd blau und

rot blinkt, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und suchen Sie "WH201A", um eine Verbindung herzustellen.

## Funktionen für Medienwiedergabe und Lautstärke

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Wiedergabe/Pause       | Taste "MFB" drücken       |
| Überspringen vorwärts  | Taste "+" drücken         |
| Überspringen rückwärts | Taste "-" drücken         |
| Lautstärke aufwärts    | Taste "+" gedrückt halten |
| Lautstärke abwärts     | Taste "-" gedrückt halten |

## Anruffunktionen

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Anruf annehmen             | Taste "MFB" drücken                                         |
| Anruf beenden              | Taste "MFB" drücken                                         |
| Eingehende Anrufe ablehnen | Taste "MFB" beim eingehenden Anruf 2 S lang gedrückt halten |
| Zum Mobiltelefon wechseln  | Taste "MFB" während eines Anrufs 2 S lang gedrückt halten   |
| Siri/Google Voice          | Auf die Taste "MFB" doppelklicken                           |

# Gepaartes Gerät löschen

---

Lange drücken Sie die Taste "MFB" und das Volume "-" Taste zusammen, bis die rote und blaue Lichter 3-mal die gleichzeitig blinken.

# Kopfhörer aufladen

---

Während des Ladevorgangs: Das rote LED-Licht leuchtet dauerhaft.

Volle Aufladung: Das blaue LED-Licht leuchtet dauerhaft (Ladevorgang für 2.5 Stunden).



Dieses Produkt entspricht den EU-Bestimmungen zur Störfestigkeit.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer angemessenen Sammelstelle für das Recycling zugeführt werden muss. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht im normalen Hausmüll. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Altprodukten und Akkus tragen Sie zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden bei.



## VORSICHT:

(1) Um die Gefahren von elektrischen Schlägen, Feuer usw. zu verringern,

- demontieren oder modifizieren Sie das Gerät bitte nicht;
- achten Sie darauf, dass keine brennbaren, wasserhaltigen oder metallischen Gegenstände in das Gerät gelangen.

(2) Vermeiden Sie die Verwendung des Kopfhörers

- an Stellen mit übermäßiger Feuchtigkeit oder Staubansammlung;
- an Stellen mit extrem hohen (über 40 °C oder 104 °F) oder niedrigen (unter 5 °C oder 41 °F) Temperaturen.



## Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung:

- Verwenden Sie keine anderen als die mitgelieferten USB-Kabel;
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel nicht für ein anderes Gerät;
- Bewahren Sie die Ohrhörer an einem sicheren Ort auf, an dem sie für Kinder unzugänglich sind, um das Risiko eines möglichen Unfalls oder einer Gefahr zu vermeiden.

# Contenu de l'emballage

---

Écouteurs sans fil ×1


Manuel d'utilisation ×1

Câble audio 3.5 mm × 1

Câble de charge ×1

## Diagramme

---



① Augmenter le volume/  
Morceau suivant

② Lecture/Pause

③ Baisser le volume/  
Morceau précédent

④ DEL d'indicateur

⑤ Port de chargement USB

⑥ Port Audio 3.5 mm

⑦ Microphone

# Spécification

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Numéro de Modèle                  | WH201A         |
| Bluetooth Version                 | Bluetooth 5.2  |
| Profile de Bluetooth              | HFP、A2DP、AVRCP |
| Plage de fonctionnement           | 33ft (10m)     |
| Capacité de batterie              | 3.7V/500mAh    |
| Tension de charge                 | 5V---1A        |
| Durée de charge                   | 2.5 Heures     |
| Temps de conversation/<br>Musique | 50~55 Heures   |

## Allumer/ Eteindre le casque

**Allumer le casque:** Appuyez et maintenez le bouton multifonction enfoncée pendant environ 4 secondes.

**Eteindre le casque:** Appuyez et maintenez le bouton multifonction enfoncée pendant environ 5 secondes.

## Comment Appairer?

Avec le casque hors tension, appuyez et maintenez le bouton multi-fonction jusqu'à que l'indicateur se met à clignoter

alternativement en bleu et rouge pour entrer en mode d'appariement. Activez Bluetooth sur votre téléphone et recherchez "WH201A", pour vous connecter.

## Lecture Media&Fonctions de Volume

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Lecture/Pause     | Appuyez sur le bouton "MFB"                |
| Morceau suivant   | Appuyez sur le bouton "+"                  |
| Morceau précédent | Appuyez sur le bouton "-"                  |
| Volume Up         | Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "+" |
| Volume Down       | Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "-" |

## Fonctions d'appel

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repondre a un appel          | Appuyez sur le bouton "MFB"                                                               |
| Terminer un appel            | Appuyez sur le bouton "MFB"                                                               |
| Rejeter un appel             | Appuyez et maintenez le bouton "MFB "enfoncé pendant 2 secondes tandis qu'un appel arrive |
| Passer au téléphone portable | Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "MFB" pendant 2 secondes au cours d'un appel       |
| Siri/Google Voice            | Double-cliquez sur le bouton "MFB"                                                        |



# Effacer un appareil couplé

---

Appuyez longuement sur le bouton “MFB “ et le bouton de volume “-“ simultanément jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent 3 fois en même temps.

## Chargement

---

En charge: la lumière LED rouge reste allumée.

l'appareil complètement chargé: la lumière LED bleue reste allumée (charge pendant 2.5 heures).



### ISED RSS Avertissement:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.



Ce produit est conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la Communauté européenne.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être transmis à un établissement de collecte adapté pour permettre son recyclage. Respecter les règles de votre collectivité et ne jamais jeter le produit et les batteries rechargeables avec les déchets ménagers. La mise au rebut appropriée des produits et des batteries rechargeables usagés contribue à réduire les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



## MISE EN GARDE :

(1) Pour réduire les risques de chocs électriques, d'incendie, etc.

- Ne pas démonter ou modifier l'appareil.
- Ne pas laisser entrer d'objets inflammables, d'eau ou métalliques dans l'appareil.

(2) Évitez d'utiliser les écouteurs

- dans des endroits soumis à une humidité excessive ou à la poussière
- dans des endroits soumis à des températures extrêmement élevées (supérieures à 40 °C ou 104 °F) ou basses (inférieures à 5 °C ou 41 °F).



## Précautions d'emploi:

- Ne pas utiliser de câbles USB autres que ceux fournis.
- Ne pas utiliser le câble USB fourni pour tout autre équipement.
- Rangez le casque dans un endroit sûr où les enfants ne peuvent pas les atteindre afin d'éviter le risque d'accident ou de danger.

# Lista de paquetes

---

Auriculares inalámbricos ×1


Manual de usuario ×1

Cable de audio de 3.5 mm ×1

Cable de carga ×1

## Diagrama

---



① Subir volumen/Saltar hacia adelante

② Botón de multifunción

③ Bajar volumen/Saltar hacia atrás

④ Luz indicadora LED

⑤ Puerto de carga USB

⑥ 3.5 Puerto de Audio

⑦ Micrófono

# Especificación

---

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Número de modelo.                 | WH201A               |
| Versión de Bluetooth              | Bluetooth 5.2        |
| Perfil de Bluetooth               | HFP, A2DP, AVRCP     |
| Rango de operación                | 33ft (10m)           |
| Capacidad de batería              | 3,7V/500mAh          |
| Voltaje de carga                  | 5V $\overline{=}$ 1A |
| Tiempo de carga                   | 2.5 Horas            |
| Tiempo de conversación/<br>música | 50~55 Horas          |

## Encendido/Apagado

---

**Encendido:** Mantenga pulsado el botón "MFB" durante 4 segundos.

**Apagado:** Mantenga pulsado el botón "MFB" durante 5 segundos.

## Cómo emparejar

---

Con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón de multifunción hasta que la luz indicadora parpadee en azul

y rojo alternativamente para entrar en el modo de emparejamiento. Active el Bluetooth en su teléfono y busque "WH201A" para conectarse.

## Funciones de reproducción multimedia y volumen

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Reproducir/Pausar         | Pulsar el botón "MFB"         |
| Saltar hacia delante      | Pulsar "+"                    |
| Saltar hacia atrás        | Pulsar "-"                    |
| Pulsar para subir volumen | Mantenga pulsado el botón "+" |
| Pulsar para bajar volumen | Mantenga pulsado el botón "-" |

## Funciones de llamada

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Responder a una llamada       | Pulsar el botón "MFB"                                                        |
| Finalizar una llamada         | Pulsar el botón "MFB"                                                        |
| Rechazar una llamada entrante | Mantenga pulsado el botón "MFB" durante 2 segundos cuando recibe una llamada |
| Cambiar al teléfono móvil     | Mantenga pulsado el botón "MFB" durante 2 segundos durante una llamada       |
| Siri/Voz de Google            | Pulsar el botón "MFB" dos veces                                              |

# Borrar el dispositivo emparejado

---

Pulsación larga en el botón "MFB" y del volumen "-" simultáneamente hasta que las luces rojas y azules parpadean 3 veces al mismo tiempo.

## Cargar los auriculares

---

Cargando: La luz roja se mantiene encendida.

Carga finalizada: La luz led azul se mantiene encendida (carga de 2.5 horas).



Este producto cumple los requisitos de interferencias radioeléctricas de la Comunidad Europea.



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe depositarse en un lugar de recogida adecuada para su reciclaje. Siga las normativas locales y no deseché nunca ni el producto ni las pilas recargables con residuos domésticos normales. La correcta eliminación de los productos y pilas recargables ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



## PRECAUCIÓN:

(1) Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, incendios, etc.

- No desmonte ni modifique el aparato.
- No permita que entren en el aparato objetos inflamables, de agua o metálicos.

(2) Evite utilizar los auriculares

- en lugares sujetos a excesiva humedad o polvo.
- en lugares sujetos a temperaturas extremadamente altas (más de 40 °C o 104 °F) o bajas (menos de 5 °C o 41 °F).



## Precauciones de uso:

- No utilice ningún otro cable USB que no sea el suministrado.
- No utilice el cable USB suministrado para ningún otro equipo.
- Guarde los auriculares en un lugar seguro donde los niños no puedan alcanzarlos para evitar el riesgo de un posible accidente o peligro.

# Elenco del pacchetto

---

Cuffie Senza Fili ×1


3.5mm Cavo Audio ×1

Manuale d'Uso ×1

Cavo di ricarica×1

## Diagramma

---



① Aumenta il Volume/  
Salta in Avanti

③ Diminuisce Volume/  
Salta Indietro

⑤ Porta di Ricarica USB

⑦ Microfono

② Pulsante Multifunzione

④ Indicatore LED

⑥ Porta Audio da 3.5 mm



# Specifiche

---

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| N. di modello                     | WH201A               |
| Versione Bluetooth                | Bluetooth 5.2        |
| Profilo Bluetooth                 | HFP、 A2DP、 AVRCP     |
| Gamma di Operazione               | 33ft (10m)           |
| Capacità della Batteria           | 3.7V/500mAh          |
| Tensione di Carica                | 5V $\overline{=}$ 1A |
| Tempo di Carica                   | 2.5 Ore              |
| Tempo di Conversazione/<br>Musica | 50~55 Ore            |

## Accensione/Spegnimento

---

**Accensione:** Tieni premuto il pulsante "MFB" per 4 secondi.

**Spegnimento:** Tieni premuto il pulsante "MFB" per 5 secondi.

## Come accoppiare

---

Con le cuffie spente, tieni premuto il pulsante multifunzione finché l'indicatore non lampeggia alternativamente in blue rosso per accedere alla modalità di accoppiare.

Attiva il Bluetooth sul tuo telefono e trova "WH201A" per connetterti.

## Riproduzione Multimediale & Funzioni del Volume

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Suona/Pausa      | Premi il pulsante "MFB"       |
| Salta in Avanti  | Premi "+"                     |
| Salta Indietro   | Premi "-"                     |
| Aumentare Volume | Tieni premuto il pulsante "+" |
| Diminuire Volume | Tieni premuto il pulsante "-" |

## Funzioni di Chiamata

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rispondi a una Chiamata        | Premi il pulsante "MFB"                                                       |
| Termina una Chiamata           | Premi il pulsante "MFB"                                                       |
| Rifiuta una chiamata in arrivo | Tieni premuto il pulsante "MFB" per 2 secondi mentre è in arrivo una chiamata |
| Passa al cellulare             | Tieni premuto il pulsante "MFB" per 2 secondi durante una chiamata            |
| Siri/Google Voice              | Fai doppio clic sul pulsante "MFB"                                            |

# Cancella Dispositivo Accoppiato

---

Premere a lungo il pulsante "MFB" e il pulsante Volume "-" insieme fino a quando le luci rossa e blu lampeggiano 3 volte contemporaneamente.

## Ricarica le Cuffie

---

In Carica: il led rosso rimane acceso.

Ricarica completa: la spia LED blu rimane accesa (ricarica per 2.5 ore).



Il prodotto rispetta i requisiti relativi alle perturbazioni radioelettriche della Comunità Europea.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito tra rifiuti domestici e deve essere consegnato presso un centro di raccolta per il riciclo. Seguire le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie ricaricabili tra i rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati e delle batterie ricaricabili scariche aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana.



## ATTENZIONE :

(1) Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi, ecc.

- Non smontare o modificare l'unità.
- Non permettere che oggetti infiammabili, acqua o metallici entrino nell'unità.

(2) Evita di usare le cuffie

- in luoghi soggetti a eccessiva umidità o polvere
- in luoghi soggetti a temperature estremamente alte (oltre 40°C o 104°F) o basse (sotto i 5°C o 41°F).



## Precauzioni per l'uso:

- Non utilizzare cavi USB diversi da quelli forniti.
- Non utilizzare il cavo USB in dotazione per altre apparecchiature.
- Conserva le cuffie in un luogo sicuro dove i bambini non possono raggiungerli per evitare il rischio di un possibile incidente o pericolo.

## パッケージ内容:

---

ワイヤレスヘッドホン ×1


使用取扱説明書 ×1

3.5 mmオーディオケーブル ×1

充電ケーブル ×1

## ダイヤグラム

---



① ボリューム+/曲送り

② マルチファンクションボタン

③ ボリューム-/曲戻り

④ LEDインジケータ

⑤ USB充電ポート

⑥ 3.5mmオーディオポート

⑦ マイクロフォン

# 規格

|                  |                |
|------------------|----------------|
| モデル番号            | WH201A         |
| Bluetooth バージョン  | Bluetooth 5.2  |
| Bluetooth プロファイル | HFP、A2DP、AVRCP |
| 動作範囲             | 33ft (10m)     |
| バッテリー容量          | 3.7V/500mAh    |
| 充電電圧             | 5V=1A          |
| 充電時間             | 2.5 時間         |
| 通話時間 / 音楽再生時間    | 50~55 時間       |

## パワーオン/オフ

パワーオン: 「MFB」のボタンを4秒長押ししてください。

パワーオフ: 「MFB」のボタンを5秒長押ししてください。

## どうペアリングするか

ヘッドホンをパワーオフにする状態で、LEDインジケータが青と赤を交互に点滅するまで、マルチファンクションボタンを長押ししてください。そして、スマホのbluetoothをオンにして、「WH201A」とペアリングしてください。

## メディア再生 & ボリューム機能

|         |              |
|---------|--------------|
| 再生/一時停止 | 「MFB」 ボタンを押す |
| 曲送り     | 「+」 を押す      |
| 曲戻り     | 「-」 を押す      |
| ボリューム+  | 「+」 を長押し     |
| ボリューム-  | 「-」 を長押し     |

## 通話機能

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 電話を受ける            | 「MFB」 ボタンを押す             |
| 電話を切る             | 「MFB」 ボタンを押す             |
| 電話に出ない            | 電話が来る時に、「MFB」 ボタンを2秒長押し  |
| 携帯に切り替える          | 電話を受ける時に、「MFB」 ボタンを2秒長押し |
| Siri/Google voice | 「MFB」 ボタンをダブルクリックする      |

# 接続したデバイスをクリアする

---

赤と青のランプが同時に3回点滅するまで、同時にMFBボタンとボリューム-ボタンを長押ししてください。

## 充電について

---

充電中: 赤いライトがずっと点灯する。

フル充電: 青いライトがずっと点灯する (2.5時間ぐらいで充電完了)。



### ご注意:

(1)電気ショック、火災等の危険を減らすため

- ユニットを分解または変更しないでください。
- 可燃性、水または金属のものをユニットに入力することはできません。

(2)下記の場所に、ヘッドホンを使わないでください

- 過度の湿気またはほこりを受ける場所
- 温度が異常に高い場所 (40 °C また 104 °F以上)、温度が異常に低い場所 (5 °C また 41 °F以下)。



### デバイスの使用について:

- 提供されるもの以外のどんなUSBケーブルも使わないでください。
- 提供されるUSBケーブルをほかのデバイスに使わないでください。
- 可能性のある事故や危険のリスクを避けるために、子供たちがそれらに到達することができない安全な場所にヘッドホンを収納してください。