




English **A:** Mute Button. 1. Tap to toggle mic mute. (indicated by red light on bottom rim). 2. Long press until light bar turns green to enable noise reduction function. **B:** Polar pattern indicator. **C:** RGB Light Button. 3. Short press to change RGB effect. 2. Press for 3 seconds to toggle RGB. **D:** Indicator Color. 1. Blue-Default gain adjustment. 2. Cyan-Mic monitoring adjustment. 3. Pink-Output volume adjustment. 4. Green -Noise reduction enabled. 5. Red-Mic mute enabled. **E:** Jog Dial. 1. Adjust microphone gain using the dial, indicated by a blue LED. 2. Short press to switch among four polar patterns: Stereo, Omni-directional, Cardioid, Bidirectional. 3. Long press for 3 seconds until to set voice monitoring volume. The LED will turn cyan, then return to blue after 3 seconds. 4. Long press for 3 seconds twice to adjust output volume. The LED will turn pink, then return to blue after 3 seconds. **F:** RGB light control (10 light modes) 1. Orange. 2. Green. 3. Cyan. 4. Blue. 5. Pink. 6. Rainbow. 7. Rainbow Scrolling. 8. Single Scrolling. 9. Single Breathing. 10. Rainbow Breathing. *Mute function indicated by red light. **G:** Audio out 3.5mm jack. **H:** USB-C connector.

Español **A:** Botón Silencio. 1. Toque para alternar el silencio del micrófono (se indica con una luz roja en el borde inferior). 2. Manténgalo pulsado hasta que la barra de luz se vuelva verde para habilitar la función de reducción de ruido. **B:** Indicador de patrón polar. **C:** Botón de luz RGB. 1. Presiónelo brevemente para cambiar el efecto RGB. 2. Presiónelo durante 3 segundos para alternar la opción RGB. **D:** Color del Indicador. 1. Azul-Ajuste de ganancia predeterminado. 2. Ciano-Ajuste de la supervisión del micrófono. 3. Rosa-Ajuste del volumen de salida. 4. Verde- Reducción de ruido habilitada. 5. Rojo- Silencio del micrófono habilitado. **E:** Disco selector. 1. Ajuste la ganancia del micrófono mediante el disco, que se indica mediante un LED azul. 2. Presione brevemente para cambiar entre cuatro patrones polares: Estéreo, Omnidireccional, Cardióide, Bidireccional. 3. Manténgalo presionado durante 3 segundos hasta que se establezca el volumen de supervisión de voz. El color del LED cambiará a cian y, a continuación, recuperará el color azul al cabo de 3 segundos. 4. Presiónelo prolongadamente durante 3 segundos dos veces para ajustar el volumen de salida. El color del LED cambiará a rosa y, a continuación, recuperará el color azul al cabo de 3 segundos. **F:** Control de iluminación RGB (10 modos de iluminación) 1. Naranja. 2. Verde. 3. Cíano. 4. Azul. 5. Rosa. 6. Arcoíris. 7. Desplazamiento de arcoíris. 8. Desplazamiento único. 9.Respiración única. 10. Respiración de arcoíris. *Función de silencio indicada mediante una luz roja. **G:** Conector de salida de audio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Deutsch **A:** Stumm-Taste. 1. Tippen Sie zum Umschalten der Mikrofon-Stummstellung (wird durch rotes Licht am unteren Rand angezeigt). 2. Zum Aktivieren der Rauschunterdrückung lange drücken, bis die Lichtleiste grün wird. **B:** Polarmustereanzeige. **C:** RGB-Lichtleiste. 1. Zum Ändern des RGB-Effekts kurz drücken. 2. Zum Umschalten von RGB 3 Sekunden lang drücken. **D:** Anzeigeleiste 1. Blau-Standard-Verstärkungsanpassung. 2. Cyan-Mikrofon-Überwachungsanpassung 3. Pink-Ausgabestärkereinpassung. 4. Grün-Rauschunterdrückung aktiviert. 5. Rot-Mikrofon-Stummstellung aktiviert **E:** Jog Dial. 1. Passen Sie die Mikrofonverstärkung über den durch eine blaue LED angezeigten Regler an. 2. Zum Umschalten zwischen vier Polarmustern kurz drücken: Stereo, Omnidirektional, Kardioid, Bidirektional. 3. Zum Einstellen der Stimmüberwachungsleistungstärke 3 Sekunden lang drücken. Die LED wird Cyan und kehrt dann nach 3 Sekunden zu Blau zurück. 4. um Anpassen der Ausgabestärke zweimal 3 Sekunden lang drücken. Die LED wird Pink und kehrt dann nach 3 Sekunden zu Blau zurück. **F:** RGB-Lichtsteuerung (10 Beleuchtungsmodi) 1. Orange. 2. Grün. 3. Cyan. 4. Blau. 5. Pink. 6. Regenbogen. 7. Regenbogen-Durchlauf. 8. Einzelnr Durchlauf. 9.Einzeln pulsierend. 10. Regenbogen pulsierend. *Stumm-Funktion wird durch rotes Licht angezeigt. **G:** Audioausgang 3,5-mm-Anschluss. **H:** USB-C-Anschluss.

Français **A:** Bouton Sourdine. 1. Appuyez pour activer la sourdine du micro (indiqué par un voyant rouge sur le bord inférieur). 2. Appuyez longuement jusqu'à ce que la barre lumineuse devienne verte pour activer la fonction de réduction du bruit. **B:** Indicateur de motif polaire. **C:** Bouton d'éclairage RVB. 1. Appuyez brièvement pour changer l'effet RVB. 2. Appuyez pendant 3 secondes pour basculer le RVB. **D:** Couleur du voyant. 1. Bleu-Réglage du gain par défaut. 2. Cyan- Réglage du contrôle du micro. 3. Rose- Réglage du volume de sortie. 4. Vert-Réduction du bruit activée. 5. Rouge- Sourdine du micro activé. **E:** Molette de défilement. 1. Réglez le gain du microphone avec la molette, indiqué par un voyant bleu. 2. Appuyez brièvement pour passer d'un motif polaire à l'autre : Stéréo, Omni-directionnel, Cardioïde, Bidirectionnel. 3. Appuyez longuement pendant 3 secondes jusqu'à ce que le volume du contrôle vocal soit réglé. Le voyant LED devient cyan, puis redevient bleu après 3 secondes. 4. Appuyez deux fois longuement pendant 3 secondes pour régler le volume de sortie. Le voyant LED devient rose, puis redevient bleu après 3 secondes. **F:** Contrôle de l'éclairage RVB(10 modes d'éclairage) 1. Orange. 2. Vert. 3. Cyan. 4. Bleu. 5. Rose. 6. Arc en ciel. 7. Défilement arc-en-ciel. 8. Défilement unique. 9. Respiration unique. 10. Respiration arc-en-ciel. *La fonction Sourdine est indiquée par un voyant rouge. **G:** Prise de sortie audio 3,5 mm. **H:** Connecteur USB-C.

Italiano **A:** Tasto di disattivazione audio. 1. Toca per disattivare/attivare l'audio del microfono (indicato dalla spia rossa sul bordo inferiore). 2. Premere a lungo finché la barra luminosa non diventa verde per abilitare la funzione di riduzione del rumore. **B:** Indicatore dello schema polare. **C:** Tasto illuminazione RGB. 1. Premere brevemente per modificare l'effetto RGB. 2. Premere per 3 secondi per attivare/disattivare RGB. **D:** Colore dell'indicatore. 1. Blu-Regolazione guadagno predefinito. 2. Ciano- Regolazione monitoraggio microfono. 3. Rosa-Regolazione volume in uscita. 4. Verde-Riduzione del rumore abilitata 5. Rosso-Disattivazione audio del microfono abilitata. **E:** Manopola di selezione. 1. Regolare il guadagno del microfono utilizzando la manopola, indicato da un LED blu. 2. Premere brevemente per passare tra quattro schemi polari: Stereo, Omnidirezionale, Cardioid, Bidirezionale. 3. Premere a lungo per 3 secondi fino a impostare il volume del monitoraggio della voce. Il LED diventa ciano, per poi tornare blu dopo 3 secondi. 4. Premere due volte a lungo per 3 secondi per regolare il rosa in uscita. Il LED diventa rosa, per poi tornare blu dopo 3 secondi. **F:** Controllo illuminazione RGB(10 modalità di illuminazione) 1. Arancione. 2. Verde. 3. Ciano. 4. Blu. 5. Rosa. 6. Arcobaleno. 7. Scorrimento arcobaleno. 8. Scorrimento singolo. 9. Intermitenza singola. 10. Intermitenza arcobaleno. *Funzione di disattivazione audio indicata dalla spia rossa. **G:** Jack uscita audio da 3,5 mm. **H:** Connettore USB-C.

Polski **A:** Przycisk wyciszenia. 1. Stuknij, aby przełączyć wyciszenie mikrofonu (wskazywane przez czerwone światło na dolnej krawędzi). 2. W celu włączenia funkcji redukcji szumów, naciśnij długo, aż pasek świetlny zmieni kolor na zielony. **B:** Wskaźnik wzoru biegunowego. **C:** Przycisk światła RGB. 1. Naciśnij krótko w celu zmiany efektu RGB. 2. Naciśnij na 3 sekundy w celu przełączenia RGB. **D:** Kolor wskaźnika 1. Niebieski-Domyślna regulacja wzmacnienia. 2. Cynan-Regulacja monitoringu mikrofonu. 3. Różowy-Regulacja głośności wyjścia. 4. Zielony-Włączone redukcja zakłóceń. 5. Czerwony-Włączone wyciszenie mikrofonu. **E:** Pokrętko. 1. Dostosuj wzmacnienie mikrofonu za pomocą pokrętki, wskazzywanego przez niebieską diodę LED. 2. Naciśnij krótko w celu przełączania pomiędzy czterema wzorami biegunowymi: Stereo, dokólny, kardioidalny, dwukierunkowy. 3. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ustawić głośność monitorowania głosu. Dioda LED zmieni kolor na cjan, a następnie po 3 sekundach powróci do koloru niebieskiego. 4. Naciśnij dwukrotnie długo przez 3 sekundy, aby ustawić głośność wyjścia. Dioda LED zmieni kolor na różowy, a następnie po 3 sekundach powróci do koloru niebieskiego. **F:** Sterowanie światłem RGB(10 trybów światła) 1. Pomarańczowy. 2. Zielony. 3. Cynan. 4. Niebieski. 5. Różowy. 6. Tęcza. 7. Przewijane tęczęowe. 8. Przewijane pojedyncze. 9. Pojedyncze oddychające. 10. Tęczęowe oddychające. * Funkcja wyciszenia jest wskazywana światłem czerwonym. **G:** Gniazdo wyjścia audio 3,5mm. **H:** Złącze USB-C.

Türkçe **A:** Sessize Al Düğmesi. 1. Mikrofonu sessize alma arasında geçiş yapmak için dokunun (alttaki çerçevede kırmızı ışıkla gösterilir). 2. Gürültü azaltma işlevini etkinleştirmek için ışık şubunu yeşile dönene kadar uzun basın. **B:** Kutup deseni göstergesi. **C:** RGB ışık Düğmesi. 1. RGB efeklini değıştirmek için kısa basın. 2. RGB'de geçiş yapmak için 3 saniye boyunca basın. **D:** Göstergce Rengi. 1. Mavi-Varsayılan kazanım ayarı. 2. Açık Mavi-Mikrofon izleme ayarı. 3. Pembe-Çıkış ses düzeyi ayarı. 4. Yeşil-Küçük azaltma etkin. 5. Kırmızı-Mikrofon sessize alma etkin. **E:** Döner Kadran. 1. Mavi LED ile gösterilen kadranı kullanarak mikrofon kazanımını ayarlayın. 2. Dört kutup deseni arasında geçiş yapmak için kısa basın: Stereo, Her Yöne, Kardiyo, İki Yönlü. 3. Ses izleme düzeyini ayarlamak için 3 saniye boyunca uzun basın. LED açık mavi dönercek, ardından 3 saniye sonra maviye dönercektir. 4. Çıkış ses düzeyini ayarlamak için 3 saniye boyunca iki kez uzun basın. LED pembeye dönercek, ardından 3 saniye sonra maviye dönercektir. **F:** RGB ışık kontrolü(10 ışık modu) 1. Turuncu. 2. Yeşil. 3. Açık Mavi. 4. Mavi. 5. Pembe. 6. Gökkuşağı. 7. Kayan Gökkuşağı. 8. Tek Kayan. 9. Tek Yana Yayan. 10. Yana Sönen Gökkuşağı. Kırmızı ışıkla gösterilen sessize al işlevi. **G:** Ses çıkışı 3,5mm jak. **H:** USB-C konektörü.

Suomi **A:** Mykistyspainike. 1. Napauta vaihtaksesi mikrofonin mykistystä (näkyvä punaisena valona alareunassa). 2. Ota kohina- ja hämmästysoinninto käyttöön painamalla pitkäään, kunnes valopalkki muuttuu vihreäksi. **B:** Napakuvion ilmaisin. **C:** RGB-valopainike. 1. Paina lyhyesti vaihtaksesi RGB-efektää. 2. Paina 3 sekunnin ajan vaihtaksesi RGB-tilaa. **D:** Ilmaisimen väri. 1. Sininen-Oletusarvoineen vahvistuksen säätö. 2. Syaani-Mikrofonin valvonnassa säätö. 3. Vaaleanpunainen-Ubustlon äänenvoimakkuuden säätö. 4. Vihreä-Melunvaimennus käytössä. 5. Punainen-Mikrofonin mykistys käytössä. **E:** Numerovieritin. 1. Säädä mikrofonin vahvistusta valitsimella, jonka merkinä on sininen LED. 2. Vaihda neljän polaarikuviön välillä painamalla lyhyesti: Stereo, ympärisäteilevä, kardioidi, kaksisuuntainen. 3. Paina pitkäään 3 sekunnin ajan, kunnes voit asettaa äänivalvonnassa äänenvoimakkuuden. LED muuttuu syvänsiniseksi 3 sekunnin kuluttua. 4. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla pitkäään 3 sekunnin ajan kahdesti. LED muuttuu vaaleanpunaiseksi ja palaa siniseksi 3 sekunnin kuluttua. **F:** RGB-valonvälitys(10 valotilaa) 1. Oranssi. 2. Vihreä. 3. Syaani. 4. Sininen. 5. Vaaleanpunainen. 6. Sateenkaari. 7. Sateenkaaren viertys. 8. Yksittäinen viertys. 9. Yksittäinen hengitys. 10. Sateenkaari hengittäminen. *Mykistystoiminto ilmaistaan punaisella valolla. **G:** Äänilähtö 3,5 mm:llä. **H:** USB-C-tilä.

Svenska **A:** Ljud av knapp. 1. Tryck för att stänga av mikrofonen (indikeras med rött lampa på nedre kanten). 2. Tryck länge tills ljusfältet blir grönt för att aktivera brusreduceringsfunktionen. **B:** Indikator för polärt mönster. **C:** RGB-ljusknapp. 1. Tryck kort för att ändra RGB-effekt. 2. Tryck i 3 sekunder för att växla RGB. **D:** Indikatorfärg 1. Blå-Standardinställning av förstärkning. 2. Cyan-Inställning av mikrofonövervakning. 3. Rosa-Inställning av utgångsvolym. 4. Grön-Brusreducering aktiverad. 5. Röd-Ljuddämpning av mikrofon aktiverad. **E:** Jog-knapp. 1. Justera mikrofonförstärkningen med ratteln, som indikeras av en blå LED. 2. Tryck kort för att växla mellan fyra polära mönster: Stereo, rundstrålande, kardioid, dubbelriktad. 3. Tryck länge i 3 sekunder tills för att ställa in röstövervakningsvolym. LED-lampan lyser cyan och återgår sedan till blått efter 3 sekunder. 4. Tryck länge i 3 sekunder två gånger för att justera utgångsvolymen. LED-lampan lyser rosa och återgår sedan till blått efter 3 sekunder. **F:** RGB-ljusstyring (10 ljuslägen) 1. Orange. 2. Grön. 3. Cyan. 4. Blå. 5. Rosa. 6. Regnbåge. 7. Rullande regnbåge. 8. Enkel rullning. 9. Enkel andning. 10. Andning med regnbåge. *Ljud-av-funktionen indikeras med rött lampa. **G:** Ljudutgång 3,5 mm uttag. **H:** USB-C-kontakt.

Russийский **A:** Кнопка отключения звука. 1. Нажимайте, чтобы отключить звук микрофона (светодиодное кольцо загорится красным). 2. Удерживайте кнопку, пока индикатор не станет зеленым, чтобы активировать функцию шумоподавления. **B:** Индикатор диаграммы направленности. **C:** Кнопка RGB-подсветки. 1. Используйте короткое нажатие для изменения RGB-эффекта. 2. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд для переключения режима RGB-подсветки. **D:** Цвет индикатора. 1. Синий-Настройка усиления по умолчанию. 2. Голубой-Настройка мониторинга микрофона. 3. Розовый-Настройка уровня громкости выходного сигнала. 4. Зеленый-Включено подавление шума. 5. Красный-Включена функция отключения звука. **E:** Поворотный переключатель. 1. Используйте поворотный переключатель для настройки уровня усиления микрофона (синий индикатор). 2. Используйте короткое нажатие для переключения между четырьмя диаграммами направленности: стерео, всенаправленная, кардиоидная, двунаправленная. 3. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд для регулировки уровня громкости мониторинга. Индикатор загорится голубым, а через 3 секунды снова станет синим. 4. Дважды удерживайте кнопку в течение 3 секунд для регулировки уровня громкости выходного сигнала. Индикатор загорится розовым, а через 3 секунды снова станет синим. **F:** Управление RGB-подсветкой(10 режимов подсветки) 1. Оранжевый. 2. Зеленый. 3. Голубой. 4. Синий. 5. Розовый. 6. Радуга. 7. Разноцветная прокрутка. 8. Однотонная прокрутка. 9. Однотонное дыхание. 10. Разноцветное дыхание. *Функция отключения звука обозначается красным светом. **G:** Аудиовыход: разъем 3,5 мм. **H:** Разъем USB-C.

Portugués Brasileiro **A:** Botão de Silêncio. 1. Toque para ativar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidireccional, Cardioide, Bidireccional. 3. Mantenha pressionado por 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED passará a ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado por 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED passará a azul e voltará a azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB(10 modos de luz) 1. Laranja. 2. Verde. 3. Ciano. 4. Azul. 5. Rosa. 6. Colorido. 7. Rolamento Colorido. 8. Rolamento Simples. 9. Respiração Simples. 10. Respiração Colorida. *A função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

繁體中文

A: 靜音按鈕。1.輕觸可切換麥克風靜音（以下綠的紅燈表示）。2.長按直到燈條變成綠色，以啟用降噪功能。 **B:** 極性模式指示燈。 **C:** RGB 燈按鈕。1.短按可變更 RGB 效果。2.按住 3 秒可切換 RGB。 **D:** 指示燈顏色。1.藍色-預設增益調整。2.青色-麥克風監控調整。3.粉紅色-輸出音量調整。4.綠色-降噪啟用。5.紅色-麥克風靜音啟用。 **E:** 旋轉轉盤。1.使用轉盤調整麥克風增益。以藍色 LED 表示。2.短按可在四種極性模式之間切換：立體聲、全向、心形、雙向。3.長按 3 秒以設定語音監控音量。LED 將變成青色，然後在 3 秒後恢復成藍色。4.長按 3 秒兩次以調整輸出音量。LED 將變成粉紅色，然後在 3 秒後恢復成藍色。 **F:** RGB 燈控制（10 種燈光模式）。1.橘色。2.綠色。3.青色。4.藍色。5.粉紅色。6.彩虹。7.彩虹捲動。8.單一捲動。9.單一脈動。10.彩虹脈動。以紅燈表示靜音功能。 **G:** 音訊輸出 3.5 mm。 **H:** 插孔 USB-C 接頭。

Magyar

A: Némítő gomb. 1. Érintse meg a mikrofon némításának bekapcsolásához (az alsó peremen lévő piros fény jel). 2. A zajcsökkentő funkció engedélyezéséhez nyomja meg hosszán, amíg a fényvisz zöldre nem vált. **B:** Polárintéztető-jezőző. **C:** GB fény gomb. 1. Rövid megnyomással váltóztathatja meg az RGB-effektust. 2. Nyomja meg 3 másodpercig az RGB váltáshoz. **D:** Indikátor színe. 1. Kék-Alapértelmezett erősítés beállítás. 2. Cíánkék-Mikrofonfigyelés beállítás. 3. Rózsaszín-Kimeneti hangerő beállítás. 4. Zöld-Zajcsökkentés engedélyezése. 5. Piros-Mikrofon némítás engedélyezése. **E:** Funkcióválasztó. 1. Altsa be a mikrofonerősítést a tárcsával, amelyet egy kék LED jel. 2. Rövid megnyomással válthat négy polárintéztető között: Sztereó, minden irányban sugárzó, kardioid, kétirányú. 3. A hangfigyeléti hangerő beállításához nyomja meg hosszán 3 másodpercig. ALED cíánszínre vált, majd 3 másodperc múlva ismét kékre vált. 4. A kimeneti hangerő beállításához nyomja meg kétszer hosszán 3 másodpercig. ALED rózsaszínre vált, majd 3 másodperc múlva ismét kékre vált. **F:** RGB fényvezérlés (10 fénymód) 1. Narancs. 2. Zöld. 3. Cíánkék. 4. Kék. 5.Rózsaszín. 6. Szírvány. 7.Szírványi görgetés. 8. Egyetlen görgetés. 9. Egyetlen légzés. 10. Szírványi légzés. *Némítás funkciót piros fény jel. **G:** Audio kimenet 3,5 mm-es jack. **H:** USB-C csatlakozó.

Portugués A: Botão de silêncio. 1. Toque para silenciar o microfone (indicado pela luz vermelha no rebordo inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz mude para verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alterar o efeito RGB. 2. Mantenha pressionado durante 3 segundos para alternar a luz RGB. **D:** Cor do indicador 1. Azul-Ajuste do ganho predefinido. 2. Ciano-Ajuste da monitorização do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silêncio do microfone ativado **E:** Seletor de controlo. 1. Ajuste o ganho do microfone utilizando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidireccional, Cardioide, Bidireccional. 3. Mantenha pressionado durante 3 segundos para definir o volume da monitorização de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED mudará para rosa e voltará a azul após 3 segundos. **F:** Controlo da luz RGB(10 modo de iluminação) 1. Laranja. 2. Verde. 3. Ciano. 4. Azul. 5. Rosa. 6. Arco-íris. 7. Rolagem arco-íris. 8. Rolagem única. 9. Respiração única. 10. Respiração arco-íris. *Função de silêncio indicada por uma luz vermelha. **G:** Tomada de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Dansk

A: Lydlæs-knap. 1. Trykkes, for at slå mikrofonen fra (vist med rødt lys på nederste kant). 2. Holdes nede, indtil lyslinjen lyser grøn for at aktivere støjræduktionsfunktionen. **B:** Polarmønstreindikator. **C:** Knap til RGB-lyset. 1. Trykkes for at ændre RGB-effekten. 2. Holdes nede i 3 sekunder for at skifte mellem RGB-farverne. **D:** Indikatorfarve. 1. Blå-Justering af standardforstærkning. 2. Cyan-Justering af mikrofonøvevægning. 3. Lysered-Justering af lydstyrken på udgangen. 4. Grøn-Støjreduktion aktiveret. 5. Rød-Mikrofoners tilslæt fra. **E:** Drejeknap. 1. Juster mikrofonforstærkningen med drejeknappen, der er vist med en blå lysindikator. 2. Trykkes, for at skifte mellem fire pol-mønstre: Stereo, Retningsafhængig. Retningsbestemt. Tovejs. 3. Holdes nede i 3 sekunder indtil lydstyrken for stemmen vises. Lysindikatoren bliver cyan og går derefter tilbage til blå efter 3 sekunder. 4. Holdes nede i 3 sekunder to gange for at justere lydstyrken på udgangen. Lysindikatoren bliver lysereød og går derefter tilbage til blå efter 3 sekunder. **F:** RGB-lysstyring (10 lysindstillinger) 1. Orange. 2. Grøn. 3. Cyan. 4. Blå. 5. Lysereød. 6. Regnbue. 7. Rullende regnbue. 8. En rullende farve. 9. Langsomt blinkende i en farve. 10. Langsomt blinkende regnbue. *Lydlæs-funktion vist med rødt lys. **G:** Lydudgang 3,5 mm stik. **H:** USB-C-stik.

簡中

A: 静音按钮。1.点按可切换麦克风静音（通过底座上的红色灯指示）。2.长按此按钮，直至灯条变绿，可用降噪功能。 **B:** 极性模式指示灯。 **C:** RGB 灯按钮。1.短按可更改 RGB 效果。2.按住 3 秒可切换 RGB。 **D:** 指示灯颜色。1.蓝色-默认增益调整。2.青色-麦克风监听调节。3.粉色-输出音量调节。4.绿色-降噪已启用。5.红色-麦克风静音已启用。 **E:** 点动拨盘。1.使用拨盘调节麦克风增益（由蓝色 LED 指示）。2.短按可在四种极性模式之间切换：立体声、全向、心形、双向。3.长按 3 秒，直至可设置语音监听音量。LED 将变为青色。3 秒钟后恢复为蓝色。4.长按 3 秒两次，直至可调节输出音量。LED 将变为粉色。3 秒钟后恢复蓝色。 **F:** RGB 灯控制（10 种灯光模式）。1.橙色。2.绿色。3.青色。4.蓝色。5.粉色。6.彩虹。7.彩虹色滚动。8.单色滚动。9.单色呼吸灯。10.彩虹色呼吸灯。静音功能由红色灯指示。 **G:** 3.5mm 音频输出插孔。 **H:** USB-C 连接器。


日本語

A: ミュートボタン。1.タップしてマイクのミュートを切り替えます（下線の赤色ライトで示されます）。2.ライトバーが緑色になるまで長押しすると、ノイズリダクション機能が有効になります。 **B:** 極性パターンインジケター。 **C:** RGB ライトボタン。1.短く押しして RGB 効果を変えます。2.3秒間押しして、RGB を切り替えます。 **D:** インジケターの色。1.青色-デフォルトゲインの調整。2.シアン色-マイクモニタリングの調整。3.ピンク色-出力音量の調整。4.緑色-ノイズリダクション有効。5.赤色-マイクミュート有効。 **E:** ジョグダイヤル。1.青色LEDで表示されるダイヤルを使用してマイクのゲインを調整します。2.短く押すと4つの極性パターン（ステレオ、無指向性、カーディoid、双指向性）が切り替わります。3.音声モニタリングの音量を設定するまで3秒間長押しします。LEDがシアン色に変わり、3秒後に青色に戻ります。4.3秒間長押しを2回すると、出力音量を調整できます。LEDがピンク色に変わり、3秒後に青色に戻ります。 **F:** RGB ライト制御（10種類のライトモード） 1.オレンジ色。2.緑色。3.シアン色。4.青色。5.ピンク色。6.虹色。7.虹色のスクロール。8.単色のスクロール。9.単色のブリージング。10.虹色のブリージング。ミュート機能は赤色ライトで示されます。 **G:** オーディオ出力3.5mmジャック。 **H:** USB-Cコネクタ。

Қазақ тілі

A: Дыбысты өшіру түймесі. 1. Микрофонның дыбысын өшіру үшін басңыз (теменгі жиектегі қызыл шаммен көрсетілген). 2. Шуды бәлдірқыш мүмкіндігін қосу үшін индикатор жасыл түске боялғанша ұзақ басып тұрыңыз. **B:** Бағыттылық диаграммасы индикаторы. **C:** RGB жарығы түймесі. 1. RGB әсерін өзгерту үшін қызыл басңыз. 2. RGB ауыстыру үшін 3 секунд басңыз. **D:** Индикатор түсі. 1. Көк-Әдеттегі күшейту реттеу. 2. Көгілдір-Микрофонды бақырауды реттеу. 3. Қызыл-Дыбыс деңгейін реттеу. 4.Жасыл-Шуды азайту қоспасы. 5. Қызыл-Микрофонның дыбысын өшіру қоспасы. **E:** Тіреуіс реттегіші. 1. Микрофонды күшейтуді көк жарыққидіпен белгіленген циферблаттың көмегімен реттеңіз. 2. Қызыл басу төрт бағыттылық диаграммасы арасында ауысуға мүмкіндік береді: стерео, көп бағытты, кардиоидты, өкі бағытты. 3. Дауыстық бағылау көлемін орнатылғанға дейін 3 секунд бойы ұзақ басып тұрыңыз. Жарыққиді көгілдір болып жаңады, одан соң 3 секундтан кейін қайтадан көк түске айналады. 4. Шығыстың дыбыс деңгейін реттеу үшін өкі рет басңыз. 3 секунд басып тұрыңыз. Жарыққиді көгілдір болып жаңады, одан соң 3 секундтан кейін қайтадан көк түске айналады. **F:** RGB жарығын бақыру (10 жарық режимі) 1. Қызылт сары. 2. Жасыл. 3. Көгілдір. 4. Көк. 5. Қызылт. 6. Құбылмалы. 7. Құбылмалы айналырау. 8. Дара айналырау. 9. Дара тыныс алу. 10. Құбылмалы тыныс алу. *Қызыл индикатормен көрсетілген дыбысты өшіру функциясы. **G:** 3,5 мм қорығы бар аудиочығыс. **H:** USB-C қорығы.

العربية **A:** زر كتم الصوت. 1. انقر عليه لتشغيل كتم صوت الميكروفون (يُشار إليه بضوء أحمر في الحافة السفلية). 2. اضغط ضغطًا مطويًا إلى أن يتحول شرط الإضاءة إلى اللون الأخضر لتمكين وظيفة خفض الضوضاء. **B:** مؤشر الأنماط الموزنية. **C:** زر إضاءة RGB. 1. اضغط ضغطًا قصيرًا لتغيير مؤشر RGB. 2. اضغط لمدة 3 ثوانٍ لتبديل **D:** لون المؤشر. 1. أزرق-ضبط الكسب الافتراضي. 2. سموي-ضبط مراقبة الميكروفون. 3. وردي-ضبط مستوى صوت الخارج. 4. أخضر-تمتيز خفض الضوضاء ممكنة. 5. أحمر-تمتيز كتم صوت الميكروفون ممكنة. **E:** قرص الضبط. 1. اضغط كسب الميكروفون باستخدام القرص، ويُشار إليه بلصبة بيان حالة زرقاء. 2. اضغط ضغطًا قصيرًا لتبديل بين الأنماط الموزنية الأربعة: استريو، كل الاتجاهات، مثنى قطبي، ثنائي الاتجاهات. 3. اضغط ضغطًا مطويًا لمدة 3 ثوانٍ إلى أن يتم تعيين مستوى مراقبة الصوت. ستتحوّل لمبة بيان الحالة إلى اللون السماوي ثم إلى الأزرق بعد 3 ثوانٍ. 4. اضغط ضغطًا مطويًا مرتين لمدة 3 ثوانٍ لضبط مستوى صوت الخارج. ستتحوّل لمبة بيان الحالة إلى اللون الوردي ثم إلى الأزرق بعد 3 ثوانٍ. **F:** التحكم بإضاءة RGB (10 أوضاع إضاءة) 1. برتقالي. 2. أخضر. 3. سموي. 4. أزرق. 5. وردي. 6. قوس قزح. 7. تموير قوس قزح. 8. تمرير أحادي. 9. نبض أحادي. 10- نبض قوس قزح. * يُشار إلى حالة وظيفة كتم الصوت بإضاءة حمراء. **G:** مقبس خرج صوت 3,5 مم. **H:** موصل USB-C.





English: Installation and How to Set Up

This product is plug and play for easy use. For more product info, scan the QR code below to open the setup guide on our Streamplify app.

Español: Instalación y como configurar

Este producto es plug and play para su fácil uso. Para más información sobre el producto, escanee el código QR de abajo para abrir la guía de configuración en nuestra aplicación Streamplify.

Deutsch: Installation und Einrichtung

Dieses Produkt unterstützt Plug-and-Play für einfache Benutzung. Für weitere Produktinformationen scannen Sie den nachstehenden QR-Code. Dadurch blendet sich eine Einrichtungsanleitung zu unserer Streamplify-App ein.

Français: Installation et configuration

Ce produit est prêt à l'emploi pour une utilisation facile. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez scanner le code QR ci-dessous pour ouvrir le guide de configuration sur notre application Streamplify.

Italiano: Installazione e configurazione

Questo prodotto è plug-and-play per un facile utilizzo. Per ulteriori informazioni sul prodotto, eseguire la scansione del codice QR qui sotto per aprire la guida all'installazione sulla nostra app Streamplify.



Polski: Instalacja i konfiguracja

Dla łatwego użytkowania, ten produkt obsługuje plug and play. W celu uzyskania dalszych informacji o produkcie, zeskanuj kod QR poniżej w celu otwarcia instrukcji konfiguracji w naszej aplikacji Streamplify.

Русский: Установкa и настройка устройства

Данное устройство поддерживает технологию "plug and play" для простоты использования. Для получения подробной информации об изделии откройте руководство по настройке в нашем приложении Streamplify. QR-код для открытия приводится ниже.

Português Brasileiro: Instalação e Como Configurar

Este produto é plug and play para facilitar o uso. Para maiores informações do produto, digitalize o código QR abaixo para abrir o guia de instalação no seu aplicativo Streamplify.

繁体中文: 安裝以及如何設定

本產品隨插即用，方便使用。如需更多產品資訊，請掃描下方 QR 碼以在 Streamplify 應用程式上開啟安裝指南。

简体中文: 安装和设置说明

本产品采用即插即用设计，使用简便。有关更多产品信息，请扫描下方二维码在 Streamplify 应用程序中打开设置指南进行查看。



日本語: インストールとセットアップ方法

本製品は、使いやすいプラグアンドプレイに対応しています。製品情報の詳細については、以下のQRコードをスキャンして、Streamplifyアプリのセットアップガイドを開いてください。

Қазақ тілі: Орнату және баптау әдісі

Бұл өнім оңай пайдалануға арналған автоматты баптау мүмкіндігіне ие. Өнім туралы қосымша ақпаратты алу үшін, төмендегі QR кодын сканерлеп, біздің Streamplify қолданбалымыздағы орнату нұсқаулығын ашыңыз.

Türkçe: Montaj ve Kurulum

Bu ürün, kolay kullanım için tak-çalıştırır. Daha fazla ürün bilgisi için, aşağıdaki QR kodunu tarayarak Streamplify uygulamamızdaki kurulum kılavuzunu açın.

Suomi: Asennus- ja Asetusohje

Tällä tuotteella on plug and play -ominaisuus helpokäyttöisyyttä ajatellen. Katso lisää tuotetietoja skannaamalla alla oleva QR-koodi avataksesi Streamplify-sovelluksemme asetusoppaan.

Svenska: Installation och inställningar

Denna produkt är plug-and-play för enkel användning. För mer produktinformation, skanna QR-koden nedan för att öppna installationsguiden i vår Streamplify-app.



Magyar: Felszerelés és beállítás

Ez a termék a könnyű felhasználás érdekében plug and play. Bővebb információért szkennelje be az alábbi QR kódot, hogy megnyissa a beállítási útmutatót a Streamplify alkalmazásban.

Português: Instalação e configuração

Este produto é "plug and play" para facilitar a utilização. Para obter mais informações sobre o produto, faça a leitura do código QR abaixo para abrir o guia de configuração na nossa aplicação Streamplify.

Dansk: Montering og opsætning

Dette produkt bruger er et brugervenligt plug and play-produkt. Du kan finde flere oplysninger ved, at scanne QR-koden nedenfor og åbne opsætningsvejledningen i vores app Streamplify.

العربية: التركيب وكيفية الإعداد

هذا المنتج قابل للتوصيل والتشغيل الفوري لضمان سهولة استخدامه. لمزيد من المعلومات حول المنتج، امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة QR أدناه لفتح دليل الإعداد في تطبيق Streamplify.

For more product info, scan the QR code below to open the setup guide on our Streamplify Discord server.



Español

Para obtener más información sobre el producto, escanee el código QR siguiente para abrir la guía de configuración en nuestro servidor Streamplify Discord.

Deutsch

Weitere Produktinformationen erhalten Sie durch Scannen des nachstehenden QR-Codes, wodurch sich die Einrichtungsanleitung auf unserem Streamplify Discord-Server öffnet.

Français

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez scanner le code QR ci-dessous pour ouvrir le guide de configuration sur notre serveur Streamplify Discord.

Italiano

Per ulteriori informazioni sul prodotto, eseguire la scansione del codice QR qui sotto per aprire la guida all'installazione sul nostro server Streamplify Discord.

Polski

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, zeskanuj poniższy kod QR, aby otworzyć instrukcję konfiguracji na naszym serwerze Streamplify Discord.

Русский

Для получения более подробной информации о продукте отсканируйте QR-код ниже, чтобы открыть руководство по настройке на нашем сервере Streamplify Discord.

Português Brasileiro

Para obter mais informações sobre o produto, digitalize o código QR abaixo para abrir o guia de instalação em nosso servidor Streamplify Discord.

繁体中文

如需更多產品資訊，請掃描下方 QR 碼開啟 Streamplify Discord 伺服器上的設定指南。

简体中文

如需获取更多产品信息，请扫描下方二维码打开我们 Streamplify Discord 服务器上的设置指南。

日本語

製品情報の詳細については、以下のQRコードをスキャンして、Streamplify Discordサーバーの設定ガイドを開いてください。

Қазақ тілі

Бұйым туралы қосымша ақпарат алғыңыз келсе, Үйлесімсіздікті жеңілдету серверіміздегі орнату нұсқаулығын ашу үшін төмендегі QR кодын сканерлеңіз.

Türkçe

Daha fazla ürün bilgisi için aşağıdaki QR kodunu tarayarak Streamplify Discord sunucumuzdaki kurulum kılavuzunu açın.

Suomi

Jos haluat lisätietoja tuotteesta, skannaa alla oleva QR-koodi avataksesi asennusoppaan osoitteessa Streamplify Discord palvelimelle.

Svenska

För mer produktinformation, skanna QR-koden nedan för att öppna installationsguiden på vår Streamplify Discord-server.

Magyar

További termékinformációért szkennelje be az alábbi QR-kódot, hogy megnyissa a telepítési útmutatót aStreamplify Discord szerveren.

Português

Para obter mais informações sobre o produto, faça a leitura do código QR abaixo para abrir o guia de configuração no nosso servidor Streamplify Discord.

Dansk

Du kan finde flere oplysninger ved, at scanne QR-koden nedenfor og åbne opsætningsvejledningen på vores Streamplify Discord-server.

العربية

لمزيد من المعلومات حول المنتج، امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة QR أدناه لفتح دليل الإعداد في خادمنا Streamplify Discord



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Pro Gamersware GmbH | Gaußstr. 1, 10589 Berlin, Germany
info@streamplify.com

streamplify.com

