ČÍTAJTE TENTO MANUÁL AKO PRVÝ!

INŠTALAČNÝ MANUÁL
SERCOMM SPEEDPORT PLUS

ZAŽIME TO SPOLU

Manual wifi router Sercomm 19x15cm 01_18.indd 1 09.01.18 13:46

A.) PRIPOJENIE MAGIO WI-FI ROUTERA CEZ TELEFÓNNU ZÁSUVKU

Ak ste doteraz používali internet alebo Pevnú linku, alebo oboje, odpojte svoj telefón a DSL router vrátane splittera zo zásuvky a položte ho bokom.

1. Pripojte jedným koncom sivý kábel z balenia do svojej telefónnej zásuvky a druhým koncom do portu splittera označeného slovom „LINE“.
2. Pripojte druhý sivý kábel z balenia do portu splittera označeného slovom „MODEM“. Druhý koniec sivého kábla pripojte do Magio Wi-Fi routera do portu označeného „DSL“.

* Splitter nie je nutná podmienka zapojenia Magio routera do telefónnej zásuvky. Môžete ho však využiť ako spojku, ak máte krátky kábel. Funguje aj ako filter nízkych frekvencií.

Manual wifi router Sercomm 19x15cm 01_18.indd 2 09.01.18 13:46



3. Pripojte svoj Magio Wi-Fi router pomocou napájacieho adaptéra do elektrickej siete.
4. Ak máte Pevnú linku, pripojte odložený telefón do portu Magio routera označeného „PHONE1“.

Túto zmenu, prosím, urobte až po tom, čo váš telefónny prístroj prestane dávať oznamovací tón, alebo keď vám doručíme SMS s informáciou o tejto zmene. Podmienkou dostupnosti Pevnej linky je zapnutý Magio router. To znamená, že ak vypnete svoj Magio router, nebude Pevná linka dostupná.

Radi by sme vás upozornili na užitočné doplnkové služby, ktoré môžete pohodlne a bezplatne využívať po registrácii cez www.telekom.sk v časti Nastavenia pevnej linky. Môžete si tak pohodlne presmerovať svoju Pevnú linku na mobil, blokovať neželané volania, nastaviť skrátenú voľbu a využívať ďalšie možnosti.

- Ak ste si objednali Magio TV, pokračujte v návode podľa bodu B na strane 4.
- Ak ste si objednali len internet, pokračujte v návode podľa bodu C na strane 6.

Manual wifi router Sercomm 19x15cm 01_18.indd 3 09.01.18 13:46

B.) PRIPOJENIE MAGIO BOXU – AK STE SI OBJEDNALI MAGIO TV

5. Pripojte čierny ethernetový kábel priložený k Magio Boxu do portu **LAN4** vo svojom Magio Wi-Fi routeri.

6. Druhý koniec čierneho kábla zapojte do konektora Magio Boxu označeného ako NETWORK (LAN).

7. Pripojte Magio Box sieťovým adaptérom do napájacej zásuvky 230 V. Zapnite Magio Box tlačidlom na zadnej strane do polohy ON. Magio Box, ktorý tlačidlo nemá, sa naštartuje hneď po zapojení do elektrickej zásuvky.

8. Prepojte Magio Box so svojím TV prijímačom priloženým káblom HDMI. HDMI kábel je súčasťou balenia Magio Boxu. Môžete použiť aj kábel SCART, ktorý je možné zakúpiť u predajcu spotrebnej elektroniky vo vašom okolí.

9. Na Magio Boxe stlačte POWER na prednej strane.

10. Diaľkovým ovládačom TV prijímača si zvoľte vstup HDMI alebo AV podľa typu kábla, ktorý ste použili. Novšie TV prijímače vykonajú tento krok automaticky.

11. Magio Box sa pripraví na prvé použitie. **Celý proces môže trvať približne 25 minút a funguje automaticky bez akýchkoľvek zásahov.**

12. Počas aktivácie môžete na svojom TV prijímači vidieť ozubené kolieska.

13. Aktivácia Magio Boxu sa končí zobrazením obrazu.

14. Ak sa po aktivácii Magio Box vypne, pokračujte jeho opätovným zapnutím.

15. Ak ste si objednali aj druhý Magio Box, postupujte pri jeho inštalácii rovnako ako pri prvom Magio Boxe od bodu 5. Na jeho pripojenie použite port **LAN3** na Magio Wi-Fi routeri. Ak ste si objednali aj tretí Magio Box, tak ho pripojte do portu LAN2.

Manual wifi router Sercomm 19x15cm 01_18.indd 4 09.01.18 13:46



Manual wifi router Sercomm 19x15cm 01_18.indd 5 09.01.18 13:46

C.) PRIPOJENIE POČÍTAČA ALEBO SMARTFÓNU K INTERNETU POMOCOU BEZDRÔTOVEJ SIETE WI-FI



TIP PRE VÁS

CHCETE SI UĽAHČIŤ PRIPOJENIE SVOJHO TELEFÓNU ALEBO TABLETU DO SIETE WI-FI?

Nainštalujte si čítačku QR kódov a načítajte QR kód zo štítka na routeri. Aplikácia vás následne automaticky pripojí na internet bez nutnosti zadávania Wi-Fi údajov.

Manual wifi router Sercomm 19x15cm 01_18.indd 6 09.01.18 13:46

16. Vyhľadajte na svojom počítači Wi-Fi siete vo svojom okolí, nastavte sa na **meno siete**, ktorú máte uvedenú na zadnej strane svojho Magio Wi-Fi routera ako Wi-Fi: **TELEKOM-XXXXXX**, a stlačte „Pripojiť".

17. Prednastavené **heslo do vašej Wi-Fi siete (Wi-Fi Key)** je uvedené hneď pod menom Wi-Fi siete. Ak ste zapísali heslo správne, budete v krátkom čase pripojený. V opačnom prípade postup opakujte.



D.) PRIPOJENIE VÁŠHO POČÍTAČA DO SIETE INTERNET POMOCOU KÁBLA

18. Kábel žltej farby (LAN kábel) priložený v balení pripojte do ktoréhokoľvek žltého portu na Wi-Fi routeri.

19. Druhú stranu kábla pripojte do sieťovej karty svojho PC.

E.) ROZŠÍRENÁ KONFIGURÁCIA CEZ WEBOVÉ ROZHRANIE OPTIK WI-FI ROUTERA

LEN PRE SKÚSENÝCH UŽÍVATEĽOV

Zmena Wi-Fi mena a hesla je možná cez webové rozhranie po prihlásení.

20. Ak chcete nastavovať Wi-Fi router, zadajte do svojho prehliadača adresu http://192.168.1.1

21. Zobrazí sa vám prihlasovacia obrazovka, zadajte meno „admin" a heslo zo zadnej strany zariadenia označené ako Password.

Zariadenie je teraz zapojené a spúšťa sa automatická konfigurácia, ktorá môže trvať od 5 do 30 minút. Počas automatickej konfigurácie zariadenia nereštartujte a nevypínajte. Podľa typu objednanej služby sa vám automaticky spustí internet aj Magio TV. V opačnom prípade nás kontaktujte.

Manual wifi router Sercomm 19x15cm 01_18.indd 7 09.01.18 13:46

SERVISNÉ SLUŽBY

01/2018

Pomôžeme vám s mobilným telefónom, počítačom, tabletom, routrom, TV alebo satelitom, s vašou Wi-Fi sieťou a s ostatnými problémami.

Bleskovú diagnostiku zariadenia či objednávku **výjazdu nášho technika** pohodlne urobíte aj prostredníctvom našej stránky **www.pojdeto.sk** alebo na tel. čísle **0800 800 700**.

Naši experti vám počítač či notebook opravia aj na diaľku. Prihlásia sa na vaše zariadenie, identifikujú problém a nájdu účinné riešenie. Prácu nášho technika môžete pohodlne sledovať priamo na obrazovke svojho zariadenia.

Servis mobilných zariadení na počkanie vykonávame v našich Pôjdeto stánkoch vo **vybraných Telekom Centrách**. Viac info na **www.pojdeto.sk/mapa**. Telefóny a tablety vám opravíme na počkanie. Do servisu prijímame aj MacBooky a herné konzoly.

NEPODARILO SA VÁM ROZCHODIŤ SLUŽBU?
VOLAJTE 0800 800 700
WWW.POJDETO.SK

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE

na internetovej adrese:	www.telekom.sk/wiki
na e-mailovej adrese:	magio@telekom.sk
na Linke Riešenia porúch:	0800 123 777
na bezplatnej linke Pôjdeto:	0800 800 700
v Telekom Centre	

ZAŽIME TO SPOLU

Manual wifi router Sercomm 19x15cm 01_18.indd 8 09.01.18 13:46