


NUARL®




完全ワイヤレスイヤホン N6 mini シリーズ ユーザーズガイド

Operation Manual/ 操作説明書


各部の名称



※付属のイヤピースからお好みのサイズを選んで
付け替えてご使用ください。



充電ケース



付属 充電用ケーブル




Type C USB ⇔ USB (A)

使用前の準備



■絶縁シートをはがす

イヤホン本体の裏側に貼り付けてある絶縁シートをはがします。



■充電する

充電ケース背面の USB ポートに付属の充電用ケーブルの Type C USB コネクタを接続し、USB (A) コネクタを USB 充電アダプタなどに接続した後、ケースに本体を装着すると充電が始まります。充電中は、本体の LED がオレンジ色に点灯します。充電が完了すると、LED は消灯します。



■電源を入れる / 電源を切る

本体の電源がオンの状態で、ケースに本体を装着すると本体の電源はオフになります。また、充電ケースから本体を取り出すと、本体の電源は自動的にオンになります。

ペアリングについて

■ペアリングする


お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合は、ペアリングを行う必要があります。ペアリングが完了した機器同士は、次回から電源をオンにするだけで接続できます。

【本機を初めてご使用になる場合】

- ①接続する機器の Bluetooth 機能をオンにします
- ②イヤホンの電源オンにします。
- ③接続する機器の Bluetooth 画面に本機「NUARL N6 mini 2」が表示されたら選択します。
- ④接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

【ペアリングをやり直す場合・2 台目以降の機器とペアリングする場合】

- ①接続する機器の Bluetooth 機能をオンにします。
- ②本機が他の機器と接続されていない状態で、約 6 秒経過すると、LED インジケータは白・オレンジの交互に点滅します。
- ③接続する機器の Bluetooth 画面に本機「NUARL N6 mini 2」が表示されたら選択します。
- ④接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。



充電ケースの機能について


■内蔵バッテリーを充電する

充電ケース背面の USB ポートに付属の充電用ケーブルの Type C USB コネクタを接続し、USB(A) コネクタを USB 充電アダプタなどに接続すると充電ケース内蔵バッテリーの充電が開始されます。

充電中はバッテリーインジケータが点滅します。

フル充電時には LED が 4 個点灯します。

電池残量に応じて LED の点灯数が変わります。



バッテリーインジケータ

LED	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
電池残量	1% ~25%	25% ~50%	50% ~75%	75% ~100%

充電用ケーブルが接続されていない状態で、イヤホン本体を装着すると、約 3 秒間 LED が点灯し電池残量を表示します。

■イヤホン本体の電源をオン・オフをする

イヤホン本体の電源がオンの状態で、ケースに本体を装着すると本体の電源はオフになり、本体の充電が開始されます。

また、充電ケースから本体を取り出すと、本体の電源は自動的にオンになります。

※充電ケースの内蔵バッテリー残量が少ない場合は、本体を充電ケースに装着しても電源はオフにならず、充電もできません。

また、本体を充電ケース装着中に、充電ケース内蔵バッテリーの残量が無くなると、本体の電源がオンになりますのでご注意ください。

外音取り込み機能について

本機には、周辺の音をマイクで集音して聴くことが出来る、外音取り込み機能が搭載されています。

外音取り込み機能が有効になっている状態でイヤホンに風が当たると、風切り音がノイズのように聴こえる場合がありますが、製品の不良ではありませんのでご理解・ご容赦のほどお願い申し上げます。

LED 表示

電源オン	白色 1 秒点灯
充電中	オレンジ点灯
未接続待機中	3秒ごとに白色2回点灯
接続中待機時	7秒ごとに白色1回点灯
音楽再生中・通話中	消灯
電池残量不足	3秒毎にオレンジ1回点灯
ペアリングモード	白・オレンジ交互点滅

タップ操作

		L	R
電源	電源オン	2秒長押し	2秒長押し
※ 音楽	再生・停止	1回タップ	
	次の曲へ	-	1秒長押し
	前の曲へ	1秒長押し	-
音量	音量上げる	2回タップ	-
	音量下げる	-	2回タップ
通話	着信受話	着信時に1回タップ	
	通話終了	通話中に1回タップ	
	着信拒否	2秒長押し	
外音取り込み	有効・無効	-	音楽再生停止中に1秒長押し
音声コマンド	起動する	音楽再生停止中に1秒長押し	-

※使用するアプリによっては機能しない場合があります。

防水性能について

本製品のイヤホン本体はIPX7相当の防水性能を有しておりますので、突然の雨や汗の影響を気にせず、運動中でも快適にご使用いただけます。
ただし、本体が濡れた場合は放置せず、ご使用後は乾いた柔らかい布等で水分を完全に拭き取ってください。
また、**本体に水滴がついた状態で充電ケースに収納することは絶対におやめください。**

※充電ケースは防水仕様ではありません。

Bluetooth ワイヤレスについて

本製品は2.4GHz帯の電波を利用しております。2.4GHz帯の電波は、産業・科学・医療用など、様々な機器で利用されております。
そのため、ご利用の環境によっては、他の無線機器の影響により、通信が途切れたりすることがありますが、製品の不良ではありませんのでご理解・ご容赦のほどお願い申し上げます。

特に下記のような環境下では通信障害が発生する可能性が高くなります。

- ・電車内や人混みなど、2.4GHzの利用密度が高い場所での使用
- ・交差点などの交通信号システムが設置されている場所での使用
- ・WiFiアンテナが多く設置されている場所での使用
- ・鉄道駅構内やコインパーキングなど監視カメラが多数設置されている場所での使用
- ・スマートホン等の再生機器と本製品の間で人体が障害物となる状態での使用
- ・スマートホン等の再生機器に保護ジャケットなどを装着している状態での使用

よくある質問

- Q) 突然片側の音が出なくなった。
A) イヤホンの電源を入れ直すか、一度イヤホンを充電ケースに収納してから取り出してください。
- Q) 片側イヤホンのLEDランプが白色で連続点滅している。
A) 白色連続点滅していない側のイヤホンを充電ケースに入れた状態で、10秒間長押ししてから2回タップします。充電ケースから取り出し、両方のイヤホンの白色連続点滅が止まったらペアリングをやり直してください。

- Q) 再生機器と接続しなくなった。
A) 再生機器のBluetoothメニューからデバイス情報を削除してペアリングをやり直してください。

- Q) 屋外で使用中に風切り音(ノイズ)が聴こえる
A) 外音取り込み機能を無効にしてください。

- Q) ケースに入れても電源が切れない/ケースから出しても接続されない。
A) ケースの充電が空の場合は自動オン・オフ機能は動作しません。手動でオン・オフしてください。

- Q) 本体を洗いたい。
A) 常温の水道水で手洗いしてください。水分はすぐに柔らかい布等で完全に拭き取ってください。

- Q) イヤホンを片側無くした。
A) 片耳紛失補償制度(有償)がございます。詳細はNUARL公式オンラインストアのホームページをご覧ください。

- Q) 充電ケースなど付属品だけ追加購入したい。
A) NUARL公式オンラインストアでご購入いただけます。

仕様

製品仕様	
ドライバー	Φ6mm PTT振動板 NUARL DRIVER[N6]V3
再生周波数帯域	20～20,000Hz
電源	イヤホン: 3.7V/50mAh リチウムポリマー充電電池(内蔵) 充電ケース: 3.7v/400mAh リチウムポリマー充電電池(内蔵)
連続再生時間(最大)	約8時間(SBC/AAC) / 約5.5時間(aptX)
合計再生時間(最大)	約32時間(充電ケースとの組み合わせ時)
充電時間	約1.5時間
Bluetooth仕様	Version5.0/Class2/マルチペアリング(4)
対応コーデック	aptX, AAC, SBC
Bluetoothプロファイル	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
ペアリングパスキー	0000
マイク	通話(cVc NC)・外音取り込み兼用 x2
防水性能	IPX7
使用温度範囲	5～50℃(結露無きこと)
付属品	充電ケース,充電用ケーブル,抗菌シリコンイヤープース(4サイズ), ユーザーズガイド, 保証書
技術基準適合証明番号	R210-142301

アフターサービスについて


■アフターサービスについてのお問い合わせ先

製品の使用方法や不具合などについてのご質問は、NUARL ホームページのお問い合わせフォームからお問い合わせください。


【NUARL 製品お問い合わせフォーム】

<https://nuarl.com/contact/>


Product Diagram



※Please choose and replace Ear Tip to suit your preference.




Charging Case



Accessory

USB Charge Cable



Before Use

■ Remove Insulating Sheet

Remove Insulating sheet from back side of earbuds.





■ Battery Charge

Insert USB type A connector of USB Charge Cable to USB AC charger or USB port of PC, and insert Type C USB connector to USB port of Charging Case.

Put the Ear Buds into Charging case .

While charging, the LED light constantly.

When charging is completed, the LED will turn off.



■ Power On/Power Off

Put the Ear Buds into Charging Case , Ear Buds power OFF automatically.

When pick up the Ear buds, power ON automatically.

※When Case battery is low, this function does not work.

Pairing

■ Pairing

To use Ear Buds first time, you must pairing Ear Bud with mobile phone or player.
Once your Ear Buds is paired with other devices, they will remain paired and automatically recognize each other.

【First time to use】

1. Turn on Bluetooth function of your mobile phone.
2. Turn on the power of both earbuds.
3. Select "NUARL N6 mini 2 " in discovered device list of the phone.
4. Click "Pair" in the phone display.

【Re-pairing or Pairing with second mobile phone】


1. Turn on Bluetooth function of your mobile phone.
2. When Earbuds is not connected to any other device, the LED indicator will blink alternately in white and orange after 6 seconds.
3. Select "NUARL N6 mini 2 " in discovered device list of the phone.
4. Click "Pair" in the phone display.

Charging Case

■ Charge Case Battery

Insert USB type A connector of USB Charge Cable to USB AC charger or USB port of PC, and insert Micro USB connector to USB port of Charging Case.
Depending of battery level , the number of lit LED will change.

When put on or take out the earphones with no charger cable connected, the LED lights up for about 3 seconds to show the battery level.



Battery Indicator

	●	●	●	☀
LED	●	●	☀	○
	●	☀	○	○
	☀	○	○	○
Remaining	1% ~25%	25% ~50%	50% ~75%	75% ~100%

■ Auto Power ON/OFF

Put the Ear Buds into Charging Case, Ear Buds power OFF automatically.
When pick up the Ear buds power ON automatically.
※When Case battery is low, this function does not work.

Ambient Mode

This device is equipped with an Ambient mode that allows you to listen to ambient sounds from the microphone.

When the wind hits the earphones with the Ambient mode enabled, a wind noise can be heard. This is not a product defect.

Meaning of LED

Power ON	White 1 Second
Charging	Orange
Disconnected	White 2time each 3Seconds
Connected	White 1time each 7Seconds
Music Play/Talking	No Flash
Low Battery	Orange 1time each 3Seconds
Pairing	Flashing White and Orange

Button Operation

		L	R
Power	ON	Long press 2seconds	Long press 2seconds
Music	Play/Pause	1Tap	
	Next Track	-	Long press 1Second
	Previous Track	Long press 1Second	-
Volume	Volume Up	2Tap	-
	Volume Down	-	2Tap
Phone	Answer Call	1Tap	
	Hang Up	1Tap	
	Reject Call	Long press 2seconds	
Ambient Mode	ON/OFF	-	Long Press 1sec without Music play
Siri/GA	Start	Long Press 1sec without Music play	-

Frequently Asked Questions

Q) Suddenly I heard no sound from one earbud.

A) Please turn off earbud and turn on it again.

Q) The white LED lamp of the earphone is continuous blinking.

A) With the earphones on the side that is **not blinking** continuously white, put the earphones in the charging case, press and hold for about 10 seconds, then double tap and remove it from case.
When the continuous white flashing of both earbuds stops, try pairing them with phone again.

Q) Bluetooth connection has dropped.

A) Please delete 「NUARL N6 mini 2 」 from Bluetooth device list and pairing with your device again.

Q) The pairing between L and R earbud has dropped.

A) Turn off both earbuds and turn on them again.

Q) When I place the earbud in the case, it won't turn off itself.

When I get the earbud out from the case it won't turn on.

A) While the case's power is low, the automatic on off function will not be active. Please turn on/off it manually.


Q) I want to know about warranty and repair in outside of Japan.

A) The warranty for this product is valid for 1 years from the day of purchase. During the warranty period, we will repair the product . The warranty is only valid in the country in which the product was purchased. Please contact purchased store directly for the specific repair of the goods.


Specification

Product Specification	
Driver	Φ6mm PTT Diaphragm NUARL DRIVER[N6]V3
Frequency Response	20~20,000Hz
Power	Earbuds: 3.7V/50mAh Li-Po Battery Charger Case: 3.7v/400mAh Li-Po Battery
Continuous Play time (Max)	8hours(SBC/AAC) / 5.5hours(aptX)
Total Play time (Max)	32hours(with Charger Case)
Charging Time (Min)	1.5hours
Bluetooth Specification	Version5.0/Class2/Multi-Pairing(4)
Bluetooth Codec	aptX, AAC, SBC
Bluetooth Profile	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Bluetooth Passkey	0000
Microphone	cVc NC/Ambient sound combined use x 2
Waterproof Level	IPX7
Operation Temperature	5~50°C
Accessories	Charger Case ,Charging Cable, Ear pieces (4size),User's Guide
Certification	R210-142301(JP) / FCC ID: 2ARGT-NUARLN6MINI(USA)


各部位名稱



※請選用自己佩戴舒適的耳帽，來裝在耳機上使用



充電盒



附屬

USB充電線



使用前的準備

■揭下絕緣片

請揭下耳機下面的絕緣片。





■充電

USB 充電線的 USB 連接器插入 PC 機 USB 接口或 USB 充電器，Type C USB 接插入充電盒的 USB 充電口。

耳機放入充電盒。

充電時，橙色 LED 燈點燈。充電完成後，LED 會熄滅。



■電源 ON/OFF

耳機電源打開的狀態下，裝上耳機，耳機電源就關閉了。

另外，從充電盒取出耳機，耳機電源自動打開。

※時電量低，這個功能不工作。

耳機配對

■耳機配對


初次使用耳機時，需要與手機進行配對。
一旦配對成功之後，以後只需要電源打開，耳機就會自動與手機連接。

【耳機初次使用時】

1. 打開手機的設置，並把藍牙功能打開
2. 耳機的按鍵電源打開，此時 LED 燈會橙白色交替閃燈
3. 手機的藍牙自動搜索並出現「NUARL N6 mini2」
4. 選擇「NUARL N6 mini2」，手機與耳機連接完成

【再次配對連接 / 與第二台手機的配對連接】

1. 打開手機的設置，並把藍牙功能打開
2. 耳機沒有連接到手機，大約 6 秒後，LED 指示燈將以白色和橙色交替閃爍。
3. 手機的藍牙自動搜索並出現「NUARL N6 mini2」
4. 選擇「NUARL N6 mini2」，手機與耳機連接完成




充電盒的功能

■充電

USB 充電線的 USB 連接器插入 PC 機 USB 接口或 USB 充電器，Type C USB 接插入充電盒的 USB 充電口。
根據電池的剩餘量，點燈 LED 的數量將發生變化。

沒有連接充電線的情況下戴上或取出耳機時，
LED 燈會亮起約 3 秒，以顯示充電盒的電池剩餘量。



■自動 ON/OFF

耳機電源打開的狀態下，裝上耳機，耳機電源就關閉了。
另外，打開充電盒蓋，耳機電源自動打開。

※時電量低，這個功能不工作。

環境音模式

本耳機配備了環境模式，可以讓您聆聽來自麥克風的環境聲音。

啟用環境模式後，當風吹到耳機時，可以聽到風聲。這不是產品缺陷。

LED 表示

電源ON	白橙 1 秒亮燈
未連接待機	白色每3秒閃二次
接續中	白色每7秒閃一次
播放中/通話中	消橙
低電壓警告	橙色每3秒閃一次
耳機配對	白橙交替閃

操作方法

		L	R
電源	電源ON	長按1秒	長按1秒
音樂	播放/暫停	單擊	
	下一曲	-	長按1秒，Dong聲後放手
	上一曲	長按1秒，Dong聲後放手	-
音量	音量加	雙擊	-
	音量減	-	雙擊
電話	接聽電話	單擊	
	通話終了	單擊	
	來電拒聽	長按2秒	
環境音模式	ON/OFF	-	待機狀態下長按1秒
語音命令(Siri/GA)	啟動	待機狀態下長按1秒	-

常見問題

Q)突然聽不到一個耳機的聲音

A)關閉耳機,再重新啟動耳機。

Q)一側耳機的白色LED燈連續閃爍着。

A)在耳機沒有連續白閃的一側，將耳機放入充電盒中，按住10秒左右，然後雙擊。
取出後，當兩個耳塞連續白閃頂時，再嘗試配對。

Q)和播放設備的連接中斷了。

A)在播放設備的藍芽選單中刪除本機器，並重新進行配對。

Q)左右兩邊的耳機沒有連接在一起。

A)關閉左右兩邊的耳機,再重新啟動耳機。

Q)把耳機放入收納盒時沒有自動切斷電源/從收納盒取出時沒有自動連接播放設備。

A)收納盒的電量不足時，自動關閉。自動連接功能將不能正常運作。請手動開啟動及關閉耳機。

Q)收納盒的電力在沒有使用的情況沒電了。

A)收納盒會自然放電，請定期進行充電確保耳機正常運作。

Q)想知道有關日本國外的保證及維修等售後服務詳情。

A)本公司產品的保證期自購買之日起一年內有效。保證期內提供維修服務。
保證對象僅限在該產品的購買国家有效。有關商品的具体的維修事宜，請直接与授權經銷商聯繫。

規格

產品規格	
喇叭	Φ6mm PTT振動板 NUARL DRIVER[N6]V3
頻率回應	20～20,000Hz
電源	耳機: 3.7V/50mAh 鋰離子聚合物電池 充電盒 DC3.7V/400mAh 鋰離子聚合物電池
連連續播放時間（最長）	約8時間(SBC/AAC) / 約5.5時間(aptX)
合計播放時間（最長）	約32時間(使用充電盒時)
充電時間	約1.5時間
藍牙功能	Version5.0/Class2/Multi Pairing(4)
支持解碼	aptX, AAC, SBC
支持協議	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
配對密碼	0000
麥克風	通話(cVc NC)・環境音兼用 x2
防水性能	IPX7
使用溫度範圍	5～50℃
配件	耳帽(4尺寸), 充電盒, USB充電線, 使用說明書
認證編號	R210-142301(JP) / FCC ID: 2ARGT-NUARLN6MINI(USA)

Federal Communications Commission Part 15

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. in portable exposure condition without restriction.

The National Communications Commission

[警語]

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

※經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

※低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

-前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

-低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾