

Mibro Watch GS Active2

ユーザーマニュアル


mibro

ユーザーマニュアル

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく保管してください。

製品の説明

パッケージリスト：Mibro Watch GS Active2(シリコンストラップを含む)X 1、ユーザーマニュアル X 1、磁気充電器 X 1、交換用ストラップ ×1。



- | | | |
|---|------------------|-------------|
| ① 電源オン:5秒間長押し 電源オフ:3.5秒間長押し電源オフのページへ タップ HOME/メニューリストに戻る 回す: メニュースクロール操作 | ③ ショートカットキー/確認キー | ⑦ マイク |
| ② フルタッチディスプレイ | ④ 充電ポート(負極) | ⑧ 充電ポート(正極) |
| | ⑤ 心拍センサー | ⑨ スピーカーホール |
| | ⑥ 気圧ホール | ⑩ バランスホール |

アプリケーションをインストール

- ① QRコードをスキャンして「Mibro Fit」アプリをダウンロードしてください。(右図に示す)
- ② 「Mibro Fit」QRコード読み取りによるペアリングをご利用ください。



デバイスとアプリを解除する方法

- ① Androidシステム: App内で「現在のデバイスを削除」を選択すると、デバイスを縛ることができます。
- ② iOSシステム: App内で「現在のデバイスを削除する」を選択し、ヒントに従って携帯電話システムのBluetoothインタフェースにジャンプし、デバイスをバインド解除するには、現在のデバイスを無視するを選択します。

充電の説明

- 湿度の高い環境では充電しないでください。
- 時計本体の金属端子面およびマグネット式充電ケーブルが汚れたり腐食したりしていないことを確認してください。
- 時計本体背面の金属ポート表面とマグネット式充電ケーブルを定期的に清潔な布で拭いてください。正常な充電を行うために、時計本体とマグネット式充電ケーブルの接点が完全に接触していることを確認してください。
- 本製品には電源アダプターが付属していません。ご家族や財産の安全を確保するため、充電の際はコンピューターのUSBポートを使用するか、5V-1Aを超えない出力の電源アダプターをお選びください。電源アダプターは正規のルートで購入し、破裂や火災を避けるため、低品質の電源アダプターの使用は避けてください。



機能の紹介

| | | |
|---|-------------|---|
|  | スポーツ | 150種類の運動モードをサポートします。 |
|  | ヘルシー・サークル | 毎日のアクティビティ記録、その日のデータだけを記録し、データは毎日00:00にリセットされます。 |
|  | 電話 | 電話をウォッチに接続すると、ウォッチで電話に出たり電話をかけたります。 |
|  | データ | 歩数、距離、カロリー、活動時間、活動回数など、毎日の運動データを記録します。 |
|  | 心拍数 | 心拍数を検出しインテリジェント。 |
|  | 血中酸素レベル | 血中酸素レベルを検出しインテリジェント。 |
|  | 睡眠 | 睡眠の質をモニタリングし。 |
|  | 天気 | 携帯電話を接続した後、天気を同期させることができます。 |
|  | トレーニングステータス | 過去7日間のトレーニング状況を記録し、回復時間を把握します。 |
|  | 走力 | ランニング活動をモニター・分析し、リアルタイムのデータと詳細なレポートを提供することで、ユーザーのランニングパフォーマンスを向上をサポートします。ランニングパフォーマンスを向上させます。 |
|  | ストレス | 1日のストレス値の変化を監視し、分析アイコンを形成します。 |
|  | 音楽コントロール | 携帯電話を接続すると、携帯電話の音楽再生をコントロールすることができます。 |
|  | アラーム | アラーム。 |
|  | 世界時計 | 同時に5カ国の時刻があり、現在の時刻と他の国の時刻の差を示しています。 |
|  | ルートナビゲーション | 走行/走行ルートのプレビュー、設定、およびアプリケーションを提供し、ナビゲーションビューの調整と遠隔リマインダーをサポートしています。 |
|  | 電気式ハンドトーチ | 電源のオン・オフ、点滅回数の調整 (点滅なし、遅い点滅、速い点滅)、色の選択 (白、赤、青、黄) が可能。 |
|  | 天文学者 | 日の出、日の入り、月の満ち欠け、月の照度、現在と未来の月の出、月の入の時刻を表示。 |
|  | 潮汐 | 潮汐情報、海水高、満潮と干潮の状態、次の満潮または干潮の時刻と高さを提供します。 |

| | |
|--|--|
|  呼吸トレーニング | 周波数と時間を設定し、呼吸を整えるトレーニングができます。 |
|  携帯電話検索 | 携帯電話を接続した後、時計を通して携帯電話を検索することができます。 |
|  女性の健康 | 女性の生理状態を記録し、早期に警告することができます。 |
|  コンパス | コンパス機能。 |
|  海拔気圧 | 計量腕時計の標高気圧と標高高度機能。 |
|  カメラコントロール | リモコン撮影、タイムラプス撮影機能追加。 |
|  カレンダー | カレンダー。 |
|  タイマー | タイマー。 |
|  ストップウォッチ | ストップウォッチ。 |
|  電卓 | 電卓。 |
|  ワンタッチ水切り | ワンタッチ水切り、矢印を押しながら時計を振ると、ホーンからの水滴の排出が早くなります。 |
|  ゲートカード | NFC書き込み機能付き腕時計のみ対応、最大対応1つの腕時計で3つのアクセスカードを有効にすることができます。 |
|  音声アシスタント | 携帯電話の音声アシスタント機能をウェイクアップします。例、時計を通してiOSシステム電話のSiri機能をウェイクアップします。 |
|  設定 | ディスプレイ&明るさ、カード管理、音&バイブレーション、ジェスチャーコントロール、メッセージ通知、パスワード、基本設定、ワークアウト設定、システム設定（電源オフ、再起動、言語変更、新しいスマホとの接続、工場出荷時リセット）、ウォッチ情報 |

トラブルシューティングとアフターサービスに関する規制

| 製品名 | 性能故障表 |
|---------------------------|---|
| Mibro Watch GS Active2 | <ol style="list-style-type: none"> 1.電源を入れなさい。 2.使用中は時計の呼び出しが無音になります。 3.通話中に相手に音を聞くことができません。 4.表示画面が点灯していないか、タッチスクリーンが機能していません。 5.充電できません。 |

非保証規則

- 1.キズや変色など、ユーザーの使用による摩耗や汚れ。化学試薬、鋭利な物体との接触、落下、押し出し、変形による人為的損傷。
- 2.製品の非公式の付属品の使用に起因する無許可の保守、衝撃、間違った使い方、過失、乱用、水の浸入、事故、故障。
- 3.ラベルの破れ、改ざん、偽造防止マークの偽造など
- 4.不可抗力による損害。
- 5.性能故障表に記載されている性能故障に準拠していない。

注意事項の説明

1. 本製品の測定結果は参考値であり、医学的な目的・根拠はありません。測定結果をもとにした自己診断や治療は絶対に行わず、医師の指示に従ってください。
2. この製品の防水等級は5ATMですが、海水、30メートルの深さまで潜ったり、長時間水に浸したりしないでください。同時に、蒸気が時計に影響を与えるので、お湯に対しても防ぐことはできません。
3. 本書の内容は予告なく変更されることがあります。対応するソフトウェアのバージョンで一部の機能が異なりますが、これは正常です。

基本パラメータ

商品名: Mibro Watch GS Active2

モデル: XPAW024

サイズ: $\phi 46 \times 11.7 \text{mm}$

動作周波数範囲(MHz): 2402-2480MHz

信号伝送: $\leq 20 \text{dbm}$

電池容量: 350mAh

公称電圧: 3.8 V

充電遮断電圧: 4.35V

入力: 5V-1A

最小充電電力: 0.1W

最大充電電力: 1W

対応機種: Android 5.0またはiOS 13.0以上

売り上げ後のサービス電子メール service@mibrofit.com

クライアント 甄十信息科技(上海)有限公司

住所 上海市闵行区紫星路588号2棟4015室

輸出業者 甄十信息科技(深圳)有限公司

住所 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期E栋1401、1402、1403、1408。

309SM0123_V0.1



扫一扫查看更多语言的用户手册
Scan for user manuals in more languages
扫一扫查看功能使用视频
Scan, watch the functionuse video



扫一扫查看功能使用视频
Scan, watch the functionuse video

 **Bluetooth®**

     219-259165

RoHS 

