

NUXX



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОНИТОРА
DA-30BT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение персонального усилителя монитора NUX DA-30BT. Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



1. Индикаторы

Индикатор горит красным при включении питания; при успешном подключении Bluetooth горит оранжевым.

2. BLUETOOTH

Функция Bluetooth включается одновременно с включением питания; выберите "DA-30BT" в качестве сопряженного устройства. После успешного подключения вы услышите звук, светодиодный индикатор загорится оранжевым цветом.

3. РАЗЪЕМ INPUT 1

Подключите к этому входу ваше устройство, например, электрический барабан, клавиатуру и т. д.

4. РАЗЪЕМ INPUT 2

Подключите к этому входу другое устройство, такое как электрический барабан, клавиатура и т. д.

5. РЕГУЛЯТОР INPUT 1 LEVEL

Регулятор настройки громкости первого канала.

6. РЕГУЛЯТОР INPUT 2 LEVEL

Регулятор настройки громкости второго канала.

7. РЕГУЛЯТОР BASS

Регулятор уровня низких частот.

8. РЕГУЛЯТОР TREBLE

Регулятор уровня высоких частот.


9. РАЗЪЕМ AUX INPUT

Подключите к этому разъему выход проигрывателя MP3 или CD.

10. ИНДИКАТОР POWER

Индикатор загорается при включении питания.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



11. РАЗЪЕМ AC IN

Подключите прилагаемый кабель питания переменного тока к этому входу.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Установите предохранитель 5A/250В в разъем питания.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Входная мощность: 35Вт (RMS)
Питание: 220В 50Гц
Входное сопротивление
INPUT 1: 88k ohm
INPUT 2: 68k ohm
Эквалайзер
НЧ: +/- 15dB@60Hz
ВЧ: +/- 15dB@10kHz
Вход AUX Input: разъем 3.5мм-10dBv
Максимальный радиус действия bluetooth: 10м
Динамики: Керамический (10" сабвуфер + 1" ВЧ)
Габариты: 380мм*340мм*300мм (В*Ш*Г)
Вес нетто: 13кг
Вес брутто: 15кг