

# ROTARY CHORUS

**JHS**  
3 SERIES

## BEDIENING

**VOLUME** - Regelt het algemene volume van het pedaal. Links is minder, rechts is meer.

**INTENSITY** - Regelt de modulatie diepte. Links is minder, rechts is meer.

**SPEED** - Regelt de modulatiesnelheid. Links is langzamer, rechts is sneller.

**ROOM** - Terugschakelen is standaard effect. Schakelaar omhoog voegt een ruimtelijke galm toe.

## JACKS

**INPUT** - ¼" jack aan de rechterkant van het pedaal.

**OUTPUT** - ¼" jack aan de linkerkant van het pedaal.

---

**POWER** - Vereist 9VDC binnenzijde negatieve spanning en verbruikt 65mA. Gebruik niet meer dan 9VDC. Dan vervalt de garantie.