



80N288/C 07-2021
© SICCE All rights reserved




Instruction manual 10W / 20W
EN • DE • FR • I • ES • NL • PT

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

fig. 1



CAUTION: The heater must never be operated outside of water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To register your warranty online or for more information on this or other products, go to: www.sicce.com

1. ATTENZIONE. Scollegare o spegnere tutti gli apparecchi presenti nella vasca prima di svolgere operazioni di installazione e manutenzione.

FR

INSTRUCTIONS DE SECURITE

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION: L'appareil ne doit jamais être utilisé en dehors de l'eau.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ES

- 1) **PRECAUCIÓN:** Si el aparato muestra algún signo de fuga anormal de agua, desenchúfelo inmediatamente de la fuente de alimentación.
- 2) Examine cuidadosamente el aparato después de la instalación. No debe ser conectado si hay agua en las piezas que no deben mojarse. La profundidad máxima de operación es de 1 m (3 pies).
- 3) No utilice ningún aparato que tenga un cable o enchufe dañados, o no funcione correctamente o se haya caído o dañado de alguna manera.
- 4) Para evitar la posibilidad que el enchufe o el tomacorriente se mojen, coloque el acuario y el tanque o la fuente a un lado de una toma de corriente de pared para evitar que el agua gotee en el tomacorriente o el enchufe. Debe utilizarse un "drip-loop" (fig. 1). El "drip-loop" es la parte del cable que está por debajo del nivel del tomacorriente o el conector si se usa un cable de extensión, para evitar que el agua resbale por el cable y entre en contacto con el tomacorriente. Si el enchufe o conector se mojan, No desenchufe el cable. Desconecte el fusible o el interruptor que provee de energía al aparato. Luego, desenchufe y examine la presencia de agua en el tomacorriente.
- 5) Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 6) Para evitar lesiones, no toque las partes calientes.
- 7) Siempre desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo. Nunca tire del cable para sacar el enchufe del tomacorriente. Tome el enchufe y tire para desconectarlo.
- 8) Este es un calentador de acuario. No use el aparato para otra función diferente de los indicados (ej., en piscinas, estanques de jardines, baños, etc.). El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del aparato puede causar un condiciones inseguras.
- 9) Este calentador es apto únicamente para uso en interiores. No instale ni almacene los aparatos en lugares expuestos a la intemperie o a temperaturas bajo cero.
- 10) Asegúrese de que el aparato esté bien instalado en un tanque antes de volver a utilizarla.
- 11) Si utiliza un cable de extensión, procure un cable con una clasificación adecuada. Un cable clasificado para menos amperios o vatios que requiere el aparato, puede sobrecalentarse.

