




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0393	00626622		Rolle
0398	10011816		Halteplatte
8102	00428216		Microsieb
0310	00659248		Dichtung
0311	00705473		Leiste
0313	11017844		Halter
0320	00772435		Dämmplatte
0322	00668083	11007079	Dämmplatte
0330	10006917		Schloss
0340	00668097		Schiene
0343	00741950		Schiene
0360	00668096		Sockel
0370	00689191		Gehäuseseitenteil
0371	00689192		Gehäuseseitenteil
0372	00668094		Leiste
0381	00775172		Tischplatte
0392	10002519		Rolle
8100	00622456		Befestigungssatz




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
8102	00428216		Microsieb
0810	10000967		Griff
0820	00771811	00778368	Geschirrkorb
0822	00611474		Klammer
0823	12024939		Klappstachel
0830	12005549		Tassenetagere
0831	12005548		Tassenetagere
8100	00622456		Befestigungssatz





0199

0190



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0199	00341333		Plexiglastür
0199	10009014		Deckel
8102	00428216		Microsieb
0120	11025671		Bedienmodul
0125	00620775		Schalter
0140	11034691		Blendenkasten
0141	00668073		Dichtung
0142	00633843		Griffleiste
0143	10001747		Taste
0144	10001755		Tastensatz
0145	10001756		Tastensatz
0146	10001752		Taste
0160	12014209		Griff
0190	12010603		Kabel
0199	00342189		Hilfswerkzeug
0199	00708086		Schiene
0199	12005744		Reparatursatz-Pumpentopf-Dichtung
0199	12026667		Reparatursatz-Pumpentopf-Dichtung
8100	00622456		Befestigungssatz



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
8102	00428216		Microsieb
0710	10000967		Griff
0721	00611475		Rad
0722	00632372		Klammer
0725	00632373		Lager
0726	12009529		Klappstachel
0727	12009530		Klappstachel
8100	00622456		Befestigungssatz
0720	20002544		Geschirrkorb




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
8102	00428216		Microsieb
0540	00772034		Flottenspeicher
0541	00623541		Abdeckung
0545	00618084		Aktuator
0550	00649569		Schlauch
0551	00625999		Schlauchklemme
8100	00622456		Befestigungssatz




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
8102	00428216		Microsieb
0601	00668113		Aquastop
0601	00673684		Aquastop
0602	10008524		Dichtung
0603	00067776		Kabelschuh
0604	00645701		Aquastopventil
0610	00772429		Gehäuse-Unterteil
0611	00609843		Fuss
0615	00622035		Schalter
0616	00622036		Schwimmer
0617	00145419		Gewicht
0620	00611335		Feder
0621	00636603		Seil
0622	00623536		Führung
0630	00659451		Scharnierplatte
0631	12005776		Scharnier
0632	00165296		Lager
0633	00636331		Abdeckung
0640	00659450		Scharnierplatte
0641	12005775		Scharnier
0643	00636332		Abdeckung
0660	12027154		Leistungsmodul unprogrammiert
0660	12030731		Leistungsmodul programmiert
0661	12027383		Deckel
0665	00645033		Anschlusskabel
0666	12004209	12029098	Kabelbaum
0680	10000949		Träger
0681	11015799		Sockelblende

0682	00611345		Dichtung
8100	00622456		Befestigungssatz




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00772437		Wärmetauscher
0402	00623541		Abdeckung
0403	00622267		Gewindebolzen
0405	00611317		Durchfluss-Sensor
0421	10007258		Sensor
0422	00611913		Dichtung
0423	00611915		Dichtung
0431	00611320		Rückschlagventil
0432	00167241		Schraube
0433	00611321		Abdeckung
0434	00611322		Deckel
0435	00611323		Sensor
0436	00668104		Schlauch
0437	00611324		Dichtung
0440	00649568		Wasserweiche
0441	00611329		Wasserweichenmotor
0450	12014980		Heizpumpe
0455	00631200		Laugenpumpe
8102	00428216		Microsieb
0404	00631199	11033896	Ablaufventil
0410	00668114		Entleerungsschlauch
0411	00417499		Schlauchklemme
0412	00654124		Halter
0420	12023297		Enthärtungsanlage
0424	00611916		Regenerierventil
0426	00611318		Mutter
0427	00611319		Deckel
0430	11024647		Pumpentopf

0453	00172272		Schlauchklemme
0454	00611330		Aufhängung
0460	11003118		Rohr
0461	00611388		Brause
0462	11010054		Sprüharm-Oben
0463	00668148		Sprüharm-Unten
0470	00645036		Abdeckung
0471	00645037		Feinsieb
0472	00645038		Microsieb
8100	00622456		Befestigungssatz



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
8102	00428216		Microsieb
0920	00775109		Besteckschublade
0930	00685184		Rahmen
0931	00619598		Halter
8100	00622456		Befestigungssatz



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00755073		Zugabevorrichtung
0202	00645144		Dichtung
0203	00611574		Sensor
0204	00611575		Deckel
0205	00611576		Deckel
8102	00428216		Microsieb
0220	00680311		Innentür
0221	00629579	10015609	Sensor
0222	00611311		Schraube
0223	00151703		Schraube
0224	00633945		Schraube
0230	00704396		Türdichtung
0232	00655504		Überlauf
0240	00680312		Dämmplatte
0241	11004981		Dämmplatte
0250	00772103		Außentür
8100	00622456		Befestigungssatz
0226	00611659		Schraube