



User Manual
SPORT | Healthy

FV17

Contenuto

01.Ricarica e Attivazione	P2
02.Download Dell'app & Funzioni dei Pulsanti Dell'orologio	P3
03.Abbinamento Dell'orologio-IOS	P4
04.Connessione Bluetooth-IOS	P5
05.Configurazione Dell'app FitCloudPro su Android	P6
06.Attivazione delle Notifiche Push	P8
07.Attivazione del Localizzatore Meteo	P8
08.Impostazione Dell'unità di Visualizzazione Dell'orologio	P9
09.Impostazione/Download dei Quadranti	P10
10.Reimpostazione Dell'orologio	P12
11.Impostazione del Display Sempre Attivo	P12
12.Attivazione/Disattivazione Dell'audio delle Chiamate e dei Media	P13
13.Aggiunta e Sincronizzazione dei Contatti Preferiti	P14
14.Consigli di Sicurezza Importanti	P15
15.Abilità Dell'avvio Automatico Dell'app	P16

1. Ricarica e Attivazione

- a. Collega il cavo di ricarica FV17 a un adattatore da 5V-1A e inseriscilo. Assicurati che il cavo sia correttamente allineato con i pin di contatto metallici sul retro dell'orologio. I magneti integrati si attaccheranno automaticamente ai poli corretti per la ricarica.
- b. Se l'orologio è nuovo o non è stato utilizzato per lungo tempo, la batteria potrebbe trovarsi in uno stato di protezione a 0 volt. Carica l'orologio per almeno 15 minuti per accumulare abbastanza energia per attivarlo. I magneti integrati si attaccheranno automaticamente ai poli corretti per la ricarica.
- c. Si consiglia di caricare il dispositivo una volta al mese. Mantieni il dispositivo completamente carico e spegnilo quando non viene utilizzato per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali.

2.Download Dell'app


- ① Scarica l'app "  **FitCloudPro** " dall'App Store o da Google Play.
- ② Scansiona il codice QR per scaricare.



App Store



Google Play





Funzioni dei Pulsanti Dell'orologio



Premi brevemente per il menu/torna indietro.
Premi a lungo per 3 secondi per accendere/spegnere.
Ruota per cambiare la faccia del quadrante.

3. Abbinamento Dell'orologio-IOS

a. Alla prima apertura dell'app FitCloudPro, abilita l'accesso a Bluetooth, dati wireless e notifiche sul tuo smartphone compatibile concedendo tutte le autorizzazioni necessarie tramite le impostazioni del telefono.




b. Usa l'app con "Visita come ospite" o "Accedi".




4. Connessione Bluetooth-IOS

a. Seleziona 'Cerca ora' per scoprire e connetterti al dispositivo Bluetooth FV17, quindi tocca l'orologio per 'accettare', concedere l'accesso e completare il processo di abbinamento.




b. "Consenti abbinamento Bluetooth" e "Consenti notifiche"





5. Configurazione dell'app FitCloudPro su Android: Permessi e Accordo


a. "Accetta" l'Informativa sulla privacy e il Contratto con l'utente di FitCloudPro, Accedi o Usa senza account:




b. Inserisci le tue informazioni personali e consenti la ricerca/la connessione ai dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.





c. Consenti a FitCloudPro di rilevare e connettersi ai dispositivi FV17. Tocca l'orologio e seleziona 'Accetta' per concedere l'accesso e completare il processo di abbinamento.



d. Consenti le richieste di abbinamento Bluetooth e l'accesso ai contatti:




6. Attivazione delle Notifiche Push



a. Nota che l'orologio non può ricevere notifiche quando il telefono è in modalità Non disturbare.





b. Assicurati che il Bluetooth del telefono sia attivo, l'app FitCloudPro sia in esecuzione e l'orologio sia connesso al Bluetooth del telefono.





c. Assicurati che le notifiche siano visibili nella barra delle notifiche del tuo telefono.

7. Attivazione del Localizzatore Meteo

Attiva la funzione di rapporti meteorologici nell'app FitCloudPro per ottenere le previsioni del tempo.



8. Impostazione Dell'unità di Visualizzazione Dell'orologio





9. Impostazione/Download dei Quadranti

a. Tieni premuto il quadrante dell'orologio per 2 secondi, quindi scorri rapidamente per cambiare quadrante.



b. Scarica quadranti attraverso il mercato delle interfacce utente dei quadranti di FitCloudPro. Nota che è possibile salvare solo un'interfaccia utente del quadrante alla volta. Un nuovo download sostituirà l'interfaccia utente del quadrante precedentemente salvata.



c. Visualizzazione delle funzionalità del touchscreen




Centro di controllo



Meteo/
Chiamate
recenti




Dati



Messaggi

10.Reimpostazione Dell'orologio



Settings



System





Reset

Se i dati su esercizio, sonno e frequenza cardiaca sono imprecisi, o se la connessione Bluetooth o la funzionalità delle chiamate non funzionano, prova a reimpostare l'orologio come mostrato di seguito e a riconnetterlo. In alternativa, puoi reimpostare o aggiornare il firmware tramite l'app!

11.Impostazione del Display Sempre Attivo

a. Tocca " ⚙️ Impostazioni" e accedi a " 🌞 Display".




b. Tocca "  AOD orologio" per abilitare l'"Orologio digitale" o l'"Orologio analogico".



NOTA: Per estendere la durata della batteria, l'orologio potrebbe disabilitare la funzione "Sollevare per attivare" per ridurre il consumo di energia non necessario quando la funzione AOD è attivata.

12. Attivazione/Disattivazione Dell'audio delle Chiamate e dei Media

a. Tocca  per abilitare o disabilitare le chiamate Bluetooth.



b. Per evitare che l'orologio riproduca suoni multimediali o effettui/riceva chiamate, disattiva semplicemente le impostazioni dell'audio multimediale e dell'audio delle chiamate.


Guarda lo stato di connessione



Chiamata BT e
APP disconnesse



APP connessa, chiamata
BT disconnessa




APP connessa,
chiamata BT connessa

Nota: L'orologio è accoppiato con l'app del sistema iOS, consentendo promemoria di messaggi anche se l'app è chiusa. Tuttavia, per i telefoni Android, l'app deve essere aperta per ricevere promemoria di messaggi.

13. Aggiunta e Sincronizzazione dei Contatti Preferiti

Aggiungi contatti all'orologio tramite FitCloudPro.



14. Consigli di Sicurezza Importanti

a. Non esporre l'orologio a ambienti con temperature estremamente elevate come i raggi del sole cocente o vicino a dispositivi ad alta temperatura come riscaldatori, forni, microonde o scaldabagni. Ambienti ad alta temperatura possono causare esplosioni della batteria o altri incidenti di sicurezza.

b. Il prodotto include una batteria in cobalto puro non rimovibile. I non professionisti non sono autorizzati a smontarla in caso di incidente di sicurezza.

c. Questo prodotto ha superato diversi test di impermeabilità prima del lancio. Considerando le diverse abitudini di utilizzo, le sue parti interne possono subire usura, il che influisce sulle prestazioni di tenuta. Pertanto, indossare e utilizzare l'orologio con attenzione durante il nuoto e le immersioni, ma evitare di indossarlo in una sauna o sotto una doccia calda.

d. I nostri prodotti non appartengono a dispositivi medici. I dati raccolti sulla frequenza cardiaca, sull'ossigeno nel sangue, sul sonno, sulle calorie e sui passi e altri dati sulla salute sono solo a scopo di riferimento e non come base clinica.

15.Abitazione Dell'avvio Automatico Dell'app

XIAOMI

Impostazioni-applicazioni-permessi-Autoavvio-apri FitCloudPro.

HUAWEI

Impostazioni-applicazioni e servizi-avvio dell'app-apri FitCloudPro.

SAMSUNG

"Smart Manager" - Trova l'opzione "Applicazione Auto-Run" - Accedi all'interfaccia di impostazione "Applicazione Auto-Start" - Attiva il programma di avvio automatico.