

1 Slå på eller av bandsteering på Sagemcom F@st 5370e


Ditt wifi har normalt ett namn som skickar ut signaler i både 2,4 och 5GHz. Du kan läsa om skillnaden på dem [här](#). Om du vill att de ska ha varsin namn, så du kan välja vilket wifi som varje enhet ska vara inloggad på, behöver du slå av **Band Steering**. Nedan är steg på hur du slår av eller på det.

Den här guiden gäller routermodeller som Sagemcom F@st 5370e. Om du har en annan router eller inte känner igen bilderna, [kan du klicka här för att se om det går för din modell](#). Modellnamnet hittar du på routerns undersida.


1. Öppna en webbläsare och skriv in adressen **192.168.1.1** i adressfönstret. Tryck på **Enter**.




2. **Logga in med dina användaruppgifter** Om en inloggningsruta visas, ange **Administrator** som ditt användarnamn (Viktigt med stort A). Fungerar inte det, skriv in **Admin** istället. Skriv sedan in det lösenord (**Access Key**) som står på undersidan/baksidan av din wifi-router. Klicka på **Sign in**.



3. Klicka på **Wi-Fi**.



4. Scrolla ner en bit tills du ser **Band steering**. Klicka i så bocken blir **OFF**. Bandsteering är nu inaktiverat på din router.
Du kommer nu få två parallella wifi-nätverk. Ett på 2,4Ghz och ett på 5GHz. Du ska använda 2.4 Ghz.



5. • **Ändra nätverksnamn** på 5GHZ nätverket. Kolla så att du är inne på fliken **Basic**. I rutan SSID kan du fylla namnet som du vill att ditt wifi ska ha. Det är detta namn som dyker upp när man söker efter wifi. Lägg till 5GHZ i slutet på nätverksnamnet.

Följ sista steget för att spara dina ändringar.



Logged in as administratorLogout

WI-FI

Home icon

Status:

BasicWPSStatsAdvancedWireless Environment

Basic

Band steeringON

Enable WirelessON

StatusUP

SSID

Channel Selection2.4GHZ5GHZ

AUTO

AUTO

Current Channel: 11

Current Channel: 36

You should configure both bands (2.4G and 5G) to have the same SSID and Security settings, then you can enable the Band Steering.



Click on image to print

☒ Visible

OBS! Om kund startar om sin router kommer bandsteering att automatiskt aktiveras igen.