



GENIO ^S
TOUCH


GET ME
STARTED



- EN Read Safety Precaution booklet before first use.
HK 首次使用前請先閱讀安全措施手冊。
TW 首次使用前請先閱讀快速操作指南。
KO 처음 사용하기 전에 사용설명서를 먼저 읽으세요.
MY Baca buku langkalah keselamatan sebelum penggunaan pertama.
ID Bacalah buku petunjuk keamanan sebelum penggunaan pertama.
VN Đọc hướng dẫn Cảnh báo an toàn trước khi sử dụng lần đầu.
AR اقرأ كتيب احتياطات السلامة قبل أول استخدام.




FOLLOW MY STEPS



HK 請按步驟操作 TW 請按照步驟進行第一次出水 KO 그림과 같은 순서대로 따라하세요. MY Sila ikuti langkah-langkah ID Ikuti petunjuk langkah demi langkah VN Thực hiện theo các bước sau
AR اتباع خطاوي

AND CLEAN ME FIRST




HK 首次使用前請先清潔 TW 首次使用前，請先出水以清潔機器 KO 사용하시기 전에 먼저 청소 하세요.

MY Sila membersihkan terlebih dahulu ID Bersihkan mesin terlebih dahulu VN Làm sạch máy trước khi sử dụng

نظفني أولاً AR



LET ME SERVE YOU






HK 開始沖調飲品! 步驟一: 請裝入常溫飲用水, 然後按照圖示沖調飲品

TW 開始沖調飲品! 步驟一: 請裝入常溫飲用水, 然後按照圖示沖煮飲品 KO 그림과 같은 순서로 음료를 준비하세요

MY Persiapan sebelum saya melayani anda ID Ijinkan saya melayani Anda VN Hướng dẫn sử dụng máy

AR دعني أقدم لك مشروبك





LET ME SHOW YOU




ESPRESSO




GRANDE/AMERICANO MORNING CUP



CAPPUCCINO



CAPPUCCINO ICE



HK 每顆膠囊皆有建議水量可供參考 TW 請參考膠囊標示之建議水量/格數萃取 KO 다양한 블렌드의 음료를
 만드는데 방법을 소개합니다. MY Cara membuat kopi ID Cara membuat kopi VN Tham khảo công thức pha chế
 دعني أريك الطريقة AR

DISCOVER THE WHOLE FAMILY



RISTRETTO



ESPRESSO



LUNGO



GRANDE &
AMERICANO



FLAT WHITE



CAFÉ AU LAIT



CAPPUCCINO



LATTE
MACCHIATO



CHOCOCINO®



MARRAKESH
STYLE TEA



COLD BREW



DOLCE-GUSTO.COM

HK 前往官方網站查看完整產品系列 TW 前往官網瀏覽全系列產品 KO 네스카페 돌체구스토 공식 사이트에서 더욱

다양한 캡슐을 만나보세요. MY Cubalah variasi minuman kami ID Coba semua varian kopi VN Khám phá toàn bộ dòng sản phẩm

استكشف العائلة بالكامل AR



ESPRESSO BOOST




HK 請勿使用牛奶膠囊、巧克力膠囊和茶膠囊。 **TW** 濃縮預浸模式：讓咖啡味更醇厚。請勿使用牛奶、巧克力及茶膠囊。

KO 우유, 초콜릿 및 티 캡슐을 사용하지 마십시오. **MY** Jangan menggunakan kapsul susu, coklat dan teh.

ID Jangan gunakan untuk kapsul susu, coklat, dan teh. **VN** Không sử dụng viên nên sữa, sô-cô-la và trà.





AR لا تستخدم كبسولات الحليب والشوكولاتة والشاي



HK 溫度選擇：冷、低、中、高 TW 自訂溫度：冷、低、中、高 KO 온도 선택: 냉온, 저온, 중온, 고온 MY Pemilihan suhu: sejuk, rendah, sederhana, tinggi ID Pilihan suhu: dingin, rendah, sedang, tinggi VN Tùy chọn nhiệt độ: lạnh, thấp, trung bình, cao
ارتفاع درجة الحرارة، منخفضة، متوسطة، مرتفعة AR




TAKE CARE OF ME



HK 清潔保養 TW 日常清潔: 以清水沖洗底盤、固定器及水箱, 並擦拭機身 KO 사용 후에는 관리해 주세요.
MY Cara-cara penjagaan mesin anda ID Rawat mesin baik-baik VN Cách chăm sóc máy
اعتني بي AR

AUTOMATIC DESCALING ALERT*



NO LIQUID COMES OUT**



DESCALING***



WWW.DOLCE-GUSTO.COM

* **HK** 自動除垢警示 **TW** 除鈣燈示亮時 **KO** 자동 디스케일링 알림 **MY** Amaran menanggalkan kerak automatik
ID Pemberitahuan otomatis bila pembersihan kerak diperlukan **VN** Cảnh báo tự động khử cặn
إنذار إزالة الترسبات الأوتوماتيكي **AR**

** **HK** 沒有液體流出 **TW** 或沒有液體流出 **KO** 물이 나오지 않는 경우 **MY** Tiada cecair yang keluar
ID Jika air tidak keluar **VN** Thức uống không chảy ra
السائل لا يخرج من الماكينة **AR**

*** **HK** 除垢 **TW** 請進行除鈣，詳情請上官網 **KO** 디스케일링 **MY** Pembersihan kerak
ID Pembersihan kerak **VN** Tẩy cặn
إزالة الترسبات **AR**





HOTLINES

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NL 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TI (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NO 800-3652348
NL 800 80 730
PL 800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699



EN The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

HK 本產品之保養並不適合於因不當使用或沒有除垢所造成的損壞。
品質保證에 대한 자세한 내용은 네스카페 돌체구스토 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 사용자가 사용 설명서 내의 주의사항을 지키지 않거나 적절한 방법으로 디스케일링을 하지 않아서 발생한 고장에 대해서는 품질 보증 정책이 적용되지 않습니다.

TW 本產品之有限保固並不適用因人為疏失或沒有除鈣造成的損壞。

ID Garansi tidak berlaku untuk mesin yang tidak bekerja dengan baik dikarenakan belum dilakukan perawatan dan/atau proses descaling (proses penghilangan kerak).

MY Waranti tidak termasuk peralatan yang tidak boleh digunakan atau tidak boleh beroperasi dengan baik kerana tidak dijaga dengan baik dan atau telah berkarat/terhakis.

VN Không áp dụng bảo hành đối với thiết bị không hoạt động hoặc hoạt động không đúng cách vì không được bảo dưỡng và/hoặc tẩy cặn đúng cách.

الضمان لا يشمل الماكينات التي لا تعمل نهائياً أو التي لا تعمل بشكل سليم بسبب سوء الاستخدام أو لعدم صيانتها وألّا لعدم إزالة الترسبات بصورة صحيحة.

AR