


MOD CARIAN


TAMAN

Sesuai untuk kawasan rekreasi yang ada banyak sampah, termasuk pengesanan yang paling umum.




PADANG

Sesuai untuk mengesan di padang berserlah untuk julat saiz sasaran yang paling luas.




PANTAI

Untuk semua keadaan bergaram - pasir kering, pasir basah, buih ombak dan dalam air.




HIDUPKAN



1

PILIH MOD CARIAN




2

PEMBATALAN HINGAR



3

PERGI MENGESAN



4

PERMULAAN PANTAS

X-TERRA PRO

PANDUAN BERMULA

Panduan Bermula ini dan Manual Pengguna X-TERRA PRO® yang lengkap tersedia untuk dimuat turun dalam talian.

 Dapatkan bahasa ini dan banyak lagi:

DE Deutsch **FR** français **KR** 한국어 **RU** русский
ES Español **JP** 日本語 **PT** Português **ZH** 中文


minelab.com

4901-0490-1

MINELAB


MINELAB

PEMASANGAN



MENGECAS

5-6 JAM



! Cas pengisian anda dengan pengecas USB berkualiti tinggi yang mempunyai kapasiti pengecasan minimum 2 A @ 5 V.

Risiko kegagalan pengecas USB jika pengecas berkualiti rendah digunakan.

Cari tanda berikut pada pengecas USB:



KAWALAN & PAPARAN

