




User Manual


BW-WA3




<p>Contents</p> <table border="0"> <tr> <td>English.....</td> <td>01-06</td> </tr> <tr> <td>French.....</td> <td>07-12</td> </tr> <tr> <td>German.....</td> <td>13-18</td> </tr> <tr> <td>Italian.....</td> <td>19-24</td> </tr> <tr> <td>Spanish.....</td> <td>25-30</td> </tr> <tr> <td>Japanese.....</td> <td>31-36</td> </tr> </table>	English.....	01-06	French.....	07-12	German.....	13-18	Italian.....	19-24	Spanish.....	25-30	Japanese.....	31-36	<p>English</p>  <p>1. CONTROL BUTTON 2. TWS 3. EQ 4. Play / Pause 5. VOLUME - 6. VOLUME + 7. Mode CONTROL</p>	<p>Specifications</p> <table border="1"> <tr> <td>Model</td> <td>V5.0</td> </tr> <tr> <td>Supported Profiles</td> <td>A2DP.AVRCP.HSP</td> </tr> <tr> <td>Communication distance</td> <td>>10m</td> </tr> <tr> <td>Frequency Response</td> <td>20Hz—16000Hz</td> </tr> <tr> <td>Impedance</td> <td>4Ω±15%</td> </tr> <tr> <td>Call Time</td> <td>20 (70% volume) hours</td> </tr> <tr> <td>Music playing time</td> <td>12 (50% volume) hours</td> </tr> <tr> <td>Battery Capacity</td> <td>5000mAh</td> </tr> <tr> <td>Charging time</td> <td>About 5 hours</td> </tr> <tr> <td>Input voltage</td> <td>5V/3A</td> </tr> <tr> <td>Maximum power</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>size</td> <td>240*91*82mm</td> </tr> <tr> <td>waterproof level</td> <td>IPX5</td> </tr> <tr> <td>product weight</td> <td>1561g</td> </tr> </table>	Model	V5.0	Supported Profiles	A2DP.AVRCP.HSP	Communication distance	>10m	Frequency Response	20Hz—16000Hz	Impedance	4Ω±15%	Call Time	20 (70% volume) hours	Music playing time	12 (50% volume) hours	Battery Capacity	5000mAh	Charging time	About 5 hours	Input voltage	5V/3A	Maximum power	100W	size	240*91*82mm	waterproof level	IPX5	product weight	1561g	<p>Instructions</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>Features</td> <td>Function operation</td> </tr> <tr> <td>turn on</td> <td>Long press this button for 2 seconds, the speaker will enter the Bluetooth search state by default, search for BW-WA3, wait for the device to connect, the blue light flashes quickly</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth connection status</td> <td>The connection is successful, the blue LED light is on</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>turn off</td> <td>In the power-on state, press and hold this button for 2 seconds to turn off the Bluetooth speaker and the light goes out</td> </tr> <tr> <td>Mode CONTROL</td> <td>Short press this button to switch BT/SD/USB/AUX playback mode, and the corresponding status light is on</td> </tr> <tr> <td>Disconnect Bluetooth</td> <td>Long press this button for 3S to release the Bluetooth connection forcibly</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>reset</td> <td>Long press this button for 8S to restore the factory settings, clear the previous operation memory, the blue light flashes</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TWS</td> <td>TWS pair box connection operation: 1. Turn on the two speakers (if there are other Bluetooth devices connected, disconnect them so that the speakers are in the Bluetooth search state). 2. Press this button on one</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Switch RGB</td> <td>In the boot state, long press this button to turn on or off the GBR light</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>Previous piece</td> <td>When playing music, long press this button to switch to the previous song</td> </tr> <tr> <td>Volume up</td> <td>When playing music, short press this button to increase the volume by one step</td> </tr> <tr> <td>Next song</td> <td>When playing music, long press this button to switch to the next song</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>Play / Pause</td> <td>In the BT/SD/USB/AUX playback state, press this button to pause, and press</td> </tr> <tr> <td>Forced reset</td> <td>Press the + and - keys at the same time to force a reset when it crashes</td> </tr> </table>		Features	Function operation	turn on	Long press this button for 2 seconds, the speaker will enter the Bluetooth search state by default, search for BW-WA3, wait for the device to connect, the blue light flashes quickly	Bluetooth connection status	The connection is successful, the blue LED light is on		turn off	In the power-on state, press and hold this button for 2 seconds to turn off the Bluetooth speaker and the light goes out	Mode CONTROL	Short press this button to switch BT/SD/USB/AUX playback mode, and the corresponding status light is on	Disconnect Bluetooth	Long press this button for 3S to release the Bluetooth connection forcibly		reset	Long press this button for 8S to restore the factory settings, clear the previous operation memory, the blue light flashes		TWS	TWS pair box connection operation: 1. Turn on the two speakers (if there are other Bluetooth devices connected, disconnect them so that the speakers are in the Bluetooth search state). 2. Press this button on one		Switch RGB	In the boot state, long press this button to turn on or off the GBR light		Previous piece	When playing music, long press this button to switch to the previous song	Volume up	When playing music, short press this button to increase the volume by one step	Next song	When playing music, long press this button to switch to the next song		Play / Pause	In the BT/SD/USB/AUX playback state, press this button to pause, and press	Forced reset	Press the + and - keys at the same time to force a reset when it crashes	<p>-01-</p> <p>-02-</p> <p>-03-</p> <p>-04-</p> <p>-05-</p> <p>-06-</p>
English.....	01-06																																																																														
French.....	07-12																																																																														
German.....	13-18																																																																														
Italian.....	19-24																																																																														
Spanish.....	25-30																																																																														
Japanese.....	31-36																																																																														
Model	V5.0																																																																														
Supported Profiles	A2DP.AVRCP.HSP																																																																														
Communication distance	>10m																																																																														
Frequency Response	20Hz—16000Hz																																																																														
Impedance	4Ω±15%																																																																														
Call Time	20 (70% volume) hours																																																																														
Music playing time	12 (50% volume) hours																																																																														
Battery Capacity	5000mAh																																																																														
Charging time	About 5 hours																																																																														
Input voltage	5V/3A																																																																														
Maximum power	100W																																																																														
size	240*91*82mm																																																																														
waterproof level	IPX5																																																																														
product weight	1561g																																																																														
	Features	Function operation																																																																													
	turn on	Long press this button for 2 seconds, the speaker will enter the Bluetooth search state by default, search for BW-WA3, wait for the device to connect, the blue light flashes quickly																																																																													
	Bluetooth connection status	The connection is successful, the blue LED light is on																																																																													
	turn off	In the power-on state, press and hold this button for 2 seconds to turn off the Bluetooth speaker and the light goes out																																																																													
	Mode CONTROL	Short press this button to switch BT/SD/USB/AUX playback mode, and the corresponding status light is on																																																																													
	Disconnect Bluetooth	Long press this button for 3S to release the Bluetooth connection forcibly																																																																													
	reset	Long press this button for 8S to restore the factory settings, clear the previous operation memory, the blue light flashes																																																																													
		TWS	TWS pair box connection operation: 1. Turn on the two speakers (if there are other Bluetooth devices connected, disconnect them so that the speakers are in the Bluetooth search state). 2. Press this button on one																																																																												
		Switch RGB	In the boot state, long press this button to turn on or off the GBR light																																																																												
	Previous piece	When playing music, long press this button to switch to the previous song																																																																													
	Volume up	When playing music, short press this button to increase the volume by one step																																																																													
	Next song	When playing music, long press this button to switch to the next song																																																																													
	Play / Pause	In the BT/SD/USB/AUX playback state, press this button to pause, and press																																																																													
	Forced reset	Press the + and - keys at the same time to force a reset when it crashes																																																																													

<p>French</p>  <p>1. Bouton marche/arrêt 2. TWS 3. Égaliseur 4. Lecture/Pause 5. Volume- 6. Volume + 7. Changement de mode</p>	<p>Spécifications techniques</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>version</td><td>V5.0</td></tr> <tr> <td>Prise en charge Bluetooth</td><td>A2DP.AVRC.P.HSP</td></tr> <tr> <td>Distance de communication</td><td>10m</td></tr> <tr> <td>Gamme de fréquences</td><td>20Hz-16000Hz</td></tr> <tr> <td>Impédance du haut-parleur</td><td>4Ω±15%</td></tr> <tr> <td>Durée de l'appel</td><td>20 (70 % du volume) heures</td></tr> <tr> <td>Temps de lecture de musique</td><td>12 (50% volume) heures</td></tr> <tr> <td>Capacité de la batterie des écouteurs</td><td>5000mAh</td></tr> <tr> <td>Temps de charge des écouteurs</td><td>Environ 5 heures</td></tr> <tr> <td>Tension d'entrée</td><td>5V/3A</td></tr> <tr> <td>Puissance maximum</td><td>100W</td></tr> <tr> <td>Taille</td><td>240*91*82mm</td></tr> <tr> <td>Niveau d'étanchéité</td><td>IPX5</td></tr> <tr> <td>Poids du produit</td><td>1561g</td></tr> </tbody> </table>	version	V5.0	Prise en charge Bluetooth	A2DP.AVRC.P.HSP	Distance de communication	10m	Gamme de fréquences	20Hz-16000Hz	Impédance du haut-parleur	4Ω±15%	Durée de l'appel	20 (70 % du volume) heures	Temps de lecture de musique	12 (50% volume) heures	Capacité de la batterie des écouteurs	5000mAh	Temps de charge des écouteurs	Environ 5 heures	Tension d'entrée	5V/3A	Puissance maximum	100W	Taille	240*91*82mm	Niveau d'étanchéité	IPX5	Poids du produit	1561g	<p>Description de l'opération</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>Caractéristiques</th><th>Fonctionnement de la fonction</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">  </td><td>Marche</td><td>Appuyez longuement sur ce bouton pendant 2 secondes, le haut-parleur entrera par défaut dans l'état de recherche Bluetooth, recherchez BW-WA3, attendez que l'appareil se connecte, le voyant bleu clignote rapidement</td></tr> <tr> <td>État de la connexion Bluetooth</td><td>La connexion est réussie et le voyant LED bleu est allumé</td></tr> <tr> <td>Arrêt</td><td>À l'état de mise sous tension, maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre le haut-parleur Bluetooth et le voyant s'éteint</td></tr> <tr> <td rowspan="3">  </td><td>Changement de mode</td><td>Appuyez brièvement sur ce bouton pour basculer en mode de lecture BT/SD/USB/AUX, et le voyant d'état correspondant est allumé</td></tr> <tr> <td>Bluetooth déconnecté</td><td>Appuyez longuement sur ce bouton pendant 3 secondes pour libérer de force la connexion Bluetooth</td></tr> <tr> <td>Retour aux paramètres d'usine</td><td>Appuyez longuement sur ce bouton pendant 3 secondes pour libérer de force la connexion Bluetooth</td></tr> <tr> <td rowspan="3">  </td><td>Fonction d'appairage TWS</td><td>TFonctionnement de la connexion du boîtier de paires TWS : 1. Allumez les deux haut-parleurs (si d'autres appareils Bluetooth sont connectés, déconnectez-les pour que les haut-parleurs soient en état de recherche Bluetooth). 2. Appuyez sur ce bouton sur l'un des haut-parleurs, puis vous</td></tr> </tbody> </table>		Caractéristiques	Fonctionnement de la fonction		Marche	Appuyez longuement sur ce bouton pendant 2 secondes, le haut-parleur entrera par défaut dans l'état de recherche Bluetooth, recherchez BW-WA3, attendez que l'appareil se connecte, le voyant bleu clignote rapidement	État de la connexion Bluetooth	La connexion est réussie et le voyant LED bleu est allumé	Arrêt	À l'état de mise sous tension, maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre le haut-parleur Bluetooth et le voyant s'éteint		Changement de mode	Appuyez brièvement sur ce bouton pour basculer en mode de lecture BT/SD/USB/AUX, et le voyant d'état correspondant est allumé	Bluetooth déconnecté	Appuyez longuement sur ce bouton pendant 3 secondes pour libérer de force la connexion Bluetooth	Retour aux paramètres d'usine	Appuyez longuement sur ce bouton pendant 3 secondes pour libérer de force la connexion Bluetooth		Fonction d'appairage TWS	TFonctionnement de la connexion du boîtier de paires TWS : 1. Allumez les deux haut-parleurs (si d'autres appareils Bluetooth sont connectés, déconnectez-les pour que les haut-parleurs soient en état de recherche Bluetooth). 2. Appuyez sur ce bouton sur l'un des haut-parleurs, puis vous	 <p>entrerez en mode d'appairage TWS lorsque vous entendez le bip et que le voyant jaune clignote : 3. Une fois l'appairage réussi, les voyants jaunes des deux haut-parleurs s'allumeront en même temps et un bip retentira. Le voyant bleu de l'unité principale clignote rapidement et attend que le téléphone mobile se connecte, et le voyant bleu de l'unité secondaire s'éteint ; 4. Une fois le TWS connecté, l'unité principale est connectée à Bluetooth ou l'unité principale est branchée sur AUX pour lire la sous-boîte musicale et la musique correspondante sera lue en même temps. 5. Dans l'état de connexion TWS, appuyez une fois sur ce bouton pour libérer la connexion TWS à la box, et le voyant jaune s'éteindra et reviendra à l'état normal.</p>	 <p>appuyez à nouveau pour continuer la lecture. En pause dans l'état correspondant, le voyant correspondant clignote lentement. Par exemple, en pause dans l'état Bluetooth, le voyant bleu reste allumé. Fixe pendant la lecture</p>	 <p>Réponse à l'appel Lorsqu'un appel arrive, appuyez une fois sur ce bouton pour répondre à l'appel. La lumière bleue est allumée</p>	 <p>Fin à l'appel Appuyez brièvement sur ce bouton pendant un appel pour raccrocher. La lumière bleue est allumée</p>	 <p>Rejet d'appel entrant Lorsqu'un appel arrive, maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter l'appel. La lumière bleue est allumée</p>	 <p>Redessiner le numéro de queue Double-cliquez sur ce bouton pour recomposer le dernier numéro. La lumière bleue est allumée</p>	 <p>Assistant vocal Appuyez longuement pendant 3 secondes pour démarrer la fonction d'assistant vocal. La lumière bleue est allumée</p>	 <p>Volume- Dans l'état de démarrage, appuyez longuement sur ce bouton pour allumer ou éteindre le voyant GBR</p>	 <p>Chanson précédente Allumez le haut-parleur par défaut en mode standard, cliquez pour une musique légère, puis cliquez pour des basses puissantes. La lumière verte est une musique légère, la lumière blanche est une basse lourde et aucune lumière n'est le mode standard..</p>	 <p>Volume+ Lors de la lecture de musique, appuyez longuement sur ce bouton pour passer à la chanson précédente</p>	 <p>Prochaine chanson Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez brièvement sur ce bouton pour augmenter le volume d'un cran.</p>	 <p>Pause/jeu de musique Dans l'état de lecture BT/SD/USB/AUX, appuyez sur ce bouton pour faire une pause et</p>	 <p>Réinitialisation forcée Appuyez sur les boutons + et - en même temps lorsque la machine est à l'arrêt pour forcer une réinitialisation</p>
version	V5.0																																																														
Prise en charge Bluetooth	A2DP.AVRC.P.HSP																																																														
Distance de communication	10m																																																														
Gamme de fréquences	20Hz-16000Hz																																																														
Impédance du haut-parleur	4Ω±15%																																																														
Durée de l'appel	20 (70 % du volume) heures																																																														
Temps de lecture de musique	12 (50% volume) heures																																																														
Capacité de la batterie des écouteurs	5000mAh																																																														
Temps de charge des écouteurs	Environ 5 heures																																																														
Tension d'entrée	5V/3A																																																														
Puissance maximum	100W																																																														
Taille	240*91*82mm																																																														
Niveau d'étanchéité	IPX5																																																														
Poids du produit	1561g																																																														
	Caractéristiques	Fonctionnement de la fonction																																																													
	Marche	Appuyez longuement sur ce bouton pendant 2 secondes, le haut-parleur entrera par défaut dans l'état de recherche Bluetooth, recherchez BW-WA3, attendez que l'appareil se connecte, le voyant bleu clignote rapidement																																																													
	État de la connexion Bluetooth	La connexion est réussie et le voyant LED bleu est allumé																																																													
	Arrêt	À l'état de mise sous tension, maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre le haut-parleur Bluetooth et le voyant s'éteint																																																													
	Changement de mode	Appuyez brièvement sur ce bouton pour basculer en mode de lecture BT/SD/USB/AUX, et le voyant d'état correspondant est allumé																																																													
	Bluetooth déconnecté	Appuyez longuement sur ce bouton pendant 3 secondes pour libérer de force la connexion Bluetooth																																																													
	Retour aux paramètres d'usine	Appuyez longuement sur ce bouton pendant 3 secondes pour libérer de force la connexion Bluetooth																																																													
	Fonction d'appairage TWS	TFonctionnement de la connexion du boîtier de paires TWS : 1. Allumez les deux haut-parleurs (si d'autres appareils Bluetooth sont connectés, déconnectez-les pour que les haut-parleurs soient en état de recherche Bluetooth). 2. Appuyez sur ce bouton sur l'un des haut-parleurs, puis vous																																																													
		Lecture audio AUX	Après avoir branché le câble audio 3,5 mm, la musique fournie par AUX sera lue automatiquement																																																												
		Lecture USB	Après avoir inséré le lecteur flash USB, il jouera automatiquement la musique sur le lecteur flash USB																																																												
	Lecture de carte SD	La musique de la carte TF sera lue automatiquement après l'insertion de la carte TF																																																													
	Alimenté par USB	À l'état sous tension, branchez le câble de charge pour charger d'urgence les appareils externes																																																													

<p style="text-align: center;">German</p>  <p>1. Ein/Aus-Taste 2. TWS 3. EQ 4. Wiedergabepause 5. Volumen - 6. Volumen + 7. der Betriebsartenschalter</p>	<p>Technische Daten</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Versionen</td> <td>V5.0</td> </tr> <tr> <td>Unterstützung Bluetooth</td> <td>A2DP,AVRCP,HSP</td> </tr> <tr> <td>Kommunikation Abstand</td> <td>>10m</td> </tr> <tr> <td>Frequenzbereich</td> <td>20Hz—16000Hz</td> </tr> <tr> <td>Lautsprecher-Impedanz</td> <td>4Ω±15%</td> </tr> <tr> <td>Sprechzeit</td> <td>20 (70 % Volumen) Stunden</td> </tr> <tr> <td>Musik-Wiedergabezeit</td> <td>12 (50 % Volumen) Stunden</td> </tr> <tr> <td>Headset Batteriekapazität</td> <td>5000mAh</td> </tr> <tr> <td>Kopfhörer-Ladezeit</td> <td>Ca. 5 Stunden</td> </tr> <tr> <td>Eingangsspannung</td> <td>5V/3A</td> </tr> <tr> <td>Maximale Leistung</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>Größe</td> <td>240*91*82mm</td> </tr> <tr> <td>Wasserdichte Klasse</td> <td>IPX5</td> </tr> <tr> <td>Produktgewicht</td> <td>1561g</td> </tr> </tbody> </table>	Versionen	V5.0	Unterstützung Bluetooth	A2DP,AVRCP,HSP	Kommunikation Abstand	>10m	Frequenzbereich	20Hz—16000Hz	Lautsprecher-Impedanz	4Ω±15%	Sprechzeit	20 (70 % Volumen) Stunden	Musik-Wiedergabezeit	12 (50 % Volumen) Stunden	Headset Batteriekapazität	5000mAh	Kopfhörer-Ladezeit	Ca. 5 Stunden	Eingangsspannung	5V/3A	Maximale Leistung	100W	Größe	240*91*82mm	Wasserdichte Klasse	IPX5	Produktgewicht	1561g	<p>Betrieb</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>Funktion</th><th>Betrieb</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">  </td><td>Einschalten</td><td>Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, der Lautsprecher schaltet sich standardmäßig in den Bluetooth-Suchstatus, sucht nach dem BW-WA3 und wartet darauf, dass das Gerät eine Verbindung herstellt; das blaue Licht blinkt schnell</td></tr> <tr> <td>Bluetooth-Verbindungsstatus</td><td>Erfolgreiche Verbindung blaues LED-Licht lang</td></tr> <tr> <td>Ausschalten</td><td>Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Lautsprecher auszuschalten, das Licht ist aus</td></tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">  </td><td>Modus-Schalter</td><td>Drücken Sie diese Taste kurz, um den BT/SD/USB/AUX-Wiedergabemodus umzuschalten, die entsprechende Statusleuchte leuchtet</td></tr> <tr> <td>Trennen der Bluetooth-Verbindung</td><td>Drücken Sie diese Taste 3S lang, um die Bluetooth-Verbindung zwangsweise zu trennen</td></tr> <tr> <td>Werkseinstellungen wiederherstellen</td><td>Drücken Sie diese Taste 3S lang, um die Bluetooth-Verbindung zwangsweise zu trennen</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td><td>TWS zu Box-Funktion</td><td>TWS zu Box-Anschlussbetrieb: 1. schalten Sie die beiden Lautsprecher ein (wenn andere Bluetooth-Geräte angeschlossen sind, trennen Sie diese, damit sich der Lautsprecher im</td></tr> </tbody> </table>		Funktion	Betrieb		Einschalten	Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, der Lautsprecher schaltet sich standardmäßig in den Bluetooth-Suchstatus, sucht nach dem BW-WA3 und wartet darauf, dass das Gerät eine Verbindung herstellt; das blaue Licht blinkt schnell	Bluetooth-Verbindungsstatus	Erfolgreiche Verbindung blaues LED-Licht lang	Ausschalten	Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Lautsprecher auszuschalten, das Licht ist aus		Modus-Schalter	Drücken Sie diese Taste kurz, um den BT/SD/USB/AUX-Wiedergabemodus umzuschalten, die entsprechende Statusleuchte leuchtet	Trennen der Bluetooth-Verbindung	Drücken Sie diese Taste 3S lang, um die Bluetooth-Verbindung zwangsweise zu trennen	Werkseinstellungen wiederherstellen	Drücken Sie diese Taste 3S lang, um die Bluetooth-Verbindung zwangsweise zu trennen		TWS zu Box-Funktion	TWS zu Box-Anschlussbetrieb: 1. schalten Sie die beiden Lautsprecher ein (wenn andere Bluetooth-Geräte angeschlossen sind, trennen Sie diese, damit sich der Lautsprecher im	 <p>Bluetooth-Suchstatus befindet). 2. drücken Sie die Taste eines der Lautsprecher, dann hören Sie das piepsende gelbe Licht blinken, das in den TWS-Kopplungsmodus geht: 3. 3. Pairing-Erfolg nach gleichzeitigem gelben Leuchten der beiden Lautsprecher und einem Signalton. Blaues Licht des Hosts blinkt langsam, wie z. B. Bluetooth-Zustandspause, blaues Licht langes Licht. Langes Licht im Spielzustand</p>	 <p>Eingehenden Anruf annehmen</p> <p>Anruf beenden</p> <p>Rufabweisung</p> <p>Wahlwiederholung der letzten Nummer</p> <p>Sprachassistent</p> <p>Lautstärke runter</p> <p>Vorheriger Song</p> <p>Lautstärke aufwärts</p> <p>Nächster Song</p> <p>Force Reset</p>	<p>Wiedergabe zu pausieren, und drücken Sie sie dann erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. Die entsprechende Zustandspause, das entsprechende Licht blinkt langsam, wie z. B. Bluetooth-Zustandspause, blaues Licht langes Licht. Langes Licht im Spielzustand</p> <p>Drücken Sie diese Taste, wenn ein Telefonanruf einging, können Sie den Anruf annehmen. Langes blaues Licht.</p> <p>Drücken Sie diese Taste während eines Anrufs kurz, um das Telefon aufzulegen. Langes blaues Licht</p> <p>Halten Sie diese Taste während eines eingehenden Anrufs 2S lang gedrückt, um den Anruf abzuweisen. Blaues Licht ist lange Zeit eingeschaltet</p> <p>Drücken Sie diese Taste doppelt, um die letzte Nummer erneut zu wählen. Blau langes Licht</p> <p>Halten Sie 3S gedrückt, um die Sprachassistentfunktion zu aktivieren. Blau langes Licht</p> <p>Drücken Sie im Boot-Zustand lange auf diese Taste, um das GBR-Licht ein- oder auszuschalten</p> <p>Halten Sie bei der Musikwiedergabe diese Taste gedrückt, um zum vorherigen Titel zu wechseln.</p> <p>Drücken Sie diese Taste bei der Musikwiedergabe kurz, um die Lautstärke um einen Rahmen zu erhöhen.</p> <p>Halten Sie bei der Musikwiedergabe diese Taste gedrückt, um zum nächsten Titel zu wechseln.</p> <p>Drücken Sie die Tasten + und - gleichzeitig, um einen Reset zu erzwingen, wenn das Gerät tot ist.</p>	<p>AUX-Audiowiedergabe</p> <p>USB-Wiedergabe</p> <p>Wiedergabe von SD-Karten</p> <p>USB-Stromversorgung</p>	<p>Einstecken des 3,5-mm-Audiokabels, automatische Wiedergabe der über AUX bereitgestellten Musik</p> <p>U-Disk einlegen, automatisch Musik von der U-Disk abspielen</p> <p>TF-Karte einlegen, automatisch Musik von der TF-Karte abspielen</p> <p>Stecken Sie das Ladekabel zum Notladen externer Geräte ein, wenn das Gerät eingeschaltet ist</p>																																																																																																	
Versionen	V5.0																																																																																																																																																							
Unterstützung Bluetooth	A2DP,AVRCP,HSP																																																																																																																																																							
Kommunikation Abstand	>10m																																																																																																																																																							
Frequenzbereich	20Hz—16000Hz																																																																																																																																																							
Lautsprecher-Impedanz	4Ω±15%																																																																																																																																																							
Sprechzeit	20 (70 % Volumen) Stunden																																																																																																																																																							
Musik-Wiedergabezeit	12 (50 % Volumen) Stunden																																																																																																																																																							
Headset Batteriekapazität	5000mAh																																																																																																																																																							
Kopfhörer-Ladezeit	Ca. 5 Stunden																																																																																																																																																							
Eingangsspannung	5V/3A																																																																																																																																																							
Maximale Leistung	100W																																																																																																																																																							
Größe	240*91*82mm																																																																																																																																																							
Wasserdichte Klasse	IPX5																																																																																																																																																							
Produktgewicht	1561g																																																																																																																																																							
	Funktion	Betrieb																																																																																																																																																						
	Einschalten	Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, der Lautsprecher schaltet sich standardmäßig in den Bluetooth-Suchstatus, sucht nach dem BW-WA3 und wartet darauf, dass das Gerät eine Verbindung herstellt; das blaue Licht blinkt schnell																																																																																																																																																						
	Bluetooth-Verbindungsstatus	Erfolgreiche Verbindung blaues LED-Licht lang																																																																																																																																																						
	Ausschalten	Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Lautsprecher auszuschalten, das Licht ist aus																																																																																																																																																						
	Modus-Schalter	Drücken Sie diese Taste kurz, um den BT/SD/USB/AUX-Wiedergabemodus umzuschalten, die entsprechende Statusleuchte leuchtet																																																																																																																																																						
	Trennen der Bluetooth-Verbindung	Drücken Sie diese Taste 3S lang, um die Bluetooth-Verbindung zwangsweise zu trennen																																																																																																																																																						
	Werkseinstellungen wiederherstellen	Drücken Sie diese Taste 3S lang, um die Bluetooth-Verbindung zwangsweise zu trennen																																																																																																																																																						
	TWS zu Box-Funktion	TWS zu Box-Anschlussbetrieb: 1. schalten Sie die beiden Lautsprecher ein (wenn andere Bluetooth-Geräte angeschlossen sind, trennen Sie diese, damit sich der Lautsprecher im																																																																																																																																																						
	-13-																																																																																																																																																							<img alt="Volume up icon" data-bbox="15185 885

<p>Italian</p>  <p>1. Pulsante di accensione/spegnimento 2. TWS 3. EQ 4. Riproduci/Pausa 5. Volume- 6. Volume + 7. Cambio modalità</p>	<p>Specifiche tecniche</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Versione</td><td>V5.0</td></tr> <tr><td>Supporto bluetooth</td><td>A2DP,AVRCP,HSP</td></tr> <tr><td>Distanza di comunicazione</td><td>>10 m</td></tr> <tr><td>Intervallo di frequenze</td><td>20Hz~16000Hz</td></tr> <tr><td>Impedenza dell'altoparlante</td><td>4Ω±15%</td></tr> <tr><td>Durata della chiamata</td><td>20 (70% volume) ore</td></tr> <tr><td>Tempo di riproduzione della musica</td><td>12 (50% volume) ore</td></tr> <tr><td>Capacità della batteria degli auricolari</td><td>5000mAh</td></tr> <tr><td>Tempo di ricarica degli auricolari</td><td>Circa 5 ore</td></tr> <tr><td>Tensione di ingresso</td><td>5V/3A</td></tr> <tr><td>Massima potenza</td><td>100W</td></tr> <tr><td>Dimensione</td><td>240*91*82mm</td></tr> <tr><td>Livello impermeabile</td><td>IPX5</td></tr> <tr><td>Peso del prodotto</td><td>1561g</td></tr> </tbody> </table>	Versione	V5.0	Supporto bluetooth	A2DP,AVRCP,HSP	Distanza di comunicazione	>10 m	Intervallo di frequenze	20Hz~16000Hz	Impedenza dell'altoparlante	4Ω±15%	Durata della chiamata	20 (70% volume) ore	Tempo di riproduzione della musica	12 (50% volume) ore	Capacità della batteria degli auricolari	5000mAh	Tempo di ricarica degli auricolari	Circa 5 ore	Tensione di ingresso	5V/3A	Massima potenza	100W	Dimensione	240*91*82mm	Livello impermeabile	IPX5	Peso del prodotto	1561g	<p>Descrizione del funzionamento</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>Funzione</td> <td>Funzionamento della funzione</td> </tr> <tr> <td>Accensione</td> <td>Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, der Lautsprecher schaltet sich standardmäßig in den Bluetooth-Suchstatus, sucht nach dem BW-WA3 und wartet darauf, dass das Gerät eine Verbindung herstellt; das blaue Licht blinkt schnell</td> </tr> <tr> <td>Stato della connessione Bluetooth</td> <td>Erfolgreiche Verbindung blau LED-Licht lang</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>Spegnimento</td> <td>Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Lautsprecher auszuschalten, das Licht ist aus</td> </tr> <tr> <td>Interruttore di modalità</td> <td>Drücken Sie diese Taste kurz, um den BT/SD/USB/AUX-Wiedergabemodus umzuschalten, die entsprechende Statusleuchte leuchtet</td> </tr> <tr> <td>Disconnetti Bluetooth</td> <td>Drücken Sie diese Taste 3S lang, um die Bluetooth-Verbindung zwangsweise zu trennen</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>Ripristino delle impostazioni di fabbrica</td> <td>Drücken Sie diese Taste 3S lang, um die Bluetooth-Verbindung zwangsweise zu trennen</td> </tr> <tr> <td>Funzione di associazione TWS</td> <td>Operazione di connessione della scatola di coppia TWS: 1. Accendere i due altoparlanti (se sono collegati altri dispositivi Bluetooth, scollarli in modo che gli altoparlanti siano nello stato di ricerca Bluetooth). 2. Premere questo pulsante su uno degli altoparlanti e quindi si</td> </tr> <tr> <td>Commutazione dello stato dell'equalizzazione</td> <td>Accendere l'altoparlante per impostazione predefinita sulla modalità standard, fare clic per musica leggera, quindi fare clic per bassi pesanti. La luce verde è musica leggera, la luce bianca è bassi pesanti e nessuna luce è la modalità standard.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>Pausa/riproduzione di musica</td> <td>Nello stato di riproduzione BT/SD/USB/AUX, premere questo pulsante per mettere in pausa e</td> </tr> <tr> <td>Volume -</td> <td>Durante la riproduzione di musica, premere brevemente questo pulsante per diminuire il volume di un passo.</td> </tr> <tr> <td>Brano successivo</td> <td>Durante la riproduzione di musica, premere a lungo questo pulsante per passare al brano precedente</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>Volume+</td> <td>Durante la riproduzione di musica, premere brevemente questo pulsante per aumentare il volume di un passo.</td> </tr> <tr> <td>Brano successivo</td> <td>Durante la riproduzione di musica, premere a lungo questo pulsante per passare al brano successivo.</td> </tr> <tr> <td>Ripristino forzato</td> <td>Nello stato di riproduzione BT/SD/USB/AUX, premere questi pulsanti + e - quando la macchina è morta per forzare un reset</td> </tr> </tbody> </table>		Funzione	Funzionamento della funzione	Accensione	Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, der Lautsprecher schaltet sich standardmäßig in den Bluetooth-Suchstatus, sucht nach dem BW-WA3 und wartet darauf, dass das Gerät eine Verbindung herstellt; das blaue Licht blinkt schnell	Stato della connessione Bluetooth	Erfolgreiche Verbindung blau LED-Licht lang		Spegnimento	Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Lautsprecher auszuschalten, das Licht ist aus	Interruttore di modalità	Drücken Sie diese Taste kurz, um den BT/SD/USB/AUX-Wiedergabemodus umzuschalten, die entsprechende Statusleuchte leuchtet	Disconnetti Bluetooth	Drücken Sie diese Taste 3S lang, um die Bluetooth-Verbindung zwangsweise zu trennen		Ripristino delle impostazioni di fabbrica	Drücken Sie diese Taste 3S lang, um die Bluetooth-Verbindung zwangsweise zu trennen	Funzione di associazione TWS	Operazione di connessione della scatola di coppia TWS: 1. Accendere i due altoparlanti (se sono collegati altri dispositivi Bluetooth, scollarli in modo che gli altoparlanti siano nello stato di ricerca Bluetooth). 2. Premere questo pulsante su uno degli altoparlanti e quindi si	Commutazione dello stato dell'equalizzazione	Accendere l'altoparlante per impostazione predefinita sulla modalità standard, fare clic per musica leggera, quindi fare clic per bassi pesanti. La luce verde è musica leggera, la luce bianca è bassi pesanti e nessuna luce è la modalità standard.		Pausa/riproduzione di musica	Nello stato di riproduzione BT/SD/USB/AUX, premere questo pulsante per mettere in pausa e	Volume -	Durante la riproduzione di musica, premere brevemente questo pulsante per diminuire il volume di un passo.	Brano successivo	Durante la riproduzione di musica, premere a lungo questo pulsante per passare al brano precedente		Volume+	Durante la riproduzione di musica, premere brevemente questo pulsante per aumentare il volume di un passo.	Brano successivo	Durante la riproduzione di musica, premere a lungo questo pulsante per passare al brano successivo.	Ripristino forzato	Nello stato di riproduzione BT/SD/USB/AUX, premere questi pulsanti + e - quando la macchina è morta per forzare un reset	<p>Riproduzione audio AUX</p> <p>Riproduzione USB</p> <p>Risposta alla chiamata</p> <p>Riproduzione della scheda SD</p> <p>Termino della chiamata</p> <p>Rifiuto della chiamata in arrivo</p> <p>Ridisegnare il numero di coda</p> <p>Assistente vocale</p> <p>Volume -</p> <p>Brano successivo</p> <p>Commuta RGB</p> <p>Volume+</p> <p>Brano successivo</p> <p>Ripristino forzato</p> <p>Dopo aver collegato il cavo audio da 3,5 mm, la musica fornita da AUX verrà riprodotta automaticamente</p> <p>Dopo aver inserito l'unità flash USB, riprodurrà automaticamente la musica sull'unità flash USB</p> <p>Quando arriva una chiamata, premere questo pulsante una volta per rispondere alla chiamata. La luce blu è accesa</p> <p>La musica della scheda TF verrà riprodotta automaticamente dopo aver inserito la scheda TF</p> <p>Nello stato di accensione, collegare il cavo di ricarica per caricare di emergenza i dispositivi esterni.</p>
Versione	V5.0																																																																	
Supporto bluetooth	A2DP,AVRCP,HSP																																																																	
Distanza di comunicazione	>10 m																																																																	
Intervallo di frequenze	20Hz~16000Hz																																																																	
Impedenza dell'altoparlante	4Ω±15%																																																																	
Durata della chiamata	20 (70% volume) ore																																																																	
Tempo di riproduzione della musica	12 (50% volume) ore																																																																	
Capacità della batteria degli auricolari	5000mAh																																																																	
Tempo di ricarica degli auricolari	Circa 5 ore																																																																	
Tensione di ingresso	5V/3A																																																																	
Massima potenza	100W																																																																	
Dimensione	240*91*82mm																																																																	
Livello impermeabile	IPX5																																																																	
Peso del prodotto	1561g																																																																	
	Funzione	Funzionamento della funzione																																																																
	Accensione	Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, der Lautsprecher schaltet sich standardmäßig in den Bluetooth-Suchstatus, sucht nach dem BW-WA3 und wartet darauf, dass das Gerät eine Verbindung herstellt; das blaue Licht blinkt schnell																																																																
	Stato della connessione Bluetooth	Erfolgreiche Verbindung blau LED-Licht lang																																																																
	Spegnimento	Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Lautsprecher auszuschalten, das Licht ist aus																																																																
	Interruttore di modalità	Drücken Sie diese Taste kurz, um den BT/SD/USB/AUX-Wiedergabemodus umzuschalten, die entsprechende Statusleuchte leuchtet																																																																
	Disconnetti Bluetooth	Drücken Sie diese Taste 3S lang, um die Bluetooth-Verbindung zwangsweise zu trennen																																																																
	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	Drücken Sie diese Taste 3S lang, um die Bluetooth-Verbindung zwangsweise zu trennen																																																																
	Funzione di associazione TWS	Operazione di connessione della scatola di coppia TWS: 1. Accendere i due altoparlanti (se sono collegati altri dispositivi Bluetooth, scollarli in modo che gli altoparlanti siano nello stato di ricerca Bluetooth). 2. Premere questo pulsante su uno degli altoparlanti e quindi si																																																																
	Commutazione dello stato dell'equalizzazione	Accendere l'altoparlante per impostazione predefinita sulla modalità standard, fare clic per musica leggera, quindi fare clic per bassi pesanti. La luce verde è musica leggera, la luce bianca è bassi pesanti e nessuna luce è la modalità standard.																																																																
	Pausa/riproduzione di musica	Nello stato di riproduzione BT/SD/USB/AUX, premere questo pulsante per mettere in pausa e																																																																
	Volume -	Durante la riproduzione di musica, premere brevemente questo pulsante per diminuire il volume di un passo.																																																																
	Brano successivo	Durante la riproduzione di musica, premere a lungo questo pulsante per passare al brano precedente																																																																
	Volume+	Durante la riproduzione di musica, premere brevemente questo pulsante per aumentare il volume di un passo.																																																																
	Brano successivo	Durante la riproduzione di musica, premere a lungo questo pulsante per passare al brano successivo.																																																																
	Ripristino forzato	Nello stato di riproduzione BT/SD/USB/AUX, premere questi pulsanti + e - quando la macchina è morta per forzare un reset																																																																

<p>Spanish</p>  <p>1. Botón de encendido / apagado 2. TWS 3. Ecualizador 4. Reproducir / Pausar 5. Volumen 6. Volumen + 7. Cambio de modo</p>	<p>Specifiche tecniche</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>versión</td><td>V5.0</td></tr> <tr> <td>Soporte bluetooth</td><td>A2DP.AVRCP.HSP</td></tr> <tr> <td>Distancia de comunicación</td><td>>10m</td></tr> <tr> <td>Rango de frecuencia</td><td>20 Hz — 16 000 Hz</td></tr> <tr> <td>Impedancia del altavoz</td><td>4Ω ± 15%</td></tr> <tr> <td>Duración de la llamada</td><td>20 (70% volumen) horas</td></tr> <tr> <td>Tiempo de reproducción de música</td><td>12 (50% volumen) horas</td></tr> <tr> <td>Capacidad de la batería de los auriculares</td><td>5000 mAh</td></tr> <tr> <td>Tiempo de carga de los auriculares</td><td>Aproximadamente 5 horas</td></tr> <tr> <td>Voltaje de entrada</td><td>5V / 3A</td></tr> <tr> <td>Potencia maxima</td><td>100W</td></tr> <tr> <td>Talla</td><td>240 * 91 * 82 mm</td></tr> <tr> <td>Nivel impermeable</td><td>IPX5</td></tr> <tr> <td>Peso del Producto</td><td>1561g</td></tr> </tbody> </table>	versión	V5.0	Soporte bluetooth	A2DP.AVRCP.HSP	Distancia de comunicación	>10m	Rango de frecuencia	20 Hz — 16 000 Hz	Impedancia del altavoz	4Ω ± 15%	Duración de la llamada	20 (70% volumen) horas	Tiempo de reproducción de música	12 (50% volumen) horas	Capacidad de la batería de los auriculares	5000 mAh	Tiempo de carga de los auriculares	Aproximadamente 5 horas	Voltaje de entrada	5V / 3A	Potencia maxima	100W	Talla	240 * 91 * 82 mm	Nivel impermeable	IPX5	Peso del Producto	1561g	<p>Descrizione del funzionamento</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Características</th><th>Operación de la función</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td><td>Encendido</td><td>Mantenga presionado este botón durante 2 segundos, el altavoz ingresará al estado de búsqueda de Bluetooth de forma predeterminada, busque BW-WA3, espere a que el dispositivo se conecte, la luz azul parpadea rápidamente</td></tr> <tr> <td>Estado de la conexión Bluetooth</td><td>La conexión es exitosa y la luz LED azul está encendida</td></tr> <tr> <td>Apagado</td><td>En el estado de encendido, presione y mantenga presionado este botón durante 2 segundos para apagar el altavoz Bluetooth y la luz se apaga</td></tr> <tr> <td rowspan="3"></td><td>Cambio de modo</td><td>Presione brevemente este botón para cambiar el modo de reproducción BT / SD / USB / AUX, y la luz de estado correspondiente está encendida</td></tr> <tr> <td>Bluetooth desconectado</td><td>Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para liberar la conexión Bluetooth a la fuerza</td></tr> <tr> <td>Restablecimiento de fábrica</td><td>Mantenga presionado este botón durante 8 segundos para restaurar la configuración de fábrica, borre la memoria de operación anterior, la luz azul parpadea</td></tr> <tr> <td rowspan="3"></td><td>Función de emparejamiento TWS</td><td>Operación de conexión de caja de pares TWS: 1. Encienda los dos altavoces (si hay otros dispositivos Bluetooth conectados, desconéctelos para que los altavoces estén en el estado de búsqueda de Bluetooth). 2. Presione este botón en uno de los altavoces y luego ingresará al modo de</td></tr> <tr> <td>Cambiar RGB</td><td>En el estado de arranque, mantenga presionado este botón para encender o apagar la luz GBR</td></tr> <tr> <td>Comutación de estado de EQ</td><td>Encienda el altavoz por defecto en el modo estándar, haga clic para música ligera y luego haga clic para graves fuertes. La luz verde es música ligera, la luz blanca son graves pesados y la ausencia de luz es el modo estándar.</td></tr> <tr> <td rowspan="3"></td><td>Pausa / reproducción de música</td><td>En el estado de reproducción BT / SD / USB / AUX, presione este botón para pausar y vuelva a presionarlo para continuar la</td></tr> <tr> <td>volumen-</td><td>Al reproducir música, presione brevemente este botón para disminuir el volumen en un paso</td></tr> <tr> <td>Canción anterior</td><td>Al reproducir música, mantenga pulsado este botón para cambiar a la canción anterior</td></tr> <tr> <td rowspan="2"></td><td>Volume+</td><td>Al reproducir música, presione brevemente este botón para aumentar el volumen en un paso.</td></tr> <tr> <td>siguiente canción</td><td>Al reproducir música, mantenga pulsado este botón para cambiar a la siguiente canción.</td></tr> <tr> <td></td><td>Reinicio forzado</td><td>Presione los botones + y - al mismo tiempo cuando la máquina esté muerta para forzar un reinicio</td></tr> </tbody> </table>		Características	Operación de la función		Encendido	Mantenga presionado este botón durante 2 segundos, el altavoz ingresará al estado de búsqueda de Bluetooth de forma predeterminada, busque BW-WA3, espere a que el dispositivo se conecte, la luz azul parpadea rápidamente	Estado de la conexión Bluetooth	La conexión es exitosa y la luz LED azul está encendida	Apagado	En el estado de encendido, presione y mantenga presionado este botón durante 2 segundos para apagar el altavoz Bluetooth y la luz se apaga		Cambio de modo	Presione brevemente este botón para cambiar el modo de reproducción BT / SD / USB / AUX, y la luz de estado correspondiente está encendida	Bluetooth desconectado	Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para liberar la conexión Bluetooth a la fuerza	Restablecimiento de fábrica	Mantenga presionado este botón durante 8 segundos para restaurar la configuración de fábrica, borre la memoria de operación anterior, la luz azul parpadea		Función de emparejamiento TWS	Operación de conexión de caja de pares TWS: 1. Encienda los dos altavoces (si hay otros dispositivos Bluetooth conectados, desconéctelos para que los altavoces estén en el estado de búsqueda de Bluetooth). 2. Presione este botón en uno de los altavoces y luego ingresará al modo de	Cambiar RGB	En el estado de arranque, mantenga presionado este botón para encender o apagar la luz GBR	Comutación de estado de EQ	Encienda el altavoz por defecto en el modo estándar, haga clic para música ligera y luego haga clic para graves fuertes. La luz verde es música ligera, la luz blanca son graves pesados y la ausencia de luz es el modo estándar.		Pausa / reproducción de música	En el estado de reproducción BT / SD / USB / AUX, presione este botón para pausar y vuelva a presionarlo para continuar la	volumen-	Al reproducir música, presione brevemente este botón para disminuir el volumen en un paso	Canción anterior	Al reproducir música, mantenga pulsado este botón para cambiar a la canción anterior		Volume+	Al reproducir música, presione brevemente este botón para aumentar el volumen en un paso.	siguiente canción	Al reproducir música, mantenga pulsado este botón para cambiar a la siguiente canción.		Reinicio forzado	Presione los botones + y - al mismo tiempo cuando la máquina esté muerta para forzar un reinicio	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>Reproducción de audio AUX</td><td>Después de conectar el cable de audio de 3,5 mm, la música proporcionada por AUX se reproducirá automáticamente</td></tr> <tr> <td></td><td>Reproducción USB</td><td>Después de insertar la unidad flash USB, reproducirá automáticamente la música en la unidad flash USB.</td></tr> <tr> <td></td><td>Reproducción de tarjeta SD</td><td>La música de la tarjeta TF se reproducirá automáticamente después de insertar la tarjeta TF</td></tr> <tr> <td></td><td>Alimentado por USB</td><td>En el estado de encendido, conecte el cable de carga para cargar dispositivos externos de emergencia.</td></tr> </tbody> </table>		Reproducción de audio AUX	Después de conectar el cable de audio de 3,5 mm, la música proporcionada por AUX se reproducirá automáticamente		Reproducción USB	Después de insertar la unidad flash USB, reproducirá automáticamente la música en la unidad flash USB.		Reproducción de tarjeta SD	La música de la tarjeta TF se reproducirá automáticamente después de insertar la tarjeta TF		Alimentado por USB	En el estado de encendido, conecte el cable de carga para cargar dispositivos externos de emergencia.
versión	V5.0																																																																																	
Soporte bluetooth	A2DP.AVRCP.HSP																																																																																	
Distancia de comunicación	>10m																																																																																	
Rango de frecuencia	20 Hz — 16 000 Hz																																																																																	
Impedancia del altavoz	4Ω ± 15%																																																																																	
Duración de la llamada	20 (70% volumen) horas																																																																																	
Tiempo de reproducción de música	12 (50% volumen) horas																																																																																	
Capacidad de la batería de los auriculares	5000 mAh																																																																																	
Tiempo de carga de los auriculares	Aproximadamente 5 horas																																																																																	
Voltaje de entrada	5V / 3A																																																																																	
Potencia maxima	100W																																																																																	
Talla	240 * 91 * 82 mm																																																																																	
Nivel impermeable	IPX5																																																																																	
Peso del Producto	1561g																																																																																	
	Características	Operación de la función																																																																																
	Encendido	Mantenga presionado este botón durante 2 segundos, el altavoz ingresará al estado de búsqueda de Bluetooth de forma predeterminada, busque BW-WA3, espere a que el dispositivo se conecte, la luz azul parpadea rápidamente																																																																																
	Estado de la conexión Bluetooth	La conexión es exitosa y la luz LED azul está encendida																																																																																
	Apagado	En el estado de encendido, presione y mantenga presionado este botón durante 2 segundos para apagar el altavoz Bluetooth y la luz se apaga																																																																																
	Cambio de modo	Presione brevemente este botón para cambiar el modo de reproducción BT / SD / USB / AUX, y la luz de estado correspondiente está encendida																																																																																
	Bluetooth desconectado	Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para liberar la conexión Bluetooth a la fuerza																																																																																
	Restablecimiento de fábrica	Mantenga presionado este botón durante 8 segundos para restaurar la configuración de fábrica, borre la memoria de operación anterior, la luz azul parpadea																																																																																
	Función de emparejamiento TWS	Operación de conexión de caja de pares TWS: 1. Encienda los dos altavoces (si hay otros dispositivos Bluetooth conectados, desconéctelos para que los altavoces estén en el estado de búsqueda de Bluetooth). 2. Presione este botón en uno de los altavoces y luego ingresará al modo de																																																																																
	Cambiar RGB	En el estado de arranque, mantenga presionado este botón para encender o apagar la luz GBR																																																																																
	Comutación de estado de EQ	Encienda el altavoz por defecto en el modo estándar, haga clic para música ligera y luego haga clic para graves fuertes. La luz verde es música ligera, la luz blanca son graves pesados y la ausencia de luz es el modo estándar.																																																																																
	Pausa / reproducción de música	En el estado de reproducción BT / SD / USB / AUX, presione este botón para pausar y vuelva a presionarlo para continuar la																																																																																
	volumen-	Al reproducir música, presione brevemente este botón para disminuir el volumen en un paso																																																																																
	Canción anterior	Al reproducir música, mantenga pulsado este botón para cambiar a la canción anterior																																																																																
	Volume+	Al reproducir música, presione brevemente este botón para aumentar el volumen en un paso.																																																																																
	siguiente canción	Al reproducir música, mantenga pulsado este botón para cambiar a la siguiente canción.																																																																																
	Reinicio forzado	Presione los botones + y - al mismo tiempo cuando la máquina esté muerta para forzar un reinicio																																																																																
	Reproducción de audio AUX	Después de conectar el cable de audio de 3,5 mm, la música proporcionada por AUX se reproducirá automáticamente																																																																																
	Reproducción USB	Después de insertar la unidad flash USB, reproducirá automáticamente la música en la unidad flash USB.																																																																																
	Reproducción de tarjeta SD	La música de la tarjeta TF se reproducirá automáticamente después de insertar la tarjeta TF																																																																																
	Alimentado por USB	En el estado de encendido, conecte el cable de carga para cargar dispositivos externos de emergencia.																																																																																