



JLAB AUDIO
CĂȘTI INTRA-
AURICULARE
EPIC AIR SPORT

Ne place că iubiți produsele JLab Audio!
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem în totalitate.



GARANȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Toate solicitările în garanție fac obiectul autorizării din partea JLab Audio și sunt exclusiv la latitudinea noastră. Păstrați dovada achiziției dvs. pentru a vă asigura de acoperirea garanției.



CONTACTAȚI-NE

Ne puteți contacta la support@jlabaudio.com sau vizitând intl.jlabaudio.com/contact.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ ASTĂZI

intl.jlabaudio.com/register

Actualizări pentru produse


Sfaturi și instrucțiuni

Întrebări frecvente și altele


PRIMA CONFIGURARE

1 CĂȘTI INTRAURICULARE CU CONECTARE AUTOMATĂ

- A.** Luați căștile intrauriculare din carcasa de încărcare și îndepărtați autocolantele.
- B.** Țineți apăsat ambele butoane de pornire timp de 2+ secunde pentru PORNIRE. Casca intrauriculară din stânga devine **alb continuu**, iar casca intrauriculară din dreapta **clipește albastru/alb**, indicând starea pregătită pentru asociere cu dispozitivul.




îndepărtați
autocolantele



Apasă și ține apăsat 2+ secunde

2 CONECTAREA LA BLUETOOTH

Selectați „JLab Epic Air Sport” din setările dispozitivului. Semnalul sonor format din două bipuri, urmat de lumini albe, continue, arată că dispozitivele sunt conectate.




ADĂUGAREA DISPOZITIVELOR BLUETOOTH NOI / SUPLIMENTARE:

Dezactivați funcția Bluetooth de la orice dispozitiv conectat anterior. Activați funcția Bluetooth de la noul dispozitiv. Scoateți căștile intrauriculare din carcasă. Căștile intrauriculare vor trece automat la asocierea Bluetooth. Pentru conectare, selectați „JLab Epic Air Sport” din setările dispozitivului.

CONȚINUTUL CUTIEI


CĂȘTI INTRAU-



SENZOR TACTIL PE CASCA
INTERNĂ DREAPTA

SENZOR TACTIL PE CASCA
INTERNĂ STÂNGA

PERNIȚE



Standard

Mic

Spumă


Burduf
dublu

Burduf
triplu

CARCASĂ DE ÎNCĂRCARE

IEȘIRE ÎNCĂRCARE USB

Pentru încărcarea altor dispozitive



INTRARE
ÎNCĂRCARE USB

LUMINI INDICATOARE
DE ÎNCĂRCARE

COMENZI



SENZOR TACTIL PE CASCA INTERNĂ STÂNGA

VOLUM MAI ÎNCET:

1 click

SIRI (iOS) SAU „OK GOOGLE”

(ANDROID): 2 click-uri

MELODIA ANTERIOARĂ:

Apasă și ține apăsat 1 secundă

SCHIMBARE EG: 3 click-uri

(Epic Air Sport vor parcurge un ciclu cu 3 setări EG)



SENZOR TACTIL PE CASCA INTERNĂ DREAPTA

VOLUM MAI TARE: 1 click

START / PAUZĂ: 2 click-uri

MELODIA URMĂTOARE:

Apasă și ține apăsat 1 secundă

RĂSPUNDE APELURI: 1 click

TERMINARE APEL: 2 click-uri

RESPINGE APELURI:


Apasă și ține apăsat 1 secundă

FUNCȚIA BE AWARE

PORNITĂ / OPRITĂ: 3 click-uri



BUTON PORNIRE STÂNGA



BUTON PORNIRE DREAPTA

MESAJE SONORE

PORNIT = Semnal sonor

CONECTAT BLUETOOTH = 2 bipuri

BATERIE DESCĂRCATĂ = “Low battery”
(mai puțin de 20%)

OPRIT = Semnal sonor

PORNIT:

Apasă și ține apăsat 1 secundă

OPRIT:

Apasă și ține apăsat 2+ secunde

ASOCIERE BLUETOOTH:

Consultați PRIMA CONFIGURARE

MODURILE EGALIZATORULUI

Atingeți de trei ori casca intraauriculară din stânga pentru setări EG diferite. Mesajele vocale vor indica setările EG (Epic Air Sport vor parcurge un ciclu cu 3 setări EG).



JLab SIGNATURE
(Un Bip)

Sunet inconfundabil
JLab C3™, cu voce
și bass amplificate



BALANCED
(Două Bipuri)

Sunet uniform,
fără îmbunătățiri
suplimentare ale
sunetului





BASS BOOST
(Trei Bipuri)

Bass și sub-bass
amplificate

PORNIRE / OPRIRE AUTOMATĂ


1 Plasați căștile în carcasa de încărcare și încărcarea acestora va începe. **Lumina albastră** indică încărcarea căștilor iar în momentul când aceasta se va stinge, căștile vor fi complet încărcate.

2 La scoaterea căștilor intraauriculare din carcasă, acestea pornesc automat și se reconectează la dispozitiv.




CARCASĂ DE ÎNCĂRCARE

Conectați căștile interne Epic Air Sport la computer sau la un dispozitiv cu ieșire USB 5V 1A (sau inferior).



Luminile **pulsează în alb** în timpul încărcării și **devin albe continuu** când sunt complet încărcate.



MONTARE



DEPANARE

LIPSĂ SEMNAL AUDIO ÎN CASCA INTRAURICULARĂ DIN STÂNGA SAU CĂȘTILE INTRAURICULARE SE DECONECTEAZĂ UNA DE LA CEALALTĂ (RESETARE MANUALĂ)

- 1 Accesați setările dispozitivului Bluetooth și uitați căștile Epic Air Sport. Fig **A**
- 2 Deschideți ușa carcasei de încărcare și așezați înăuntru ambele căști. Începând cu O cască, atingeți rapid de 4x ori senzorul tactil. Becul va clipi în albastru de 4 ori, apoi va lumina continuu în albastru. Lăsați căștile în carcasa de încărcare. Fig **C1**
- 3 Repetați cu cealaltă cască intraauriculară. Atingeți rapid de 4x ori senzorul tactil. Becul va clipi în albastru de 4 ori, apoi va lumina continuu în albastru. Fig **C2**
- 4 Scoateți ambele căști intraauriculare din carcasa de încărcare și țineți-le la distanță de aproximativ 5 cm. Așteptați până când casca din stânga devine alb continuu, iar cea din dreapta clipește albastru/alb. Acum sunteți gata să asociați căștile la dispozitivul Bluetooth.



DISPOZITIVUL BLUETOOTH NU SE CONECTEAZĂ/RECONECTEAZĂ

- 1 Accesați setările dispozitivului Bluetooth și uitați căștile Epic Air Sport. Fig **A**
- 2 OPRIȚI, apoi PORNIȚI funcția Bluetooth a dispozitivului. Fig **B**
- 3 Scoateți căștile intraauriculare din carcasă. Așteptați până casca din stânga devine alb continuu, iar cea din dreapta clipește albastru/alb.
- 4 Pentru reconectare, selectați „JLab Epic Air Sport” din setările dispozitivului.

C1



C2



Videoclipuri cu instrucțiuni la: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://intl.jlabaudio.com/manuals)

RECOMANDĂRI

- Pentru a evita deteriorarea carcasei, uscați complet căștile intraauriculare înainte de a le așeza în carcasa de încărcare. Căștile intraauriculare sunt rezistente la transpirație/apă, însă carcasa nu este.
- Conexiunea Bluetooth este stabilită de la casca intraauriculară dreapta. Pentru cea mai stabilă conexiune, țineți dispozitivul aproape de partea dreaptă sau în buzunarul din dreapta.
- Dacă preferați să purtați o singură cască intraauriculară, trebuie să purtați casca din dreapta.
- La un moment dat, poate fi conectat doar 1 dispozitiv Bluetooth. Opriti funcția Bluetooth a dispozitivelor nedorite și porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul pe care doriți să îl conectați.

AVERTISMENT



Uscați complet căștile intraauriculare înainte de a le așeza în carcasa de încărcare.

În cazul în care căștile intraauriculare sunt umede sau ude, se va deteriora carcasa de încărcare. Garanția va fi anulată în cazul în care carcasa de încărcare prezintă avarii produse de apă/transpirație.



Nu deformați cârligele de urechi.

Cârligele de urechi sunt realizate din silicon flexibil, dar au și o structură internă rigidă pentru antenă. Antena se poate rupe sau deteriora dacă trageți de cârligele de urechi.

ATENȚIE

- Evitați pătrunderea umidității sau a lichidelor în pernțele căștilor sau în portul de încărcare.
- Evitați expunerea produsului la temperaturi extreme și umiditate.
- Evitați căderea sau zdrobirea căștilor intraauriculare, solicitarea cablului prin tragerea rapidă sau exercitarea forței sau îndoirea cablului la unghi ascuțit.
- Pe pernțele căștilor se poate acumula ceară, reducând calitatea sunetului. Îndepărtați cu grijă ceara folosind un bețișor cu vată sau un alt instrument mic pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.
- Dacă vă confrunțați cu disconfort sau durere, încercați să reduceți volumul sonor sau să întrerupeți temporar utilizarea produsului.
- Dacă vă confrunțați de obicei cu disconfort în timpul utilizării acestui produs, întrerupeți utilizarea și adresați-vă medicului.
- Vă recomandăm să tratați căștile intraauriculare așa cum ați proceda cu o pereche de ochelari de soare și să le păstrați într-un loc sigur când nu le folosiți.



Cumpărați produse | Alerte pentru produse | Rodați-vă căștile

JLab Audio + Burn-in Tool

