




MODEL: BH481A

X



Indicator light for charging case

USB-C charging port

Indicator light for earphones

MFB (multifunction button)

L R

ES:

1. Saque 2 auriculares del estuche de carga, se encienden automáticamente (LED de Luz azul parpadeando) e ingresan al modo de emparejamiento.
2. Cuando los auriculares están apagados y no están en el estuche de carga, mantenga tocando simultáneamente el MFB de ambos auriculares durante 2 segundos para encenderlos (Indicador de LED azul parpadeando).


1. Mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e si spengono automaticamente.
2. Se gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, è sufficiente tenere a premuto i MFB di entrambi gli auricolari per 5 secondi per spegnerli. (Modalità 2 non può essere eseguita durante la musica o chiamata.)

FR:

1. Les écouteurs se jumellent automatiquement (avec les voyants rouge et bleu clignotant rapidement sur l'écouteur droit) lorsqu'ils sont retirés du boîtier de chargement et choisissez « Pmpw MBits S » sur votre appareil.
2. **Passer Manuellement en Mode d'Appairage:**
Lorsque les deux écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge et en

IT:

1. Gli auricolari entrano nella modalità di associazione automaticamente (in cui l'Indicatore LED lampeggia alternativamente in blu e rosso), e poi selezionare "Mpow MBits S" sul telefono.
2. **Manuale Cambia al Modo dell'Associazione:**
Prima premere due MFB pulsanti 5 secondi per spegnere le cuffie (quando le cuffie non nel custodia di ricarica).
Poi premere due MFB pulsanti 4 secondi per rientra connessione modo quando la spia alternativamente da rosso a blu.
Infine, scegli "Mpow MBits S" sul tuo dispositivo.



The diagram illustrates the touch gestures for the Siri button on the iPhone 12 and 12 mini. It shows the front and back views of the phone with the Siri button highlighted. The gestures are:

- Tap once**: To call.
- Tap once**: To mute.
- Double Tap**: To mute.
- Hold on 1s**: To hold.
- Triple Tap**: To Siri.

DE: MUSIK & EINGEHENDER ANRUF & Siri

- **Lauter / Leiser**
 - Lautstärke +:** Halten Sie die MFB-Taste am rechten Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
 - Lautstärke -:** Halten Sie die MFB-Taste am linken Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

FR: MUSIQUE & APPEL & Siri

- **Volume Haute / Basse**
Volume + : Maintenez le bouton MFB de l'écouteur droit plus longtemps pour augmenter le volume.
Volume - : Maintenez le bouton MFB de l'écouteur gauche plus longtemps pour baisser le volume

ES: MÚSICA & LLAMADA ENTRANTE & Siri

- **Volumen Arriba / Abajo**
Volumen +: mantenga presionando el botón MFB del auricular derecho para subir el volumen.
Volumen -: mantenga presionando el botón MFB del auricular izquierdo para bajar el volumen de manera decreciente.
- **Canción Siguiente / Anterior**
Siguiente canción: toque dos veces el MFB del auricular derecho.
Canción anterior: toque dos veces el MFB del auricular izquierdo.

IT: MUSICA & CHIAMATA IN ARRIVO > Siri

- **Aumentare / Abbassare il Volume**
Volume : premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare destro per aumentare il volume.
Volume : premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare sinistro per abbassare il volume.
- **Canzone Successiva / Precedente**
Canzone successiva: toccare due volte MFB dell'auricolare destro.
Canzone precedente: toccare due volte MFB dell'auricolare sinistro.
- **Riprodurre / Pausare**
Toccare una volta il MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.
- **Rispondere**
Toccare una volta il MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.

- **Muto**
Quando si riceve una telefonata, potrebbe fare clic su qualsiasi un'auricolare una volta per fare il microfono nello stato di muto o cancellare lo stato di muto.
- **Riagganciare**
Toccare due volte MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.
- **Rifiutare**
Tenere premuto MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari per 1 secondo.
- **Attivare Siri**
Toccare tre volte MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.

EN: In the state of ringing, simultaneously press and hold the MFB of both earbuds for 10 seconds. The LED light will flash blue, which means that the paired information is cleared successfully.

IT: **E:** Mantenere simultaneamente premuto e tenuto il tasto MFB di entrambi i cuffi per 10 secondi. La luce LED lampeggerà azzurro, il che significa che le informazioni appaiate sono state cancellate con successo.

FR: En état de charge, appuyez sur le bouton MFB des deux écouteurs et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes en même temps. Le voyant LED clignote en bleu, ce qui signifie que les informations appariées sont effacées avec succès.

ES: En el estado de carga, mantenga tocando simultáneamente el MFB de ambos auriculares durante 10 segundos. Cuando la luz LED parpadeará azul, significa que el emparejamiento anterior se ha borrado con éxito.

IT: **N:** Nella custodia di ricarica, tenere a premuto contemporaneamente i MFB di entrambi gli auricolari per 10 secondi. L'indicatore LED lampeggerà a blu, il che significa che le informazioni associate vengono cancellate con successo.

Output: DC 5V

0%~25% 25%~50%
50%~75% 75%~100%

L R

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

 (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature indicates that this product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should:

- contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
- Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.