



User Manual  
**SPORT** | Healthy

EF6

Manufacturer: Guangzhou Lige Watch Industry Co., Ltd

Address: Room 201, Building 12, No.684, Shibe Industrial Road,  
Dashi Street, Panyu District, Guangzhou

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference , and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

EC

REP

Name: SUCCESS COURIER SL

Add: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1,  
DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,  
Madrid, 28947 Spain

E-Mail: successservice2@hotmail.com

UK

REP

Name: EVATOST CONSULTING LTD

Add: Office 101 32 Threadneedle Street,  
London, United Kingdom, EC2R 8AY

E-Mail: contact@evatost.com

We simply act as UK/EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.



FR

Cet appareil,  
ses accessoires,  
cordons et batteries  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE  
À SÉPARER ET À DÉPOSER  
DANS LE BAC DE TRI



# Contenu

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01.Chargement et Activation .....                                                   | P2  |
| 02.Téléchargement de L'application .....                                            | P3  |
| 03.Appairage de la Montre-IOS .....                                                 | P4  |
| 04.Connexion Bluetooth-IOS .....                                                    | P5  |
| 05.Configuration de L'application FitCloudPro sur Android....                       | P6  |
| 06.Activation des Notifications Push .....                                          | P8  |
| 07.Activation de la Localisation Météo .....                                        | P8  |
| 08.Réglage de L'unité D'affichage de la Montre .....                                | P9  |
| 09.Configuration/Téléchargement de Cadrons de Montre .....                          | P10 |
| 10.Réinitialisation de la Montre .....                                              | P12 |
| 11.Configuration de L'affichage Permanent .....                                     | P12 |
| 12.Activation/Désactivation de L'audio des<br>Appels et de L'audio des Médias ..... | P13 |
| 13.Ajout et Synchronisation des Contacts Favoris .....                              | P15 |
| 14.Conseils de Sécurité Clés .....                                                  | P15 |
| 15.Activation du Lancement Automatique de L'application .....                       | P16 |

# 1.Chargement et Activation

a.Connectez le câble de chargement EF6 à un adaptateur 5V-1A et branchez-le. Assurez-vous que le câble est correctement aligné avec les broches de contact métalliques sur le dos de la montre. Les aimants intégrés se fixeront automatiquement aux

b.Si la montre est neuve ou n'a pas été utilisée depuis longtemps, la batterie peut être en état de protection contre les 0 volts. Chargez la montre pendant au moins 15 minutes pour accumuler suffisamment d'énergie pour l'activer. Les aimants intégrés se fixeront automatiquement aux pôles corrects pour le

c.Il est recommandé de charger l'appareil une fois par mois. Gardez l'appareil entièrement chargé et éteignez-le lorsqu'il n'est pas utilisé pour assurer sa longévité et des performances optimales.

## 2. Téléchargement de L'application


- ① Téléchargez l'application "  **FitCloudPro** " depuis l'App Store ou Google Play.
- ② Scannez le code QR pour télécharger.



App Store



Google Play



## Fonctions des Boutons de la Montre



Appuyez brièvement sur le menu/arrière, Appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer/éteindre



Lampe torche

Appui court pour revenir/éteindre l'écran, Appui long pour définir l'objectif d'entraînement.


Interrupteur de lampe torche

### 3.Appairage de la Montre-IOs

a. Lors de la première utilisation de l'application FitCloudPro, autorisez-lui l'accès au Bluetooth, aux données sans fil et aux notifications sur votre smartphone compatible en accordant toutes les autorisations nécessaires via les paramètres de votre téléphone.



b. Utilisez l'application avec "Visiter en tant qu'invité" ou "Se connecter".




## 4.Connexion Bluetooth-IOS

a. Sélectionnez 'Rechercher maintenant' pour découvrir et connecter l'appareil Bluetooth EF6, puis appuyez sur la montre pour 'accepter', accorder l'accès et finaliser le processus d'appairage.




b. "Autoriser l'appairage Bluetooth" et "Autoriser les notifications"




## 5. Configuration de l'application FitCloudPro sur Android : Autorisations et Accord


a. "Accepter" la Politique de confidentialité et le Contrat d'utilisateur FitCloudPro, Se connecter ou Utiliser sans compte :




b. Remplissez vos informations personnelles et autorisez la recherche/la connexion des périphériques Bluetooth à proximité.





c. Autorisez FitCloudPro à découvrir et à se connecter aux appareils EF6. Appuyez sur la montre et sélectionnez 'Accepter' pour accorder l'accès et finaliser le processus d'appairage.



d. Autorisez les demandes d'appairage Bluetooth et l'accès aux contacts :



## 6.Activation des Notifications Push




a. Notez que la montre ne peut pas recevoir de notifications lorsque le téléphone est en mode Ne pas déranger.





b. Assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est activé, que l'application FitCloudPro est en cours d'exécution et que la montre est connectée au Bluetooth du téléphone.

c. Assurez-vous que les notifications sont visibles dans la barre de notifications de votre téléphone.





## 7.Activation de la Localisation Météo

Activez la fonction de rapports météorologiques dans l'application FitCloudPro pour obtenir les prévisions météo.



## 8.Réglage de L'unité D'affichage de la Montre




## 9. Configuration/Téléchargement de Cadrans de Montre

a. Appuyez et maintenez le cadran de la montre pendant 2 secondes, puis balayez rapidement pour changer de cadran.



b. Téléchargez des cadrans via le marché des interfaces de cadran de montre de FitCloudPro. Notez qu'une seule interface de cadran peut être sauvegardée à la fois. Un nouveau téléchargement remplacera l'interface de cadran précédemment sauvegardée.



c. Affichage des fonctionnalités de l'écran tactile



Centre de contrôle



Menu




Fonction



Messages


## 10. Réinitialisation de la Montre





Si les données sur l'exercice, le sommeil et la fréquence cardiaque sont inexactes, ou si la connexion Bluetooth ou la fonction d'appel échoue, essayez de réinitialiser la montre comme indiqué ci-dessous et de la reconnecter. Vous pouvez également réinitialiser ou mettre à jour le firmware via l'application !

## 11. Configuration de L'affichage Permanent

a. Appuyez sur "⚙️ Paramètres" et allez dans "🌌 Affichage".




b. Appuyez sur "🕒 AOD horloge" pour activer soit la "Horloge numérique", soit l'"Horloge analogique".



**REMARQUE :** Pour prolonger la durée de vie de la batterie, la montre peut désactiver la fonction "Lever pour réveiller" afin de réduire la consommation d'énergie inutile lorsque la fonction AOD est activée.

## 12. Activation/Désactivation de L'audio des Appels et de L'audio des Médias

a. Appuyez  pour activer ou désactiver les appels Bluetooth.



b. Pour empêcher la montre de lire des sons multimédias ou de passer/répondre à des appels, il suffit de désactiver les paramètres audio multimédia et audio des appels.



### REMARQUE

Lorsque l'audio multimédia est activé, la fonction audio des appels doit également être activée.

# Stato di Connessione Dell'orologio



Si le vert est affiché, l'appel audio est connecté et vous pouvez passer un appel.

## Système iOS

Non lié : FitCloudPro ne peut pas recevoir de messages ni synchroniser de données.

Lié : FitCloudPro peut recevoir des messages et synchroniser des données.

## Système Android


Non lié ou non exécuté en arrière-plan :  
FitCloudPro ne peut pas recevoir de messages ni synchroniser de données.

Lié et en cours d'exécution en arrière-plan :  
FitCloudPro peut recevoir des messages et synchroniser des données.

Remarque : La montre est appariée avec l'application du système iOS, permettant des rappels de messages même si l'application est fermée. Cependant, pour les téléphones Android, l'application doit être ouverte pour recevoir des rappels de messages.

## 13. Ajout et Synchronisation des Contacts Favoris

a. Ajoutez des contacts à la montre via FitCloudPro.



## 14. Conseils de Sécurité Clés

a. Ne exposez pas la montre à des environnements de température extrêmement élevée tels que les rayons du soleil brûlants ou près d'appareils à haute température comme des chauffages, des fours, des micro-ondes ou des chauffe-eaux. Les environnements à haute température peuvent provoquer des explosions de batterie ou d'autres accidents de sécurité.

b. Le produit contient une batterie en cobalt pur non amovible. Les personnes non professionnelles ne sont pas autorisées à la démonter en cas d'accident de sécurité.

c. Ce produit a passé plusieurs tests d'étanchéité avant son lancement. En raison des habitudes d'utilisation variées, ses pièces internes peuvent subir une usure, ce qui affecte ses performances d'étanchéité. Par conséquent, veuillez porter et utiliser la montre intelligente avec précaution lors de la baignade et de la plongée, mais évitez de la porter dans une salle de sauna ou sous une douche chaude.

d. Nos produits ne sont pas des dispositifs médicaux. Les données sur la fréquence cardiaque, l'oxygène sanguin, le sommeil, les calories et les pas ainsi que d'autres données de santé collectées sont uniquement à titre de référence et non comme base clinique.

## **15.Activation du Lancement Automatique de L'application**

### **XIAOMI**

Paramètres-applications-autorisations-Démarrage automatique-Ouvrez FitCloudPro.

### **HUAWEI**

Paramètres-applications et services-lancement des applications-Ouvrez FitCloudPro.

### **SAMSUNG**

"Smart Manager" - Trouvez l'option "Application au démarrage automatique" - Accédez à l'interface de paramètres "Application au démarrage automatique" - Activez le programme de démarrage automatique.