

## Bedienungsanleitung

BX17 Kabellose Kopfhörer



Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

Deutsch

## 2 JAHRE AKTIVIEREN GARANTIE



Scannen Sie den Code, um die Website ([xtikland.com](http://xtikland.com)) aufzurufen, um die Garantie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts zu aktivieren

Unterstützen Sie den kostenlosen Ersatz beschädigter Produkte. (Keine Rücksendung von beschädigten Produkten erforderlich)

### Vor Gebrauch

#### 1. Batterieanzeige



Die Kraft des Ladecases.

Die Ohrhörer werden aufgeladen.

#### 2. Wählen Sie den richtigen Winkel und Ohrstöpsel.



### Verbinden



1. Öffnen Sie die Abdeckung zum Koppeln und schließen Sie die Abdeckung zum Aufladen.




2. Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf «BX17» zum Koppeln.

### Zurücksetzen

Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

1. Löschen Sie die BT-Kopplungsdaten auf dem Telefon.  
2. Nehmen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladegerät.  
3. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden.  
(Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)

### Betrieb



Antworten/Auflagen Wiedergabe/Pause Einschalten/Ausschalten



Anruf ablehnen Sprachassistent



Lautstärke anpassen Song wechseln

X1: Klicken Sie einmal 2S: 2 Sekunden lang gedrückt halten  
X2: Klick 2 mal

### Problembehandlung

① **Kann verbunden werden, aber kein Ton:**  
Klicken Sie auf die Lautstärketaste des Ohrhörers, um die Lautstärke zu erhöhen.

② **Einer der Ohrhörer kann nicht aufgeladen werden:**  
Reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladegeräts.  
③ **Einer der Ohrhörer kann nicht verbunden werden:**  
Setzen Sie die Ohrhörer zurück.

Wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können, aktivieren Sie bitte die Garantie und kontaktieren Sie uns, um ein neues Produkt zu senden.



Bitte reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladegeräts regelmäßig, um Ladefehler zu vermeiden.