

- príslušnému zariadeniu.
9. Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho, pri nabíjaní alebo vybijaní nenechávajte bez dozoru.
 10. Uchovávajte mimo dosahu detí.
 11. Tento výrobok môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúsenosti a znalosti ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumujú rizikám, ktoré sú s ním spojené.

Slovenščina - Varnostna navodila

1. Ne izpostavljati prekomerni vročini, kot sta sončna svetloba ali ogenj. Preprečite nenadne temperaturne spremembe.
2. Ne uporabljati ali hraniti v vlažnih ali mokrih pogojih.
3. Ne uporabljati blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.
4. Ne sežigati.
5. Preprečiti stik s kemikalijami v bateriji.
6. Ne metati, tresti, vibrirati, pustiti pasti na tla, mečkati, udarjati ali mehansko zlorabljati.
7. Ne prekrivati s predmeti, ki lahko vplivajo na oddajanje toplote.
8. Uporabljati samo s priloženimi kablji ali kablji, priloženimi vaš napravi.
9. Med uporabo odklopite, ne polnite ali prazniti brez nadzora.
10. Hraniti izven dosega otrok.
11. Ta izdelek lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih nadzira ali jih je o varni uporabi poučila odgovorna oseba in razumejo morebitne povezane nevarnosti.

- Magyar - Biztonsági előírások**
1. Ne tegye ki erős hőnek, mint a napfény vagy a tűz, és kerülje a hirtelen hőmérsékletváltozásokat.
 2. Ne használja és ne tárolja párás vagy nedves környezetben.
 3. Ne használja robbanásveszélyes gázok vagy gyúlékony anyagok közelében.
 4. Ne égesse el és ne hamvasssa el.
 5. Kerülje az érintkezést az akkumulátor vegyi anyagaival.
 6. Ne dobálja, ne rázza, ne rezgetesse, ne ejtse le, ne zúzza szét, ne üsse semmihez, és ne hagyja a mechanikai rongálást.
 7. Ne takarja le olyan tárgyakkal, amelyek negatívan befolyásolhatják a hőleadást.
 8. Csak a mellékelt kábeleket vagy az eszközzel kapott kábeleket használja.
 9. Használaton kívül húzza ki, csak felügyelet mellett töltsé, illetve merítse.
 10. Tartsa gyermekektől távol
 11. Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékkal élő, vagy kevés tapasztalattal és tudással rendelkező személyek a terméket csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megkapták a termék biztonságos használatával kapcsolatos utasításokat, és tudatában vannak a vele járó veszélyekkel.

- Română - Instrucțiuni de siguranță**
1. A nu se expune la căldură excesivă, cum este cea produsă de razele solare directe sau foc, evitând expunerea la schimbări abrupte de temperatură.
 2. A nu se folosi sau depozita în condiții de umiditate ridicată.
 3. A nu se utiliza în apropierea gazelor explozive sau a materialelor inflamabile.
 4. A nu se arde sau incineră.
 5. A se evita contactul cu substanțele chimice din acumulator.

6. Nu aruncați, scuturați, vibrați, zdrobiți, loviți sau abuzați mecanic.
7. Nu acoperiți cu obiecte care ar putea afecta disiparea căldurii.
8. Folosiți numai cablurile incluse sau cablurile furnizate cu dispozitivul.
9. Deconectați când nu se folosește, nu încălcați sau descărcați nesupravegheat.
10. A nu se lăsa la îndemâna copiilor
11. Acest produs se poate folosi de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduce sau fără experiență și cunoștințe dacă li s-a asigurat supravegherea sau instrucțiuni referitoare la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.

Български - Инструкции за безопасност

1. Да не се излага на силна топлина, например слънчева светлина или огън; да се избягват резки промени в температурата.
2. Да не се използва или съхранява при влажни или мокри условия.
3. Да не се използва в близост до експлозивни газове или запалими материали.
4. Да не се пали или изгаря.
5. Да се избягва контакт с химикалите в батерията.
6. Да не се хвърля, разклаща, разполюва, изпуска, смачква, удря или използва неправилно по механичен начин.
7. Да не се покрива с предмети, които могат да окажат влияние върху разсейването на топлината.
8. Използвайте само приложените кабели или кабелите, които се предоставят заедно с вашия уред.
9. Да се изключва, когато не се използва, да не се зарежда или разрежда без надзор.
10. Да се съхранява на недостъпно за деца място.

- Ελληνικά - Οδηγίες ασφάλειας**
1. Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο άμεσο φως του ήλιου ή σε φλόγα, και αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.
 2. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
 3. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εκρηκτικά αέρια ή εύφλεκτα υλικά.
 4. Μην καίτε ή αποφεύγετε.
 5. Αποφεύγετε την επαφή με χημικές ουσίες μπαταριών.
 6. Αποφεύγετε ρίψεις, τραντάγματα, δοκίμους, πτώσεις, σύσθλιψη, κρούσεις ή μηχανική καταπόνηση.
 7. Μην καλύπτετε με αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την απαγωγή της θερμότητας.
 8. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα καλώδια ή τα καλώδια που παρέχονται με τη συσκευή σας.
 9. Αποσυνδέστε όταν δεν χρησιμοποιείται: μην φορτίζετε/εκφορτίζετε χωρίς επίβλεψη.
 10. Φυλάξτε μακριά από μέρη στα οποία φτάνουν παιδιά
 11. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται στη χρήση του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του.

Hrvatski - Sigurnosne upute

1. Ne izlažite prekomjernoj toplini kao što su sunčeva svjetlost ili vatra, izbjegavajte nagle promjene temperature.
2. Ne upotrebljavajte i ne odlazite u prostore s vlažnim ili mokrim uvjetima.
3. Ne upotrebljavajte blizu eksplozivnih plinova ili zapaljivih materijala.

Русский - Инструкции по безопасности

1. Не устанавливать вблизи источников высокой температуры (например (например огня или прямого солнечного света), избегать резких изменений температуры.
2. Не использовать и не хранить в условиях сырости или высокой влажности.
3. Не использовать рядом с взрывоопасными газами или легковоспламеняющимися материалами.
4. Не подвергать воздействию огня.
5. Избегать контакта с содержимым аккумулятора.
6. Не бросать, не трясти, не подвергать вибрации, не ронять, не сдавливать, не ударять и не подвергать недопустимому механическому воздействию.
7. Не накрывать предметами, препятствующими рассеиванию тепла.
8. Использовать только кабели, входящие в комплект поставки изделия или устройства пользователя.
9. Отключить устройство в случае, если оно не используется.
10. Хранить в местах, недоступных для детей.
11. Данным изделием разрешено пользоваться лицам с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями, а также лицам без соответствующего опыта и знаний, если они получили надлежащие инструкции относительно безопасной эксплуатации изделия и осознают связанные с этим риски.

Türkçe - Güvenlik Talimatları

1. Güneş ışığı veya ateş gibi yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
2. Nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın veya saklamayın.
3. Patlayıcı gaz veya yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
4. Yakmayın veya tutuşturmayın.
5. Pil kimyasalları ile temastan kaçının.
6. Atmayın, sallamayın, titretmeyin, düğümeyin, ezmeyin, çarpmayın veya mekanik olarak kötüye kullanmayın.
7. Isı dağılımını etkileyecek objeler ile örtmeyin.
8. Sadece cihazınızla birlikte verilen kablolarını kullanın.
9. Cihaz kullanımda değilken bağlantısını kesin, başında değilken şarj etmeyin veya şarjını başlatmayın.
10. - Çocukların erişilebileceği yerlerden uzakta tutun.
11. Bu ürün, diğer ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili bilgi aldılar ise, gözetimciyetleri ise veya ilgili tehlikeleri anlıyorlar ise, fiziksel-duyusal ve zihinsel yetenekleri kısıtlı olan şahıslar tarafından kullanılabilir.

- Português Brasileiro - Instruções de segurança**
1. Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.
 2. Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.
 3. Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
 4. Não queime ou incinere.
 5. Evite contato com produtos químicos de bateria.
 6. Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
 7. Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
 8. Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
 9. Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou descarregue sem a presença de alguém.
 10. Mantenha fora do alcance de crianças.
 11. Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido orientações ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

Інструкції з техніки безпеки

1. Зберігайте подані віджерел високих температур, таких як сонце або вогонь, уникайте різких змін температури.
2. Не використовуйте та не зберігайте в умовах високої вологості.
3. Не використовуйте поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
4. Не підпалюйте та не спалюйте.
5. Уникайте контакту з хімічними речовинами аккумулятора.
6. Чи не кидайте, не трясіть, не надавайте впливу вібрації,

4. Nemojte spaljivati.
5. Izbjegavajte kontakt s kemikalijama baterije.
6. Nemojte bacati, tresti, izlagati vibracijama, ispuštiti, gnječiti, udarati ili mehanički uništavati.
7. Nemojte prekrivati objektima koji bi mogli utjecati na izlaz topline.
8. Upotrebljavajte samo isporučene kabele ili kabele uključene uz vaš uređaj.
9. Odsvojite kada ne upotrebljavate, nemojte puniti ili prazniti bez nadzora.
10. Čuvati izvan dohvata djece
11. Ovaj proizvod mogu upotrebljavati osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva ili znanja ako ih se nadzire ili ako su im dane upute u vezi sa sigurnom upotrebom proizvoda te ako razumiju moguće opasnosti.

- Säkerhetsanvisningar**
1. Exponera inte för stark värme som t.ex. solen eller eld och undvik plötsliga temperaturförändringar.
 2. Använd inte eller förvara i fuktiga eller våta förhållanden.
 3. Använd inte i närheten av explosiva gaser eller brandfarliga material.
 4. Bränn eller förbränn inte.
 5. Undvik kontakt med batterikemikalier.
 6. Du får ej kasta, skaka, vibrera, släpp, krossa, stöt eller mekaniskt missbruka den.
 7. Täck inte med föremål som kan påverka värmeavledningen.
 8. Använd endast de medföljande kablarna eller kablarna som medföljer enheten.
 9. Koppla ifrån när den inte äri bruk, ladda inte eller ladda ur oöbakad.
 10. Förvara utom räckhåll för barn.
 11. Denna produkt kan användas av personer med nedsatt

- Bedienungsanleitung**
1. Exponieren Sie nicht für starke Wärme wie z.B. die Sonne oder Feuer und vermeiden Sie plötzliche Temperaturveränderungen.
 2. Verwenden Sie nicht oder lagern Sie in feuchten oder nassen Verhältnissen.
 3. Verwenden Sie nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brandgefährlichen Materialien.
 4. Brennen Sie nicht oder verbrennen Sie nicht.
 5. Vermeiden Sie Kontakt mit Batteriekemikalien.
 6. Sie dürfen nicht werfen, schütteln, schütteln, werfen, zerbrechen, stoßen oder mechanisch missbrauchen.
 7. Bedecken Sie nicht mit Gegenständen, die die Wärmeabfuhr beeinträchtigen können.
 8. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel oder die Kabel, die der Einheit beiliegen.
 9. Trennen Sie ab, wenn Sie nicht verwenden, laden Sie nicht oder laden Sie nicht auf.
 10. Lagern Sie außerhalb der Reichweite von Kindern.
 11. Dieses Produkt kann von Personen mit eingeschränkter

- Brugervejledning**
1. Udsæt ikke for stærkt varme som fx. solen eller ild, og undgå pludselige temperaturændringer.
 2. Brug ikke eller opbevar i fugtige eller våde forhold.
 3. Brug ikke i nærheden af eksplosive gasser eller brandfarligt materiale.
 4. Brænd eller forbrænd ikke.
 5. Undgå kontakt med batterikemikalier.
 6. Du må ikke kaste, skake, vibrere, slæppe, kross, støt eller mekanisk misbruge den.
 7. Dæk ikke med formler, der kan påvirke varmeafledningen.
 8. Anvend kun de medfølgende kabler eller kabler, der følger med enheden.
 9. Koppl af fra, når den ikke er i brug, lad den ikke eller lad den ikke op.
 10. Opbevar uden rækkevidde for børn.
 11. Denne produkt kan anvendes af personer med nedsat

- Gebruikershandleiding**
1. Buiten blootstelling aan te hoge temperaturen, zoals zonlicht of vuur, en vermijd plotselinge temperatuurveranderingen.
 2. Gebruik niet of bewaar in vochtige of natte omstandigheden.
 3. Gebruik niet in de buurt van explosieve gasen of brandgevaarlijk materiaal.
 4. Niet branden of verbranden.
 5. Vermijd contact met batterijkemicaliën.
 6. U mag niet gooien, schudden, trillen, gooien, knijpen, slaan of mechanisch misbruiken.
 7. Dek niet af met voorwerpen die de warmteafvoer kunnen beïnvloeden.
 8. Gebruik alleen de meegeleverde kabels of kabels die bij de eenheid horen.
 9. Haak af wanneer u niet gebruikt, laad niet op of laad niet op.
 10. Bewaar buiten bereik van kinderen.
 11. Dit product kan worden gebruikt door personen met verminderde

- Manuale utente**
1. Evitare l'esposizione a temperature eccessive, come la luce del sole o il fuoco, evitare brusche variazioni di temperatura.
 2. Non utilizzare o conservare in ambienti umidi o bagnati.
 3. Non utilizzare in presenza di gas esplosivi o materiali infiammabili.
 4. Non bruciare o incenerire.
 5. Evitare il contatto con prodotti chimici della batteria.
 6. Non giocare, agitare, vibrare, lasciare cadere, schiacciare, battere o forzare meccanicamente.
 7. Non coprire con oggetti che possano interferire con la dissipazione del calore.
 8. Utilizzare solo i cavi inclusi con il dispositivo.
 9. Sconnettere quando non in uso, non ricaricare o scaricare senza la presenza di qualcuno.
 10. Mantenere fuori dalla portata dei bambini.
 11. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto istruzioni o istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e se hanno compreso i pericoli coinvolti.

- Manual del usuario**
1. Evitar la exposición a calor excesivo, como luz del sol o fuego, evitar cambios bruscos de temperatura.
 2. No utilizar ni almacenar en condiciones húmedas o mojadas.
 3. No utilizar próximo a gases explosivos o materiales inflamables.
 4. No quemar ni incinerar.
 5. Evitar el contacto con productos químicos de la batería.
 6. No jugar, agitar, vibrar, dejar caer, esmagar, golpear o forzar mecánicamente.
 7. No cubrir con objetos que puedan afectar la disipación de calor.
 8. Solo usar los cables incluidos con el dispositivo.
 9. Desconectar cuando no esté en uso, no cargar o descargar sin la presencia de alguien.
 10. Mantener fuera del alcance de los niños.
 11. Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si tienen recibido orientación o instrucciones sobre el uso seguro del producto y si han comprendido los peligros involucrados.

- Guia do utilizador**
1. Evitar a exposição a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evitar mudanças bruscas de temperatura.
 2. Não utilizar nem armazenar em condições úmidas ou molhadas.
 3. Não utilizar próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
 4. Não queimar nem incinerar.
 5. Evitar o contato com produtos químicos da bateria.
 6. Não jogar, agitar, vibrar, deixar cair, esmagar, bater ou forçar mecanicamente.
 7. Não cobrir com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
 8. Somente usar os cabos incluídos com seu dispositivo.
 9. Desconectar quando não estiver em uso, não carregar ou descarregar sem a presença de alguém.
 10. Manter fora do alcance de crianças.
 11. Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido orientação ou instruções sobre o uso seguro do produto e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

- Manual de utilizare**
1. Evita expunerea la caldura excesiva, cum este cea produsa de razele solare directe sau foc, evitand expunerea la schimbări abrupte de temperatură.
 2. A nu se folosi sau depozita în condiții de umiditate ridicată.
 3. A nu se utiliza în apropierea gazelor explozive sau a materialelor inflamabile.
 4. A nu se arde sau incineră.
 5. A se evita contactul cu substanțele chimice din acumulator.

- Ръководство за потребителя**
1. Избягвайте излагане на прекомерна топлина, като пряка слънчева светлина или огън, избягвайте внезапни промени в температурата.
 2. Не използвайте и не съхранявайте в влажни или мокри условия.
 3. Не използвайте в близост до експлозивни газове или запалими материали.
 4. Не палете и не изгаряте.
 5. Избягвайте контакт с химикалите в батерията.
 6. Не хвърляйте, разклащайте, разполювайте, изпускайте, смачквайте, ударяйте или използвайте неправилно по механичен начин.
 7. Не покривайте с предмети, които могат да окажат влияние върху разсейването на топлината.
 8. Използвайте само приложените кабели или кабелите, които се предоставят заедно с вашия уред.
 9. Да се изключва, когато не се използва, да не се зарежда или разрежда без надзор.
 10. Да се съхранява на недостъпно за деца място.

- Посібник користувача**
1. Уникати впливу високої температури, такої як пряме сонячне світло або вогонь, уникати різких змін температури.
 2. Не використовувати та не зберігати в умовах високої вологості.
 3. Не використовувати поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
 4. Не підпалювати та не спалювати.
 5. Уникати контакту з хімічними речовинами акумулятора.
 6. Чи не кидати, не трясти, не надавати впливу вібрації,

- دوختم سملال لاي**
1. تجنب التعرض لحرارة عالية، مثل ضوء الشمس أو النار، وتجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.
 2. لا تستخدم أو تخزن في أماكن رطبة أو مبللة.
 3. لا تستخدم بالقرب من الغازات explosiva أو المواد القابلة للاشتعال.
 4. لا تحرق أو تحرق.
 5. تجنب الاتصال بالمواد الكيميائية للبطارية.
 6. لا تلعب، أو تهز، أو تهز، أو تتركها تسقط، أو تضغط، أو تضرب، أو تضرب، أو تضرب ميكانيكياً.
 7. لا تغطى بـ أشياء قد تؤثر على تبديد الحرارة.
 8. استخدم فقط الكابلات المرفقة مع الجهاز.
 9. افصل عندما لا تستخدم، لا تشحن أو تفصل بدون شخص.
 10. تحتفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
 11. يمكن استخدام هذا المنتج من قبل أشخاص ذوي قدرات

- Gebruikershandleiding**
1. Buiten blootstelling aan te hoge temperaturen, zoals zonlicht of vuur, en vermijd plotselinge temperatuurveranderingen.
 2. Gebruik niet of bewaar in vochtige of natte omstandigheden.
 3. Gebruik niet in de buurt van explosieve gasen of brandgevaarlijk materiaal.
 4. Niet branden of verbranden.
 5. Vermijd contact met batterijkemicaliën.
 6. U mag niet gooien, schudden, trillen, gooien, knijpen, slaan of mechanisch misbruiken.
 7. Dek niet af met voorwerpen die de warmteafvoer kunnen beïnvloeden.
 8. Gebruik alleen de meegeleverde kabels of kabels die bij de eenheid horen.
 9. Haak af wanneer u niet gebruikt, laad niet op of laad niet op.
 10. Bewaar buiten bereik van kinderen.
 11. Dit product kan worden gebruikt door personen met verminderde

- Manuale utente**
1. Evitare l'esposizione a temperature eccessive, come la luce del sole o il fuoco, evitare brusche variazioni di temperatura.
 2. Non utilizzare o conservare in ambienti umidi o bagnati.
 3. Non utilizzare in presenza di gas esplosivi o materiali infiammabili.
 4. Non bruciare o incinerare.
 5. Evitare il contatto con prodotti chimici della batteria.
 6. Non giocare, agitare, vibrare, lasciare cadere, schiacciare, battere o forzare meccanicamente.
 7. Non coprire con oggetti che possano interferire con la dissipazione del calore.
 8. Utilizzare solo i cavi inclusi con il dispositivo.
 9. Sconnettere quando non in uso, non ricaricare o scaricare senza la presenza di qualcuno.
 10. Mantenere fuori dalla portata dei bambini.
 11. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto istruzioni o istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e se hanno compreso i pericoli coinvolti.

- Manual de utilizare**
1. Evita expunerea la caldura excesiva, cum este cea produsa de razele solare directe sau foc, evitand expunerea la schimbări abrupte de temperatură.
 2. A nu se folosi sau depozita în condiții de umiditate ridicată.
 3. A nu se utiliza în apropierea gazelor explozive sau a materialelor inflamabile.
 4. A nu se arde sau incineră.
 5. A se evita contactul cu substanțele chimice din acumulator.

- Ръководство за потребителя**
1. Избягвайте излагане на прекомерна топлина, като пряка слънчева светлина или огън, избягвайте внезапни промени в температурата.
 2. Не използвайте и не съхранявайте в влажни или мокри условия.
 3. Не използвайте в близост до експлозивни газове или запалими материали.
 4. Не палете и не изгаряте.
 5. Избягвайте контакт с химикалите в батерията.
 6. Не хвърляйте, разклащайте, разполювайте, изпускайте, смачквайте, ударяйте или използвайте неправилно по механичен начин.
 7. Не покривайте с предмети, които могат да окажат влияние върху разсейването на топлината.
 8. Използвайте само приложените кабели или кабелите, които се предоставят заедно с вашия уред.
 9. Да се изключва, когато не се използва, да не се зарежда или разрежда без надзор.
 10. Да се съхранява на недостъпно за деца място.

- Посібник користувача**
1. Уникати впливу високої температури, такої як пряме сонячне світло або вогонь, уникати різких змін температури.
 2. Не використовувати та не зберігати в умовах високої вологості.
 3. Не використовувати поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
 4. Не підпалювати та не спалювати.
 5. Уникати контакту з хімічними речовинами акумулятора.
 6. Чи не кидати, не трясти, не надавати впливу вібрації,

- دوختم سملال لاي**
1. تجنب التعرض لحرارة عالية، مثل ضوء الشمس أو النار، وتجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.
 2. لا تستخدم أو تخزن في أماكن رطبة أو مبللة.
 3. لا تستخدم بالقرب من الغازات explosiva أو المواد القابلة للاشتعال.
 4. لا تحرق أو تحرق.
 5. تجنب الاتصال بالمواد الكيميائية للبطارية.
 6. لا تلعب، أو تهز، أو تهز، أو تتركها تسقط، أو تضغط، أو تضرب، أو تضرب ميكانيكياً.
 7. لا تغطى بـ أشياء قد تؤثر على تبديد الحرارة.
 8. استخدم فقط الكابلات المرفقة مع الجهاز.
 9. افصل عندما لا تستخدم، لا تشحن أو تفصل بدون شخص.
 10. تحتفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
 11. يمكن استخدام هذا المنتج من قبل أشخاص ذوي قدرات

- Gebruikershandleiding**
1. Buiten blootstelling aan te hoge temperaturen, zoals zonlicht of vuur, en vermijd plotselinge temperatuurveranderingen.
 2. Gebruik niet of bewaar in vochtige of natte omstandigheden.
 3. Gebruik niet in de buurt van explosieve gasen of brandgevaarlijk materiaal.
 4. Niet branden of verbranden.
 5. Vermijd contact met batterijkemicaliën.
 6. U mag niet gooien, schudden, trillen, gooien, knijpen, slaan of mechanisch misbruiken.
 7. Dek niet af met voorwerpen die de warmteafvoer kunnen beïnvloeden.
 8. Gebruik alleen de meegeleverde kabels of kabels die bij de eenheid horen.
 9. Haak af wanneer u niet gebruikt, laad niet op of laad niet op.
 10. Bewaar buiten bereik van kinderen.
 11. Dit product kan worden gebruikt door personen met verminderde

- Manuale utente**
1. Evitare l'esposizione a temperature eccessive, come la luce del sole o il fuoco, evitare brusche variazioni di temperatura.
 2. Non utilizzare o conservare in ambienti umidi o bagnati.
 3. Non utilizzare in presenza di gas esplosivi o materiali infiammabili.
 4. Non bruciare o incinerare.
 5. Evitare il contatto con prodotti chimici della batteria.
 6. Non giocare, agitare, vibrare, lasciare cadere, schiacciare, battere o forzare meccanicamente.
 7. Non coprire con oggetti che possano interferire con la dissipazione del calore.
 8. Utilizzare solo i cavi inclusi con il dispositivo.
 9. Sconnettere quando non in uso, non ricaricare o scaricare senza la presenza di qualcuno.
 10. Mantenere fuori dalla portata dei bambini.
 11. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto istruzioni o istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e se hanno compreso i pericoli coinvolti.

- Manual de utilizare**
1. Evita expunerea la caldura excesiva, cum este cea produsa de razele solare directe sau foc, evitand expunerea la schimbări abrupte de temperatură.
 2. A nu se folosi sau depozita în condiții de umiditate ridicată.
 3. A nu se utiliza în apropierea gazelor explozive sau a materialelor inflamabile.
 4. A nu se arde sau incineră.
 5. A se evita contactul cu substanțele chimice din acumulator.

- Ръководство за потребителя**
1. Избягвайте излагане на прекомерна топлина, като пряка слънчева светлина или огън, избягвайте внезапни промени в температурата.
 2. Не използвайте и не съхранявайте в влажни или мокри условия.
 3. Не използвайте в близост до експлозивни газове или запалими материали.
 4. Не палете и не изгаряте.
 5. Избягвайте контакт с химикалите в батерията.
 6. Не хвърляйте, разклащайте, разполювайте, изпускайте, смачквайте, ударяйте или използвайте неправилно по механичен начин.
 7. Не покривайте с предмети, които могат да окажат влияние върху разсейването на топлината.
 8. Използвайте само приложените кабели или кабелите, които се предоставят заедно с вашия уред.
 9. Да се изключва, когато не се използва, да не се зарежда или разрежда без надзор.
 10. Да се съхранява на недостъпно за деца място.

- Посібник користувача**
1. Уникати впливу високої температури, такої як пряме сонячне світло або вогонь, уникати різких змін температури.
 2. Не використовувати та не зберігати в умовах високої вологості.
 3. Не використовувати поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
 4. Не підпалювати та не спалювати.
 5. Уникати контакту з хімічними речовинами акумулятора.
 6. Чи не кидати, не трясти, не надавати впливу вібрації,

- دوختم سملال لاي**
1. تجنب التعرض لحرارة عالية، مثل ضوء الشمس أو النار، وتجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.
 2. لا تستخدم أو تخزن في أماكن رطبة أو مبللة.
 3. لا تستخدم بالقرب من الغازات explosiva أو المواد القابلة للاشتعال.
 4. لا تحرق أو تحرق.
 5. تجنب الاتصال بالمواد الكيميائية للبطارية.
 6. لا تلعب، أو تهز، أو تهز، أو تتركها تسقط، أو تضغط، أو تضرب، أو تضرب ميكانيكياً.
 7. لا تغطى بـ أشياء قد تؤثر على تبديد الحرارة.
 8. استخدم فقط الكابلات المرفقة مع الجهاز.
 9. افصل عندما لا تستخدم، لا تشحن أو تفصل بدون شخص.
 10. تحتفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
 11. يمكن استخدام هذا المنتج من قبل أشخاص ذوي قدرات

- Gebruikershandleiding**
1. Buiten blootstelling aan te hoge temperaturen, zoals zonlicht of vuur, en vermijd plotselinge temperatuurveranderingen.
 2. Gebruik niet of bewaar in vochtige of natte omstandigheden.
 3. Gebruik niet in de buurt van explosieve gasen of brandgevaarlijk materiaal.
 4. Niet branden of verbranden.
 5. Vermijd contact met batterijkemicaliën.
 6. U mag niet gooien, schudden, trillen, gooien, knijpen, slaan of mechanisch misbruiken.
 7. Dek niet af met voorwerpen die de warmteafvoer kunnen beïnvloeden.
 8. Gebruik alleen de meegeleverde kabels of kabels die bij de eenheid horen.
 9. Haak af wanneer u niet gebruikt, laad niet op of laad niet op.
 10. Bewaar buiten bereik van kinderen.
 11. Dit product kan worden gebruikt door personen met verminderde

- Manuale utente**
1. Evitare l'esposizione a temperature eccessive, come la luce del sole o il fuoco, evitare brusche variazioni di temperatura.
 2. Non utilizzare o conservare in ambienti umidi o bagnati.
 3. Non utilizzare in presenza di gas esplosivi o materiali infiammabili.
 4. Non bruciare o incinerare.
 5. Evitare il contatto con prodotti chimici della batteria.
 6. Non giocare, agitare, vibrare, lasciare cadere, schiacciare, battere o forzare meccanicamente.
 7. Non coprire con oggetti che possano interferire con la dissipazione del calore.
 8. Utilizzare solo i cavi inclusi con il dispositivo.
 9. Sconnettere quando non in uso, non ricaricare o scaricare senza la presenza di qualcuno.
 10. Mantenere fuori dalla portata dei bambini.
 11. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto istruzioni o istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e se hanno compreso i pericoli coinvolti.

- Manual de utilizare**
1. Evita expunerea la caldura excesiva, cum este cea produsa de razele solare directe sau foc, evitand expunerea la schimbări abrupte de temperatură.
 2. A nu se folosi sau depozita în condiții de umiditate ridicată.
 3. A nu se utiliza în apropierea gazelor explozive sau a materialelor inflamabile.
 4. A nu se arde sau incineră.
 5. A se evita contactul cu substanțele chimice din acumulator.


- Ръководство за потребителя**
1. Избягвайте излагане на прекомерна топлина, като пряка слънчева светлина или огън, избягвайте внезапни промени в температурата.
 2. Не използвайте и не съхранявайте в влажни или мокри условия.
 3. Не използвайте в близост до експлозивни газове или запалими материали.
 4. Не палете и не изгаряте.
 5. Избягвайте контакт с химикалите в батерията.
 6. Не хвърляйте, разклащайте, разполювайте, изпускайте, смачквайте, ударяйте или използвайте неправилно по механичен начин.
 7. Не покривайте с предмети, които могат да окажат влияние върху разсейването на топлината.
 8. Използвайте само приложените кабели или кабелите, които се предоставят заедно с вашия уред.
 9. Да се изключва, когато не се използва, да не се зарежда или разрежда без надзор.
 10. Да се съхранява на недостъпно за деца място.

- Посібник користувача**
1. Уникати впливу високої температури, такої як пряме сонячне світло або вогонь, уникати різких змін температури.
 2. Не використовувати та не зберігати в умовах високої вологості.
 3. Не використовувати поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
 4. Не підпалювати та не спалювати.
 5. Уникати контакту з хімічними речовинами акумулятора.
 6. Чи не кидати, не трясти, не надавати впливу вібрації,


- دوختم سملال لاي**
1. تجنب التعرض لحرارة عالية، مثل ضوء الشمس أو النار، وتجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.
 2. لا تستخدم أو تخزن في أماكن رطبة أو مبللة.
 3. لا تستخدم بالقرب من الغازات explosiva أو المواد القابلة للاشتعال.
 4. لا تحرق أو تحرق.
 5. تجنب الاتصال بالمواد الكيميائية للبطارية.
 6. لا تلعب، أو تهز، أو تهز، أو تتركها تسقط، أو تضغط، أو تضرب، أو تضرب ميكانيكياً.
 7. لا تغطى بـ أشياء قد تؤثر على تبديد الحرارة.
 8. استخدم فقط الكابلات المرفقة مع الجهاز.
 9. افصل عندما لا تستخدم، لا تشحن أو تفصل بدون شخص.
 10. تحتفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
 11. يمكن استخدام هذا المنتج من قبل أشخاص ذوي قدرات

- Gebruikershandleiding**
-

1.



2.



English - Safety Instructions

- Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire, avoid abrupt changes in temperature.
- Do not use or store in humid or wet conditions.
- Do not use near explosive gases or flammable materials.
- Do not burn or incinerate.
- Avoid contact with battery chemicals.
- Do not throw, shake, vibrate, drop, crush, impact, or mechanically abuse.
- Do not cover with objects which may affect the heat dissipation.
- Only use the included cables or the cables included with your device.
- Disconnect when not in use, do not charge or discharge unattended.
- Keep out of reach of children
- This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Deutsch - Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitze z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Feuer und vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Batteriechemikalien.
- Schützen Sie das Gerät vor mechanischen Einwirkungen oder mechanischem Missbrauch.
- Decken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen ab, die die

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel oder die Kabel, die zum Gerät gehören.
- Trennen Sie das Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt laden oder entladen.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
- Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkter körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt werden oder sie wurden in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen und kennen die damit verbundenen Gefahren.

Français - Consignes de sécurité

- Ne pas exposer à une chaleur excessive, occasionnée notamment par les rayons directs du soleil ou des flammes. Éviter les changements brusques de température.
- Ne pas utiliser ou entreposer dans un environnement mouillé ou humide.
- Ne pas utiliser à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
- Ne pas brûler ou incinérer.
- Éviter tout contact avec les produits chimiques de la batterie.
- Ne pas jeter, secouer, faire tomber, écraser, heurter ou contraindre mécaniquement.
- Ne pas couvrir avec des objets pouvant compromettre la dissipation de la chaleur.
- Utiliser uniquement les câbles fournis ou les câbles de votre équipement.
- Débrancher hors utilisation, ne pas charger ou décharger sans surveillance.
- Garder hors de portée des enfants.
- Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant

- des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles reçoivent une supervision ou des instructions relatives à l'utilisation du produit de manière sûre et à la compréhension des risques encourus.

Nederlands - Veiligheidsinstructies

- Niet blootstellen aan extreme warmte, zoals zonlicht of vuur. Vermijd plotselinge temperatuursveranderingen.
- Niet gebruiken of bewaren onder vochtige of natte omstandigheden.
- Niet gebruiken in de buurt van explosieve gassen of ontvlambare materialen.
- Niet verbranden.
- Vermijd contact met de chemicaliën van de accu.
- Niet mee gooien, niet schudden, niet laten trillen, niet laten vallen, niet blootstellen aan schokken en niet mechanisch misbruiken.
- Niet afdekken met voorwerpen die de warmteafvoer beïnvloeden.
- Gebruik alleen de meegeleverde kabels of de kabels die bij uw apparaat zijn geleverd.
- Loskoppelen indien niet in gebruik. Niet zonder toezicht opladen of ontladen.
- Uit de buurt van kinderen houden
- Dit product kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder ervaring en kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de bijbehorende gevaren begrijpen.

Italiano - Istruzioni per la sicurezza

- Non esporre a calore eccessivo, ad esempio luce solare o fuoco; evitare variazioni brusche di temperatura.
- Non utilizzare né conservare in condizioni di umidità.
- Non utilizzare in prossimità di gas esplosivi o materiali infiammabili.
- Non bruciare né incenerire.
- Evitare il contatto con sostanze chimiche di batterie.
- Non gettare, agitare, sottoporre a vibrazioni, cadute, schiacciamento, urti o uso scorretto di tipo meccanico.
- Non coprire con oggetti che possano influire sulla dissipazione del calore.
- Utilizzare esclusivamente i cavi in dotazione o i dati a corredo del dispositivo.

Español - Instrucciones de seguridad

- No exponer a un calor excesivo, como la luz solar o el fuego, y evitar cambios abruptos de temperatura.

- No utilizar o guardar en ambientes húmedos o mojados.
- No utilizar cerca de gases explosivos o materiales inflamables.
- No quemar ni incinerar.
- Evitar el contacto con los agentes químicos de la batería.
- No arrojar, sacudir, hacer vibrar, dejar caer, aplastar, golpear o maltratar mecánicamente.
- No cubrir con objetos que puedan afectar a la disipación de calor.
- Utilizar únicamente los cables incluidos o los cables incluidos con el dispositivo.
- Desconectar cuando no esté en uso, no cargar ni descargar sin supervisión.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Este producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de conocimientos y experiencia, si se les ha ofrecido la supervisión o formación sobre el uso del producto de forma segura y comprenden los riesgos involucrados.

Português - Instruções de segurança

- Não expor ao calor excessivo, como a luz solar ou fogo e evitar alterações súbitas em temperatura.
- Não utilizar ou guardar em ambientes húmidos ou molhados.
- Não utilizar junto de gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Não queimar ou incinerar.
- Evitar o contacto com as substâncias químicas da bateria.
- Não tirar, sacudir, vibrar, deixar cair, esmagar, causar impacto ou danificar mecanicamente.
- Não cobrir com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
- Utilizar somente com os cabos incluídos ou com os cabos

- Scollegare quando non si utilizza, non effettuare la ricarica o lo scaricamento senza sorveglianza.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienze e conoscenze, esclusivamente se sottoposte a supervisione o dotate delle istruzioni relative all'utilizzo del prodotto in modo sicuro e se consapevoli dei pericoli implicati.

Dansk - Sikkerhedsinstruktioner

- Må ikke udsættes for høj varme som fra solskin eller ild, undgå pludselige temperaturskift.
- Må ikke bruges eller opbevares under fugtige eller våde forhold.
- Må ikke anvendes nær sprængfarlige gasser eller brændbare materialer.
- Må ikke brændes eller antændes.
- Undgå kontakt med kemikalier fra batteriet.
- Må ikke kastes, rystes, vibreres, tabes, knuses, slås eller mekanisk misbruges.
- Må ikke tildækkes af genstande, der påvirker varmespredning.
- Du må kun bruge de kabler, der følger med enheden.
- Træk stikket ud, når enheden ikke er i brug, lad være med at oplade eller aflade den uden opsyn.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Dette produkt kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer, som mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i, hvordan man bruger produktet på en sikker måde, og forstår de farer, der kan være involveret.

Suomi - Turvallisuusohjeet

- Älä altista liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai

- tullelle. Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia.
- Älä käytä tai varastoi kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Älä käytä räjähtävien kaasujen tai syttyvien materiaalien lähellä.
- Älä polta tai sytytä laitetta.
- Vältä kosketusta paristojen tai akkujen kemikaaleihin.
- Älä heitä, ravista, täristä, pudota, murskaa, lyö tai vahingoita muuten laitetta mekaanisesti.
- Älä peitä laitetta esineillä, jotka voivat heikentää lämmön haihtumista.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja johtoja ja kaapeleita.
- Poista laite verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä. Älä lataa tai pura latausta valvomatta tapahtumaa.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta
- Tätä tuotetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on alentunut, tai joita puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heille on näytetty, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät.

Português - Instruções de segurança

- Não expor ao calor excessivo, como a luz solar ou fogo e evitar alterações súbitas em temperatura.
- Não utilizar ou guardar em ambientes húmidos ou molhados.
- Não utilizar junto de gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Não queimar ou incinerar.
- Evitar o contacto com as substâncias químicas da bateria.
- Não tirar, sacudir, vibrar, deixar cair, esmagar, causar impacto ou danificar mecanicamente.
- Não cobrir com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
- Utilizar somente com os cabos incluídos ou com os cabos

- incluídos no seu dispositivo.
- Desligar quando não está em utilização e não carregar ou descarregar sem supervisão.
- Manter fora do alcance de crianças
- Este produto pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização do produto de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.

Norsk - Sikkerhetsinstruksjoner

- Hold unna fra sterk varme som sol eller brann, og unngå plutselige endringer i temperatur.
- Ikke oppbevar eller bruk den under fugtige eller våte forhold.
- Ikke bruk i nærheten av eksplosive gasser eller brennbare materialer.
- Ikke brenn eller tenn på.
- Unngå kontakt med batterikjemikalier.
- Du må ikke kaste, riste, slippe, klemme, støte borti eller utsette enheten for mekanisk misbruk.
- Ikke dekk til med objekter som kan påvirke varmespredningen.
- Bruk kun kablene som følger med eller som kom med enheten.
- Sørg for at du kobler den fra når den ikke brukes, og ikke lad eller ta den ut uten tilsyn.
- Må holdes utenfor rekkevidde for barn
- Dette produktet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.

Česky - Bezpečnostní instrukce

- Nevystavujte nadměrnému horku jako např. přímému slunečnímu svitu nebo ohni, vyhýbejte se náhlým změnám teploty
- Nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo mokřem prostředí.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo snadno zápalných plynů a materiálů.
- Nevhazujte do ohně ani nespalujte.
- Chraňte před kontaktem s chemikáliemi baterie
- Produkt neházejte, netešte, nevíbujte, nepouštějte na zem, nedrtě, nevystavujte nárazům ani mechanicky nezneužívejte.
- Na produkt nepokládejte předměty, které mohou zabráňovat odvodu tepla.
- Používejte pouze přiložené kabely nebo kabely, které jsou dodávány k zařízením.
- Při používání odpojte, nenabíjejte ani nevybíjejte bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento produkt mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad sebou mají dohled nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání výrobku a tyto osoby rozumí souvisejícím rizikům.

Slovenčina - Bezpečnostné pokyny

- Nevystavujte nadmernému teplu, napríklad zo slnka alebo z ohňa, vyhýbajte sa náhlým zmenám teploty.
- Nepoužívajte ani neuchovávajte na vlhkom alebo mokrom mieste.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných plynov alebo horľavých materiálov.
- Nepáľte ani nespalujte.
- Nedotýkajte sa chemikálií z batérie.
- Nehádzte, netrašte, nevibrujte, nešľachajte, nehrňte pred pádom, stlačením, nárazmi alebo mechanickým poškodením.
- Nezakrývajte predmetmi, ktoré môžu mať vplyv na odvádzanie tepla.
- Používajte len priložené káble alebo káble priložené k

Česky - Bezpečnostní instrukce

- Nevystavujte nadměrnému horku jako např. přímému slunečnímu svitu nebo ohni, vyhýbejte se náhlým změnám teploty
- Nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo mokřem prostředí.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo snadno zápalných plynů a materiálů.
- Nevhazujte do ohně ani nespalujte.
- Chraňte před kontaktem s chemikáliemi baterie
- Produkt neházejte, netešte, nevíbujte, nepouštějte na zem, nedrtě, nevystavujte nárazům ani mechanicky nezneužívejte.
- Na produkt nepokládejte předměty, které mohou zabráňovat odvodu tepla.
- Používejte pouze přiložené kabely nebo kabely, které jsou dodávány k zařízením.
- Při používání odpojte, nenabíjejte ani nevybíjejte bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento produkt mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad sebou mají dohled nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání výrobku a tyto osoby rozumí souvisejícím rizikům.

Slovenčina - Bezpečnostné pokyny

- Nevystavujte nadmernému teplu, napríklad zo slnka alebo z ohňa, vyhýbajte sa náhlým zmenám teploty.
- Nepoužívajte ani neuchovávajte na vlhkom alebo mokrom mieste.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných plynov alebo horľavých materiálov.
- Nepáľte ani nespalujte.
- Nedotýkajte sa chemikálií z batérie.
- Nehádzte, netrašte, nevibrujte, nešľachajte, nehrňte pred pádom, stlačením, nárazmi alebo mechanickým poškodením.
- Nezakrývajte predmetmi, ktoré môžu mať vplyv na odvádzanie tepla.
- Používajte len priložené káble alebo káble priložené k